

Canon

Canon

EOS 600D



EOS 600D

MANUALE DI ISTRUZIONI

La "Guida all'avvio del software" e la "Guida rapida" sono disponibili alla fine del presente manuale.

ITALIANO

**MANUALE DI
ISTRUZIONI**

Introduzione

La EOS 600D è una fotocamera reflex digitale monobiettivista a elevate prestazioni dotata di un sensore CMOS per i minimi dettagli, 18,0 megapixel effettivi, processore DIGIC 4, area di messa a fuoco automatica con 9 punti AF ad alta precisione e velocità, scatto continuo a circa 3,7 fps, scatto in Live View e ripresa di filmati in Full HD (Full High-Definition).

La fotocamera ha un'eccellente risposta in qualsiasi situazione di scatto grazie alle diverse funzioni idonee allo scatto avanzato e a molte altre funzionalità.

Consultare il presente manuale durante l'uso della fotocamera in modo da familiarizzare ulteriormente con il prodotto

Con una fotocamera digitale, è possibile visualizzare immediatamente l'immagine acquisita. Durante la lettura di questo manuale, eseguire alcuni scatti di prova e controllare i risultati ottenuti. È possibile così comprendere a fondo il funzionamento della fotocamera.

Per evitare di ottenere foto difettose e incorrere in altri problemi, leggere prima di tutto le sezioni dedicate alle norme di sicurezza (p. 297, 298) e alle precauzioni per l'uso (p. 14, 15).

Prove con la fotocamera prima dell'uso e responsabilità di Canon

Dopo lo scatto, riprodurre le immagini e controllare che siano state registrate correttamente. Canon non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali perdite o altri inconvenienti dovuti a malfunzionamenti della fotocamera o della scheda di memoria che determinano l'impossibilità di registrare o trasferire le immagini su computer.

Copyright

Le leggi locali sul copyright potrebbero proibire l'uso di immagini o di musica e immagini con accompagnamento musicale protette da diritti d'autore registrate sulla scheda in contesti diversi da quello privato. L'uso della fotocamera (anche per uso privato) potrebbe inoltre essere proibito durante alcune manifestazioni pubbliche, mostre ed eventi analoghi.



La fotocamera è compatibile con schede di memoria SD, schede di memoria SDHC e schede di memoria SDXC. Nel presente manuale, con la parola "scheda" si fa riferimento a tutte le schede.

* **La fotocamera non ha in dotazione una scheda per la registrazione delle immagini.** La scheda può essere acquistata separatamente.

Elenco di controllo dei componenti

Prima di iniziare, verificare che nella confezione della fotocamera siano inclusi tutti i componenti elencati di seguito. Qualora alcuni componenti risultassero mancanti, contattare il rivenditore presso cui è stata acquistata la fotocamera.



Fotocamera

(con oculare e coperchio del corpo macchina)



Batteria LP-E8

(con coperchio di protezione)



Carica batteria LC-E8/LC-E8E*



Cinghia larga EW-100DB III



Cavo interfaccia



Cavo AV stereo AVC-DC400ST



EOS Solution Disk (Software CD-ROM)



EOS Software Instruction Manuals Disk (CD-ROM)



Fotocamera Manuale di istruzioni (la presente pubblicazione)

* Carica batteria LC-E8 o LC-E8E in dotazione (LC-E8E viene fornito con un cavo di alimentazione).

- Se è stato acquistato il kit dell'obiettivo, verificare che contenga l'obiettivo.
- In base al tipo di kit dell'obiettivo, potrebbe anche essere presente il relativo manuale di istruzioni.
- Fare attenzione a non smarrire nessuno dei componenti sopra elencati.






EOS Software Instruction Manuals Disk

I Manuali di istruzioni del software sono disponibili in formato PDF sul CD-ROM. Per informazioni sull'utilizzo del CD EOS Software Instruction Manuals Disk, andare a pagina 305.



Simboli utilizzati in questo manuale

Icone presenti nel manuale


-  : indica la ghiera principale.
-  : indicano i tasti di navigazione .
-  : indica il pulsante di impostazione.
-  : indicano che la funzione corrispondente resta attiva, rispettivamente, per 4, 6, 10 o 16 secondi dopo che è stato premuto il pulsante.


* Nel presente manuale, le icone e i simboli relativi ai pulsanti, alle ghiera e alle impostazioni della fotocamera corrispondono alle icone e ai simboli presenti sulla fotocamera e sul monitor LCD.


MENU : indica una funzione che è possibile modificare premendo il pulsante <MENU>.


☆ : quando visualizzata in alto a destra nella pagina, indica che la funzione è disponibile solo nelle modalità della zona creativa (p. 22).

(p. **) : numeri delle pagine di riferimento per ulteriori informazioni.

 : consiglio o suggerimento per un migliore uso della fotocamera.

 : suggerimenti per la risoluzione dei problemi.

 : avviso utile per evitare di utilizzare la fotocamera in modo non corretto.

 : informazioni aggiuntive.

Prerequisiti

- Tutte le operazioni descritte nel presente manuale presuppongono che l'interruttore di accensione sia posizionato su <ON> (p. 32).
- Si presuppone che tutte le impostazioni dei menu e le funzioni personalizzate siano impostate sui valori predefiniti.
- A scopo illustrativo, la fotocamera mostrata nelle istruzioni monta un obiettivo EF-S 18-55 mm f/3.5-5.6 IS II.

Capitoli

Nei capitoli 1 e 2 vengono illustrate le funzioni e le procedure di scatto di base della fotocamera per i gli utenti che utilizzano per la prima volta una fotocamera DSLR.

	Introduzione	2
1	Guida introduttiva	25
2	Informazioni di base sullo scatto e sulla riproduzione delle immagini	49
3	Scatto creativo	73
4	Scatto avanzato	93
5	Scatto dal monitor LCD (Scatto in Live View)	123
6	Ripresa di filmati	141
7	Funzioni utili	165
8	Foto con flash wireless	189
9	Riproduzione delle immagini	201
10	Elaborazione successiva delle immagini	229
11	Stampa di immagini	235
12	Personalizzazione della fotocamera	249
13	Informazioni di riferimento	259
14	Guida all'avvio del software	301
15	Guida rapida e indice del Manuale di istruzioni	307



Sommario rapido

Scatto

- **Scatto automatico** → p. 49 - 63 (Modalità zona base)
- **Scatto continuo** → p. 88 (📷 Scatto continuo)
- **Includere se stessi nelle foto di gruppo** → p. 89 (👤 Autoscatto)
- **Congelare l'azione** → p. 94 (Tv AE con priorità dei tempi di scatto)
- **Effetto sfocato sull'azione**
- **Effetto sfocato dello sfondo** → p. 56 (📷 Creativa automatica)
- **Mantenere a fuoco lo sfondo** → p. 96 (Av AE a priorità del diaframma)
- **Regolazione della luminosità dell'immagine (esposizione)** → p. 103 (Compensazione dell'esposizione)
- **Scatto in condizioni di scarsa illuminazione** → p. 50, 90 (⚡ Foto con flash)
p. 79 (Impostazione sensibilità ISO)
- **Scatto senza flash** → p. 55 (📷 Flash spento)
p. 58, 64 (🔋 Flash spento)
- **Foto di fuochi d'artificio di notte** → p. 100 (Esposizione posa)
- **Scatto guardando il monitor LCD** → p. 124 (📺 Scatto in Live View)
- **Filmati** → p. 141 (🎥 Ripresa di filmati)

Qualità dell'immagine

- **Applicazione di effetti alle immagini scattate in base al soggetto** → p. 81 (Selezione di uno Stile Foto)
- **Stampa ingrandita dell'immagine** → p. 76 (📄 L, 📄 L, RAW)





-
- **Acquisizione di molte foto** → p. 76 (▲ S1, ▲ S1, S2, S3)

Messa a fuoco

-
- **Modifica del punto di messa a fuoco** → p. 85 (☐ Selezione del punto AF)
 - **Scatto di un soggetto in movimento** → p. 62, 84 (AF AI Servo)

Riproduzione

-
- **Visualizzazione delle immagini sulla fotocamera** → p. 71 (▶ Riproduzione)
 - **Ricerca rapida di foto** → p. 202 (☒ Visualizzazione indice)
p. 203 (☐ Scorrimento delle immagini)
 - **Classificazione delle immagini** → p. 206 (Classificazioni)
 - **Protezione delle immagini importanti dalla cancellazione accidentale** → p. 222 (☐ Protezione dell'immagine)
 - **Eliminazione delle immagini non necessarie** → p. 224 (🗑 Eliminazione)
 - **Riproduzione automatica di immagini e filmati** → p. 215 (Presentazione)
 - **Visualizzazione delle immagini o dei filmati sullo schermo di un televisore** → p. 218 (Video OUT)
 - **Impostazione della luminosità del monitor LCD** → p. 167 (Luminosità del monitor LCD)

Stampa

-
- **Stampa semplice delle immagini** → p. 235 (Stampa diretta)



Indice delle funzioni

Alimentazione

- Coperchio
 - Ricarica → p. 26
 - Installazione/rimozione → p. 28
 - Livello di carica della batteria → p. 33
- Presa di corrente → p. 260
- Spegnimento automatico → p. 32

Scheda

- Inserimento/rimozione → p. 29
- Formattazione → p. 45
- Rilascio otturat. senza scheda → p. 166

Obiettivo

- Inserimento/rimozione → p. 36
- Zoom → p. 37
- Image Stabilizer (Stabilizzatore d'immagine) → p. 38

Impostazioni di base

- Regolazione diottrica → p. 39
- Lingua → p. 35
- Data/Ora → p. 34
- Segnale acustico → p. 166
- Uso del monitor LCD → p. 31
- LCD Off/On → p. 179
- Regolazione luminosità LCD → p. 167

Registrazione delle immagini

- Creazione/selezione di una cartella → p. 168
- N. file → p. 170

Qualità dell'immagine

- Qualità di registrazione delle immagini → p. 76
- Stile Foto → p. 81
- Bilanciamento del bianco → p. 117
- Spazio colore → p. 121
- Funzioni di ottimizzazione della qualità delle immagini
 - Auto Lighting Optimizer (Ottimizzazione automatica della luce) → p. 109
 - Correzione dell'illuminazione periferica dell'obiettivo → p. 110
 - Riduzione del disturbo per esposizioni prolungate → p. 253
 - Riduzione del rumore con sensibilità ISO elevate → p. 254
 - Priorità tonalità chiare → p. 254

AF

- Modalità AF → p. 83
- Selezione punto AF → p. 85
- Messa a fuoco manuale → p. 87

Drive

- Modalità drive → p. 20
- Scatto continuo → p. 88
- Autoscatto → p. 89
- Velocità di scatto massima → p. 77

Scatto

- Sensibilità ISO → p. 79
- Guida funzioni → p. 48
- Controllo rapido → p. 41
- Creativa automatica → p. 56
- Programma AE → p. 74
- AE con priorità dei tempi di scatto → p. 94
- AE a priorità del diaframma → p. 96
- Esposizione manuale → p. 99
- Posa → p. 100

- **Blocco dello specchio** → p. 122
- **AE con profondità di campo automatica** → p. 101
- **Modo misurazione** → p. 102
- **Telecomando** → p. 261

Regolazioni dell'esposizione

- **Compensazione dell'esposizione** → p. 103
- **AEB** → p. 105
- **Blocco AE** → p. 107

Flash

- **Flash incorporato** → p. 90
 - **Compensazione dell'esposizione flash** → p. 104
 - **Blocco FE** → p. 108
- **Flash esterno** → p. 263
- **Controllo flash** → p. 180
 - **Flash wireless** → p. 189

Scatto in Live View

- **Scatto in Live View** → p. 123
- **Messa a fuoco** → p. 131
- **Rapporto dimensionale** → p. 129
- **Con griglia** → p. 129
- **Controllo rapido** → p. 128

Ripresa di filmati

- **Ripresa di filmati** → p. 141
- **Controllo rapido** → p. 149
- **Registrazione audio** → p. 160
- **Con griglia** → p. 161
- **Istantanea video** → p. 153
- **Zoom digitale nei filmati** → p. 152
- **Esposizione manuale** → p. 144

Riproduzione delle immagini

- **Tempo di visione delle immagini** → p. 166
- **Visualizzazione di immagini singole** → p. 71
 - **Visualizzazione delle informazioni di scatto** → p. 226
- **Visualizzazione indice** → p. 202
- **Scorrimento delle immagini (modalità di scorrimento)** → p. 203
- **Ingrandisci** → p. 204
- **Rotazione** → p. 205
- **Classificazioni** → p. 206
- **Riproduzione di filmati** → p. 212
- **Modifica della prima/ultima scena del filmato** → p. 214
- **Presentazione** → p. 215
- **Visualizzazione delle immagini sullo schermo di un televisore TV** → p. 218
- **Protezione** → p. 222
- **Eliminazione** → p. 224
- **Controllo rapido** → p. 208

Modifica delle immagini

- **Filtri creativi** → p. 230
- **Ridimensionamento** → p. 233

Stampa

- **PictBridge** → p. 235
- **Ordine stampa (DPOF)** → p. 245

Personalizzazione

- **Funzioni personalizzate (C.Fn)** → p. 250
- **My menu** → p. 258



Software

- **Installazione** → p. 303
- **Manuale di istruzioni del software** → p. 305












Sommario

Introduzione	2
Elenco di controllo dei componenti.....	3
Simboli utilizzati in questo manuale.....	4
Capitoli	5
Sommario rapido	6
Indice delle funzioni.....	8
Precauzioni per l'uso	14
Guida rapida all'avvio	16
Nomenclatura	18

1 Guida introduttiva **25**

Ricarica della batteria.....	26
Inserimento e rimozione della batteria.....	28
Inserimento e rimozione della scheda	29
Uso del monitor LCD	31
Accensione	32
Impostazione di data e ora	34
Selezione della lingua dell'interfaccia.....	35
Inserimento e rimozione di un obiettivo	36
Informazioni sulla funzione Image Stabilizer (Stabilizzatore d'immagine) dell'obiettivo	38
Funzioni di base	39
 Controllo rapido delle funzioni di scatto	41
 Uso dei menu	43
Formattazione della scheda	45
Navigazione nel display del monitor LCD.....	47
Guida funzioni	48

2 Informazioni di base sullo scatto e sulla riproduzione delle immagini **49**

 Scatto in automatico (Scena Smart Auto).....	50
 Tecniche automatiche (Scena Smart Auto).....	53
 Disattivazione del flash.....	55
 Scatto creativo automatico	56
 Ritratti	59
 Paesaggi	60
 Foto ravvicinate	61
 Foto di soggetti in movimento	62
 Ritratti notturni	63
 Controllo rapido	64
Selezione ambiente di scatto.....	65
Luminosità o tipo di scena	68
 Riproduzione delle immagini	71

3 Scatto creativo 73

P : Programma AE	74
Impostazione della qualità di registrazione delle immagini	76
ISO: Modifica della sensibilità ISO	79
Selezione delle caratteristiche dell'immagine ottimali in base al soggetto (Stile Foto)	81
AF: Modifica della modalità di messa a fuoco automatica (Modalità AF)	83
Selezione del punto AF	85
Soggetti difficili da mettere a fuoco	87
MF: Messa a fuoco manuale	87
Scatto continuo	88
Uso dell'autoscatto	89
Uso del flash incorporato	90





4 Scatto avanzato 93

Tv : Scene in movimento	94
Av : Modifica della profondità di campo	96
Anteprima profondità campo	98
M : Esposizione manuale	99
A-DEP : AE con profondità di campo automatica	101
Modifica del modo misurazione	102
Av Impostazione della compensazione dell'esposizione	103
Bracketing automatico dell'esposizione (AEB)	105
Blocco dell'esposizione (blocco AE)	107
Blocco dell'esposizione flash (blocco FE)	108
Correzione automatica della luminosità e del contrasto (Auto Lighting Optimizer (Ottimizzazione automatica della luce))	109
Correzione degli angoli scuri dell'immagine	110
Personalizzazione delle caratteristiche dell'immagine (Stile Foto)	112
Registrazione delle caratteristiche delle immagini preferite (Stile Foto)	115
WB: Corrispondenza della sorgente di luce (Bilanciamento del bianco)	117
Regolazione della tonalità colore per la sorgente di luce	119
Impostazione della gamma di riproduzione dei colori (Spazio colore)	121
Blocco dello specchio per ridurre le vibrazioni della fotocamera	122

5 Scatto dal monitor LCD (Scatto in Live View) 123

Scatto dal monitor LCD	124
Impostazioni delle funzioni di scatto	128
Impostazione delle funzioni di menu	129
Modifica della modalità di messa a fuoco automatica	131
MF: Messa a fuoco manuale	138




6	Ripresa di filmati	141
	📹 Ripresa di filmati	142
	Impostazioni delle funzioni di scatto	149
	Impostazione del formato di registrazione filmato	150
	Uso dello zoom digitale nei filmati	152
	Scatto di istantanee video	153
	Impostazioni delle funzioni di menu	157
7	Funzioni utili	165
	Funzioni utili	166
	Eliminazione del segnale acustico	166
	Avviso presenza scheda	166
	Impostazione del tempo di visione delle immagini	166
	Impostazione dell'intervallo di spegnimento automatico	167
	Regolazione della luminosità del monitor LCD	167
	Creazione e selezione di una cartella	168
	Metodi di numerazione dei file	170
	Impostazione delle informazioni sul copyright	172
	Rotazione automatica delle immagini verticali	174
	INFO. Verifica delle impostazioni della fotocamera	175
	Ripristino delle impostazioni predefinite	176
	Accensione/spegnimento del monitor LCD	179
	Modifica del colore della schermata delle impostazioni di scatto	179
	Impostazione del flash	180
	🧼 Pulizia automatica del sensore	184
	Aggiunta dei dati relativi all'eliminazione della polvere	185
	Pulizia manuale del sensore	187
8	Foto con flash wireless	189
	Uso del flash wireless	190
	Scatti semplici con flash wireless	191
	Scatti personalizzati con flash wireless	194
	Altre impostazioni	198
9	Riproduzione delle immagini	201
	🔍📷 Ricerca rapida delle immagini	202
	🔍/🔍 Vista ingrandita	204
	🔄 Rotazione dell'immagine	205
	Impostazione classificazioni	206
	🔍📷 Controllo rapido durante la riproduzione	208
	📹 Visualizzazione dei filmati	210

 Riproduzione di filmati.....	212
 Modifica della prima e ultima scena di un filmato.....	214
Presentazione (riproduzione automatica)	215
Visualizzazione delle immagini sullo schermo di un televisore	218
 Protezione delle immagini	222
 Eliminazione delle immagini.....	224
INFO, Visualizzazione delle informazioni di scatto.....	226

10 Elaborazione successiva delle immagini 229

 Filtri creativi	230
 Ridimensionamento.....	233

11 Stampa di immagini 235

Preparazione per la stampa	236
 Stampa	238
Ritaglio dell'immagine	243
 DPOF (Digital Print Order Format)	245
 Stampa diretta con DPOF	248

12 Personalizzazione della fotocamera 249

Impostazione delle funzioni personalizzate.....	250
Dettagli sulle funzioni personalizzate	252
Registrazione in My menu.....	258

13 Riferimenti 259

Uso di una presa di corrente domestica.....	260
Scatto con telecomando.....	261
Speedlite esterni	263
Uso delle schede Eye-Fi	265
Tabella delle funzioni disponibili in base alla modalità di scatto	268
Impostazioni di menu	270
Mappa del sistema	276
Guida alla risoluzione dei problemi	278
Codici di errore.....	287
Specifiche.....	288
Norme di sicurezza	297

14 Guida all'avvio del software 301

Guida all'avvio del software.....	302
-----------------------------------	-----

15 Guida rapida e indice del Manuale di istruzioni 307

Guida rapida.....	308
Indice.....	320

Precauzioni per l'uso

Manutenzione della fotocamera

- Questa fotocamera è uno strumento di precisione. Evitare di farla cadere o di sottoporla a urti.
- La fotocamera non è impermeabile e non può pertanto essere utilizzata sott'acqua. Se la fotocamera cade accidentalmente in acqua, contattare immediatamente il Centro di assistenza Canon più vicino. Asciugare eventuali gocce d'acqua con un panno asciutto. Se la fotocamera è stata esposta ad aria salmastra, strofinarla con un panno bagnato ben strizzato.
- Non lasciare mai la fotocamera vicino a dispositivi che generano forti campi magnetici, ad esempio magneti o motori elettrici. Evitare inoltre di utilizzare o lasciare la fotocamera in prossimità di dispositivi che emettono forti onde radio, ad esempio grosse antenne. Campi magnetici di intensità elevata possono provocare il malfunzionamento della fotocamera o danneggiare i dati delle immagini.
- Non lasciare la fotocamera in luoghi surriscaldati o in un'auto esposta alla luce solare diretta. Le temperature elevate possono causare il malfunzionamento della fotocamera.
- La fotocamera contiene circuiti elettronici di precisione. Non tentare di smontare la fotocamera.
- Utilizzare una pompetta ad aria per eliminare la polvere da obiettivo, mirino, specchio riflettente e schermo di messa a fuoco. Non utilizzare detergenti contenenti solventi organici per pulire il corpo della fotocamera o l'obiettivo. Per una pulizia accurata, contattare un Centro di assistenza Canon.
- Non toccare i contatti elettrici della fotocamera con le dita poiché potrebbero corrodersi. La corrosione dei contatti potrebbe compromettere le prestazioni della fotocamera.
- Se la fotocamera viene improvvisamente spostata da un ambiente freddo a uno caldo, è possibile che si formi della condensa all'esterno e all'interno del dispositivo. Per evitare che ciò si verifichi, inserire la fotocamera in un sacchetto di plastica sigillato e lasciare che si adatti alla temperatura più calda prima di estrarla dal sacchetto.
- Se si è formata della condensa sulla fotocamera, non utilizzarla per evitare di danneggiarla. Rimuovere l'obiettivo, la scheda e la batteria, quindi attendere che la condensa evapori prima di utilizzare di nuovo la fotocamera.
- Se si prevede di non utilizzare la fotocamera per un lungo periodo, rimuovere la batteria e riporre il dispositivo in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato. Durante il periodo di inattività, premere il pulsante di scatto di tanto in tanto per verificare il funzionamento della fotocamera.
- Evitare di riporre la fotocamera in luoghi in cui sono presenti prodotti chimici corrosivi, ad esempio laboratori chimici o camere oscure.
- Se la fotocamera è rimasta inutilizzata per un tempo prolungato, verificarne tutte le funzioni prima di utilizzarla. Se si desidera utilizzare la fotocamera per un'occasione importante, dopo che non è stata utilizzata per molto tempo, si consiglia di far verificare il dispositivo dal rivenditore Canon di fiducia o di controllare personalmente che il dispositivo funzioni correttamente.

Monitor LCD

- Sebbene il monitor LCD sia stato realizzato con tecnologie ad altissima precisione che garantiscono il corretto funzionamento di oltre il 99,99% dei pixel effettivi, è tuttavia possibile che lo 0,01% (o meno) di pixel restanti sia costituito da pixel difettosi. I pixel difettosi neri, rossi o di altro colore che appaiono sullo schermo non denotano un difetto di funzionamento e non influiscono sulle immagini registrate.
- Se il monitor LCD viene lasciato acceso per un lungo periodo, potrebbe verificarsi un surriscaldamento dello schermo che, pertanto, potrebbe visualizzare solo parti delle immagini. Si tratta, tuttavia, di un effetto temporaneo che scompare se la fotocamera non viene utilizzata per alcuni giorni.
- In presenza di temperature alte o basse, il monitor LCD sembra rallentato o appare nero. A temperatura ambiente, le prestazioni del monitor ritornano normali.

Schede

Per proteggere la scheda e i dati memorizzati, seguire questi accorgimenti:

- Evitare di far cadere, piegare o bagnare la scheda. Evitare di sottoporla a pressioni, urti o vibrazioni.
- Non toccare i contatti elettronici della scheda con le dita o con strumenti metallici.
- Non riporre né utilizzare la scheda in prossimità di dispositivi che generano forti campi magnetici, quali apparecchi televisivi, altoparlanti o magneti. Si consiglia, inoltre, di evitare i luoghi soggetti a elettricità statica.
- Non lasciare la scheda in luoghi esposti alla luce solare diretta o in prossimità di fonti di calore.
- Conservare la scheda in una custodia.
- Non riporre la scheda in luoghi caldi, polverosi o umidi.

Obiettivo

Dopo aver rimosso l'obiettivo dalla fotocamera, montarvi gli appositi copriobiettivi oppure appoggiarlo con l'estremità posteriore rivolta verso l'alto in modo da evitare di graffiare la superficie dell'obiettivo e i contatti elettrici.

Contatti



Precauzioni per un uso prolungato


Se si eseguono scatti continui, si utilizza la modalità di scatto in Live View o si riprende un filmato per un periodo di tempo prolungato, la fotocamera potrebbe surriscaldarsi.

Sebbene non si tratti di un malfunzionamento, impugnare la fotocamera surriscaldata per un lungo periodo può provocare leggere ustioni.

Possibili macchie nella parte anteriore del sensore

Oltre alla polvere che penetra nella fotocamera dall'esterno, in rari casi è possibile che il lubrificante delle parti interne della fotocamera aderisca alla parte anteriore del sensore. In caso di macchie visibili che persistono anche dopo la pulizia automatica del sensore, si consiglia di far pulire il sensore in un Centro di assistenza Canon.


1



Inserire la batteria. (p. 28)

- Per caricare la batteria, vedere a pagina 26.

2




Inserire una scheda.

(p. 29)

- Inserire la scheda nello slot con l'etichetta rivolta verso la parte posteriore della fotocamera.


3



Montare l'obiettivo. (p. 36)


- Allineare l'indicatore bianco o rosso dell'obiettivo all'indicatore dello stesso colore sulla fotocamera.

4



Impostare il selettore della modalità di messa a fuoco su <AF>. (p. 36)

5




Impostare l'interruttore di accensione su <ON>, quindi impostare la ghiera di selezione su <A+> (Scena Smart Auto).

(p. 50)

- Tutte le impostazioni necessarie della fotocamera vengono regolate automaticamente.

6

**Aprire il monitor LCD.** (p. 31)

- Quando sul monitor LCD viene visualizzata la schermata di impostazione di data/ora, vedere a pagina 34.


7

**Mettere a fuoco il soggetto.**

(p. 40)

- Guardare nel mirino e posizionare il centro del mirino sul soggetto.
- Premere il pulsante di scatto a metà per mettere a fuoco il soggetto.
- Se necessario, il flash incorporato fuoriesce automaticamente.

8

**Scattare la foto.** (p. 40)

- Premere completamente il pulsante di scatto per scattare la foto.

9


**Rivedere l'immagine.** (p. 166)


- L'immagine acquisita viene visualizzata sul monitor LCD per circa 2 secondi.
- Per visualizzare di nuovo l'immagine, premere il pulsante <▶> (p. 71).

- Per scattare osservando il monitor LCD, consultare "Scatto in Live View" (p. 123).
- Per visualizzare le immagini acquisite, vedere "Riproduzione delle immagini" (p. 71).
- Per eliminare un'immagine, vedere "Eliminazione delle immagini" (p. 224).

Nomenclatura

I nomi in grassetto indicano i componenti illustrati in precedenza nella sezione "Informazioni di base sullo scatto e sulla riproduzione delle immagini".





Visualizzazione delle impostazioni di scatto (nelle modalità della zona creativa, p. 22)

Velocità otturatore

- Indicatore del livello di esposizione
- Valore compensazione esposizione (p. 103)
- Intervallo AEB (p. 105)

Apertura

- Cursori ghiera principale (p. 93)
- Auto Lighting Optimizer (Ottimizzazione automatica della luce) (p. 109)

Modalità di scatto

- Stile Foto (p. 81)
- Modalità AF (p. 83)
- ONE SHOT**
- AF One-Shot
- AI FOCUS**
- AF AI Focus
- AI SERVO**
- AF AI Servo
- MF**
- Messa a fuoco manuale

Modalità drive (p. 88, 89)

- Scatto singolo
- Scatto continuo
- Auto scatto: 10 sec./Telecomando
- Auto scatto: 2 sec.
- Auto scatto: Continuo

Stato trasmissione Eye-Fi*2 (p. 265)

Indicatore del livello di esposizione

Valore compensazione esposizione (p. 103)

Intervallo AEB (p. 105)

Modalità di scatto

Stile Foto (p. 81)

Modalità AF (p. 83)

ONE SHOT

AF One-Shot

AI FOCUS

AF AI Focus

AI SERVO

AF AI Servo

MF

Messa a fuoco manuale

Icona Controllo rapido (p. 41)

Bilanciamento del bianco (p. 117)

AWB Auto

- Luce diurna
- Ombra
- Nuvoloso
- Tungsteno
- Fluorescente
- Flash
- Personal.

Livello di carica della batteria (p. 33)

Modalità drive (p. 88, 89)

- Scatto singolo
- Scatto continuo
- Auto scatto: 10 sec./Telecomando
- Auto scatto: 2 sec.
- Auto scatto: Continuo

Stato trasmissione Eye-Fi*2 (p. 265)

Apertura

- Cursori ghiera principale (p. 93)
- Auto Lighting Optimizer (Ottimizzazione automatica della luce) (p. 109)

Sensibilità ISO (p. 79)

- Priorità tonalità chiare (p. 254)
- Compensazione dell'esposizione flash (p. 104)
- Compensazione dell'esposizione del flash esterno
- Impostazione funzione flash incorporato*1 (p. 181)

Qualità di registrazione delle immagini (p. 76)

- Grande/Fine
- Grande/Normale
- Media/Fine
- Media/Normale
- Piccola 1/Fine
- Piccola 1/Normale
- Piccola 2 (Fine)
- Piccola 3 (Fine)
- RAW
- RAW+ Grande/Fine

Numero di scatti possibili

Numero di scatti possibili durante il bracketing WB

Ritardo autoscatto

- Correzione del bilanciamento del bianco (p. 119)
- Bracketing del bilanciamento del bianco (p. 120)

Modalità misurazione (p. 102)


- Misurazione valutativa
- Misurazione parziale
- Misurazione spot
- Misurazione media pesata al centro

*1: Visualizzato se il flash incorporato è fuoriuscito.

*2: Visualizzato se si utilizza una scheda Eye-Fi.

Il display mostra solo le impostazioni attualmente applicate.

Informazioni sul mirino



Il display mostra solo le impostazioni attualmente applicate.

Ghiera di selezione

La ghiera di selezione include le modalità della zona di base, della zona creativa e della modalità di ripresa di filmati.




Zona creativa

Queste modalità offrono un maggior controllo per lo scatto di diversi soggetti.






- P** : Programma AE (p. 74)
- Tv** : AE con priorità dei tempi di scatto (p. 94)
- Av** : AE a priorità del diaframma (p. 96)
- M** : Esposizione manuale (p. 99)
- A-DEP**: AE con profondità di campo automatica (p. 101)


Zona base

È sufficiente premere il pulsante di scatto. La fotocamera imposta automaticamente l'immagine per il soggetto.

-  **Scena Smart Auto** (p. 50)
-  **Flash Off** (p. 55)
-  **Creativa automatica** (p. 56)


Zona immagine

-  **Ritratto** (p. 59)
-  **Paesaggio** (p. 60)
-  **Macro** (p. 61)
-  **Sport** (p. 62)
-  **Ritratto notturno** (p. 63)




Obiettivo

Obiettivo senza scala delle distanze




Obiettivo con scala delle distanze



Carica batteria LC-E8

Carica batteria per batteria LP-E8 (p. 26).




ISTRUZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA-CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI. ATTENZIONE-SEGUIRE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDI O SCOSSE ELETTRICHE.

Per collegare il prodotto a una presa di un paese diverso dagli Stati Uniti, se necessario, utilizzare un adattatore configurato correttamente per la presa di alimentazione in uso.

Carica batteria LC-E8E


Carica batteria per batteria LP-E8 (p. 26).



1

Guida introduttiva

In questo capitolo, vengono descritte le procedure preliminari allo scatto e le funzioni di base della fotocamera.



Inserimento della cinghia


Inserire l'estremità della cinghia nell'apposito attacco con un movimento dal basso verso l'alto, quindi farla passare attraverso la fibbia come mostrato nella figura. Tirare la cinghia per tenderla e accertarsi che non scivoli fuori dalla fibbia.

- Anche il coperchio dell'oculare viene inserito nella cinghia (p. 262).




Coperchio dell'oculare

Ricarica della batteria



1 Rimuovere il coperchio di protezione.

- Rimuovere il coperchio di protezione fornito con la batteria.



2 Inserire la batteria.

- Inserire la batteria nel carica batteria come illustrato nella figura.
- Per rimuovere la batteria, effettuare le operazioni della procedura sopra descritta nell'ordine inverso.


LC-E8



3 Ricaricare la batteria. Per LC-E8

- Ruotare gli spinotti del carica batteria verso l'esterno nella direzione indicata dalla freccia e inserirli in una presa di corrente.

LC-E8E



Per LC-E8E

- Collegare il cavo di alimentazione al carica batteria e inserire la spina nella presa di corrente.
- ▶ La ricarica si avvia automaticamente e la spia di carica diventa arancione.
- ▶ Al termine della ricarica della batteria, la spia di carica completata diventa verde.

- Sono necessarie circa 2 ore per ricaricare completamente una batteria completamente scarica a 23 °C. Il tempo necessario per ricaricare la batteria dipende dalla temperatura ambiente e dal livello di carica della batteria.

- Per motivi di sicurezza, la ricarica a basse temperature (da 6 °C a 10 °C) richiede più tempo (fino a 4 ore).




Consigli sull'uso della batteria e del carica batteria

- **All'acquisto, la batteria non è completamente carica.**
Ricaricare la batteria prima dell'uso.
 - **Ricaricare la batteria il giorno prima o il giorno stesso in cui si intende utilizzare la fotocamera.**
Una batteria carica, anche se inutilizzata, nel tempo si scarica e si esaurisce.
 - **Una volta completata la ricarica, rimuovere la batteria e scollegare il carica batteria dalla presa di corrente.**
 - **Quando la fotocamera non viene utilizzata, rimuovere la batteria.**
Se la batteria viene lasciata nella fotocamera per un lungo periodo, è possibile che venga emessa una piccola quantità di corrente che può incidere sulla durata della batteria. Conservare la batteria con il coperchio di protezione (fornito) inserito. La conservazione della batteria completamente carica può ridurne le prestazioni.
 - **Il carica batteria può essere usato anche in altri paesi.**
Il carica batteria è compatibile con sorgenti di alimentazione da 100 V CA a 240 V CA a 50/60 Hz. Se necessario, utilizzare un adattatore specifico per il paese o la regione reperibile in commercio. Non collegare il carica batteria a trasformatori portatili per non rischiare di danneggiarlo.
 - **Se la batteria si esaurisce rapidamente anche dopo una ricarica completa, significa che ha raggiunto il termine della propria vita utile.**
Acquistare una nuova batteria.
- Una volta scollegato il cavo del carica batteria, non toccare la presa (gli spinotti) per almeno 3 secondi.
 - Non caricare batterie diverse dalla batteria LP-E8.
 - La batteria LP-E8 è concepita esclusivamente per modelli Canon. Canon non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni o malfunzionamenti derivanti dall'uso della batteria con un carica batteria non compatibile o con altri prodotti.

Inserimento e rimozione della batteria


Inserimento della batteria

Inserire nella fotocamera una batteria LP-E8 completamente carica.




1 Aprire il coperchio.

- Far scorrere la leva nella direzione indicata dalle frecce e aprire il coperchio.



2 Inserire la batteria.


- Inserire l'estremità con i contatti.
- Inserire la batteria finché non si blocca in posizione.



3 Chiudere il coperchio.

- Spingere il coperchio fino ad avvertire uno scatto.

Rimozione della batteria



Aprire il coperchio e rimuovere la batteria.

- Premere la leva di sblocco della batteria nella direzione indicata dalla freccia e rimuovere la batteria.
- Per evitare corto circuiti dei contatti, accertarsi di reinserire il coperchio protettivo (fornito, p. 26) sulla batteria.


Una volta aperto il coperchio del vano batteria, prestare attenzione a non aprirlo ulteriormente per non rischiare di rompere il cardine.

Inserimento e rimozione della scheda

La scheda (venduta separatamente) può essere una scheda di memoria SD, SDHC o SDXC. Le immagini acquisite vengono registrate sulla scheda.

- 1 **Verificare che l'interruttore di protezione da scrittura della scheda sia rivolto verso l'alto in modo che sia possibile scrivere/cancellare i dati.**


Installazione della scheda



1 Aprire il coperchio.


- Far scorrere il coperchio nella direzione indicata dalla freccia per aprirlo.

Interruttore di protezione da scrittura



2 Inserire la scheda.

- Inserire la scheda con il lato dell'etichetta rivolto verso di sé, come illustrato nella figura, e farla scattare in posizione.




3 Chiudere il coperchio.

- Chiudere il coperchio e farlo scorrere nella direzione indicata dalla freccia finché non si avverte uno scatto.
- Quando l'interruttore di accensione viene posizionato su <ON>, sul monitor LCD viene visualizzato il numero di scatti rimanenti (p. 33).




Scatti possibili



- Il numero di scatti possibili dipende da vari fattori, tra cui lo spazio disponibile sulla scheda, la qualità di registrazione delle immagini e la sensibilità ISO.
- Per non dimenticare di installare una scheda, impostare [ Rilascio otturat. senza scheda] su [Disattiva] (p. 166).


Rimozione della scheda



Spia di accesso

1 Aprire il coperchio.

- Posizionare l'interruttore di accensione su <OFF>.
- **Accertarsi che la spia di accesso sia spenta e aprire il coperchio.**
- Se viene visualizzato "Registrazione...", chiudere il coperchio.



2 Rimuovere la scheda.

- Premere delicatamente la scheda verso l'interno, quindi rilasciare. La scheda fuoriesce.
- Estrarre la scheda, quindi chiudere il coperchio.

- ⚠ **Quando la spia di accesso è accesa o lampeggia, è in corso la memorizzazione, la lettura, la cancellazione o il trasferimento delle immagini nella scheda. Durante lo svolgimento di queste operazioni, non aprire il coperchio dello slot della scheda. Inoltre, quando la spia di accesso è accesa o lampeggia, non effettuare alcuna delle azioni descritte di seguito per evitare possibili danni ai dati delle immagini, la scheda o la fotocamera.**


- **Rimuovere la scheda.**
- **Rimuovere la batteria.**
- **Scuotere o sottoporre a urti la fotocamera.**

- Se la scheda contiene già immagini registrate, la numerazione potrebbe non iniziare da 0001 (p. 170).
- Non toccare i contatti della scheda con le dita o oggetti metallici.
- Se sul monitor LCD viene visualizzato un messaggio di errore riguardante la scheda, rimuovere e reinserire la scheda. Se l'errore persiste, utilizzare un'altra scheda.


Se possibile, trasferire sul computer tutte le immagini contenute nella scheda, quindi formattare la scheda dalla fotocamera (p. 45). Una volta eseguite queste operazioni, la scheda potrebbe tornare in condizioni normali.

Uso del monitor LCD

Con il monitor LCD aperto è possibile impostare le funzioni dei menu, utilizzare lo scatto in Live View, acquisire filmati e riprodurre immagini e filmati. La direzione e l'angolazione del monitor LCD possono essere modificate.




1 Aprire il monitor LCD.



2 Ruotare il monitor LCD.

- Quando è completamente aperto, il monitor LCD può essere ruotato in alto o in basso verso il soggetto.
- L'angolo indicato è solo approssimativo.



3 Monitor LCD rivolto verso l'utente della fotocamera.

- Normalmente il monitor LCD è rivolto verso l'utente della fotocamera.




Attenzione a non forzare la rotazione del monitor LCD per evitare di rompere il cardine.



- Quando non si utilizza la fotocamera, richiudere il monitor LCD con la parte dello schermo rivolta verso l'interno in modo da proteggerlo.
- Durante lo scatto in Live View o l'acquisizione di filmati, ruotando il monitor LCD verso il soggetto è possibile visualizzare un'immagine speculare dello schermo.
- In base all'angolazione del monitor LCD, il display potrebbe spegnersi prima che il monitor LCD venga chiuso.

Accensione

Se si accende la fotocamera e viene visualizzata la schermata di impostazione di data e ora, vedere a pagina 34 per le istruzioni su come impostare data e ora.



<ON> : la fotocamera si accende.

<OFF> : la fotocamera si spegne e non funziona. Impostarla in questa posizione quando non viene utilizzata.

Informazioni sull'autopulizia automatica del sensore

- Quando l'interruttore di accensione viene posizionato su <ON> o <OFF>, la pulizia del sensore viene eseguita automaticamente. Durante la pulizia del sensore, sul monitor LCD viene visualizzato <☐>. Anche durante la pulizia del sensore è possibile scattare foto premendo a metà il pulsante di scatto (p. 40) per interrompere la pulizia del sensore e acquisire una foto.
- Se si posiziona ripetutamente l'interruttore di accensione su <ON>/<OFF> a un breve intervallo di distanza, l'icona <☐> potrebbe non essere visualizzata. Si tratta del funzionamento normale.

MENU Informazioni sullo spegnimento automatico





- Per ridurre il consumo della batteria, la fotocamera si spegne automaticamente se rimane inutilizzata per circa 30 secondi. Per riaccenderla, premere il pulsante di scatto a metà (p. 40).
- È possibile modificare il tempo di spegnimento automatico con [☑ Off automatico] (p. 167).

☑ Se si posiziona l'interruttore di accensione su <OFF> mentre è in corso la registrazione di un'immagine sulla scheda, viene visualizzato il messaggio [Registrazione...] e la fotocamera si spegne al termine della registrazione.

Controllo del livello di carica della batteria

Quando l'interruttore di accensione è posizionato su <ON>, il livello della batteria viene indicato in uno dei quattro modi seguenti:



-  : Livello di carica buono.
-  : Il livello di carica è basso ma ancora sufficiente.
-  : Batteria in esaurimento. (Lampeggia)
-  : Batteria da ricaricare.

Durata batteria

Temperatura	23 °C	0 °C
Senza flash	Circa 550 scatti	Circa 470 scatti
Uso del flash al 50%	Circa 440 scatti	Circa 400 scatti


- Le cifre sopra riportate si riferiscono a una batteria LP-E8 completamente carica, senza scatto in Live View e agli standard di prova CIPA (Camera & Imaging Products Association).
- L'impugnatura porta batteria BG-E8 raddoppia approssimativamente il numero di scatti possibili grazie alle due batterie LP-E8. Grazie alle batterie alcaline formato AA/LR6, il numero di scatti possibili a 23 °C è pari a circa 470 scatti senza flash e a circa 270 scatti con il 50% di utilizzo del flash.



- Il numero di scatti possibili diminuisce quando si esegue una delle seguenti operazioni:
 - Premendo il pulsante di scatto a metà per un periodo di tempo prolungato.
 - Attivando spesso la messa a fuoco automatica senza scattare una foto.
 - Utilizzando spesso il monitor LCD.
 - Utilizzando la funzione Image Stabilizer (Stabilizzatore d'immagine) dell'obiettivo.
- Il funzionamento dell'obiettivo è alimentato dalla batteria della fotocamera. A seconda dell'obiettivo utilizzato, il numero di scatti possibili potrebbe diminuire.
- Per conoscere il numero di scatti possibili utilizzando la funzione di scatto in Live View, vedere a pagina 125.

MENU Impostazione di data e ora

Alla prima accensione o se è stata azzerata la data/ora, viene visualizzata la schermata di impostazione di data/ora. Per impostare la data/ora, eseguire i passi 3 e 4. **Tenere presente che la data/ora aggiunta alle immagini registrate si basa su tale impostazione. Accertarsi di aver impostato data e ora corrette.**



1 Visualizzare la schermata dei menu.

- Premere il pulsante <MENU> per visualizzare la schermata dei menu.



2 Nella scheda [F:], selezionare [Data/Ora].

- Premere il tasto <◀▶> per selezionare la scheda [F:].
- Premere il tasto <▲▼> per selezionare [Data/Ora], quindi premere <SET>.



3 Impostare la data e l'ora.

- Premere il tasto <◀▶> per selezionare i valori relativi a data e ora.
- Premere <SET> fino a visualizzare <☒>.
- Premere il tasto <▲▼> per impostare il numero, quindi premere <SET> (si torna a ☐).


4 Uscire dall'impostazione.

- Premere il tasto <◀▶> per selezionare [OK], quindi premere <SET>.
- ▶ La data/ora è stata impostata.

⚠ Se si conserva la fotocamera senza batteria o se la batteria esaurisce la carica, data e ora potrebbero azzerarsi. In questo caso, impostare di nuovo la data/ora.

📄 L'impostazione di data/ora parte da quando si preme <SET> al passo 4.

MENU Selezione della lingua dell'interfaccia



1 Visualizzare la schermata dei menu.

- Premere il pulsante <MENU> per visualizzare la schermata dei menu.



2 Nella scheda [☛], selezionare [Lingua].

- Premere il tasto <◀▶> per selezionare la scheda [☛].
- Premere il tasto <▲▼> per selezionare [Lingua] (la quarta voce dall'alto), quindi premere <SET>.




3 Impostare la lingua desiderata.

- Premere il tasto <◆> per selezionare la lingua, quindi premere <SET>.
- ▶ La lingua dell'interfaccia viene modificata.

English	Norsk	Română
Deutsch	Svenska	Türkçe
Français	Español	العربية
Nederlands	Ελληνικά	руси́на
Dansk	Русский	简体中文
Português	Polski	繁體中文
Suomi	Čeština	한국어
Italiano	Magyar	日本語
Українська		

Inserimento e rimozione di un obiettivo


Inserimento di un obiettivo



1 Rimuovere i coperchi.

- Rimuovere il copriobiettivo posteriore e il coperchio del corpo macchina ruotandoli nella direzione indicata dalle frecce.


Indicatore bianco



Indicatore rosso

2 Montare l'obiettivo.

- Allineare l'indicatore bianco o rosso dell'obiettivo all'indicatore dello stesso colore sulla fotocamera. Ruotare l'obiettivo nella direzione indicata dalla freccia fino a farlo scattare in posizione.



3 Sull'obiettivo, impostare il selettore della modalità di messa a fuoco su <AF> (messa a fuoco automatica).


- Se è posizionato su <MF> (messa a fuoco manuale), la messa a fuoco automatica non funziona.

4 Rimuovere il copriobiettivo anteriore.

Riduzione della polvere

- Quando si cambia l'obiettivo, eseguire l'operazione in un luogo il più possibile privo di polvere.
- Quando si ripone la fotocamera senza l'obiettivo, accertarsi di applicare il coperchio del corpo macchina alla fotocamera.
- Rimuovere la polvere presente sul coperchio del corpo macchina prima di applicarlo.


Informazioni sullo zoom



Per eseguire lo zoom, ruotare l'anello dello zoom sull'obiettivo con le dita.

Lo zoom deve essere impostato prima della messa a fuoco. Se si ruota l'anello dello zoom dopo che il soggetto è stato messo a fuoco, la messa a fuoco potrebbe venire annullata.

Rimozione dell'obiettivo



Ruotare l'obiettivo nella direzione indicata dalla freccia tenendo premuto il pulsante di rilascio dell'obiettivo.

- Ruotare l'obiettivo finché non si blocca, quindi rimuoverlo.
- Inserire il copriobiettivo posteriore sull'obiettivo smontato.




- Non guardare direttamente il sole attraverso l'obiettivo per evitare possibili problemi alla vista.
- Se la parte anteriore (anello di messa a fuoco) dell'obiettivo ruota durante la messa a fuoco automatica, non toccare la parte rotante.



Fattore di conversione dell'immagine


Dal momento che la dimensione del sensore di immagine è inferiore a quella delle pellicole da 35 mm, è come se la lunghezza focale dell'obiettivo venisse aumentata di circa 1,6 volte.



Informazioni sulla funzione Image Stabilizer (Stabilizzatore d'immagine) dell'obiettivo ■

Quando si utilizza la funzione Image Stabilizer (Stabilizzatore d'immagine) integrata nell'obiettivo IS, le vibrazioni della fotocamera vengono corrette per ottenere foto più nitide. La procedura riportata di seguito si basa, a titolo di esempio, sull'obiettivo EF-S 18-55 mm f/3.5-5.6 IS II.

* IS è l'acronimo di Image Stabilizer (Stabilizzatore d'immagine).



1 Posizionare l'interruttore dell'Image Stabilizer (Stabilizzatore d'immagine) su <ON>.

- Posizionare anche l'interruttore di accensione della fotocamera su <ON>.

2 Premere il pulsante di scatto a metà.

- ▶ Viene attivato l'Image Stabilizer (Stabilizzatore d'immagine).

3 Scattare la foto.


- Quando l'immagine nel mirino è immobile, premere completamente il pulsante di scatto per acquisire l'immagine.

- ⚠ ● L'Image Stabilizer (Stabilizzatore d'immagine) potrebbe non essere efficace se il soggetto si sposta durante l'esposizione.
- L'Image Stabilizer (Stabilizzatore d'immagine) potrebbe non essere efficace in situazioni con particolari vibrazioni, ad esempio su un'imbarcazione.

- 📄 ● L'Image Stabilizer (Stabilizzatore d'immagine) funziona con l'interruttore della modalità di messa fuoco impostato su <AF> o <MF>.
- Se la fotocamera è montata su un treppiede, è possibile risparmiare sul consumo della batteria impostando l'interruttore dell'Image Stabilizer (Stabilizzatore d'immagine) su <OFF>.
- L'Image Stabilizer (Stabilizzatore d'immagine) è efficace anche quando la fotocamera è montata su un monopiede.
- Alcuni obiettivi IS consentono di passare alla modalità IS manualmente per adattarsi alle condizioni di scatto. I seguenti obiettivi, invece, passano automaticamente alla modalità IS:
 - EF-S 18-55 mm f/3.5-5.6 IS II
 - EF-S 18-135 mm f/3.5-5.6 IS
 - EF-S 15-85 mm f/3.5-5.6 IS USM
 - EF-S 18-200 mm f/3.5-5.6 IS
 - EF-S 55-250 mm f/4-5.6 IS II


Funzioni di base

Regolazione della nitidezza del mirino




Ruotare la manopola di regolazione diottrica.

- Ruotare la manopola verso sinistra o destra fino a visualizzare nitidamente i nove punti AF nel mirino.

 Se le immagini nel mirino non sono nitide anche dopo la regolazione diottrica, si consiglia di inserire la lente di correzione diottrica E (10 tipi, venduta separatamente).

Come impugnare la fotocamera


Per ottenere foto nitide, mantenere saldamente la fotocamera in modo da ridurne al minimo le vibrazioni.



Scatto orizzontale


Scatto verticale

1. Impugnare saldamente la fotocamera con la mano destra.
2. Sorreggere la base dell'obiettivo con la mano sinistra.
3. Premere leggermente il pulsante di scatto con il dito indice della mano destra.
4. Premere leggermente le braccia e i gomiti verso la parte anteriore del corpo.
5. Per mantenere una posizione stabile, mettere un piede in posizione più avanzata rispetto all'altro.
6. Avvicinare la fotocamera al viso e guardare attraverso il mirino.

 Per scattare osservando il monitor LCD, vedere a pagina 123.

Pulsante di scatto

Il pulsante di scatto ha due posizioni: è possibile premere il pulsante di scatto a metà, quindi premerlo fino in fondo.




Pressione a metà

Consente di attivare la messa a fuoco automatica e la misurazione automatica dell'esposizione per impostare, rispettivamente, velocità dell'otturatore e apertura.

L'impostazione dell'esposizione (velocità dell'otturatore e apertura) viene visualizzata nel mirino (4).

Mentre si tiene premuto il pulsante di scatto a metà, il monitor LCD si spegne (p. 179).



Pressione fino in fondo

Consente di rilasciare l'otturatore e di scattare la foto.

Blocco delle vibrazioni della fotocamera

Il movimento della fotocamera quando tenuta in mano nel momento dell'esposizione viene chiamato vibrazione e può causare immagini sfocate. Per impedire alla fotocamera di vibrare, seguire questi accorgimenti:

- Impugnare saldamente la fotocamera come illustrato nella pagina precedente.
- Premere a metà il pulsante di scatto per eseguire la messa a fuoco automatica, quindi lentamente premere completamente il pulsante di scatto.



- Se si preme il pulsante di scatto fino in fondo senza averlo prima premuto a metà (oppure se lo si preme a metà e, immediatamente dopo, fino in fondo), la fotocamera attenderà un istante prima di scattare la foto.
- Anche durante la visualizzazione dei menu, la registrazione e la riproduzione di immagini, è possibile ripristinare istantaneamente la condizione in cui la fotocamera è pronta per scattare una foto premendo il pulsante di scatto a metà.

Q Controllo rapido delle funzioni di scatto ■

È possibile selezionare e impostare direttamente le funzioni di scatto visualizzate sul monitor LCD. Questa funzionalità viene chiamata schermo di controllo rapido.



1 Premere il pulsante <Q>.

- ▶ Viene visualizzato lo schermo di controllo rapido (☺10).

2 Impostare la funzione desiderata.

- Premere il tasto <◀▶> per selezionare la funzione da impostare.
- ▶ Vengono visualizzate la funzione selezionata e la Guida funzioni (p. 48).
- Ruotare la ghiera <☺> per modificare l'impostazione.

Modalità zona base



Modalità zona creativa




3 Scattare la foto.

- Premere completamente il pulsante di scatto per scattare la foto.
- ▶ Viene visualizzata l'immagine acquisita.




Per le funzioni che è possibile impostare nella modalità zona base e la procedura d'impostazione, vedere pagina 64.

Funzioni che è possibile impostare sullo schermo di controllo rapido



Le funzioni contrassegnate da un asterisco non possono essere impostate dallo schermo di controllo rapido.


Schermata di impostazione delle funzioni



- Selezionare la funzione desiderata e premere <SET>. Viene visualizzata la schermata di impostazione delle funzioni.
- Premere il tasto <◀▶> o ruotare la ghiera <☀> per modificare l'impostazione. Alcune funzioni, inoltre, possono essere impostate con il pulsante <INFO.>.
- Premere <SET> per finalizzare l'impostazione e tornare allo schermo di controllo rapido.

MENU Uso dei menu


Con i menu è possibile impostare diverse funzioni, ad esempio la qualità di registrazione delle immagini, la data e l'ora e così via. Osservando il monitor LCD, servirsi del pulsante <MENU>, i tasti di navigazione <◀▶> e il pulsante <SET> sul retro della fotocamera per utilizzare i menu.




Schermata dei menu

Nella modalità zona base, ripresa di filmati e zona creativa, le schede e le opzioni dei menu visualizzati saranno diverse.



Modalità zona base




Modalità di ripresa di filmati



Modalità zona creativa



Procedura per l'impostazione dei menu




1 Visualizzare la schermata dei menu.

- Premere il pulsante <MENU> per visualizzare la schermata dei menu.

2 Selezionare una scheda.

- Premere il tasto <◀▶> per selezionare la scheda di un menu.




3 Selezionare la voce desiderata.

- Premere il tasto <▲▼> per selezionare la voce, quindi premere <SET>.



4 Selezionare l'impostazione.

- Premere il tasto <▲▼> o <◀▶> per selezionare l'impostazione desiderata (per alcune impostazioni è necessario premere specificatamente il tasto <▲▼> o il tasto <◀▶> per la selezione).
- L'impostazione selezionata viene indicata in blu.



5 Selezionare l'impostazione desiderata.

- Premere <SET> per impostare il parametro prescelto.

6 Uscire dall'impostazione.


- Premere il pulsante <MENU> per tornare allo schermo delle impostazioni di scatto.

- Al passo 2, è possibile ruotare la ghiera <☀> per selezionare una scheda di menu.
- La spiegazione delle funzioni di menu riportata di seguito presuppone che sia stato premuto il pulsante <MENU> per visualizzare la schermata dei menu.
- Per informazioni dettagliate su ciascuna voce di menu, vedere pagina 270.

MENU Formattazione della scheda

Se la scheda è nuova o è stata precedentemente formattata tramite un'altra fotocamera o un computer, formattare la scheda con la fotocamera in uso.

- 1** Al termine della formattazione, tutte le immagini e i dati presenti nella scheda vengono eliminati, incluse le immagini protette. Prima di attivare questa funzione, si consiglia quindi di controllare che la scheda non contenga dati utili. Se necessario, prima di formattare la scheda trasferire le immagini su un computer o altro dispositivo.




1 Selezionare [Formattazione].

- Nella scheda [**F**], selezionare [**Formattazione**], quindi premere < **SET** >.



2 Formattare la scheda.

- Selezionare [**OK**], quindi premere < **SET** >.
- ▶ La scheda viene formattata.
- ▶ Al termine dell'operazione, viene visualizzato nuovamente il menu.
- Per la formattazione a basso livello, premere il pulsante < **W** >, contrassegnare la casella [**Formatt. basso liv.**] con una < **✓** >, quindi selezionare [**OK**].



**Utilizzare il comando [Formattazione] nei seguenti casi:**

- La scheda è nuova.
- La scheda è stata formattata su un'altra fotocamera o un computer.
- La scheda è piena di immagini o dati.
- Viene visualizzato un errore relativo alla scheda (p. 287).

Informazioni sulla formattazione a basso livello

- Eseguire una formattazione a basso livello se la velocità di registrazione o di lettura della scheda è lenta o se si desidera cancellare completamente tutti i dati memorizzati sulla scheda.
- Poiché la formattazione a basso livello cancella il contenuto di tutti i settori registrabili della scheda, tale operazione richiede più tempo rispetto a una formattazione normale.
- È possibile interrompere tale operazione selezionando **[Annulla]**. Anche in tal caso, la formattazione normale viene completata e sarà possibile utilizzare normalmente la scheda.



- Una volta formattata la scheda o cancellati i dati, risulteranno modificate solo le informazioni relative alla gestione dei file, mentre i dati effettivi non verranno completamente eliminati. Tenere presente quanto detto se si desidera vendere o smaltire la scheda. Prima di gettare via la scheda, eseguire una formattazione a basso livello o distruggere fisicamente la scheda per impedire un'eventuale sottrazione di dati.
- **Prima di utilizzare una nuova scheda Eye-Fi, è necessario installare sul computer il software contenuto nella scheda. Quindi, formattare la scheda dalla fotocamera.**




- La capacità della scheda visualizzata sulla schermata di formattazione potrebbe essere inferiore rispetto a quella indicata sulla scheda.
- Questo dispositivo include la tecnologia exFAT concessa in licenza da Microsoft.

Navigazione nel display del monitor LCD


Il monitor LCD è in grado di mostrare la schermata delle impostazioni di scatto, la schermata dei menu, le immagini acquisite, ecc.

Impostazioni di scatto



- Quando si accende la fotocamera, vengono visualizzate le impostazioni di scatto.
- **Quando si preme il pulsante di scatto a metà, il display si spegne. Quando si rilascia il pulsante di scatto, il display si accende.**
- **È inoltre possibile spegnere il display premendo il pulsante <DISP.>. Premere nuovamente il pulsante per accendere il display.**
- Premere il pulsante <INFO.> per passare dalla schermata delle impostazioni di scatto (p. 20) alla schermata delle impostazioni della fotocamera (p. 175) o viceversa.

Funzioni di menu



- Viene visualizzata quando si preme il pulsante <MENU>. Premere nuovamente il pulsante per tornare alla schermata delle impostazioni di scatto.

Immagine acquisita



- Viene visualizzata quando si preme il pulsante <▶>. Premere nuovamente il pulsante per tornare alla schermata delle impostazioni di scatto.




- È possibile impostare [**☺** **Pu. LCD off/on**] in modo che la visualizzazione delle impostazioni di scatto non si attivi e disattivi di continuo (p. 179).
- Anche quando viene visualizzata la schermata dei menu o delle immagini acquisite, premendo il pulsante di scatto sarà possibile scattare immediatamente.


Guida funzioni

La Guida funzioni è una semplice descrizione della rispettiva opzione o funzione. Viene visualizzata quando si modifica la modalità di scatto o si utilizza lo schermo di controllo rapido per impostare la funzione di scatto, lo scatto in Live View, la ripresa di filmati o la riproduzione delle immagini. Quando si seleziona una funzione o un'opzione nello schermo di controllo rapido, viene visualizzata la descrizione della Guida funzioni. La Guida funzioni viene disattivata quando si procede a un'altra operazione.

● Modalità scatto (esempio)



● Controllo rapido (esempio)



Funzione di scatto




Scatto Live View



Riproduzione

MENU Disattivazione della Guida funzioni



Selezionare [Guida funzioni].


- Nella scheda [**☰**], selezionare [**Guida funzioni**], quindi premere < **SET** >. Selezionare [**Disattiva**], quindi premere < **SET** >.

2

Informazioni di base sullo scatto e sulla riproduzione delle immagini

In questo capitolo vengono descritte le modalità della zona base presenti sulla ghiera di selezione per ottenere risultati ottimali e la procedura per la riproduzione delle immagini.

Utilizzando le modalità della zona base, è sufficiente inquadrare e scattare poiché la fotocamera imposta automaticamente tutti i valori (p. 64, 268). Inoltre, per evitare di ottenere foto difettose a causa di operazioni non eseguite correttamente, nelle modalità automatiche non è possibile modificare le principali impostazioni di scatto.



Informazioni sulla funzione Auto Lighting Optimizer (Ottimizzazione automatica della luce)

Nelle modalità della zona base, si attiva la funzione Auto Lighting Optimizer (Ottimizzazione automatica della luce) (p. 109) che regola automaticamente l'immagine al fine di ottenere contrasto e luminosità ottimali. La funzione è attiva per impostazione predefinita anche nelle modalità della zona creativa.

[A⁺] Scatto in automatico (Scena Smart Auto)

La fotocamera analizza la scena e configura automaticamente le impostazioni più adatte. Questa modalità è completamente automatica. La fotocamera esegue la messa a fuoco automatica continua del soggetto (p. 53) anche in presenza di soggetti in movimento.




1 Impostare la ghiera di selezione su **<[A⁺]>**.

Punto AF



2 Posizionare un punto AF qualsiasi sul soggetto.

- Tutti i punti AF vengono utilizzati per la messa a fuoco che, nella maggior parte dei casi, viene eseguita sul soggetto più vicino.
- Posizionando il punto AF centrale sul soggetto, la messa a fuoco viene eseguita più facilmente.



3 Mettere a fuoco il soggetto.

- Premere il pulsante di scatto a metà; l'anello di messa a fuoco dell'obiettivo ruota per eseguire la messa a fuoco.
- ▶ Il punto all'interno del punto AF che sta raggiungendo la messa a fuoco lampeggia per alcuni istanti in rosso. Contemporaneamente, viene emesso un segnale acustico e si accende la spia di conferma della messa a fuoco **<●>** nel mirino.
- ▶ Se necessario, il flash incorporato fuoriesce automaticamente.



Luce di conferma messa a fuoco



4 Scattare la foto.

- Premere completamente il pulsante di scatto per scattare la foto.
- ▶ L'immagine acquisita viene visualizzata sul monitor LCD per circa 2 secondi.
- Se il flash incorporato è fuoriuscito, è possibile farlo rientrare spingendolo con le dita.



Nella modalità <A⁺> i colori appaiono più intensi negli scatti che ritraggono la natura, gli ambienti esterni e i tramonti. Se non si riesce a ottenere la tonalità colore desiderata, utilizzare una modalità della zona creativa e selezionare uno Stile Foto adatto allo scopo (p. 81).



Domande frequenti

- **La luce di conferma della messa a fuoco <●> lampeggia e la messa a fuoco non viene raggiunta.**
 Posizionare il punto AF su un'area con un adeguato contrasto, quindi premere il pulsante di scatto a metà (p. 40). Se si è troppo vicini al soggetto, allontanarsi e riprovare.
- **In alcuni casi, più punti AF lampeggiano simultaneamente.**
 Ciò indica che tutti questi punti hanno raggiunto la messa a fuoco. Quando lampeggia il punto AF che copre il soggetto desiderato, scattare la foto.
- **Viene emesso un lieve segnale acustico (la luce di conferma della messa a fuoco <●> non si accende).**
 Ciò indica che la fotocamera effettua costantemente la messa a fuoco su un soggetto in movimento (la luce di conferma messa a fuoco <●> non si accende). È possibile scattare foto nitide di un soggetto in movimento.
- **Anche se si preme il pulsante di scatto a metà, il soggetto non viene messo a fuoco.**
 Se il selettore della modalità di messa a fuoco sull'obiettivo è impostato su <MF> (messa a fuoco manuale), impostarlo su <AF> (messa a fuoco automatica).

- **Il flash fuoriesce anche in presenza di luce diurna.**

Se un soggetto è in controluce, il flash potrebbe fuoriuscire per ridurre le ombre scure sul soggetto.

- **In condizioni di luce insufficiente, il flash incorporato emette una serie di brevi flash.**

Se si preme il pulsante di scatto a metà, il flash incorporato potrebbe emettere una serie di brevi flash per facilitare la messa a fuoco automatica. Questa funzione, denominata "luce ausiliaria AF", ha una portata effettiva di circa 4 metri.

- **Anche se è stato utilizzato il flash, la foto risulta scura.**

Il soggetto era troppo lontano. Il soggetto deve trovarsi entro 5 metri dalla fotocamera.

- **In una foto scatta con il flash, la parte inferiore della foto risulta scura in modo innaturale.**

Il soggetto era troppo vicino alla fotocamera e il barilotto dell'obiettivo ha creato una sorta di ombra. Il soggetto deve trovarsi ad almeno 1 metro di distanza dalla fotocamera. Se sull'obiettivo è stato inserito un paraluce, rimuoverlo prima di scattare la foto con il flash.

[A⁺] Tecniche automatiche (Scena Smart Auto) ■

Correzione dell'inquadratura



In base alla scena, posizionare il soggetto verso sinistra o destra per creare uno sfondo bilanciato e una buona prospettiva.

Nella modalità <[A⁺] > (Scena Smart Auto), mentre viene premuto il pulsante di scatto a metà per mettere a fuoco un soggetto immobile, la messa a fuoco viene bloccata. A questo punto, è possibile correggere l'inquadratura e premere completamente il pulsante di scatto per scattare la foto. Questa funzione è denominata "blocco della messa a fuoco" ed è disponibile anche in altre modalità della zona base (ad eccezione di <[S] > Sport).

Foto di soggetti in movimento




Nella modalità <[A⁺] > (Scena Smart Auto), se il soggetto si sposta (ossia la sua distanza dalla fotocamera varia) durante o dopo la messa a fuoco, si attiva la modalità AF AI Servo, che consente di mantenere costantemente a fuoco il soggetto. Fino a quando si tiene il punto AF sul soggetto col pulsante di scatto premuto a metà, la messa a fuoco viene mantenuta. Quando si desidera scattare la foto, premere completamente il pulsante di scatto.

Scatto in Live View

Lo scatto in Live View consente di scattare una foto mentre si guarda l'immagine sul monitor LCD. Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 123.





1 Visualizzazione dell'immagine Live View sul monitor LCD.

- Premere il pulsante .
- ▶ Sul monitor LCD viene visualizzata l'immagine Live View.




2 Mettere a fuoco il soggetto.

- Posizionare il punto AF centrale  sul soggetto.
- Premere il pulsante di scatto a metà per eseguire la messa a fuoco.
- ▶ Una volta eseguita la messa a fuoco, il punto AF diventa verde e viene emesso un segnale acustico.



3 Scattare la foto.

- Premere completamente il pulsante di scatto.
- ▶ La foto viene scattata e l'immagine ripresa viene visualizzata sul monitor LCD.
- ▶ Dopo la revisione dell'immagine, la fotocamera torna automaticamente alla funzione di scatto in Live View.
- Premere il pulsante  per terminare lo scatto in Live View.

È anche possibile ruotare il monitor LCD in altre direzioni (p. 31).



Angolazione normale







Angolazione bassa



Angolazione alta

Disattivazione del flash

Nei luoghi in cui è proibito l'uso del flash, utilizzare la modalità <> (Flash spento). Questa modalità è consigliata anche per catturare l'atmosfera particolare di una scena, ad esempio delle scene a lume di candela.



Consigli sullo scatto

- **Evitare vibrazioni della fotocamera se il numero visualizzato nel mirino lampeggia.**

In condizioni di luce insufficiente, quando la fotocamera è maggiormente soggetta a vibrazioni, il valore della velocità dell'otturatore del mirino lampeggia. Tenere ferma la fotocamera o utilizzare un treppiede. Quando si utilizza un obiettivo zoom, utilizzare il valore massimo di grandangolo per ridurre l'effetto sfocato dovuto alle vibrazioni della fotocamera.

- **Scatto di ritratti senza flash.**

In condizioni di scarsa illuminazione, indicare al soggetto di restare fermo finché non viene scattata la foto. Se la persona si muove durante l'esposizione, potrebbe risultare sfocata nella foto.

CA Scatto creativo automatico

A differenza della modalità Scena Smart Auto <A+> in cui è la fotocamera a configurare tutte le impostazioni, la modalità Creativa automatica <CA> consente all'utente di modificare autonomamente e in modo semplice profondità di campo, modalità drive e uso del flash. Le impostazioni predefinite sono le stesse della modalità <A+>.

* CA è l'acronimo di Creativa automatica.



1 Impostare la ghiera di selezione su <CA>.



2 Premere il pulsante <Q>. (☺10)

► Viene visualizzato lo schermo di controllo rapido.





3 Impostare la funzione desiderata.

- Premere il tasto <▲▼> per selezionare una funzione.
- Vengono visualizzate la funzione selezionata e la Guida funzioni (p. 48).
- Per ulteriori informazioni sull'impostazione di ciascuna funzione, vedere le pagine 57-58.

4 Scattare la foto.

- Premere completamente il pulsante di scatto per scattare la foto.

 Se si modifica la modalità di scatto o si imposta l'interruttore di accensione su <OFF>, le funzioni impostate sullo schermo tornano ai valori predefiniti. Tuttavia, le impostazioni relative ad autoscatto e controllo a distanza (telecomando) vengono mantenute.



Premendo il pulsante **<Q>**, è possibile configurare le seguenti impostazioni:

(1) Selezione ambiente di scatto



L'utente può scegliere il tipo di atmosfera che desidera creare nelle immagini. Premere il tasto **<◀▶>** per ruotare la ghiera **<☀>** e selezionare l'ambiente desiderato. È inoltre possibile selezionare l'opzione desiderata da un elenco premendo **<SET>**. Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 65.

(2) Effetto sfocato/nitido dello sfondo



Se l'indicatore regolabile viene spostato verso sinistra, lo sfondo apparirà più sfocato. Se viene spostato verso destra, lo sfondo apparirà più a fuoco. Se si desidera applicare un effetto sfocato allo sfondo, vedere "Ritratti" a pagina 59. Premere il tasto **<◀▶>** o ruotare la ghiera **<☀>** per regolare l'effetto da applicare allo sfondo. A seconda dell'obiettivo e delle condizioni di scatto, lo sfondo potrebbe non risultare molto sfocato. Questa funzione non può essere impostata (appare di colore grigio) se il flash incorporato è fuoriuscito in modalità **<⚡>** o **<⚡>**. Se si utilizza il flash, l'impostazione non viene applicata.

(3) Modalità drive/Scatto flash



Quando si preme <SET>, viene visualizzata la schermata di impostazione della modalità drive o dell'uso del flash.

Impostare l'opzione desiderata e premere <SET> per finalizzare l'impostazione e tornare allo schermo di controllo rapido.

Modalità drive: Premere il tasto <◀▶> o ruotare la ghiera <⚙️> per impostarla come desiderato.

<□> **Scatto singolo** : Viene scattata un'immagine alla volta.

<📄> **Scatto continuo** : Quando si tiene premuto completamente il pulsante di scatto, le foto vengono scattate di continuo. È possibile eseguire fino a 3,7 scatti al secondo.

<⌚> **Auto scatto:10 s/Telecomando**:

L'immagine viene scattata 10 secondi dopo aver premuto il pulsante di scatto. È inoltre possibile utilizzare il telecomando.

<⌚> **Auto scatto:Continuo**:

Premere il tasto <▲▼> per impostare il numero di scatti consecutivi (da 2 a 10) da eseguire con l'autoscatto. 10 secondi dopo aver premuto il pulsante di scatto, viene effettuato il numero di scatti consecutivi specificato.

Scatto flash: Premere il tasto <◀▶> o ruotare la ghiera <⚙️> per impostarlo come desiderato.


<⚡> **Flash automatico**: Il flash si attiva automaticamente quando necessario.



<⚡> **Flash on** : Il flash è sempre attivo.

<🚫> **Flash spento** : Il flash è disattivato.

- Quando si utilizza <⌚> o <⌚>, vedere le note 📖 a pagina 89.
- Quando si utilizza <🚫>, consultare "Disattivazione del flash" a pagina 55.

Ritratti


La modalità <> (Ritratto) consente di sfocare lo sfondo per dare maggiore risalto al soggetto inquadrato. Inoltre, rende i toni dell'incarnato e l'aspetto dei capelli più sfumati.





Consigli sullo scatto

- **Maggiore è la distanza tra il soggetto e lo sfondo, migliore sarà il ritratto.**
Maggiore è la distanza tra il soggetto e lo sfondo, più sfocato apparirà lo sfondo. Il soggetto risalta meglio su uno sfondo uniforme scuro.
 - **Utilizzare un teleobiettivo.**
Se si dispone di un obiettivo zoom, utilizzare il valore massimo di teleobiettivo per restringere l'inquadratura sul busto del soggetto. Avvicinarsi, se necessario.
 - **Mettere a fuoco il viso.**
Controllare che il punto AF che si trova sul viso diventi rosso e lampeggi.
- Se si tiene premuto il pulsante di scatto, è possibile scattare continuamente per ottenere diverse pose ed espressioni del viso (fino a circa 3,7 scatti al secondo).
 - Se necessario, il flash incorporato fuoriesce automaticamente.

Paesaggi

La modalità < > (Paesaggio) consente di riprendere scenari panoramici e notturni o includere nella messa a fuoco soggetti vicini e lontani. Consente di ottenere tonalità di blu e verde accese e immagini estremamente nitide e luminose.





Consigli sullo scatto

- **Con un obiettivo zoom, utilizzare il valore massimo di grandangolo.**

Quando si utilizza il valore massimo di grandangolo di un obiettivo zoom, la messa a fuoco di oggetti vicini e lontani risulta migliore rispetto al valore massimo di teleobiettivo e aggiunge ampiezza ai paesaggi.

- **Scenari notturni.**

Poiché il flash incorporato viene disattivato, questa modalità < > è adatta anche per gli scenari notturni. Utilizzare un treppiede per evitare vibrazioni della fotocamera.

Se si desidera fotografare una persona in uno scenario notturno, posizionare la ghiera di selezione su < > (Ritratto notturno) e utilizzare un treppiede (p. 63).







Foto ravvicinate

Quando si desidera fotografare fiori o piccoli oggetti a distanza ravvicinata, utilizzare la modalità  (Macro). Per ingrandire piccoli oggetti, utilizzare un obiettivo macro (venduto separatamente).



Consigli sullo scatto







- **Utilizzare uno sfondo semplice.**
Uno sfondo semplice fa risaltare meglio il fiore (o il soggetto).
- **Avvicinarsi quanto più possibile al soggetto.**
Controllare la distanza di messa a fuoco minima consentita dall'obiettivo. Alcuni obiettivi riportano un'indicazione, ad esempio  **0,25 m**. La distanza di messa a fuoco minima dell'obiettivo viene misurata dal simbolo  (piano focale) in alto a sinistra sulla fotocamera al soggetto. Se il soggetto è troppo vicino, la luce di conferma della messa a fuoco  lampeggia.
In condizioni di luce insufficiente, il flash incorporato viene attivato. Se il soggetto è troppo vicino e la parte inferiore della foto risulta scura, allontanarsi dal soggetto.
- **Con un obiettivo zoom, utilizzare il valore massimo di teleobiettivo.**
Se si dispone di un obiettivo zoom, l'utilizzo del valore massimo di teleobiettivo consente di ingrandire il soggetto.

Foto di soggetti in movimento

Per scattare la foto di un soggetto in movimento (ad esempio, un bambino che corre o un'auto in movimento), utilizzare la modalità  (Sport).





Consigli sullo scatto

- **Utilizzare un teleobiettivo.**


Si consiglia di utilizzare un teleobiettivo per scattare da lontano.



- **Utilizzare il punto AF centrale per mettere a fuoco.**

Posizionare il punto AF centrale sul soggetto, quindi premere il pulsante di scatto a metà per eseguire la messa a fuoco automatica. Durante la messa a fuoco automatica, viene emesso un lieve segnale acustico. Qualora non fosse possibile raggiungere la messa a fuoco, la luce di conferma della messa a fuoco  lampeggia. Quando si desidera scattare la foto, premere completamente il pulsante di scatto. Se si tiene premuto il pulsante di scatto, si attivano lo scatto continuo (fino a circa 3,7 scatti al secondo) e la messa a fuoco automatica.



 In condizioni di luce insufficiente quando la fotocamera è maggiormente soggetta a vibrazioni, il valore della velocità dell'otturatore del mirino lampeggia in basso a sinistra. Tenere ferma la fotocamera e scattare.

Ritratti notturni

Per scattare foto di notte e ottenere un'esposizione naturale dello sfondo, utilizzare la modalità  (Ritratto notturno).





Consigli sullo scatto

- **Utilizzare un obiettivo grandangolare e un treppiede.**
Quando si utilizza un obiettivo zoom, utilizzare il valore massimo di grandangolo per ottenere una vista notturna panoramica. Inoltre, utilizzare un treppiede per evitare vibrazioni della fotocamera.
 - **Tenere il soggetto entro 5 metri dalla fotocamera.**
In condizioni di luce insufficiente, il flash incorporato viene attivato automaticamente per ottenere una buona esposizione del soggetto. La distanza massima effettiva del flash incorporato è di 5 metri dalla fotocamera.
 - **Scattare anche con  (Scena Smart Auto).**
Poiché di notte la fotocamera è maggiormente soggetta a vibrazioni, si consiglia di scattare anche con la modalità  (Scena Smart Auto).
- Invitare il soggetto a restare immobile anche dopo lo scatto del flash.
 - Se si utilizza l'autoscatto e il flash contemporaneamente, la spia autoscatto si illuminerà qualche istante dopo aver scattato la foto.

Controllo rapido

Esempio: Modalità ritratto








Nelle modalità zona base, quando viene visualizzata la schermata delle impostazioni di scatto, è possibile premere il pulsante  per visualizzare lo schermo di controllo rapido. La tabella seguente riporta le funzioni che è possibile impostare con lo schermo di controllo rapido in ogni modalità della zona base.

1 Impostare la ghiera di selezione su una modalità della zona creativa.

2 Premere il pulsante . (☺10)












- ▶ Viene visualizzato lo schermo di controllo rapido.


3 Impostare la funzione.

- Premere il tasto  per selezionare una funzione (questa operazione non è necessaria nella modalità  / ).
- ▶ Vengono visualizzate la funzione selezionata e la Guida funzioni (p. 48).
- Premere il tasto  o ruotare la ghiera  per modificare l'impostazione.

Funzioni configurabili nelle modalità zona base

● : Impostazione automatica ○ : Selezionabile : Non selezionabile

Funzione		 (p. 50)	 (p. 55)	 (p. 56)	 (p. 59)	 (p. 60)	 (p. 61)	 (p. 62)	 (p. 63)
Modalità drive	<input type="checkbox"/> : Scatto singolo	○	○	○		○	○		○
	 : Scatto continuo			○	○			○	
	Auto scatto	 : 10 s/Telecomando	○	○	○	○	○	○	○
 : Scatto continuo dopo 10 sec.*		○	○	○	○	○	○	○	○
Scatto flash	Flash automatico	●		○	●		●		●
	Flash on (sempre attivo)			○					
	Flash spento		●	○		●		●	
Selezione ambiente di scatto (p. 65)				○	○	○	○	○	○
Luminosità o tipo di scena (p. 68)					○	○	○	○	
Effetto sfocato/nitido dello sfondo (p. 57)				○					

* Utilizzare il tasto  per impostare il numero di scatti continui.

Selezione ambiente di scatto

È possibile selezionare l'ambiente di scatto tranne che nelle modalità della zona base <A⁺> (Scena Smart Auto) e <A> (Flash spento).

Ambiente	A ⁺	A	CA	☺	🏔	🌸	🌿	🏠	Effetto ambiente
(1) Impostaz. standard			○	○	○	○	○	○	Nessuna impostazione
(2) Vivo			○	○	○	○	○	○	Basso / Standard / Forte
(3) Flou			○	○	○	○	○	○	Basso / Standard / Forte
(4) Caldo			○	○	○	○	○	○	Basso / Standard / Forte
(5) Intenso			○	○	○	○	○	○	Basso / Standard / Forte
(6) Freddo			○	○	○	○	○	○	Basso / Standard / Forte
(7) Più luminoso			○	○	○	○	○	○	Basso / Medio / Alto
(8) Più scuro			○	○	○	○	○	○	Basso / Medio / Alto
(9) Monocromo			○	○	○	○	○	○	Blu / B/N / Seppia

1 Impostare la ghiera di selezione su una delle seguenti modalità: <CA>, <☺>, <🏔>, <🌸>, <🌿> o <🏠>.



2 Visualizzare l'immagine Live View.

- Con l'immagine Live View visualizzata, è possibile osservare l'effetto ambiente.
- Premere il pulsante <📷> per passare allo scatto in Live View.



3 Nello schermo di controllo rapido, selezionare l'ambiente desiderato.

- Premere il pulsante <Q> (☺10).
 - Premere il tasto <▲▼> per selezionare [Impostaz. standard]. Nella parte inferiore dello schermo, viene visualizzato [Selezion. ambiente di scatto].
 - Premere il tasto <◀▶> per ruotare la ghiera <☺> e selezionare l'ambiente desiderato.
- ▶ Il monitor LCD mostra l'aspetto che avrà l'immagine con l'ambiente selezionato.



4 Impostare l'effetto dell'ambiente.

- Premere il tasto <▲▼> per selezionare la barra degli effetti in modo che venga visualizzato **[Effetto]** nella parte inferiore dello schermo.
- Premere il tasto <◀▶> o ruotare la ghiera <☀️> per selezionare l'effetto desiderato.

5 Scattare la foto.

- Per scattare una foto mentre è visualizzata l'immagine Live View, premere il pulsante di scatto.
- Per tornare allo scatto dal mirino, premere il pulsante <📷> per uscire dallo scatto in Live View. Quindi premere completamente il pulsante di scatto per scattare la foto.
- Se si modifica la modalità di scatto o si imposta l'interruttore di accensione su <OFF>, l'impostazione torna a **[Impostaz. standard]**.

- L'immagine Live View visualizzata con l'impostazione ambiente applicata non apparirà esattamente come la foto reale.
- L'uso del flash può ridurre l'effetto ambiente.
- Se ci si trova in esterni con luce intensa, l'immagine Live View visualizzata sullo schermo potrebbe non riprodurre esattamente la luminosità o l'effetto ambiente così come apparirà nella foto. Impostare il menu [☀️ Luminosità LCD] su 4 e osservare l'immagine Live View con lo schermo al riparo dalla luce esterna.

- Se non si desidera che l'immagine Live View venga visualizzata mentre si impostano le funzioni, premere il pulsante <Q> dopo il passo 1. Quando si preme il pulsante <Q>, viene visualizzato lo schermo di controllo rapido ed è possibile impostare **[Selezione ambiente di scatto]** e **[Luminosità o tipo di scena]**, quindi scattare con il mirino.

Impostazioni ambiente

(1) **Impostaz. standard**

Caratteristiche standard dell'immagine per la rispettiva modalità di scatto. Tenere presente che <👤> possiede caratteristiche dell'immagine adatte ai ritratti, mentre <🏞️> è più adatto ai paesaggi. Ciascun ambiente è una modifica delle caratteristiche dell'immagine della modalità di scatto corrispondente.

(2) **Vivo**

Il soggetto appare vivace e nitido. La foto ha un impatto maggiore rispetto a quella scatta con [**Impostaz. standard**].

(3) **Flou**

Il soggetto appare più sfumato e delicato. Adatto per ritratti, animali, fiori, ecc.

(4) **Caldo**

Il soggetto appare più sfumato in colori più caldi. Adatto per ritratti, animali e altri soggetti ai quali si desidera conferire un aspetto caldo.

(5) **Intenso**

La luminosità complessiva viene leggermente ridotta mentre il soggetto viene messo in risalto per un effetto più intenso. Fa risaltare esseri umani e altri soggetti viventi.

(6) **Freddo**

La luminosità complessiva viene leggermente ridotta applicando una dominante di colore più fredda. Un soggetto in ombra apparirà più calmo e imponente.

(7) **Più luminoso**

La foto apparirà più luminosa.

(8) **Più scuro**

La foto apparirà più scura.

(9) **Monocromo**

La foto sarà monocromatica. È possibile selezionare un colore monocromatico tra bianco e nero, seppia o blu. Quando è selezionato [**Monocromo**], nel mirino viene visualizzato <**B/W**>.

Luminosità o tipo di scena

Nelle modalità della zona base <👤> (Ritratto), <🏞️> (Paesaggio), <🌸> (Macro) e <🏃> (Sport), è possibile scattare una foto quando le impostazioni corrispondono alla luminosità o al tipo di scena.

[**Impostaz. standard**] può essere utilizzata nella maggior parte dei casi ma, se le impostazioni corrispondono all'illuminazione o la scena, la foto apparirà più fedele agli occhi di chi la guarda.

Per lo scatto in Live View, se si impostano sia [**Luminosità o tipo di scena**] che [**Selezione. ambiente di scatto**] (p. 65), è necessario impostare prima [**Luminosità o tipo di scena**]. Questa operazione consentirà di semplificare la visualizzazione dell'effetto prodotto sul monitor LCD.


Luce o scena	A+	📷	CA	👤	🏞️	🌸	🏃	📷
(1) Impostaz. predef.				○	○	○	○	
(2) Luce diurna				○	○	○	○	
(3) Ombra				○	○	○	○	
(4) Nuvoloso				○	○	○	○	
(5) Tungsteno				○		○	○	
(6) Luce fluorescente				○		○	○	
(7) Tramonto				○	○	○	○	

1 Impostare la ghiera di selezione su una delle seguenti modalità: <👤>, <🏞️>, <🌸> o <🏃>.

2 Visualizzare l'immagine Live View.

- Con l'immagine Live View visualizzata, è possibile visualizzare l'effetto prodotto.
- Premere il pulsante <📷> per passare allo scatto in Live View.





3 Nello schermo di controllo rapido, selezionare la luminosità o il tipo di scena.

- Premere il pulsante <Q> (☺10).
- Premere il tasto <▲> per selezionare [**Impostaz. predef.**] (come nella schermata di esempio). Nella parte inferiore dello schermo viene visualizzato [**Luminosità o tipo di scena**].
- Premere il tasto <◀▶> o ruotare la ghiera <☺> per selezionare l'illuminazione o il tipo di scena da utilizzare.
- ▶ Il monitor LCD monitor mostra l'aspetto che avrà l'immagine con la luminosità o il tipo di scena selezionato.

4 Scattare la foto.

- Per scattare una foto mentre è visualizzata l'immagine Live View, premere il pulsante di scatto.
- Per tornare allo scatto dal mirino, premere il pulsante <☑> per uscire dallo scatto in Live View. Quindi premere completamente il pulsante di scatto per scattare la foto.
- Se si modifica la modalità scatto o si imposta l'interruttore di accensione su <OFF>, l'impostazione torna a [**Impostaz. predef.**].

- Se si utilizza il flash, l'impostazione passa a [**Impostaz. predef.**] (anche se nelle informazioni di scatto viene indicata l'impostazione dell'illuminazione o il tipo di scena precedente).
- Se si desidera utilizzare questa impostazione insieme a [**Selezione ambiente di scatto**], impostare [**Luminosità o tipo di scena**] sul valore più adatto all'ambiente selezionato. Nel caso di [**Tramonto**], ad esempio, prevalgono colori caldi, pertanto l'ambiente impostato potrebbe non essere il più adatto.

Se non si desidera che l'immagine Live View venga visualizzata mentre si impostano le funzioni, premere il pulsante <Q> dopo il passo 1. Premendo il pulsante <Q> viene visualizzato lo schermo controllo rapido. È possibile impostare [**Luminosità o tipo di scena**] e scattare tramite il mirino.

Impostazioni luminosità o tipo di scena

(1) **Impostaz. predef.**

L'impostazione predefinita.

(2) **Luce diurna**

Per soggetti alla luce del sole. Produce un azzurro del cielo e verdi più naturali e riproduce più efficacemente i fiori dai colori tenui.

(3) **Ombra**

Per soggetti in ombra. Adatto alle tonalità della pelle che possono apparire bluastre o ai fiori dai colori tenui.

(4) **Nuvoloso**

Per soggetti sotto un cielo nuvoloso. Rende più calde le tonalità della pelle e i paesaggi che apparirebbero altrimenti spenti in una giornata nuvolosa. Efficace anche per i fiori dai colori tenui.

(5) **Tungsteno**

Per soggetti illuminati da luce al tungsteno. Riduce la dominante rossastro-arancione causata dalle luci al tungsteno.

(6) **Luce fluorescente**

Per soggetti illuminati da luce fluorescente. Adatto a tutti i tipi di luci fluorescenti.

(7) **Tramonto**

Adatto quando si desidera catturare i colori spettacolari del tramonto.

► Riproduzione delle immagini

Di seguito viene illustrato il modo più semplice per riprodurre le immagini. Per ulteriori informazioni sulla procedura di riproduzione, vedere pagina 201.



1 Riprodurre l'immagine.

- Quando si preme il pulsante <►>, viene visualizzata l'ultima immagine acquisita.



2 Selezionare un'immagine.


- Per visualizzare le immagini partendo dall'ultima immagine, premere il tasto <◀>. Per visualizzare le immagini partendo dalla prima immagine (la meno recente), premere il tasto <▶>.
- Ogni volta che si preme il pulsante <INFO.>, il formato dello schermo cambia.




Nessuna informazione



Con informazioni di base



Istogramma



Visualizzazione delle informazioni di scatto

3 Uscire dalla riproduzione dell'immagine.

- Premere il pulsante <►> per uscire dalla riproduzione delle immagini e tornare al display delle impostazioni di scatto.



3

Scatto creativo

Nelle modalità della zona base, per evitare di scattare foto in modo errato, molte impostazioni vengono configurate automaticamente e non è possibile modificarle. In modalità <P> (Programma AE), è possibile impostare diverse funzioni ed espandere il proprio estro creativo.

- In modalità <P>, la fotocamera imposta automaticamente la velocità dell'otturatore e l'apertura per ottenere un'esposizione standard.
- La differenza tra le modalità della zona base e <P> viene illustrata a pagina 268.
- Le funzioni descritte in questo capitolo possono essere anche utilizzate nelle modalità <Tv>, <Av> e <M> descritte del Capitolo 4.
- Il segno ☆ visualizzato a destra del titolo della pagina indica che la funzione è disponibile solo nelle modalità zona creativa (p. 22).

* <P> è l'abbreviazione di Program (programma).

* AE è l'acronimo di Auto Exposure (esposizione automatica).

P:Programma AE

La fotocamera seleziona automaticamente la velocità dell'otturatore e l'apertura in base alla luminosità del soggetto. Questa modalità viene denominata "Programma AE".



1 Impostare la ghiera di selezione su <P>.



2 Mettere a fuoco il soggetto.

- Guardando nel mirino, posizionare il punto AF selezionato sul soggetto, quindi premere il pulsante di scatto a metà.
- ▶ Il puntino all'interno del punto AF che sta raggiungendo la messa a fuoco si illumina per qualche istante in rosso e si accende la luce di conferma della messa a fuoco <●> nella parte inferiore destra del mirino (in modalità AF One-Shot).
- ▶ La velocità dell'otturatore e l'apertura vengono impostate automaticamente e visualizzate nel mirino.



3 Verificare i valori visualizzati.

- Si otterrà un'esposizione standard se i valori della velocità dell'otturatore e di apertura visualizzati non lampeggiano.

4 Scattare la foto.

- Inquadrare il soggetto e premere completamente il pulsante di scatto.



Consigli sullo scatto

- **Modificare la sensibilità ISO o utilizzare il flash incorporato.**
Per adattare lo scatto al soggetto e al livello di illuminazione dell'ambiente, è possibile modificare la sensibilità ISO (p. 79) o utilizzare il flash incorporato (p. 90). In modalità <P>, il flash incorporato non si attiva automaticamente. In condizioni di scarsa illuminazione, premere il pulsante <⚡> (Flash) per far fuoriuscire il flash incorporato.
- **È possibile variare il programma (Variazione programma).**
Una volta premuto a metà il pulsante di scatto, ruotare la ghiera <☀> per modificare la combinazione delle impostazioni relativa a velocità dell'otturatore e apertura (programma). La variazione del programma viene annullata automaticamente subito dopo aver scattato la foto. Non è possibile eseguire variazioni del programma con il flash.



- Se la velocità dell'otturatore è "30" e l'apertura massima lampeggia, la foto risulterà sottoesposta. Aumentare la sensibilità ISO o utilizzare il flash.
- Se la velocità dell'otturatore "4000" e l'apertura minima lampeggiano, la foto risulterà sovraesposta. Diminuire la sensibilità ISO.




Differenze tra <P> e <A+> (Scena Smart Auto)

Con <A+>, numerose funzioni come la modalità AF, la modalità drive e il flash incorporato vengono impostate automaticamente per evitare di scattare foto in modo errato. Le funzioni che è possibile impostare sono limitate. Con <P>, solo la velocità dell'otturatore e l'apertura vengono impostate automaticamente. È possibile impostare manualmente la modalità AF, la modalità drive, il flash incorporato e altre funzioni (p. 268).

MENU Impostazione della qualità di registrazione delle immagini

È possibile selezionare il numero di pixel e la qualità dell'immagine. Sono disponibili dieci impostazioni di qualità di registrazione dell'immagine: **L**, **L**, **M**, **M**, **S1**, **S1**, **S2**, **S3**, **RAW**, **RAW** + **L**.




1 Selezionare [Qualità].

- Nella scheda [Q], selezionare [Qualità], quindi premere <SET>.
- ▶ Viene visualizzato [Qualità].

Numero di pixel

Scatti possibili



2 Selezionare la qualità di registrazione delle immagini.

- Il rispettivo numero di pixel della qualità e il numero di possibili scatti verrà visualizzato per consentire la selezione della qualità desiderata. Premere <SET>.

Guida alle impostazioni della qualità di registrazione delle immagini (circa)


Qualità		Pixel registrati (megapixel)	Dimensioni file (MB)	Scatti possibili	Velocità di scatto massima		
L	Alta qualità	JPEG	Circa 17,9 (18 M)	6,4	570	34	
				3,2	1120	1120	
M	Qualità media		Circa 8,0 (8 M)	3,4	1070	1070	
				1,7	2100	2100	
S1			Circa 4,5 (4,5 M)	2,2	1670	1670	
				1,1	3180	3180	
S2	Bassa qualità		Circa 2,5 (2,5 M)	1,3	2780	2780	
S3			Circa 0,35 (0,35 M)	0,3	10780	10780	
RAW			Alta qualità	Circa 17,9 (18 M)	24,5	150	6
RAW + L					24,5+6,4	110	3

* Le cifre che si riferiscono alle dimensioni dei file, il numero di possibili scatti e la velocità di scatto massima si basano sulla scheda da 4 GB Canon e alle condizioni di prova Canon (rapporto dimensionale 3:2, ISO 100 e Stile Foto Standard). **Queste cifre variano in base al soggetto, al tipo di scheda, alla sensibilità ISO, allo Stile Foto, alle funzioni personalizzate e ad altre impostazioni.**

? Domande frequenti

- **Come è possibile selezionare la qualità di registrazione delle immagini in base al formato carta per la stampa?**

Formato carta



Consultare lo schema sulla sinistra per la selezione della qualità di registrazione delle immagini. Se si desidera ritagliare l'immagine, si consiglia di selezionare una qualità maggiore (numero più alto di pixel), ad esempio **L**, **M**, **RAW** o **RAW + L**. **S2** è adatta per la riproduzione delle immagini su una cornice fotografica digitale. **S3** è adatta per l'invio dell'immagine tramite e-mail o su un sito Web.


- **Qual è la differenza tra **L** e **M**?**
I due simboli indicano due qualità di immagine diverse dovute al diverso valore di compressione. Anche con lo stesso numero di pixel, l'immagine **L** ha una qualità superiore. Se è selezionato **M**, la qualità dell'immagine sarà leggermente inferiore, ma sarà possibile salvare più immagini sulla scheda. Entrambe **S2** e **S3** hanno una qualità **Fine**.
- **Sono stati eseguiti più scatti di quelli indicati come rimanenti.**
In base alle condizioni di scatto, potrebbe essere possibile eseguire più foto di quelle indicate. È anche possibile il contrario. Il numero di scatti possibili indicati rappresenta una stima approssimativa.
- **La fotocamera consente di visualizzare la velocità di scatto massima?**
La velocità di scatto massima viene visualizzata nella parte destra del mirino. Poiché si tratta di un indicatore a una sola cifra (da **0** a **9**), qualsiasi numero superiore a 9 viene comunque indicato dal numero "9". Tenere presente che questo numero viene visualizzato anche quando nella fotocamera non è stata installata una scheda. Fare attenzione a non eseguire scatti senza una scheda nella fotocamera.
- **Quando va utilizzato **RAW**?**
Per le immagini **RAW** è necessaria una successiva elaborazione al computer. Per ulteriori informazioni, vedere "Informazioni su **RAW**" e "Informazioni su **RAW + L**" alla pagina successiva.

Informazioni su **RAW**

Con **RAW** si indicano i dati di immagine non elaborati precedenti alla realizzazione di immagini **L** o di altro tipo. Anche se le immagini **RAW** richiedono un software, ad esempio Digital Photo Professional (in dotazione, p. 305), per poter essere visualizzate sul computer, sono dotate di una particolare flessibilità che permette di eseguire regolazioni esclusive di **RAW**. La funzione **RAW** risulta particolarmente utile quando si desidera modificare l'immagine autonomamente o fotografare un soggetto importante.

Informazioni su **RAW+L**


Con **RAW+L** viene registrata con un solo scatto sia un'immagine **RAW**, sia un'immagine **L**. Le due immagini vengono salvate contemporaneamente sulla scheda. Le due immagini verranno salvate nella stessa cartella con gli stessi numeri di file (estensione file JPG per l'immagine .JPEG e .CR2 per l'immagine RAW). Le immagini **L** possono essere visualizzate o stampate anche con un computer che non dispone del software in dotazione con la fotocamera.



 Non tutti i software disponibili in commercio sono in grado di visualizzare le immagini RAW. Si consiglia di utilizzare il software in dotazione.

ISO: Modifica della sensibilità ISO ☆

Impostare la sensibilità ISO (sensibilità alla luce del sensore immagine) in base al livello di luminosità dell'ambiente. Nelle modalità della zona base, la sensibilità ISO viene impostata automaticamente (p. 80).



1 Premere il pulsante <ISO>. (ⓘ6)

- ▶ Viene visualizzato [Sensibilità ISO].



2 Impostare la sensibilità ISO.

- Premere il tasto <◀▶> o ruotare la ghiera <☀> per selezionare la sensibilità ISO desiderata, quindi premere <SET>.
- È inoltre possibile impostare la sensibilità ISO nel mirino ruotando la ghiera <☀>.
- Con [AUTO] selezionato, la sensibilità ISO verrà impostata automaticamente (p. 80).

Guida alla sensibilità ISO


Sensibilità ISO	Situazione di scatto (senza flash)	Portata del flash
100 - 400	Esterni con sole	Maggiore è la sensibilità ISO, più ampia sarà la portata del flash (p. 90).
400 - 1600	Cielo annuvolato o sera	
1600 - 6400, H	Interni scuri o notte	

* Sensibilità ISO elevate producono immagini sgranate.

In [☛: Funzioni personalizzate (C.Fn)], se [2: Espansione ISO] impostata su [1: On], è inoltre possibile selezionare "H" (equivalente a ISO 12800) (p. 252).

- In [☛: Funzioni personalizzate (C.Fn)], se [6: Priorità tonalità chiare] è impostata [1: Attivata], ISO 100 e "H" (equivalente a ISO 12800) non possono essere selezionate (p. 254).
- Lo scatto ad elevate temperature può risultare in immagini sgranate. Le esposizioni prolungate possono inoltre produrre immagini dai colori irregolari.
- Quando si scatta a sensibilità ISO elevate, potrebbero presentarsi disturbi (righe, puntini luminosi, ecc.).

ISO [AUTO]



Se la sensibilità ISO è impostata su **[AUTO]**, la sensibilità ISO effettiva da impostare viene visualizzata quando si preme il pulsante di scatto a metà. Come indicato di seguito, la sensibilità ISO viene impostata automaticamente in base alla modalità di scatto.

Modalità di scatto	Impostazione sensibilità ISO
/ / / /	Impostata automaticamente su un valore ISO compreso tra 100 e 3200
P/Tv/Av/M*1/A-DEP	Impostata automaticamente su un valore ISO compreso tra 100 e 6400 ^{*2}
	Fissa a ISO 100
Con il flash	Fissa a ISO 400 ^{*3*4}

*1: Fissa ISO 400 per le esposizioni posa.

*2: Dipende dal limite massimo di sensibilità ISO impostato.

*3: Se il flash di riempimento provoca una sovraesposizione, viene impostata una sensibilità ISO 100 o superiore.

*4: Se si utilizza un diffusore per flash con uno Speedlite esterno in una modalità della zona base (ad eccezione di < >), nelle modalità <**P**> o <**A-DEP**>, viene impostato automaticamente un valore ISO compreso tra 400 e 1600 (o fino al limite massimo).



- Quando è impostato **[AUTO]**, la sensibilità ISO viene indicata in incrementi di 1 stop, anche se gli incrementi effettivi sono inferiori. Pertanto, tra le informazioni (p. 226) di scatto dell'immagine è possibile visualizzare una sensibilità ISO pari a 125 o 640.
- Nella modalità < >, la sensibilità ISO visualizzata nella tabella viene utilizzata anche se ISO 100 non è visualizzato.

MENU Impostazione della sensibilità ISO massima per ISO Auto *

Per ISO auto, è possibile impostare il limite di sensibilità ISO massimo su un valore compreso tra 400 e 6400.



Nella scheda [], selezionare **[ISO auto]**, quindi premere < >.

Selezionare la sensibilità ISO, quindi premere < >.

Selezione delle caratteristiche dell'immagine ottimale del soggetto ■

Selezionando uno Stile Foto, è possibile ottenere le caratteristiche dell'immagine in base al tipo di foto o al soggetto.

Lo Stile Foto non può essere selezionato nelle modalità della zona base.




1 Premere il pulsante <▼ >.

► Viene visualizzato [Stile Foto].



2 Selezionare lo Stile Foto.

- Premere il tasto <◀▶> o ruotare la ghiera < > per selezionare uno Stile Foto, quindi premere <SET>.

Caratteristiche Stile Foto

Auto

La tonalità colore viene modificata in base alla scena. I colori appaiono più vivaci, in particolare per l'azzurro del cielo, il verde e i colori del tramonto, nelle scene che ritraggono la natura, gli ambienti esterni e i tramonti.

 Se non si riesce a ottenere la tonalità colore desiderata, utilizzare un altro Stile Foto.

Standard

L'immagine appare con colori vivaci, nitidi e luminosi. Si tratta di uno Stile Foto generico, ideale per la maggior parte delle scene.

Ritratto

Consente di ottenere tonalità della pelle gradevoli. L'immagine appare più sfumata. Adatto per ritratti macro.

Modificando [Tonalità col.] (p. 113), è possibile regolare la tonalità dell'incarnato.

Paesaggio

Consente di ottenere tonalità di blu e verde accese e immagini estremamente nitide e luminose. Ideale per ritrarre suggestivi paesaggi.

Neutro

Questo Stile Foto è ideale per chi desidera elaborare le immagini al computer. Consente di ottenere immagini dai colori tenui e naturali.

Immag.fedele

Questo Stile Foto è ideale per chi desidera elaborare le immagini al computer. Se il soggetto viene fotografato a una temperatura colore di 5200 K, il colore viene regolato con il colorimetro in base al colore del soggetto. Consente di ottenere immagini dai colori neutri e tenui.

Monocromo

Consente di creare foto in bianco e nero.




Tranne che con **RAW**, non è possibile convertire le immagini in bianco e nero in immagini a colori. Se in seguito si desidera scattare foto a colori, verificare che sia stata annullata l'impostazione **[Monocromo]**. Quando è impostato **[Monocromo]**, nel mirino viene visualizzato **<B/W>**.

Utente 1-3

È possibile registrare uno stile di base, ad esempio **[Ritratto]**, **[Paesaggio]**, un file Stile Foto e così via, e regolarlo come desiderato (p. 115). Qualsiasi Stile Foto definito dall'utente e non configurato avrà le stesse impostazioni predefinite dello Stile Foto **[Auto]**.

AF: Modifica della modalità di messa a fuoco automatica ☆ ■


È possibile selezionare la modalità AF (messa a fuoco automatica) per adattare le condizioni di scatto al soggetto. Nelle modalità della zona base, la modalità AF ottimale viene impostata automaticamente.



- 1 **Sull'obiettivo, impostare il selettore della modalità di messa a fuoco su <AF>.**



- 2 **Premere il pulsante <▶ AF>.**
▶ Viene visualizzato [Modalità AF].





- 3 **Selezionare la modalità AF.**
 - Premere il tasto <◀▶> o ruotare la ghiera <☀> per selezionare la modalità AF desiderata, quindi premere <SET>.

- 4 **Mettere a fuoco il soggetto.**
 - Inquadrare il soggetto nel punto AF e premere a metà il pulsante di scatto. La fotocamera esegue quindi la messa a fuoco automatica nella modalità AF selezionata.

AF One-Shot per soggetti immobili

Adatta per soggetti immobili. Quando si preme il pulsante di scatto a metà, la fotocamera esegue la messa a fuoco solo una volta.


- Una volta eseguita la messa a fuoco, il punto all'interno del punto AF che sta raggiungendo la messa a fuoco si accende per qualche istante in rosso e si accende la luce di conferma della messa a fuoco <●> nel mirino.
- Con la misurazione valutativa (p. 102), l'impostazione dell'esposizione viene determinata contemporaneamente al raggiungimento della messa a fuoco.
- Tenendo premuto il pulsante di scatto a metà, la messa a fuoco viene bloccata. A questo punto, è possibile correggere l'inquadratura, se lo si desidera.

-  Qualora non fosse possibile raggiungere la messa a fuoco, la luce di conferma della messa a fuoco <●> visualizzata nel mirino lampeggia. In questo caso, non è possibile scattare la foto anche se si preme completamente il pulsante di scatto. Correggere l'inquadratura ed eseguire nuovamente la messa a fuoco oppure vedere "Soggetti difficili da mettere a fuoco" (p. 87).
- Se [ **Bip**] è impostato su [**Disattiva**], il segnale acustico non viene emesso al raggiungimento della messa a fuoco.

AF AI Servo per soggetti in movimento

Questo tipo di messa a fuoco automatica è ideale per i soggetti in movimento, quando la distanza di messa a fuoco cambia continuamente. Tenendo premuto il pulsante di scatto a metà, il soggetto viene messo a fuoco continuamente.


- L'esposizione viene impostata al momento dello scatto della foto.
- Quando la selezione del punto AF (p. 85) è automatica, inizialmente la fotocamera utilizza il punto AF centrale per eseguire la messa a fuoco. Se durante la messa a fuoco automatica il soggetto si allontana dal punto AF centrale, il rilevamento della messa a fuoco continua fino a quando il soggetto viene a trovarsi in corrispondenza di un altro punto AF.

 Con la messa a fuoco automatica AI Servo, non viene emesso alcun segnale acustico, anche dopo che è stata raggiunta la messa a fuoco e la luce di conferma della messa a fuoco <●> non si accende nel mirino.

AF AI Focus per la modifica automatica della modalità AF

AF AI Focus sposta la modalità di messa a fuoco automatica da AF One-Shot ad AF AI Servo se il soggetto immobile si mette in movimento.


- Quando il soggetto messo a fuoco nella modalità AF One-Shot inizia a muoversi, la fotocamera rileva il movimento e imposta automaticamente la modalità AF AI Servo.

 Quando la messa a fuoco viene raggiunta nella modalità AF AI Focus, viene emesso un lieve segnale acustico continuo ma la luce di conferma della messa a fuoco <●> non si accende nel mirino.

Selezione del punto AF ☆

Nelle modalità della zona base, normalmente la fotocamera mette a fuoco automaticamente il soggetto più vicino. Pertanto, potrebbe non mettere sempre a fuoco il soggetto desiderato.

Nelle modalità <P>, <Tv>, <Av> e <M>, è possibile selezionare il punto AF e utilizzarlo per mettere a fuoco il soggetto desiderato.







1 Premere il pulsante . (ⓘ6)

- ▶ Il punto AF selezionato viene visualizzato sul monitor LCD e nel mirino.



2 Selezionare il punto AF.

- Premere il tasto  per selezionare il punto AF.
- Guardando nel mirino, selezionare il punto AF ruotando la ghiera  fino a quando il punto AF desiderato non si accende in rosso.
- Quando si accendono tutti i punti AF, viene impostata la selezione automatica del punto AF. Il punto AF verrà selezionato automaticamente per focalizzare il soggetto.
- Premendo  è possibile spostare la selezione del punto AF dal punto AF centrale alla selezione automatica del punto AF e viceversa.



3 Mettere a fuoco il soggetto.

- Inquadrare il soggetto nel punto AF selezionato e premere a metà il pulsante di scatto per eseguire la messa a fuoco.

Consigli sullo scatto

- **Se si desidera realizzare un primo piano ravvicinato, utilizzare AF One-Shot ed eseguire la messa a fuoco degli occhi.**

Se si esegue prima la messa a fuoco degli occhi, è possibile quindi modificare l'inquadratura preservando la nitidezza del viso.

- **Se la messa a fuoco risulta complessa, selezionare e utilizzare il punto AF centrale.**





Il punto AF centrale è il più sensibile dei 9 punti AF.



- **Per semplificare la messa a fuoco di un soggetto in movimento, impostare la fotocamera per la selezione automatica del punto AF e sulla modalità AF AI Servo (p. 84).**

Il punto AF centrale verrà prima utilizzato per mettere a fuoco il soggetto. Se durante la messa a fuoco automatica il soggetto si allontana dal punto AF centrale, il rilevamento della messa a fuoco continua fino a quando il soggetto viene a trovarsi in corrispondenza di un altro punto AF.

Luce ausiliaria AF con flash incorporato

In condizioni di scarsa illuminazione, quando si preme il pulsante di scatto a metà, il flash incorporato emette una serie di flash, illuminando il soggetto e agevolando la messa a fuoco automatica.

- La luce ausiliaria AF non viene emessa nelle seguenti modalità di scatto: ,  e .
- La luce ausiliare AF non può essere emessa nella modalità AF AI Servo.
- La portata effettiva della luce ausiliare AF emessa dal flash incorporato è di circa 4 metri.
- Nelle modalità della zona creativa, quando si preme il pulsante  per far fuoriuscire il flash incorporato (p. 90), la luce ausiliaria AF viene emessa quando richiesto.

 Se si utilizza una prolunga (venduta separatamente) e l'apertura massima risulta inferiore a f/5.6, non è possibile eseguire lo scatto AF (tranne in **[Modal. Live]** e **[Modal.  Live]** durante lo scatto in Live View). Per informazioni, consultare il manuale di istruzioni della prolunga.


Soggetti difficili da mettere a fuoco

Di seguito vengono indicati i soggetti che non sempre è possibile mettere a fuoco automaticamente (la luce di conferma della messa a fuoco del mirino <●> lampeggia):


- Soggetti con scarso contrasto
(esempio: cielo blu, pareti in tinta unita e così via).
- Soggetti con scarsa illuminazione.
- Soggetti in controluce o riflettenti
(esempio: automobili con vernice metallizzata e così via).
- Soggetti vicini e lontani coperti dal punto AF
(esempio: animali in gabbia e così via).
- Motivi ripetitivi
(esempio: finestre di grattacieli, tastiere di computer e così via).

In questi casi, effettuare una delle seguenti operazioni:

- (1) Con AF One-Shot, mettere a fuoco un oggetto situato alla stessa distanza del soggetto da fotografare e bloccare la messa a fuoco prima di correggere l'inquadratura (p. 53).
- (2) Impostare il selettore della modalità di messa a fuoco dell'obiettivo su <MF> ed eseguire la messa a fuoco manuale.

 Nei casi in cui AF non riesce a eseguire la messa a fuoco con [Modal. Live]/ [Modal. Live], durante lo scatto in Live View, vedere a pagina 134.

MF: Messa a fuoco manuale




Anello di messa a fuoco

1 Posizionare il selettore della modalità di messa a fuoco dell'obiettivo su <MF>.

2 Mettere a fuoco il soggetto.

- Ruotare l'anello di messa a fuoco dell'obiettivo fino a quando il soggetto non risulta nitido nel mirino.

 Se si tiene premuto il pulsante di scatto a metà durante la messa a fuoco, il punto all'interno del punto AF che sta raggiungendo la messa a fuoco lampeggia per qualche istante in rosso, viene emesso un segnale acustico e nel mirino si accende la luce di conferma della messa a fuoco <●>.

Scatto continuo ☆

È possibile eseguire fino a 3,7 scatti al secondo. Tale velocità consente di catturare, ad esempio, le diverse espressioni di un bambino che corre.




1 Premere il pulsante << [Camera] [Scatto continuo] >>.

2 Selezionare < [Camera] >.

- Premere il tasto << [Camera] >> o ruotare la ghiera < [Scatto continuo] > per selezionare lo scatto continuo < [Camera] >, quindi premere < [SET] >.

3 Scattare la foto.

- La fotocamera esegue scatti continui quando si tiene premuto completamente il pulsante di scatto.



Consigli sullo scatto

● **Impostare la modalità AF (p. 83) a seconda del soggetto.**

• **Per un soggetto in movimento**


Quando è impostato AF AI Servo, durante lo scatto continuo la messa a fuoco viene eseguita continuamente.

• **Soggetti immobili**

Quando è impostato AF One-Shot, durante lo scatto continuo la fotocamera eseguirà la messa a fuoco una sola volta.

● **È inoltre possibile utilizzare il flash.**

Poiché il flash deve ricaricarsi, la velocità dello scatto continuo sarà inferiore.

● In [ **Funzioni personalizzate (C.Fn)**], se [**5: Riduzione disturbi alta sensibilità ISO**] (p. 254) è impostata su [**2: Elevata**], la velocità di scatto massima si riduce sensibilmente.

- Nella modalità AF AI Servo, la velocità di scatto continuo potrebbe diminuire leggermente in base al soggetto e all'obiettivo utilizzato.
- La velocità di scatto continuo potrebbe anche diminuire in ambienti chiusi e con scarsa illuminazione.

☺ Uso dell'autoscatto



1 Premere il pulsante <◀☺▶>.

2 Selezionare l'autoscatto.

- Premere il tasto <◀▶> o ruotare la ghiera <☺> per selezionare l'autoscatto desiderato, quindi premere <SET>.

☺☺ : autoscatto con ritardo di 10 secondi

È inoltre possibile utilizzare il telecomando. (p. 261)

☺2 : autoscatto con ritardo di 2 secondi* (p. 122)

☺C : autoscatto con ritardo di 10 secondi più scatti continui

 Premere il tasto <▲▼> per impostare il numero di scatti continui (da 2 a 10) da eseguire con l'autoscatto.



3 Scattare la foto.

- Guardare nel mirino, mettere a fuoco il soggetto, quindi premere completamente il pulsante di scatto.
- ▶ È possibile controllare il funzionamento dell'autoscatto tramite la spia dell'autoscatto, il segnale acustico e la visualizzazione del ritardo (in secondi) sul monitor LCD.

▶ Due secondi prima dello scatto della foto, la spia dell'autoscatto resta accesa e il segnale acustico viene emesso più rapidamente.


☑ Con <☺C>, è possibile prolungare l'intervallo tra i diversi scatti a seconda delle funzioni di scatto quali la qualità di registrazione delle immagini o il flash.



- Dopo aver acquisito le immagini con l'autoscatto, verificarne la messa a fuoco e l'esposizione (p. 71).
- Se non si esegue l'inquadratura mediante il mirino, inserire il coperchio dell'oculare (p. 262). Se raggi di luce penetrano nel mirino mentre la foto viene scattata, l'esposizione potrebbe essere compromessa.
- Quando si utilizza l'autoscatto per includere se stessi in una foto, utilizzare il blocco della messa a fuoco (p. 53) su un oggetto posto alla stessa distanza alla quale ci si verrà a trovare.
- Per annullare l'autoscatto prima che si avvii, premere il pulsante <◀☺▶>. Per annullare l'autoscatto durante lo scatto in Live View, impostare l'interruttore di accensione su <OFF>.


⚡ Uso del flash incorporato

Per gli interni, in situazioni di scarsa illuminazione o con retroilluminazione con luce diurna, sollevare il flash incorporato e premere il pulsante di scatto per scattare foto con flash. Nella modalità <P>, la velocità dell'otturatore (tra 1/60 e 1/200 di secondo) viene impostata automaticamente per evitare vibrazioni della fotocamera.




1 Premere il pulsante <⚡>.

- Nelle modalità della zona creativa, è possibile premere in qualsiasi momento il pulsante <⚡> per eseguire foto con il flash.
- Mentre si ricarica il flash, nel mirino viene visualizzato "⚡buSY" mentre sul monitor LCD viene visualizzato [BUSY⚡].



2 Premere il pulsante di scatto a metà.

- Nell'angolo in basso a sinistra del mirino, verificare che l'icona <⚡> sia illuminata.



3 Scattare la foto.

- Una volta eseguita la messa a fuoco e dopo aver premuto completamente il pulsante di scatto, il flash si attiva.

Portata effettiva del flash [approssimativa in metri]

Sensibilità ISO (p. 79)	EF-S 18-55 mm f/3.5-5.6 IS II EF-S 18-135 mm f/3.5-5.6 IS	
	Grandangolare	Teleobiettivo
100	1 - 3,7	1 - 2,3
200	1 - 5,3	1 - 3,3
400/AUTO*	1 - 7,4	1 - 4,6
800	1 - 10,5	1 - 6,6
1600	1 - 14,9	1 - 9,3
3200	1 - 21,0	1 - 13,1
6400	1 - 29,7	1 - 18,6
H: 12800	1 - 42,0	1 - 26,3


* Per il flash di riempimento, la sensibilità ISO potrebbe essere impostata su un valore inferiore a ISO 400.

💡 Consigli sullo scatto

- **Se il soggetto è molto distante, aumentare la sensibilità ISO** (p. 79). Aumentando la sensibilità ISO è possibile estendere la portata del flash.
- **In condizioni di eccessiva luminosità, diminuire la sensibilità ISO.** Se l'impostazione dell'esposizione lampeggia nel mirino, diminuire la sensibilità ISO.
- **Rimuovere il paraluce dell'obiettivo e mantenersi a una distanza di almeno 1 metro dal soggetto.** Se sull'obiettivo è stato montato un paraluce o se si è troppo vicini al soggetto, la parte inferiore della foto risulta scura per l'ostruzione del flash. Per gli scatti importanti, verificare che l'immagine sul monitor LCD abbia un'esposizione naturale (assenza di zone scure nella parte inferiore).

MENU Riduzione occhi rossi

Utilizzando la lampada di riduzione occhi rossi prima di scattare una foto con il flash, è possibile ridurre l'effetto occhi rossi. La funzione di riduzione occhi rossi funziona in tutte le modalità, ad eccezione di , , e .



- Nella scheda [☑], selezionare [Red-eye On/Off], quindi premere . Selezionare [Attiva], quindi premere .
- Quando si scattano foto con il flash e si preme il pulsante di scatto a metà, la spia di riduzione occhi rossi si accende. Quindi, quando si preme completamente il pulsante di scatto, viene scattata la foto.



- La funzione di riduzione occhi rossi risulta più efficace se il soggetto guarda verso la lampada di riduzione occhi rossi, se l'ambiente è ben illuminato o se ci si avvicina al soggetto.
- Quando si preme il pulsante di scatto a metà, l'indicazione della scala nella parte inferiore del mirino si riduce fino a scomparire. Per risultati ottimali, attendere che l'indicazione della scala sia scomparsa prima di scattare la foto.
- L'efficacia di questa funzione varia a seconda del soggetto.





4



Scatto avanzato

Il presente capitolo si basa sul Capitolo 3 e descrive altre modalità di scatto creative.

- Nella prima metà del capitolo viene illustrato l'utilizzo delle modalità <Tv> <Av> <M> e <A-DEP> disponibili sulla ghiera di selezione.
- Tutte le funzioni descritte nel Capitolo 3 possono essere utilizzate anche nelle modalità <Tv>, <Av> e <M>.
- Per visualizzare le funzioni che possono essere utilizzate in ogni modalità di scatto, vedere pagina 268.
- Il segno ☆ visualizzato a destra del titolo della pagina indica che la funzione è disponibile solo nelle modalità zona creativa (p. 22).

Informazioni sul cursore della ghiera principale




L'icona del cursore < > visualizzata insieme alla velocità dell'otturatore, all'apertura o al valore di compensazione dell'esposizione indica la possibilità di ruotare la ghiera < > per regolare la rispettiva impostazione.





Consigli sullo scatto

- **Per congelare l'azione o il soggetto in movimento.**
Utilizzare una velocità dell'otturatore alta compresa tra 1/4000 e 1/500 di secondo.
- **Per ottenere l'effetto sfocato di un bambino o un animale che corre e dare l'impressione di rapido movimento.**
Utilizzare una velocità dell'otturatore media compresa tra 1/250 di secondo e 1/30 di secondo. Seguire il soggetto in movimento guardando attraverso il mirino, quindi premere il pulsante di scatto per acquisire la foto. Se si utilizza un teleobiettivo, mantenerlo saldamente per evitare vibrazioni della fotocamera.
- **Per ottenere l'effetto sfocato di un fiume che scorre o di una fontana.**
Utilizzare una velocità dell'otturatore ridotta pari a 1/30 di secondo o un valore inferiore. Utilizzare un treppiede per evitare vibrazioni quando si tiene la fotocamera in mano.
- **Impostare la velocità dell'otturatore in modo che l'indicazione dell'apertura non lampeggi.**

Se si preme a metà il pulsante di scatto e si modifica la velocità dell'otturatore mentre viene visualizzata l'apertura, viene modificato anche il valore dell'apertura per mantenere la stessa esposizione (quantità di luce che raggiunge il sensore immagine). Se si supera l'intervallo di apertura regolabile, l'indicazione dell'apertura lampeggerà per indicare che non è possibile ottenere l'esposizione standard.

Se l'esposizione risulta troppo scura, l'apertura massima (numero più piccolo) lampeggia. In questo caso, ruotare verso sinistra la ghiera <  > per impostare una velocità dell'otturatore inferiore o per aumentare la sensibilità ISO.

Se l'esposizione risulta troppo luminosa, l'apertura minima (numero più grande) lampeggia. In questo caso, ruotare verso destra la ghiera <  > per impostare una velocità dell'otturatore maggiore o per diminuire la sensibilità ISO.



⚡ Uso del flash incorporato

Per ottenere una corretta esposizione flash, l'intensità del flash viene impostata automaticamente (esposizione del flash automatico) in base all'apertura impostata. La velocità di sincronizzazione del flash può essere impostata su un valore compreso tra 1/200 e 30 secondi.

Av: Modifica della profondità di campo

Per ottenere uno sfondo sfocato o rendere nitida tutta l'inquadratura indipendentemente dalla distanza, impostare la ghiera di selezione su <Av> (AE a priorità del diaframma) per regolare la profondità di campo (area di messa a fuoco accettabile).

* <Av> è l'acronimo di Aperture value (valore dell'apertura), ovvero le dimensioni del foro del diaframma all'interno dell'obiettivo.




Sfondo sfocato

(Con un valore di apertura $f/$ più basso: $f/5.6$)




Primo piano e sfondo nitidi

(Con un valore di apertura $f/$ più elevato: $f/32$)



1 Impostare la ghiera di selezione su <Av>.



2 Impostare l'apertura desiderata.

- Quanto più alto è il numero $f/$, tanto maggiore sarà la profondità di campo in cui ottenere una messa fuoco più nitida del primo piano e dello sfondo.
- Ruotando verso destra la ghiera <☰> viene impostato un numero $f/$ più alto (apertura minore) e ruotandola verso sinistra uno più basso (apertura maggiore).



3 Scattare la foto.

- Mettere a fuoco il soggetto e premere completamente il pulsante di scatto. La foto viene scattata con l'apertura selezionata.



Visualizzazione dell'apertura

Quanto più alto è il numero $f/$, tanto minore sarà l'apertura. Le aperture visualizzate variano a seconda dell'obiettivo. Se sulla fotocamera non è inserito alcun obiettivo, l'apertura visualizzata sarà "00".

Consigli sullo scatto

- **Quando si utilizza un'apertura con numero $f/$ elevato, potrebbero verificarsi vibrazioni della fotocamera in condizioni di scarsa illuminazione.**

Un valore $f/$ di apertura elevato diminuisce la velocità dell'otturatore. In condizioni di scarsa illuminazione, la velocità dell'otturatore può essere al massimo di 30 secondi. In questi casi, aumentare la sensibilità ISO e impugnare saldamente la fotocamera o utilizzare un treppiede.


- **La profondità di campo dipende non solo dall'apertura, ma anche dall'obiettivo e dalla distanza dal soggetto.**


Poiché gli obiettivi grandangolari dispongono di una profondità di campo ampia (intervallo di messa a fuoco accettabile davanti e dietro il punto di messa a fuoco), non è necessario impostare un valore $f/$ di apertura elevato per ottenere immagini nitide in primo piano e sullo sfondo. Al contrario, il teleobiettivo dispone di una profondità di campo ridotta.


Più vicino è il soggetto, minore sarà la profondità di campo. Un soggetto più distante può offrire una maggiore profondità di campo.

- **Impostare l'apertura in modo che l'indicazione della velocità dell'otturatore non lampeggi.**

Se si preme a metà il pulsante di scatto e si modifica l'apertura mentre viene visualizzata la velocità dell'otturatore, viene modificata anche la velocità dell'otturatore per mantenere la stessa esposizione (quantità di luce che raggiunge il sensore immagine). Se si supera l'intervallo di velocità dell'otturatore regolabile, l'indicazione della velocità dell'otturatore lampeggerà per indicare che non è possibile ottenere l'esposizione standard.

Se l'immagine risulta troppo scura, l'indicazione "30" (30 secondi) della velocità dell'otturatore lampeggia. In questo caso, ruotare verso sinistra la ghiera  per impostare un valore $f/$ di apertura inferiore o per aumentare la sensibilità ISO.

Se l'immagine risulta troppo luminosa, l'indicazione "4000" (1/4000 di secondo) della velocità dell'otturatore lampeggia. In questo caso, ruotare verso destra la ghiera  per impostare un valore $f/$ di apertura maggiore o per ridurre la sensibilità ISO.



⚡ Uso del flash incorporato


Per ottenere una corretta esposizione flash, l'intensità del flash viene impostata automaticamente in base all'apertura impostata (esposizione del flash automatico). La velocità dell'otturatore viene impostata automaticamente su un valore compreso tra 1/200 di secondo e 30 secondi in base alla luminosità della scena.

In condizioni di scarsa illuminazione, l'esposizione del soggetto principale viene eseguita con il flash automatico, mentre per lo sfondo viene utilizzata una velocità dell'otturatore ridotta impostata automaticamente. L'esposizione del soggetto e dello sfondo viene effettuata correttamente (sincronizzazione automatica del flash lenta). Se la fotocamera viene tenuta in mano, mantenerla ferma per evitare vibrazioni. Si consiglia di utilizzare un treppiede.


Se non si desidera utilizzare una velocità dell'otturatore ridotta, impostare [**3: Velocità sincronizzazione flash in modalità Av**] su [**1: 1/200-1/60 sec. auto**] o [**2: 1/200 sec. (fisso)**] in [**⚡: Funzioni personalizzate (C.Fn)**] (p. 252).

Anteprima profondità campo ☆

Il valore dell'apertura (diaframma) cambia soltanto nel momento in cui viene scattata la foto. Altrimenti, l'apertura resta al massimo. Pertanto, quando si osserva la scena tramite il mirino o sul monitor LCD, la profondità di campo risulta inferiore.



Quando si preme il pulsante dell'anteprima profondità campo, è possibile visualizzare il valore effettivo della profondità di campo prima dello scatto.

 Osservando l'immagine in Live View (p. 124) e tenendo premuto il pulsante anteprima profondità di campo, è possibile modificare l'apertura e visualizzare il cambiamento della profondità di campo.

M: Esposizione manuale

È possibile impostare manualmente la velocità dell'otturatore e l'apertura come si desidera. Osservando l'indicatore del livello di esposizione nel mirino, è possibile impostare l'esposizione come desiderato. Questo metodo è denominato esposizione manuale.

* <M> è l'abbreviazione di Manual (manuale).




1 Impostare la ghiera di selezione su <M>.



2 Impostare la sensibilità ISO (p. 79).



3 Impostare la velocità dell'otturatore e il valore di apertura desiderati.



- Per impostare la velocità dell'otturatore, ruotare la ghiera <☀>.
- Per impostare l'apertura, tenere premuto il pulsante <Av☒> e ruotare la ghiera <☀>.

Indice esposizione standard



Indicatore del livello di esposizione

4 Mettere a fuoco il soggetto.

- Premere il pulsante di scatto a metà.
- ▶ L'impostazione dell'esposizione viene visualizzata nel mirino.
- L'indicatore del livello di esposizione <▲> segnala la differenza del livello di esposizione corrente rispetto al livello di esposizione standard.

5 Impostare l'esposizione e scattare la foto.

- Impostare la velocità dell'otturatore e l'apertura come desiderato.
- Se l'esposizione impostata supera di ± 2 stop l'esposizione standard, alla fine dell'indicatore del livello di esposizione viene visualizzato <◀> o <▶> nel mirino (sul monitor LCD, se il livello di esposizione è maggiore di ± 3 stop, l'icona <▲> lampeggia nel caso in cui venga visualizzato <-3> o <+3>).




- Se [☑ Auto Lighting Optimizer/☑ Ottimiz.autom.della luce] (p. 109) è impostata su un'opzione diversa da [Disattivato], l'immagine potrebbe risultare chiara anche dopo avere impostato un'esposizione più scura.
- Se è impostata ISO auto, l'impostazione della sensibilità ISO viene corretta e adattata alla velocità e all'apertura dell'otturatore al fine di ottenere un'esposizione standard. Pertanto, potrebbe non essere possibile ottenere l'effetto di esposizione desiderato.


⚡ Uso del flash incorporato

Per ottenere una corretta esposizione flash, l'intensità del flash viene impostata automaticamente (esposizione del flash automatico) in base all'apertura impostata manualmente. La velocità di sincronizzazione del flash può essere impostata su un valore compreso tra 1/200 e 30 secondi e la posa.

BULB: Esposizioni posa



Un'esposizione posa consente di tenere l'otturatore aperto fintanto che si tiene premuto il pulsante di scatto. Può essere utilizzata per fotografare, ad esempio, i fuochi d'artificio.

Al passo 2 della pagina precedente, ruotare verso sinistra la ghiera <  > per impostare <BULB>. Il tempo di esposizione già trascorso viene visualizzato sul monitor LCD.

- ⚠ Durante le esposizioni posa, non puntare l'obiettivo verso il sole. Il calore del sole può danneggiare i componenti interni della fotocamera.
- Le esposizioni posa producono un numero maggiore di elementi di disturbo, pertanto l'immagine potrebbe risultare lievemente sgranata.
- È possibile ridurre il disturbo dovuto a lunghe esposizioni impostando [4: Riduci disturbo lunghe esposizioni] su [1: Auto] o [2: On] in [⚡: Funzioni personalizzate (C.Fn)] (p. 253).
- Se l'opzione ISO auto è impostata per le esposizioni posa, la sensibilità ISO verrà regolata su ISO 400 (p. 80).

- 📄 ● Per le esposizioni posa, si consiglia di utilizzare un treppiede e un comando a distanza (venduto separatamente) (p. 262).
- È inoltre possibile utilizzare un telecomando (venduto separatamente, p. 261) per le esposizioni posa. Quando si preme il pulsante di trasmissione del telecomando, l'esposizione posa si attiva istantaneamente o dopo 2 secondi. Premere nuovamente il pulsante per interrompere l'esposizione posa.

A-DEP: AE con profondità di campo automatica ■

Gli oggetti in primo piano e sullo sfondo vengono messi a fuoco automaticamente. Tutti i punti AF sono attivati per il rilevamento del soggetto e l'apertura richiesta per attivare la profondità di campo necessaria viene impostata automaticamente.

* <A-DEP> è l'acronimo di Auto-Depth of field (profondità di campo automatica).

Questa modalità imposta automaticamente la profondità di campo.



1 Impostare la ghiera di selezione su <A-DEP>.



2 Mettere a fuoco il soggetto.

- Posizionare i punti AF sul soggetto e premere il pulsante di scatto a metà (ⓘ4).
- Tutti i soggetti coperti dai punti AF rossi che lampeggianti sono a fuoco.
- Se non viene eseguita la messa a fuoco, l'immagine non può essere scattata.

3 Scattare la foto.

? Domande frequenti



- **L'indicazione dell'apertura nel mirino lampeggia.**
L'esposizione è corretta, ma non è possibile ottenere la profondità di campo desiderata. Utilizzare un obiettivo grandangolare o allontanarsi dal soggetto.
- **L'indicazione della velocità dell'otturatore nel mirino lampeggia.**
Se lampeggia il valore della velocità dell'otturatore "30", il soggetto della foto è sottoesposto. Aumentare la sensibilità ISO. Se lampeggia il valore della velocità dell'otturatore "4000", il soggetto della foto è sovraesposto. Diminuire la sensibilità ISO.
- **È stata impostata una velocità dell'otturatore ridotta.**
Utilizza un treppiede per tenere ferma la fotocamera.
- **Come fare per utilizzare il flash?**
Il flash può essere utilizzato. Tuttavia, il risultato sarà lo stesso della modalità <P> con flash. Non verrà raggiunta la profondità di campo desiderata.

Modifica della modalità di misurazione ☆


Sono disponibili quattro metodi (modi misurazione) per misurare la luminosità del soggetto. Generalmente, si consiglia la misurazione valutativa. Nelle modalità della zona base, viene impostata automaticamente la misurazione valutativa.




1 **Selezionare [Modo misurazione].**

- Nella scheda [], selezionare **[Modo misurazione]**, quindi premere <  >.


2 **Impostare la modalità di misurazione.**

- Selezionare il modo misurazione desiderato, quindi premere <  >.




Misurazione valutativa

Si tratta di una modalità di misurazione completa adatta per ritratti e persino soggetti in controluce. La fotocamera imposta automaticamente l'esposizione in base alla scena.




Misurazione parziale

Questa misurazione è utile quando lo sfondo è molto più luminoso del soggetto (che si trova, ad esempio, in controluce). L'area grigia nella figura sinistra indica la zona in cui viene misurata la luminosità per ottenere l'esposizione standard.







Misurazione spot

Utilizzare questa modalità quando è necessario eseguire una misurazione di una porzione specifica del soggetto o della scena. L'area grigia nella figura a sinistra indica la zona in cui viene misurata la luminosità per ottenere l'esposizione standard. Questa modalità di misurazione è destinata agli utenti esperti.



Misurazione media pesata al centro


La luminosità viene misurata al centro e in base a essa viene calcolata la media da applicare a tutta la scena inquadrata. Questa modalità di misurazione è destinata agli utenti esperti.

 Con , l'impostazione dell'esposizione si blocca quando si preme il pulsante di scatto a metà e viene raggiunta la messa a fuoco. Con  e , l'impostazione dell'esposizione viene impostata al momento dell'esposizione (l'impostazione dell'esposizione non viene bloccata quando si preme il pulsante di scatto a metà).

Impostazione della compensazione dell'esposizione [☆]

Av Impostazione della compensazione dell'esposizione

Impostare la compensazione dell'esposizione se non si ottiene l'esposizione (senza flash) desiderata. Questa funzione può essere utilizzata nelle modalità della zona creativa (ad eccezione di <M>). È possibile impostare la compensazione dell'esposizione fino a ± 5 stop con incrementi di $1/3$ di stop.



Esposizione aumentata per un'immagine più chiara



Esposizione diminuita per un'immagine più scura





Esposizione scura





Esposizione aumentata per un'immagine più chiara

Resa più luminosa:



Tenere premuto il pulsante <Av  > e ruotare verso destra la ghiera <  > (maggiore esposizione).

Resa più scura:

Tenere premuto il pulsante <Av  > e ruotare verso sinistra la ghiera <  > (minore esposizione).


- ▶ Come illustrato in figura, il livello di esposizione viene visualizzato sul monitor LCD e nel mirino.
- **Dopo aver scattato la foto, annullare la compensazione dell'esposizione impostandola nuovamente su 0.**



- Il valore di compensazione dell'esposizione visualizzato nel mirino aumenta soltanto a ± 2 stop. Se il valore della compensazione dell'esposizione supera ± 2 stop, alla fine dell'indicatore del livello di esposizione viene visualizzato < > o < >.
- È inoltre possibile impostare la compensazione dell'esposizione con [ Expo. comp. /AEB] (p. 105). Se si imposta la compensazione dell'esposizione superando ± 2 stop, è necessario utilizzare [ Expo. comp. /AEB] per impostarla.

Compensazione dell'esposizione flash

Impostare la compensazione dell'esposizione flash se non si ottiene l'esposizione flash del soggetto desiderata. È possibile impostare la compensazione dell'esposizione flash fino a ± 2 stop con incrementi di $1/3$ di stop.




1 Premere il pulsante $\langle \text{Q} \rangle$. ()

- ▶ Viene visualizzato lo schermo controllo rapido (p. 41).






2 Selezionare [].



- Premere il tasto $\langle \text{◀▶} \rangle$ per selezionare [].
- ▶ In fondo alla schermata viene visualizzato [Compensazione esp. flash].



3 Impostare il valore di compensazione dell'esposizione flash.

- Per rendere l'esposizione flash più luminosa, ruotare verso destra la ghiera $\langle \text{☀} \rangle$. Per renderla più scura, ruotare verso sinistra la ghiera $\langle \text{☀} \rangle$ (minore esposizione).
- ▶ Quando si preme il pulsante di scatto a metà, nel mirino viene visualizzata l'icona $\langle \text{◻} \rangle$.
- **Dopo aver scattato la foto, annullare la compensazione dell'esposizione del flash impostandola nuovamente su 0.**

 Se [ Auto Lighting Optimizer/ Ottimiz.autom.della luce] (p. 109) è impostato su [Disattivato], l'immagine potrebbe apparire luminosa anche se è impostata una compensazione dell'esposizione o una compensazione dell'esposizione flash minore.

 È inoltre possibile impostare la compensazione dell'esposizione flash con [Imp. funz. flash incorporato] in [ Controllo flash] (p. 181).

MENU Bracketing automatico dell'esposizione ☆

Questa funzione consente di andare oltre la semplice compensazione dell'esposizione variando automaticamente l'esposizione in tre scatti (fino a ± 2 stop in incrementi di $1/3$ di stop), come illustrato di seguito. In seguito, è possibile scegliere l'esposizione più adatta. Questa funzione è denominata AEB (Auto Exposure Bracketing).





Esposizione standard



Esposizione più scura
(minore esposizione)



Esposizione più luminosa



Valore AEB



1 Selezionare [Comp. Exp. /AEB].

- Nella scheda [M], selezionare [Comp. Exp. /AEB], quindi premere <SET>.

2 Impostare il valore AEB.

- Ruotare la ghiera <☀> per impostare il valore AEB.
- Premere il tasto <◀▶> per impostare il valore della compensazione dell'esposizione. Se l'AEB viene combinato con la compensazione dell'esposizione, l'AEB viene applicato tenendo come riferimento centrale il valore di compensazione dell'esposizione.
- Premere <SET> per impostare il parametro prescelto.
- Quando si preme il pulsante <MENU> per uscire dal menu, il livello AEB viene visualizzato sul monitor LCD.

3 Scattare la foto.

- Mettere a fuoco il soggetto e premere completamente il pulsante di scatto. I tre scatti con bracketing vengono eseguiti in questa sequenza: esposizione standard, esposizione diminuita ed esposizione aumentata.

Disattivazione della funzione AEB

- Seguire le operazioni descritte ai passi 1 e 2 per disattivare la visualizzazione del valore di AEB.
- L'impostazione del bracketing automatico dell'esposizione viene annullata automaticamente anche se l'interruttore di accensione è impostato su <OFF>, se la ricarica del flash è stata completata e così via.



Consigli sullo scatto

● **Uso di AEB con lo scatto continuo:**

Se è stato impostato lo scatto continuo <[]> (p. 88) e si preme completamente il pulsante di scatto, i tre scatti con bracketing vengono eseguiti consecutivamente in questa sequenza: esposizione standard, esposizione diminuita ed esposizione aumentata.

● **Uso di AEB con lo scatto singolo <[]>.**

Premere tre volte il pulsante di scatto per acquisire i tre scatti con bracketing. I tre scatti con bracketing vengono eseguiti in questa sequenza: esposizione standard, esposizione diminuita ed esposizione aumentata.


● **Uso di AEB con l'autoscatto o il telecomando (venduto separatamente).**

Con l'autoscatto o il telecomando (<[]> o <[]>), è possibile eseguire tre scatti continui con un ritardo di 10 o 2 secondi. Con <[]> (p. 89) impostato, il numero di scatti continui sarà tre volte il numero impostato.

- La funzione AEB non consente di utilizzare il flash e le esposizioni posa.
- Se []: **Auto Lighting Optimizer**/ []: **Ottimiz.autom.della luce**] (p. 109) è impostato su un'opzione diversa da [Disattivato], l'effetto AEB potrebbe risultare minimo.

* Blocco dell'esposizione ☆

È possibile bloccare l'esposizione quando l'area di messa a fuoco deve essere diversa dall'area di misurazione dell'esposizione o quando si desidera effettuare più scatti con la stessa impostazione di esposizione. Premere il pulsante < * > per bloccare l'esposizione, quindi correggere l'inquadratura e scattare la foto. Questa funzione è denominata "blocco AE" ed è particolarmente adatta per fotografare soggetti in controluce.



1 Mettere a fuoco il soggetto.

- Premere il pulsante di scatto a metà.
- ▶ Viene visualizzata l'impostazione dell'esposizione.

2 Premere il pulsante < * >. (☉4)

- ▶ L'icona < * > lampeggia nel mirino per indicare che l'impostazione dell'esposizione è bloccata (blocco AE).
- Ogni volta che si preme il pulsante < * >, l'impostazione dell'esposizione automatica corrente viene bloccata.



3 Ricomporre l'inquadratura e scattare la foto.

- Per mantenere il blocco AE anche durante gli scatti successivi, tenere premuto il pulsante < * > e premere il pulsante di scatto per scattare una nuova foto.




Effetti del blocco AE

Modo misurazione (p. 102)	Metodo di selezione del punto AF (p. 85)	
	Selezione automatica	Selezione manuale
	Il blocco AE viene applicato al punto AF che ha raggiunto la messa a fuoco.	Il blocco AE viene applicato al punto AF selezionato.
	Il blocco AE viene applicato al punto AF centrale.	

* Se il selettore della modalità di messa a fuoco è impostato su < MF >, il blocco AE viene applicato al punto AF centrale.

* Blocco dell'esposizione flash ☆

Se il soggetto è sul lato dell'inquadratura e si utilizza il flash, tale soggetto potrebbe risultare troppo chiaro o scuro a seconda dello sfondo o di altri fattori. Ciò si verifica quando è necessario utilizzare il blocco FE. Dopo aver impostato la corretta esposizione flash per il soggetto, è possibile correggere l'inquadratura (posizionare il soggetto lateralmente) e scattare. Questa funzione può essere utilizzata anche con uno Speedlite serie EX.
* FE è l'acronimo di Flash Exposure (esposizione flash).




1 Premere il pulsante <⚡>.

- ▶ Il flash incorporato si solleverà.
- Premere il pulsante di scatto a metà e guardare nel mirino per verificare che l'icona <⚡> sia illuminata.

2 Mettere a fuoco il soggetto.




Cerchio di misurazione spot



3 Premere il pulsante <☆>. (16)

- Posizionare il cerchio di misurazione spot sul soggetto, quindi premere il pulsante <☆>.
- ▶ Il flash emette un lampo pre-flash, calcola l'intensità del flash necessaria e la memorizza.
- ▶ Per un istante nel mirino viene visualizzato il messaggio "FEL" e <⚡☆> si illumina.
- Ogni volta che si preme il pulsante <☆>, viene emesso un lampo pre-flash e l'intensità del flash necessaria viene calcolata e memorizzata.



4 Scattare la foto.


- Inquadrare il soggetto e premere completamente il pulsante di scatto.
- ▶ Il flash viene emesso quando si scatta la foto.



⚠ Se il soggetto è troppo lontano e si trova oltre il raggio effettivo di copertura del flash, l'icona <⚡> lampeggia. Avvicinarsi al soggetto e ripetere le operazioni indicate nei passi 2-4.


MENU Correzione automatica della luminosità e del contrasto ☆

Se l'immagine risulta troppo scura o con un contrasto basso, la luminosità e il contrasto vengono corretti automaticamente. Questa funzione è denominata Auto Lighting Optimizer (Ottimizzazione automatica della luce). L'impostazione predefinita è **[Standard]**. Con le immagini JPEG, la correzione viene eseguita quando si scatta l'immagine. Per le immagini RAW, è possibile correggerla con Digital Photo Professional (software in dotazione, p. 302).



1 Selezionare **[Auto Lighting Optimizer/Ottimiz.autom.della luce]**.

- Nella scheda **[C.Fn]**, selezionare **[Auto Lighting Optimizer/Ottimiz.autom.della luce]**, quindi premere **<SET>**.



2 Selezionare l'impostazione.

- Selezionare l'impostazione desiderata, quindi premere **<SET>**.

3 Scattare la foto.

- L'immagine viene registrata con la luminosità e il contrasto corretti, se necessario.



Senza la correzione




Con la correzione

- In **[F: Funzioni personalizzate (C.Fn)]**, se **[6: Priorità tonalità chiare]** è impostata **[1: Attivata]**, la funzione Auto Lighting Optimizer (Ottimizzazione automatica della luce) verrà automaticamente impostata su **[Disattivato]** e non è possibile modificarla.
- A seconda delle condizioni di scatto, il disturbo potrebbe aumentare.
- Se viene selezionata un'impostazione diversa da **[Disattivato]** e si utilizza la compensazione dell'esposizione, la compensazione dell'esposizione flash o l'esposizione manuale per scurire l'esposizione, l'immagine potrebbe comunque risultare chiara. Se si desidera ottenere un'esposizione più scura, impostare prima **[Auto Lighting Optimizer/Ottimiz.autom.della luce]** su **[Disattivato]**.

Nelle modalità della zona base, viene impostato automaticamente **[Standard]**.


MENU Correzione degli angoli scuri dell'immagine ■

A causa delle caratteristiche dell'obiettivo, i quattro angoli dell'immagine potrebbero apparire più scuri. Questo fenomeno si chiama diminuzione della luce dell'obiettivo o riduzione dell'illuminazione periferica e può essere corretto automaticamente. L'impostazione predefinita è **[Attiva]**. Con le immagini JPEG, la correzione viene eseguita quando si scatta l'immagine. Per le immagini RAW, è possibile correggerla con Digital Photo Professional (software in dotazione, p. 302).



1 Selezionare **[Correz. illuminaz. perifer.]**.

- Nella scheda **[Q]**, selezionare **[Correz. illuminaz. perifer.]**, quindi premere **<SET>**.



2 Selezionare l'impostazione.

- Sullo schermo, verificare che venga visualizzata l'opzione per **[Dati correzione disponibili]** per il dispositivo montato.
- Se viene visualizzato **[Dati correzione non disponibili]**, vedere "Dati di correzione dell'obiettivo" alla pagina successiva.
- Selezionare **[Attiva]**, quindi premere **<SET>**.

3 Scattare la foto.

- L'immagine verrà registrata con l'illuminazione periferica corretta.



Dati di correzione dell'obiettivo

La fotocamera contiene già i dati relativi alla correzione dell'illuminazione periferica per circa 25 obiettivi. Al passo 2, se si seleziona **[Attiva]**, la correzione della luce periferica verrà applicata automaticamente per tutti gli obiettivi che dispongono di dati di correzione registrati nella fotocamera.

Con EOS Utility (software in dotazione, p. 302), è possibile controllare quali obiettivi dispongono di dati di correzione registrati nella fotocamera. È anche possibile registrare i dati di correzione per obiettivi non registrati. Per ulteriori informazioni, consultare EOS Utility Istruzioni, Manuale di istruzioni del software in formato PDF (disponibile su CD-ROM) (p. 305).



- Per le immagini JPEG già acquisite, non è possibile applicare la correzione dell'illuminazione periferica dell'obiettivo.
- A seconda delle condizioni di scatto, il disturbo potrebbe apparire nell'immagine in posizione decentrata.
- Quando si utilizza un obiettivo non Canon, si consiglia di impostare la correzione su **[Disattiva]**, anche se è visualizzata l'opzione **[Dati correzione disponibili]**.



- La correzione della luce periferica degli obiettivi viene applicata anche quando è stata installata una prolunga.
- Se i dati di correzione per l'obiettivo montato non sono stati registrati nella fotocamera, il risultato sarà identico a quello che si otterrebbe impostando la correzione su **[Disattiva]**.
- Il valore di correzione applicato sarà leggermente inferiore rispetto al valore di correzione massimo che è possibile impostare con Digital Photo Professional (software in dotazione).
- Se l'obiettivo non dispone delle informazioni relative alla distanza, il valore di correzione sarà inferiore.
- Maggiore è la sensibilità ISO, più basso sarà il valore di correzione.

Personalizzazione delle caratteristiche dell'immagine ☆


È possibile personalizzare uno Stile Foto regolando individualmente i parametri, ad esempio [Nitidezza] e [Contrasto]. Per visualizzare il risultato, eseguire degli scatti di prova. Per personalizzare l'opzione [Monocromo], vedere a pagina 114.

1 Premere il pulsante <▼ >.



2 Selezionare lo Stile Foto.

- Selezionare uno Stile Foto, quindi premere il pulsante <INFO.>.
- ▶ Viene visualizzata la schermata Impost. dett.



3 Selezionare un parametro.

- Selezionare un parametro, ad esempio [Nitidezza], quindi premere <SET>.



4 Impostare il parametro.

- Premere il tasto <◀▶> per regolare il parametro come desiderato, quindi premere <SET>.
- Premere il pulsante <MENU> per salvare i parametri modificati. Viene nuovamente visualizzata la schermata di selezione dello Stile Foto.
- ▶ Tutti i parametri diversi da quelli predefiniti vengono visualizzati in blu.



Effetti e impostazioni dei parametri

Nitidezza

Regolare la nitidezza dell'immagine.

Per renderla meno nitida, impostare il valore verso **0**. Più il valore è vicino a **0**, più l'immagine sarà sfumata.

Per renderla più nitida, impostare il valore verso **7**. Più il valore è vicino a **7**, più l'immagine sarà nitida.

Contrasto

Regolare il contrasto dell'immagine e la vivacità dei colori.

Per diminuire il contrasto, impostare il valore verso l'estremità con il segno meno. Più il valore è vicino a **-**, più l'immagine sarà piatta.

Per aumentare il contrasto, impostare il valore verso l'estremità con il segno più. Più il valore è vicino a **+**, più l'immagine sarà luminosa.

Saturazione

È possibile regolare la saturazione dei colori dell'immagine.

Per ridurre la saturazione del colore, impostare il valore verso l'estremità con il segno meno. Più vicino si trova a **-**, più i colori appariranno tenui.

Per aumentare la saturazione del colore, impostare il valore verso l'estremità con il segno più. Più il valore è vicino a **+**, più i colori appariranno netti.

Tonalità colore

È possibile regolare le tonalità dell'incarnato.

Per rendere la tonalità dell'incarnato più rossa, impostare il valore verso l'estremità con il segno meno. Più il valore è vicino a **-**, più rossa apparirà la tonalità dell'incarnato.

Per rendere la tonalità dell'incarnato meno rossa, impostare il valore verso l'estremità con il segno più. Più il valore è vicino a **+**, più gialla apparirà la tonalità dell'incarnato.




- Selezionando **[Imp. predef.]** al passo 3, è possibile ripristinare i parametri di impostazione predefiniti di uno Stile Foto.
- Per utilizzare lo Stile Foto modificato, seguire le istruzioni fornite nel passo 2 a pagina 81 per selezionare lo Stile Foto modificato, quindi scattare la foto.

Regolazione del bianco e nero

Per Monocromo, è inoltre possibile impostare le opzioni [**Effetto filtro**] e [**Effetto tonale**], oltre a [**Nitidezza**] e [**Contrasto**] illustrate nelle pagine precedenti.

Effetto filtro




Con l'applicazione di un effetto filtro a un'immagine monocromatica, è possibile dare maggiore risalto ad alcuni soggetti, come nuvole bianche o alberi verdi.

Filtro	Esempi di effetti
N: Nessuno	Immagine in bianco e nero standard priva di effetti filtro.
Ye: Giallo	L'azzurro del cielo risulterà più naturale e il bianco delle nuvole più luminoso.
Or: Arancio	L'azzurro del cielo apparirà leggermente più scuro. I colori del tramonto saranno più brillanti.
R: Rosso	L'azzurro del cielo sarà piuttosto scuro. Le foglie autunnali appariranno più nitide e luminose.
G: Verde	Le tonalità dell'incarnato e delle labbra verranno riprodotte fedelmente. Le foglie degli alberi appariranno più nitide e luminose.

 Aumentando il parametro [**Contrasto**] è possibile intensificare l'effetto filtro.

Effetto tonale



Applicando un effetto tonale, è possibile creare un'immagine monocromatica nel colore specificato, creando un'immagine più incisiva.

È possibile selezionare: [**N:Nessuno**] [**S:Seppia**] [**B:Blu**] [**P:Viola**] o [**G:Verde**].

Registrazione delle caratteristiche delle immagini preferite ☆ ■

È possibile selezionare uno Stile Foto di base, ad esempio **[Ritratto]** o **[Paesaggio]**, regolare i relativi parametri nel modo desiderato e registrarli in **[Utente 1]**, **[Utente 2]** o **[Utente 3]**.

È possibile creare Stili Foto differenziando i parametri di impostazione, ad esempio nitidezza e contrasto. È inoltre possibile regolare i parametri di uno Stile Foto registrato nella fotocamera utilizzando EOS Utility (software fornito, p. 302).

1 Premere il pulsante <▼ >.




2 Selezionare **[Utente *]**.

- Selezionare **[Utente *]**, quindi premere il pulsante <INFO.>.
- ▶ Viene visualizzata la schermata Impost. dett.


3 Premere <SET>.


- Dopo aver selezionato l'opzione **[Stile Foto]**, premere <SET>.



4 Selezionare lo Stile Foto di base.


- Premere il tasto <▲▼> per selezionare lo Stile Foto di base, quindi premere <SET>.
- Per regolare i parametri di uno Stile Foto registrato nella fotocamera utilizzando EOS Utility (software in dotazione), selezionare qui lo Stile Foto.





5 Selezionare un parametro.

- Selezionare un parametro, ad esempio **[Nitidezza]**, quindi premere <SET>.



6 Impostare il parametro.

- Premere il tasto <◀▶> per regolare il parametro come desiderato, quindi premere <SET>.
Per ulteriori informazioni, vedere "Personalizzazione delle caratteristiche dell'immagine" alle pagine 112-114.
- Premere il pulsante <MENU> per registrare lo Stile Foto modificato. Viene nuovamente visualizzata la schermata di selezione dello Stile Foto.
▶ Lo Stile Foto di base viene indicato a destra dell'opzione **[Utente *]**.




- Se uno Stile Foto è già stato registrato come **[Utente *]**, la modifica dello Stile Foto di base descritta al passo 4 annulla i parametri di impostazione dello Stile Foto registrato.
- Se si esegue il comando **[Cancella impost. fotocamera]** (p. 176), tutte le impostazioni **[Utente *]** vengono ripristinate ai valori predefiniti. Qualsiasi Stile Foto registrato mediante EOS Utility (software fornito) presenterà soltanto i relativi parametri impostati sui valori predefiniti.

☰ Per acquisire un'immagine con lo Stile Foto registrato, seguire le istruzioni al passo 2 a pagina 81 per selezionare **[Utente *]**, quindi scattare.

WB: Corrispondenza della sorgente di luce ☆

La funzione che regola la tonalità colore in modo che gli oggetti bianchi appaiano bianchi nella foto si chiama bilanciamento del bianco (WB). Generalmente, l'impostazione <AWB> (Auto) consente di ottenere il bilanciamento del bianco corretto. Se non è possibile ottenere colori naturali con l'impostazione <AWB>, è possibile selezionare le impostazioni relative al bilanciamento del bianco idonee alla sorgente di luce o impostarlo manualmente fotografando un oggetto bianco.




1 Premere il pulsante <▲ WB>.

- ▶ Viene visualizzato [WB].


2 Selezionare il bilanciamento del bianco.

- Premere il tasto <◀▶> o ruotare la ghiera <☀> per selezionare il bilanciamento del bianco desiderato, quindi premere <SET>.
- Il messaggio "circa ****K" (K: Kelvin) visualizzato per il bilanciamento del bianco seguente (<☀> <🏠> <☁> <☀> o <☀>) indica la relativa temperatura colore.



🏠 Bilanciamento del bianco personalizzato


L'impostazione di bilanciamento del bianco personalizzato consente di impostare manualmente il bilanciamento del bianco per una sorgente luminosa specifica in modo da ottenere una maggiore precisione. Eseguire questa procedura con la sorgente di luce da utilizzare.



Cerchio di misurazione spot

1 Fotografare un oggetto bianco.

- L'oggetto bianco deve occupare il cerchio della misurazione parziale.
- Utilizzare la messa a fuoco manuale e impostare l'esposizione standard per l'oggetto bianco.
- È possibile impostare una qualsiasi impostazione di bilanciamento del bianco.




2 Selezionare [WB Personalizzato].

- Nella scheda [C], selezionare [WB Personalizzato], quindi premere <SET>.
- ▶ Viene visualizzata la schermata di selezione del bilanciamento del bianco personalizzato.



3 Importare i dati relativi al bilanciamento del bianco.

- Selezionare l'immagine acquisita al passo 1, quindi premere <SET>.
- ▶ Nella finestra di dialogo della schermata visualizzata, selezionare [OK] e i dati vengono importati.
- Quando viene visualizzato di nuovo il menu, premere il pulsante <MENU> per uscire.



4 Selezionare il bilanciamento del bianco personalizzato.

- Premere il pulsante <▲ WB>.
- Selezionare [WB], quindi premere <SET>.

- Se l'esposizione ottenuta in corrispondenza del passo 1 non è equilibrata, non è possibile ottenere un'impostazione di bilanciamento del bianco corretta.
- Un'immagine acquisita con lo Stile Foto [Monocromo] (p. 82) o un'immagine a cui è stato applicato un filtro creativo non può essere selezionata al passo 3.


- Al posto di un oggetto bianco, è possibile utilizzare una scheda grigia al 18% (disponibile in commercio) per ottenere un bilanciamento del bianco più preciso.
- Il bilanciamento del bianco personalizzato registrato con EOS Utility (software in dotazione, p. 302) viene registrato in <WB>. Se si effettua quanto descritto al passo 3, vengono eliminati i dati di bilanciamento del bianco personalizzato registrato.

WB $\frac{+}{-}$ Regolazione della tonalità colore per la sorgente di luce ☆ ■

È possibile correggere l'impostazione del bilanciamento del bianco. Con questa regolazione è possibile ottenere lo stesso effetto prodotto mediante un filtro di conversione della temperatura colore o un filtro di compensazione del colore reperibile in commercio. È possibile regolare ciascun colore su uno dei nove livelli disponibili.


Questa procedura è destinata agli utenti esperti che hanno familiarità con le funzioni di conversione della temperatura colore o dei filtri di compensazione del colore.

Correzione del bilanciamento del bianco



1 Selezionare [SHIFT/BKT WB].


- Nella scheda [$\frac{+}{-}$], selezionare [SHIFT/BKT WB], quindi premere <SET>.
- ▶ Viene visualizzata la schermata di correzione/bracketing del bilanciamento del bianco.



2 Impostare la correzione del bilanciamento del bianco.

- Premere il tasto <◊> per spostare il simbolo "■" nella posizione desiderata.
- B corrisponde al blu, A all'ambra, M al magenta e G al verde. Il colore che si trova nella direzione corrispondente viene corretto.
- Il messaggio "SHIFT", visualizzato sullo schermo in alto a destra, indica la direzione e il valore della correzione.
- Premendo il pulsante <INFO.> si annullano tutte le impostazioni [SHIFT/BKT WB].
- Premere <SET> per uscire dall'impostazione e tornare al menu.


Esempio di impostazioni:
A2, G1




- Durante la correzione del bilanciamento del bianco, nel mirino e sul monitor LCD viene visualizzato il simbolo <WB> $\frac{+}{-}$.
- Un livello di correzione blu/ambra equivale a 5 mired di un filtro per la conversione della temperatura colore (il mired è l'unità di misura che indica la densità di un filtro di conversione della temperatura colore).

Bracketing automatico del bilanciamento del bianco

Con un solo scatto, è possibile registrare contemporaneamente tre immagini con bilanciamenti di colore differenti. In base alla temperatura colore dell'impostazione di bilanciamento del bianco corrente, l'immagine verrà sottoposta a bracketing con viraggio al blu/ambra o al magenta/verde. Questa operazione è denominata bracketing del bilanciamento del bianco (BKT WB). È possibile impostare il bracketing del bilanciamento del bianco fino a un massimo di ± 3 livelli con incrementi di un livello alla volta.



Viraggio B/A, ± 3 livelli




Impostare il valore di bracketing del bilanciamento del bianco.

- Nel passo 2 per la correzione del bilanciamento del bianco, quando si ruota la ghiera , il segno "■" sullo schermo cambia in "■ ■ ■" (3 punti). La rotazione della ghiera a destra consente di impostare bracketing B/A e la rotazione a sinistra il bracketing M/G.
- ▶ Il messaggio **"BRACKET"**, visualizzato sullo schermo in alto a destra, indica la direzione e il valore della correzione.
- Premendo il pulsante <INFO.> si annullano tutte le impostazioni [**SHIFT/BKT WB**].
- Premere <SET> per uscire dall'impostazione e tornare al menu.

Sequenza bracketing

Le immagini verranno sottoposte a bracketing nell'ordine riportato di seguito: 1. Bilanciamento bianco standard, 2. Viraggio blu (B) e 3. Viraggio ambra (A) o 1. Bilanciamento bianco standard, 2. Viraggio magenta (M) e 3. Viraggio verde (G).

 Durante il bracketing WB, la velocità di scatto continuo massima è inferiore e il numero degli scatti possibili si riduce a un terzo del numero normale.

- Insieme al bracketing del bilanciamento del bianco, è possibile inoltre impostare la correzione del bilanciamento del bianco e l'impostazione di scatto con AEB (p. 105). Se si seleziona l'impostazione AEB insieme al bracketing del bilanciamento del bianco, vengono registrate nove immagini per ogni singolo scatto.
- Poiché per ciascuno scatto vengono registrate tre immagini, il tempo richiesto per la registrazione sulla scheda sarà maggiore.
- **"BKT"** è l'abbreviazione di bracketing.

MENU Impostazione della gamma di riproduzione dei colori ☆

La gamma di colori riproducibili è denominata spazio colore. Questa fotocamera consente di impostare lo spazio colore per le immagini acquisite su sRGB o Adobe RGB. Per lo scatto normale, si consiglia di scegliere sRGB.


Nelle modalità della zona base, viene impostato automaticamente sRGB.

1 **Selezionare [Spazio colore].**

- Nella scheda [M], selezionare [Spazio colore], quindi premere <SET>.

2 **Impostare lo spazio colore desiderato.**

- Selezionare [sRGB] o [Adobe RGB], quindi premere <SET>.



Adobe RGB

Questo spazio colore viene utilizzato principalmente per stampe commerciali e altri usi industriali. L'uso di questa impostazione è sconsigliato agli utenti che non hanno familiarità con l'elaborazione delle immagini, Adobe RGB e Design rule for Camera File System 2.0 (Exif 2.21).

I colori delle immagini ottenute con computer e stampanti sRGB non compatibili con lo standard Design rule for Camera File System 2.0 (Exif 2.21) risulteranno particolarmente sbiaditi. Sarà necessaria una successiva elaborazione delle immagini tramite un'applicazione software.



- Se l'immagine viene acquisita con lo spazio colore impostato su Adobe RGB, il nome del file inizierà con "_MG_" (il primo è un carattere di sottolineatura).
- Il profilo ICC non viene applicato. Consultare le informazioni sul profilo ICC contenute nel Manuale di istruzioni del software in formato PDF (p. 305) disponibile sul CD-ROM.

Blocco dello specchio per ridurre le vibrazioni della fotocamera ☆ ■

La vibrazione meccanica della fotocamera causata dagli spostamenti dello specchio riflettente può produrre sfocature delle immagini acquisite con un super teleobiettivo o un obiettivo per scatti ravvicinati (macro). In questi casi, è efficace il blocco dello specchio.

Il blocco dello specchio si attiva impostando [8: Blocco specchio] su [1: Attivato] in [F: Funzioni personalizzate (C.Fn)] (p. 255).

1 Mettere a fuoco il soggetto, quindi premere completamente il pulsante di scatto.

- ▶ Lo specchio si solleva.

2 Premere di nuovo completamente il pulsante di scatto.

- ▶ Una volta scattata la foto, lo specchio torna nella posizione originaria.
- Una volta scattata la foto, impostare [8: Blocco specchio] su [0: Disattivato].



Consigli sullo scatto

● **Uso dell'autoscatto <[i]> <[2]> con il blocco dello specchio.**

Quando si preme completamente il pulsante di scatto, lo specchio si blocca e la foto viene scattata dopo 10 o 2 secondi.

● **Scatto con telecomando**

Poiché la fotocamera non viene toccata per l'acquisizione della foto, lo scatto con telecomando e il blocco dello specchio aiuta a evitare ulteriormente vibrazioni della fotocamera (p. 261). Con il telecomando RC-6 (venduto separatamente), impostarlo su un ritardo di 2 secondi e premere il pulsante di trasmissione; lo specchio si blocca e la foto viene scattata dopo 2 secondi.



- In condizioni di illuminazione molto intensa, ad esempio su una spiaggia o una pista da sci in una giornata di sole, scattare la foto subito dopo avere attivato il blocco dello specchio.
- Non puntare la fotocamera verso il sole. Il calore del sole può danneggiare i componenti interni della fotocamera.
- Se si utilizza l'autoscatto e il blocco dello specchio in combinazione con l'esposizione posa, tenere completamente premuto il pulsante di scatto (durata ritardo autoscatto + tempo di esposizione posa). Se si rilascia il pulsante di scatto durante il conto alla rovescia dell'autoscatto, si avvertirà un rumore simile allo scatto dell'otturatore, ma non viene scattata alcuna foto.



- Anche se è stato impostato <[C]> (Scatto continuo), viene utilizzato lo scatto singolo.
- Trascorsi 30 secondi dal blocco, lo specchio torna automaticamente in posizione. Premendo di nuovo completamente il pulsante di scatto, lo specchio viene di nuovo bloccato.

5

Scatto dal monitor LCD (Scatto in Live View)

È possibile scattare mentre si visualizza l'immagine sul monitor LCD della fotocamera. Questa funzione è denominata "scatto in Live View".

Lo scatto in Live View risulta efficace per soggetti immobili.

Se la fotocamera viene tenuta in mano e si scattano foto guardando nel monitor LCD, la vibrazione della fotocamera può produrre immagini sfocate. Si consiglia di utilizzare un treppiede.


Informazioni sull'esecuzione di scatti in Live View in remoto

Con EOS Utility (software in dotazione, p. 302) installato sul computer, è possibile collegare la fotocamera al computer e scattare in remoto guardando lo schermo del computer. Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale di istruzioni (p. 305) del software in formato PDF disponibile sul CD-ROM.

Scatto dal monitor LCD




1 Visualizzare l'immagine Live View.

- Premere il pulsante .
- ▶ Sul monitor LCD viene visualizzata l'immagine Live View.
- L'immagine Live View consente di visualizzare il livello di luminosità più vicino alla realtà relativo al momento di acquisizione dell'immagine.






2 Mettere a fuoco il soggetto.

- Quando si preme il pulsante di scatto a metà, la fotocamera esegue la messa a fuoco con la modalità AF attualmente impostata (p. 131-137).




3 Scattare la foto.

- Premere completamente il pulsante di scatto.
- ▶ La foto viene scattata e l'immagine ripresa viene visualizzata sul monitor LCD.
- ▶ Dopo la revisione dell'immagine, la fotocamera torna automaticamente alla funzione di scatto in Live View.
- Premere il pulsante  per terminare lo scatto in Live View.

-  ● Il campo visivo dell'immagine è circa il 99% (quando la qualità di registrazione dell'immagine è impostata su JPEG  L).
- Per lo scatto in Live View viene selezionata la modalità di misurazione valutativa.
- Nelle modalità della zona creativa, è possibile verificare la profondità di campo premendo il pulsante dell'anteprima profondità campo.
- Durante lo scatto continuo, l'esposizione impostata per il primo scatto viene applicata anche agli scatti successivi.
- Se si utilizza <A-DEP> il risultato sarà identico a quello che si otterrebbe utilizzando <P>.
- È inoltre possibile utilizzare un telecomando (venduto separatamente, p. 261) per lo scatto in Live View.

Attivazione dello scatto in Live View



Impostare [**Scatto Live View**] su [**Attivato**].

Nelle modalità della zona base, viene visualizzato [**Scatto Live View**] in [☑️] e nelle modalità zona creativa, viene visualizzato in [☑️].

Durata della batteria con scatto in Live View [numero approssimativo di scatti]

Temperatura	Condizioni di scatto	
	Senza flash	Uso del flash al 50%
23 °C	200	180
0 °C	170	150


- I dati sopra indicati si riferiscono a una batteria LP-E8 completamente carica e agli standard di prova CIPA (Camera & Imaging Products Association).
- Con una batteria LP-E8 completamente carica, lo scatto in Live View è possibile per circa 1 ora e 30 minuti a 23 °C.

- Durante gli scatti in Live View, non puntare l'obiettivo verso il sole. Il calore del sole può danneggiare i componenti interni della fotocamera.
- **Le avvertenze sull'utilizzo dello scatto in Live View sono disponibili alle pagine 139-140.**

- Se si utilizza il flash, viene emesso un rumore simile a un doppio scatto ma viene eseguito un solo scatto.
- Se non utilizzata per un periodo di tempo prolungato, la fotocamera si spegne automaticamente in base all'impostazione [**☞ Off automatico**] (p. 167). Se [**☞ Off automatico**] è impostato su [**Off**], la funzione Live View si interrompe automaticamente dopo 30 minuti (la fotocamera rimane accesa).
- Utilizzando il cavo AV (in dotazione) o un cavo HDMI (venduto separatamente), è possibile visualizzare l'immagine Live View sullo schermo di un televisore (p. 218, 221).

Visualizzazione delle informazioni

- Ogni volta che si preme il pulsante <INFO.>, le informazioni visualizzate cambiano.



- Quando <Exp.SIM> viene visualizzato in bianco, la luminosità dell'immagine Live View è molto simile alla luminosità ottenuta sull'immagine acquisita.
- Se <Exp.SIM> lampeggia, l'immagine Live View non verrà visualizzata con la luminosità desiderata a causa di scarsa o eccessiva luminosità. Tuttavia, l'immagine registrata rifletterà l'impostazione di esposizione.
- Se viene utilizzato il flash o è stata impostata l'esposizione posa, l'icona <Exp.SIM> e l'istogramma verranno visualizzati in grigio (come riferimento). È possibile che l'istogramma non venga visualizzato correttamente in condizioni di scarsa o eccessiva luminosità.

Simulazione dell'immagine finale

La simulazione dell'immagine finale ricrea gli effetti dello Stile Foto, il bilanciamento del bianco, ecc. nell'immagine Live View in modo che sia possibile avere un'idea di come apparirà l'immagine una volta acquisita.

Durante la ripresa di filmati, l'immagine Live View riflette automaticamente le impostazioni indicate di seguito.

Simulazione dell'immagine finale durante lo scatto in Live View

- Stile Foto
 - * Vengono ricreati tutti i parametri di nitidezza, contrasto, saturazione del colore e tonalità colore
- Bilanciamento del bianco
- Correzione del bilanciamento del bianco
- Selezione ambiente di scatto
- Luminosità o tipo di scena
- Esposizione
- Profondità di campo (con pulsante dell'anteprima profondità campo attivato)
- Auto Lighting Optimizer (Ottimizzazione automatica della luce)
- Correzione dell'illuminazione periferica
- Priorità tonalità chiare
- Rapporto dimensionale (conferma dell'area dell'immagine)

Impostazioni delle funzioni di scatto

Di seguito vengono illustrate le impostazioni delle funzioni specifiche dello scatto in Live View.

Controllo rapido

Mentre l'immagine viene visualizzata sul monitor LCD nelle modalità della zona creativa, premendo il pulsante **<Q>** è possibile impostare la modalità AF, la modalità drive, il bilanciamento del bianco, lo Stile Foto, la funzione Auto Lighting Optimizer (Ottimizzazione automatica della luce) e la qualità di registrazione delle immagini e configurare il flash incorporato. Nelle modalità della zona base, è possibile impostare la modalità AF e le impostazioni visualizzate nella tabella a pagina 64.




1 Premere il pulsante **<Q>**.

- ▶ Le funzioni configurabili con il controllo rapido vengono visualizzate a sinistra dello schermo.
- Se la modalità AF è **<AFQuick>**, viene visualizzato anche il punto AF. È inoltre possibile selezionare il punto AF.

2 Selezionare una funzione e impostarla.

- Premere il tasto **<▲▼>** per selezionare una funzione.
- ▶ Vengono visualizzare la funzione selezionata e la Guida funzioni (p. 48).
- Premere il tasto **<◀▶>** o ruotare la ghiera **<ZOOM>** per modificare l'impostazione. Premendo **<SET>** viene visualizzata la schermata delle impostazioni della relativa funzione.

 Nelle modalità della zona creativa è possibile impostare la sensibilità ISO premendo il pulsante **<ISO>**.

☑ Impostazioni delle funzioni di menu



Scatto Live View	Attivato
Modalità AF	Modal. Live
Con griglia	Off
Rapporto dimens.	3:2
Timer misurazione	16 sec.

Vengono visualizzate le opzioni di menu riportate di seguito.

Nelle modalità della zona base le opzioni di menu Live View vengono visualizzate in [☑], mentre nelle modalità della zona creativa in [☑].

● Scatto Live View

È possibile impostare lo scatto in Live View su [Attivato] o [Disattivato].

● Modalità AF

È possibile selezionare [Modal. Live] (p. 131), [Modal. Live] (p. 132) o [Mod. veloce] (p. 136).

● Con griglia

Con [Griglia 1] o [Griglia 2] viene visualizzata una griglia, che aiuta ad impostare la posizione a livello della fotocamera in senso verticale oppure orizzontale.

● Rapporto dimensionale^{*}

Il rapporto dimensionale delle immagini può essere impostato su [3:2], [4:3], [16:9] o [1:1]. I seguenti rapporti dimensionali vengono indicati sull'immagine Live View con delle linee: [4:3] [16:9] [1:1]. Le immagini JPEG vengono salvate con il rapporto dimensionale selezionato.

Le immagini RAW vengono sempre salvate con un rapporto dimensionale di [3:2]. Poiché i dati sul rapporto dimensionale vengono aggiunti all'immagine RAW, ogni immagine verrà prodotta con il rispettivo rapporto dimensionale quando l'immagine RAW viene elaborata con il software in dotazione. Nel caso dei rapporti dimensionali [4:3], [16:9] e [1:1], le linee del rapporto dimensionale compaiono durante la riproduzione dell'immagine, ma non vengono effettivamente tracciate su di essa.








Le impostazioni per queste opzioni di menu si riferiscono esclusivamente allo scatto in Live View e non hanno effetto durante lo scatto dal mirino.

Qualità	Rapporto dimensionale e numero di pixel			
	3:2	4:3	16:9	1:1
L	5184x3456 (18,0 megapixel)	4608x3456 (16,0 megapixel)	5184x2912* (15,1 megapixel)	3456x3456 (11,9 megapixel)
RAW				
M	3456x2304 (8,0 megapixel)	3072x2304 (7,0 megapixel)	3456x1944 (6,7 megapixel)	2304x2304 (5,3 megapixel)
S1	2592x1728 (4,5 megapixel)	2304x1728 (4,0 megapixel)	2592x1456* (3,8 megapixel)	1728x1728 (3,0 megapixel)
S2	1920x1280 (2,5 megapixel)	1696x1280* (2,2 megapixel)	1920x1080 (2,1 megapixel)	1280x1280 (1,6 megapixel)
S3	720x480 (350.000 pixel)	640x480 (310.000 pixel)	720x400* (290.000 pixel)	480x480 (230.000 pixel)

- Le qualità di registrazione delle immagini contrassegnate da un asterisco non corrispondono esattamente al rapporto dimensionale selezionato.
- L'area dell'immagine per i valori di qualità delle immagini contrassegnati da un asterisco è leggermente maggiore di quella registrata. Mentre di scatta, controllare le immagini acquisite sul monitor LCD.
- Se si utilizza un'altra fotocamera per stampare direttamente immagini scattate con un rapporto dimensionale di 1:1, le immagini potrebbero non essere stampate correttamente.

● **Timer misurazione** [☆]

È possibile modificare quanto a lungo visualizzare l'impostazione di esposizione (durata blocco AE). Questa opzione non viene visualizzata nelle modalità della zona base (il timer misurazione è fisso a 16 sec.).

 Se si seleziona [ **Dati eliminazione polvere**], [ **Pulizia Sensore**], [ **Cancela impostazioni**] o [ **Versione Firmware**], lo scatto in Live View viene interrotto.

Modifica della modalità di messa a fuoco automatica ■

Selezione della modalità di messa a fuoco automatica (AF)

Le modalità AF disponibili sono [Modal. Live], [Modal. \square Live] (rilevamento viso, p. 132) e [Mod. veloce] (p. 136).

Se si desidera ottenere una messa a fuoco accurata, impostare il selettore della modalità di messa a fuoco su <MF>, ingrandire l'immagine ed eseguire la messa a fuoco manuale (p. 138).



Selezionare la modalità AF.

- Nella scheda [□], selezionare [Modalità AF] (scheda [□] nelle modalità della zona base).
- Selezionare la modalità AF desiderata, quindi premere <SET>.
- Durante la visualizzazione dell'immagine Live View, è possibile premere il pulsante <Q> per selezionare la modalità AF sullo schermo di controllo rapido (p. 128)

Modal. Live: AF Live

Il sensore immagine viene utilizzato per la messa a fuoco. Anche se è possibile utilizzare AF mentre si visualizza l'immagine Live View, **il funzionamento di AF richiederà più tempo rispetto alla modalità veloce**. Inoltre, la messa a fuoco potrebbe essere più complessa rispetto alla modalità veloce.




Punto AF

1 Visualizzare l'immagine Live View.

- Premere il pulsante <□>.
- ▶ Sul monitor LCD viene visualizzata l'immagine Live View.
- ▶ Viene visualizzato il punto AF <□>.

2 Spostare il punto AF.

- Premere il tasto <◇> per spostare il punto AF nel punto in cui si desidera eseguire la messa a fuoco (non sui bordi dell'immagine).
- Per riportare il punto AF al centro, premere il pulsante <SET> o <□>.



3 Mettere a fuoco il soggetto.

- Inquadrare il soggetto nel punto AF e premere a metà il pulsante di scatto.
- ▶ Una volta eseguita la messa a fuoco, il punto AF diventa verde e viene emesso un segnale acustico.
- ▶ Se non viene eseguita la messa a fuoco, il punto AF diventa arancione.



4 Scattare la foto.

- Verificare la messa a fuoco e l'esposizione, quindi premere completamente il pulsante di scatto per scattare la foto (p. 124).


Modalità Live (rilevamento viso): AF

È possibile rilevare e mettere a fuoco il viso umano con lo stesso metodo AF utilizzato con la modalità Live. Far posizionare il soggetto di fronte alla fotocamera.



1 Visualizzare l'immagine Live View.

- Premere il pulsante < [] >.
- ▶ Sul monitor LCD viene visualizzata l'immagine Live View.
- Quando viene rilevato un viso, viene visualizzata una cornice < [] > intorno al viso da mettere a fuoco.
- Se vengono rilevati più visi, viene visualizzato < [] >. Premere il tasto < [] > per spostare la cornice < [] > sul viso da ritrarre.



2 Mettere a fuoco il soggetto.

- Premere il pulsante di scatto a metà per eseguire la messa a fuoco sul viso inquadrato nella cornice <[]>.
- ▶ Una volta eseguita la messa a fuoco, il punto AF diventa verde e viene emesso un segnale acustico.
- ▶ Se non viene eseguita la messa a fuoco, il punto AF diventa arancione.
- Se non è possibile rilevare un viso, viene visualizzato il punto AF <[]> e la messa a fuoco automatica viene eseguita al centro.



3 Scattare la foto.

- Verificare la messa a fuoco e l'esposizione, quindi premere completamente il pulsante di scatto per scattare la foto (p. 124).






- Se la messa a fuoco non è equilibrata, potrebbe non essere possibile eseguire la rilevazione viso. Se l'obiettivo consente di eseguire la messa a fuoco manuale anche quando il selettore della modalità di messa a fuoco dell'obiettivo è impostato su <AF>, ruotare l'anello di messa a fuoco per ottenere una messa a fuoco approssimativa. Il viso viene quindi rilevato e visualizzato <[]>.
- È possibile che un oggetto diverso da un viso umano venga rilevato come viso.
- Il rilevamento del viso non funziona se il viso è molto piccolo o grande all'interno della foto, se è troppo luminoso o troppo scuro, se è inclinato orizzontalmente o diagonalmente oppure se è parzialmente nascosto.
- La cornice di messa a fuoco <[]> potrebbe coprire solo una parte del viso.





- Quando si preme il pulsante <[SET]> o <[]>, la modalità AF passa alla modalità Live (p. 131). Premere il tasto <[S]> per spostare il punto AF. Premere di nuovo il pulsante <[SET]> o <[]> per tornare alla modalità <[]> Live (rilevamento viso).
- Poiché non è possibile utilizzare l'AF con un viso rilevato vicino ai bordi dell'immagine, <[]> verrà visualizzato in grigio. Pertanto, se si preme il pulsante di scatto a metà, viene utilizzato il punto AF centrale <[]> per eseguire la messa a fuoco.

Note sulla modalità Live e la modalità Live (rilevamento viso)

Funzionamento dell'AF

- Per eseguire la messa a fuoco è necessario un tempo leggermente maggiore.
- Anche dopo aver eseguito la messa a fuoco, se si preme il pulsante di scatto a metà la messa a fuoco viene eseguita nuovamente.
- La luminosità dell'immagine può essere modificata durante e dopo il funzionamento di AF.
- Se la sorgente di luce cambia mentre si visualizza l'immagine Live View, sullo schermo potrebbe comparire uno sfarfallio e la messa a fuoco risultare complessa. In tal caso, interrompere prima di tutto lo scatto in Live View e la messa a fuoco automatica con la sorgente di luce in uso.
- Se si preme il pulsante  in modalità Live, l'immagine viene ingrandita in corrispondenza del punto AF. Se la messa a fuoco risulta complicata con la visualizzazione ingrandita, tornare alla visualizzazione normale ed eseguire la messa a fuoco automatica. Tenere presente che la velocità AF potrebbe essere diversa nella visualizzazione normale e ingrandita.
- Se si esegue la messa a fuoco automatica nella visualizzazione normale della modalità Live, quindi si ingrandisce l'immagine, la messa a fuoco potrebbe essere disattivata.
- In modalità  Live, premendo il pulsante  l'immagine non si ingrandisce.



- In modalità Live o  Live (rilevamento viso), se si ritrae un soggetto periferico e il soggetto è leggermente fuori fuoco, posizionare il punto AF centrale sul soggetto da mettere a fuoco, quindi scattare la foto.
- La luce ausiliaria AF non si attiva. Tuttavia, se viene utilizzato uno Speedlite serie EX (venduto separatamente) dotato di un indicatore LED, tale indicatore si attiverà per la luce ausiliaria AF all'occorrenza in modalità Live e modalità  Live (rilevamento viso).

Condizioni di scatto che possono rendere difficile la messa a fuoco:

- Soggetti con scarso contrasto, ad esempio un cielo blu e superfici piatte a tinta unita.
- Soggetti scarsamente illuminati.
- Righe e altri schemi in cui sia presente un contrasto solo in direzione orizzontale.
- Con una sorgente di luce la cui luminosità, colore o schemi cambiano di continuo.
- Scenari notturni o punti di luce.
- Con illuminazione fluorescente o quando si verificano sfarfallii.
- Soggetti estremamente piccoli.
- Soggetti sul bordo dell'immagine.
- Soggetti che riflettono particolarmente la luce.
- Il punto AF copre i soggetti vicini e lontani (ad esempio un animale in una gabbia).
- Soggetti che continuano a muoversi nel punto AF e che non è possibile mantenere fermi per vibrazioni della fotocamera o sfocatura del soggetto.
- Un soggetto che si avvicina o si allontana dalla fotocamera.
- Esecuzione della messa a fuoco automatica mentre il soggetto non è a fuoco.
- L'effetto di messa a fuoco flou viene applicato utilizzando un obiettivo flou.
- Viene utilizzato un filtro per effetti speciali.



Se si utilizza l'AF con uno dei seguenti obiettivi, si consiglia l'uso di **[Mod. veloce]**. Se si imposta **[Modal. Live]** o **[Modal. Live]** per la messa a fuoco automatica, potrebbe essere necessario un tempo maggiore per raggiungere la messa a fuoco oppure la fotocamera potrebbe non essere in grado di raggiungere la messa a fuoco corretta.

EF 28 mm f/2.8, EF 35 mm f/2, EF 50 mm f/1.4 USM, EF 50 mm f/1.8 II,
 EF 50 mm f/2.5 Compact Macro, EF 135 mm f/2.8 (Fuoco morbido),
 EF 75-300 mm f/4-5.6 III, EF 75-300 mm f/4-5.6 III USM

Per informazioni sugli obiettivi non più in produzione, fare riferimento al sito Web di Canon locale.


Mod. veloce: AFQuick

Il sensore AF dedicato viene utilizzato per eseguire la messa a fuoco in modalità AF One-Shot (p. 83), utilizzando lo stesso metodo AF dello scatto attraverso il mirino.

Anche se è possibile mettere rapidamente a fuoco l'area da ritrarre, **l'immagine Live View viene momentaneamente interrotta durante il funzionamento di AF.**



Cornice di ingrandimento




1 Visualizzare l'immagine Live View.

- Premere il pulsante < >.
- ▶ Sul monitor LCD viene visualizzata l'immagine Live View.
- Le piccole caselle presenti sullo schermo rappresentano i punti AF, mentre la casella più grande è la cornice di ingrandimento.

2 Selezionare il punto AF. ☆

- Premere il pulsante < > () per visualizzare lo schermo di controllo rapido.
- ▶ Le funzioni configurabili vengono visualizzate a sinistra dello schermo.
- Premere il tasto < > per rendere il punto AF selezionabile.
- Ruotare la ghiera < > per selezionare il punto AF.



3 Mettere a fuoco il soggetto.

- Inquadrare il soggetto nel punto AF e premere a metà il pulsante di scatto.
- ▶ L'immagine Live View viene disattivata, lo specchio riflettente si abbassa e viene eseguita la messa a fuoco automatica.
- ▶ Quando si raggiunge la messa a fuoco, il punto AF che ha raggiunto la messa a fuoco diventa verde e l'immagine Live View viene nuovamente visualizzata.
- ▶ Se non viene eseguita la messa a fuoco, il punto AF diventa arancione e lampeggia.



4 Scattare la foto.


- Verificare la messa a fuoco e l'esposizione, quindi premere completamente il pulsante di scatto per scattare la foto (p. 124).



Non è possibile scattare una foto durante la messa a fuoco automatica. Scattare la foto solo mentre è visualizzata l'immagine Live View.

MF: Messa a fuoco manuale

È possibile ingrandire l'immagine ed eseguire manualmente un'accurata messa a fuoco.



1 Posizionare il selettore della modalità di messa a fuoco dell'obiettivo su <MF>.


- Ruotare l'anello di messa a fuoco dell'obiettivo ed eseguire una messa a fuoco approssimativa.



Cornice di ingrandimento


2 Spostare la cornice di ingrandimento.

- Premere il tasto <◊> per spostare la cornice di ingrandimento nella posizione in cui si desidera eseguire la messa a fuoco.
- Per riportare la cornice di ingrandimento al centro, premere il pulsante <SET> o <☒>.



3 Ingrandire l'immagine.

- Premere il pulsante <Q>.
- ▶ L'area all'interno della cornice di ingrandimento viene ingrandita.
- Ogni volta che si preme il pulsante <Q>, la visualizzazione viene modificata nel modo seguente:



Blocco AE

Posizione dell'area ingrandita

Ingrandimento

4 Eseguire la messa a fuoco manuale.

- Durante la visualizzazione dell'immagine ingrandita, ruotare l'anello di messa a fuoco per mettere a fuoco.
- Dopo che il soggetto è stato messo a fuoco, premere il pulsante <Q> per tornare alla visualizzazione normale.

5 Scattare la foto.

- Verificare la messa a fuoco e l'esposizione, quindi premere il pulsante di scatto per scattare la foto (p. 124).



Avvertenze per l'uso dello scatto in Live View

Icone di avvertimento bianca e rossa della temperatura interna

- Se la temperatura interna della fotocamera aumenta a causa dell'utilizzo prolungato dello scatto in Live View o perché la temperatura esterna è elevata, viene visualizzata l'icona di colore bianco. Se si continua a scattare quando è visibile questa icona, la qualità delle immagini scattate potrebbe risentirne. In questo caso, interrompere lo scatto in Live View e lasciare raffreddare la fotocamera prima di riprendere a scattare.
- Se la temperatura interna della fotocamera aumenta ulteriormente quando è visibile l'icona bianca, inizia a lampeggiare l'icona di colore rosso. L'icona lampeggiante avverte che lo scatto in Live View verrà interrotto a breve automaticamente. In tal caso, non sarà possibile riprendere nuovi filmati fin quando la temperatura interna della fotocamera non si abbassa. Spegnerla e lasciarla a riposo per un po' di tempo.
- Lo scatto con la funzione Live View a una temperatura elevata per un periodo prolungato causa la visualizzazione anticipata delle icone e . Quando non si riprendono filmati, spegnere la fotocamera.

Avvertenze per l'uso dell'immagine Live View

- In condizioni di scarsa o intensa illuminazione, l'immagine Live View potrebbe non riflettere la luminosità effettiva dell'immagine acquisita.
- Se la sorgente di luce all'interno dell'immagine cambia, sullo schermo potrebbe comparire uno sfarfallio. In questo caso, interrompere e riprendere lo scatto in Live View con la sorgente di luce da utilizzare.
- Se si punta la fotocamera in una direzione diversa, la luminosità dell'immagine Live View potrebbe risultare temporaneamente compromessa. Attendere che il livello di luminosità si stabilizzi prima di scattare.
- Se nell'immagine è presente una sorgente di luce intensa, come il sole, è possibile che l'area luminosa appaia oscurata sul monitor LCD. Tuttavia, nell'immagine acquisita l'area luminosa verrà visualizzata correttamente.
- In condizioni di scarsa illuminazione, se si imposta [☛ Luminosità LCD] su un'impostazione chiara, il disturbo della cromaticità potrebbe riflettersi nell'immagine Live View. Tuttavia, il disturbo della cromaticità non viene registrato sull'immagine acquisita.
- Quando si ingrandisce l'immagine, la nitidezza potrebbe apparire più pronunciata di quanto lo sia realmente.



Avvertenze per l'uso dello scatto in Live View

Avvertenze per l'uso dei risultati di scatto

- Quando si utilizza lo scatto continuo con la funzione Live View per un periodo di tempo prolungato, la temperatura interna della fotocamera potrebbe aumentare e influire negativamente sulla qualità dell'immagine. Disattivare lo scatto in Live View quando non si acquisiscono immagini.
- Prima di eseguire un'esposizione prolungata, interrompere temporaneamente lo scatto in Live View e attendere alcuni minuti prima di scattare. In questo modo si previene la degradazione dell'immagine.
- Lo scatto in Live View ad alte temperature e con sensibilità ISO elevate potrebbe causare disturbi o colori irregolari.
- Quando si scatta a sensibilità ISO elevate, potrebbero presentarsi disturbi (righe, puntini luminosi, ecc.).
- Se si scatta la foto durante la visualizzazione ingrandita, l'esposizione potrebbe risultare diversa da quella desiderata. Tornare alla visualizzazione normale prima di acquisire la foto. Durante la visualizzazione ingrandita, la velocità dell'otturatore e l'apertura vengono visualizzate in arancione. Anche se si acquisisce la foto durante la visualizzazione ingrandita, l'immagine viene acquisita con la visualizzazione normale.
- Se [☑️] **Auto Lighting Optimizer** / [☑️] **Ottimiz.autom.della luce**] (p. 109) non è impostato su [Disattivato], l'immagine potrebbe apparire luminosa anche se è impostata una compensazione dell'esposizione o una compensazione dell'esposizione flash minore.
- Se si utilizza un obiettivo TS-E per decentrare o inclinare l'obiettivo o se si utilizza un tubo di prolunga, potrebbe non essere possibile ottenere un'esposizione standard oppure è probabile che si ottenga un'esposizione irregolare.

Avvertenze per l'uso delle funzioni personalizzate


- Durante lo scatto in Live View, alcune impostazioni delle funzioni personalizzate vengono disattivate (p. 251).

Avvertenze per l'uso dell'obiettivo e del flash

- Non è possibile utilizzare la funzione di preimpostazione della messa a fuoco su super teleobiettivi.
- Il blocco FE non può essere utilizzato insieme al flash incorporato o uno Speedlite esterno. Il flash di riempimento non funziona con gli Speedlite esterni.

6

Ripresa di filmati



Impostare la ghiera di selezione su <📹> per riprendere filmati. Il formato di registrazione del filmato sarà MOV.

Schede su cui è possibile registrare filmati

Per la ripresa di filmati utilizzare una scheda SD con velocità Class 6 "CLASS 6" o superiore.

Se si utilizza una scheda con scrittura lenta per riprendere i filmati, il filmato potrebbe non essere registrato correttamente. Mentre se si riproduce un filmato su una scheda con velocità di lettura lenta, il filmato potrebbe non essere riprodotto correttamente.

Per verificare la velocità di lettura/scrittura, consultare il sito Web del produttore della scheda.



Informazioni su Full HD 1080


La dicitura Full HD 1080 indica la compatibilità con l'alta definizione con 1080 pixel verticali (linee di scansione).



Ripresa di filmati


Per la riproduzione di filmati si consiglia di collegare la fotocamera allo schermo di un televisore (p. 218, 221).

Scatto con esposizione automatica



1 Impostare la ghiera di selezione su .

- ▶ Lo specchio riflettente emetterà un suono, quindi l'immagine verrà visualizzata sul monitor LCD.



2 Mettere a fuoco il soggetto.

- Prima di riprendere un filmato, eseguire la messa a fuoco automatica o manuale (p. 131-138).
- Quando si preme il pulsante di scatto a metà, la fotocamera esegue la messa a fuoco con la modalità AF attualmente impostata.



3 Riprendere il filmato.

- Premere il pulsante per avviare la ripresa del filmato. Per interrompere la ripresa, premere di nuovo .
- ▶ Mentre si riprende il filmato, sullo schermo in alto a destra viene visualizzato il simbolo "●".

Registrazione di un filmato in corso



Microfono



- Durante la ripresa di filmati, non puntare l'obiettivo verso il sole. Il calore del sole può danneggiare i componenti interni della fotocamera.
- **Le avvertenze sulla ripresa di filmati sono riportate alle pagine 163 e 164.**
- **Se necessario, leggere anche Avvertenze per l'uso dello scatto in Live View alle pagine 139 e 140.**



- La sensibilità ISO, la velocità dell'otturatore e il valore di apertura vengono impostati automaticamente.
- Il blocco AE è attivabile premendo il pulsante **<★>** (p. 107). Per annullare il blocco AE durante la ripresa di filmati, premere il pulsante **<☐>**.
- Tenere premuto il pulsante **<Av☒>** e ruotare la ghiera **<☀>** per impostare la compensazione dell'esposizione.
- Premendo il pulsante di scatto a metà nella parte inferiore dello schermo vengono visualizzati la velocità dell'otturatore, il valore di apertura e la sensibilità ISO (p. 146). Si tratta dell'impostazione dell'esposizione per lo scatto di una foto.
- Se si riproduce un filmato ripreso con l'esposizione automatica, nelle informazioni di scatto (p. 227) non vengono indicati né la velocità dell'otturatore né il valore di apertura. Tra le informazioni dell'immagine (Exif) vengono registrate le impostazioni utilizzate all'inizio della ripresa del filmato.

Uso di uno Speedlite serie EX (venduto separatamente) dotato di indicatore LED

Questa fotocamera è compatibile con la funzione che attiva automaticamente un indicatore LED in condizioni di scarsa illuminazione durante le riprese con esposizione automatica.

Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di istruzioni dello Speedlite serie EX.


Scatto con esposizione manuale

È possibile impostare manualmente la velocità dell'otturatore, l'apertura e la sensibilità ISO per la ripresa di filmati. L'uso dell'esposizione manuale per la ripresa di filmati è consigliato solo a utenti esperti.



1 Impostare la ghiera di selezione su <📺>.

- ▶ Lo specchio riflettente emetterà un suono, quindi l'immagine verrà visualizzata sul monitor LCD.



2 Selezionare [Esposiz. film.].

- Premere il pulsante <MENU> e, nella scheda [📺], selezionare [Esposiz. film.], quindi premere <SET>.




3 Selezionare [Manuale].

- Selezionare [Manuale], quindi premere <SET>.



4 Impostare la velocità dell'otturatore e il valore di apertura desiderati.

- Per impostare la velocità dell'otturatore, ruotare la ghiera <🔧>. Le velocità dell'otturatore dipendono dalla frequenza immagini <📺>.
 - 📺 / 📺 : da 1/4000 a 1/60 di secondo
 - 📺 / 📺 / 📺 : da 1/4000 a 1/30 di secondo
- Per impostare l'apertura, tenere premuto il pulsante <AvZ> e ruotare la ghiera <🔧>.



5 Impostare la sensibilità ISO.

- Premere il pulsante <ISO>, quindi premere il tasto <◀▶> o ruotare la ghiera <🔧> per selezionare la sensibilità ISO.
 - Impostazione [AUTO]: ISO 100 - 6400
 - Impostazione ISO manuale: ISO 100 - 6400

6 Eseguire la messa a fuoco e riprendere il filmato.

- La procedura è identica di quella descritta ai passi 2 e 3 della sezione "Scatto con esposizione automatica" (p. 142).




- Non è possibile impostare il blocco AE e la compensazione dell'esposizione.
- Non è consigliabile modificare la velocità dell'otturatore o l'apertura durante la ripresa di filmati poiché le modifiche verranno registrate nell'esposizione.
- Se si utilizza un obiettivo la cui apertura massima varia quando si utilizza lo zoom, non utilizzare lo zoom durante la ripresa di filmati. Le modifiche all'esposizione potrebbero essere registrate.
- Se si riprende un filmato in un ambiente in cui è presente una luce fluorescente, potrebbero verificarsi sfarfallii.



- Con ISO auto, l'esposizione del filmato standard viene in genere raggiunta anche se il livello di illuminazione cambia.
- Quando si riprende il filmato di un soggetto in movimento, si consiglia una velocità dell'otturatore compresa tra 1/30 e 1/125 di secondo. Maggiore è la velocità dell'otturatore, meno fluidi saranno i movimenti del soggetto.

Visualizzazione delle informazioni

- Ogni volta che si preme il pulsante <INFO.>, le informazioni visualizzate cambiano.



* Quando nella fotocamera è inserita una scheda Eye-Fi, viene visualizzato lo stato di trasmissione Eye-Fi (p. 265).

- Se nella fotocamera non è presente una scheda, il tempo di ripresa rimasto viene visualizzato in rosso.
- Quando si avvia la ripresa del filmato, il tempo di ripresa rimanente viene sostituito dal tempo trascorso.



Note per la ripresa con esposizione automatica e manuale

- Viene registrato il file di un filmato ogni volta che si riprende un filmato.
- Il campo visivo dell'immagine è di circa il 99%.
- L'audio viene registrato dal microfono monoaurale incorporato della fotocamera (p. 142).
- È possibile registrare l'audio in modalità stereo collegando un microfono esterno (disponibile in commercio) con connettore mini stereo (3,5 mm di diametro) al terminale IN per microfono esterno della fotocamera (p. 18).
- Le impostazioni relative ai filmati si trovano nelle schede dei menu [☰], [☰] e [☰] (p. 157).
- Con una batteria LP-E8 completamente carica, il tempo totale di scatto sarà: a 23 °C: 1 ora e 40 minuti circa; a 0 °C: 1 ora e 20 minuti circa.


Simulazione dell'immagine finale

La simulazione dell'immagine finale ricrea gli effetti dello Stile Foto, il bilanciamento del bianco, ecc. nell'immagine del filmato in modo che sia possibile avere un'idea di come apparirà il filmato una volta ripreso. Durante la ripresa di filmati, l'immagine Live View riflette automaticamente le impostazioni indicate di seguito.

Simulazione dell'immagine finale per la ripresa di filmati

- Stile Foto
 - * Vengono ricreati tutti i parametri di nitidezza, contrasto, saturazione del colore e tonalità colore
- Bilanciamento del bianco
- Esposizione
- Profondità di campo
- Auto Lighting Optimizer (Ottimizzazione automatica della luce)
- Correzione dell'illuminazione periferica
- Priorità tonalità chiare

Scatto di foto



Durante la ripresa di un filmato, è possibile scattare istantaneamente premendo completamente il pulsante di scatto.

Scatto di foto in modalità <📹>

- Se si scatta una foto durante la ripresa di un filmato, il filmato si interrompe per circa un secondo.
- La foto scattata viene registrata sulla scheda e la ripresa del filmato riprende automaticamente una volta visualizzata l'immagine Live View.
- Il filmato e la foto vengono registrati sulla scheda in file separati.
- Le funzioni specifiche dello scatto di foto vengono descritte di seguito. Le altre funzioni sono le stesse della ripresa di filmati.

Funzione	Impostazioni
Qualità di registrazione delle immagini	Il valore impostato in [📷] Qualità . Quando il formato di registrazione dei filmati è [1920x1080] o [1280x720], il rapporto dimensionale sarà di 16:9. Quando il formato è [640x480], il rapporto dimensionale sarà di 4:3.
Impostazione dell'esposizione	<ul style="list-style-type: none"> • Scatto con esposizione automatica: Velocità dell'otturatore e apertura impostate automaticamente (visualizzate quando si preme il pulsante di scatto a metà). • Scatto con esposizione manuale: Velocità dell'otturatore e apertura impostate manualmente.
AEB	Annullata
Modalità drive	Scatto singolo (autoscatto non disponibile)
Flash	Flash spento

Impostazioni delle funzioni di scatto

Di seguito vengono illustrate le impostazioni delle funzioni specifiche della ripresa di filmati.

Q Controllo rapido

Quando l'immagine è visualizzata sul monitor LCD, è possibile premere il pulsante <Q> per impostare la modalità AF, il bilanciamento del bianco, lo Stile Foto, la funzione Auto Lighting Optimizer (Ottimizzazione automatica della luce), la qualità di registrazione delle immagini (per le foto), lo zoom digitale nei filmati e le istantanee video.



1 Premere il pulsante <Q>. (10)

- ▶ Le funzioni configurabili con il controllo rapido vengono visualizzate a sinistra dello schermo.
- Se la modalità AF è <AFQuick>, viene visualizzato anche il punto AF.


2 Selezionare una funzione e impostarla.

- Premere il tasto <▲▼> per selezionare una funzione.
- ▶ Vengono visualizzare la funzione selezionata e la Guida funzioni (p. 48).
- Premere il tasto <◀▶> o ruotare la ghiera <⚙> per modificare l'impostazione. Premendo <SET> viene visualizzata la schermata delle impostazioni della relativa funzione.



L'impostazione relativa alla qualità di registrazione delle immagini viene applicata a tutte le modalità di scatto.

MENU Impostazione del formato di registrazione dei filmati ■



Nella scheda [📷], [Dim. filmato reg.] consente di selezionare il formato delle immagini del filmato [****x****] e la frequenza immagini [📷] (fotogrammi registrati al secondo). L'icona 📷 (frequenza immagini) cambia automaticamente a seconda dell'impostazione [📷: Sistema video].

● Dimens. immag.


- [1920x1080] : qualità di registrazione Full HD (Full High-Definition).
- [1280x720] : qualità di registrazione HD (High-Definition).
- [640x480] : qualità di registrazione con definizione standard.
Il rapporto dimensionale sarà di 4:3.








● Frequenza immagini (fps: fotogrammi al secondo)

- [📷] [📷] : per le zone in cui il formato TV è NTSC (America del Nord, Giappone, Corea, Messico, ecc.).
- [📷] [📷] : per le zone in cui il formato TV è PAL (Europa, Russia, Cina, Australia, ecc.).
- [📷] : utilizzata prevalentemente per ottenere un filmato con una serie di foto in successione.

📷 Quando si imposta il formato di registrazione [1920x1080] per i filmati, è possibile utilizzare lo zoom digitale. Per conoscere la procedura di impostazione, vedere a pagina 152.

Tempo di registrazione del filmato totale e dimensioni file per minuto

Per via dei limiti del file system, la ripresa di filmati si interrompe automaticamente se la dimensione di un clip video raggiunge i 4 GB. Sono necessari circa 11 min. a [1920x1080] e [1280x720] o circa 46 min. a [640x480] per raggiungere la dimensione file di 4 GB. Per riprendere l'acquisizione del filmato, premere il pulsante <  > (viene avviata la registrazione di un nuovo filmato).

Formato registrazione filmato		Tempo di registrazione totale (circa)			Dimensione file (circa)
		Scheda 4 GB	Scheda da 8 GB	Scheda 16 GB	
[1920x1080]		11 min.	22 min.	44 min.	330 MB/min.
					
					
[1280x720]		11 min.	22 min.	44 min.	330 MB/min.
					
[640x480]		46 min.	1 ora e 32 min.	3 ore e 4 min.	82,5 MB/min.
					



- Un aumento della temperatura interna della fotocamera potrebbe causare l'interruzione della ripresa del filmato prima che venga raggiunto il tempo massimo di registrazione indicato nella tabella precedente (p. 163).
- Il tempo massimo di registrazione di un singolo clip video è 29 minuti e 59 secondi. A seconda del soggetto e dell'aumento della temperatura interna della fotocamera, la ripresa del filmato potrebbe interrompersi prima di 29 minuti e 59 secondi.



Con ZoomBrowser EX/ImageBrowser (software in dotazione, p. 302), è possibile estrarre foto da un filmato. La qualità dell'istantanea sarà: Circa 2,1 megapixel a [1920x1080], circa 920.000 pixel a [1280x720] e circa 310.000 pixel a [640x480].

MENU Uso dello zoom digitale nei filmati

Quando il formato dell'immagine è impostato su [1920x1080] (Full HD), è possibile riprendere filmati con uno zoom digitale di circa 3x-10x.




1 Selezionare [1920x1080].

- Nella scheda [CAMERA], impostare [Dim. filmato reg.] su [1920x1080] ruotando la ghiera < >.

2 Impostare lo zoom digitale.

- Premere il tasto < > per selezionare [3-10], quindi premere < SET >.
- Premere il pulsante < MENU > per uscire dal menu e tornare alla ripresa del filmato.



3 Utilizzare lo zoom digitale.

- Tenendo premuto il pulsante < DISP. >, premere il pulsante < Q > (aumenta zoom) o < Q > (riduci zoom).
- Al passo 2, è possibile annullare lo zoom digitale selezionando [OFF].

- Per evitare le vibrazioni della fotocamera si consiglia di utilizzare un treppiede.
- L'immagine non può essere ingrandita per la messa a fuoco.
- Anche se la modalità AF è stata impostata su [Mod. veloce], durante la ripresa di un filmato passa automaticamente a [Modal. Live]. Inoltre, in [Modal. Live] il punto AF viene visualizzato più grande rispetto ad altri formati di registrazione.
- Poiché quando si utilizza lo zoom digitale l'elaborazione dell'immagine è digitale, maggiore è l'ingrandimento, maggiore sarà la perdita di definizione dell'immagine.
- Quando si utilizza lo zoom digitale, rumore e puntini di luce potrebbero essere maggiormente visibili.
- La messa a fuoco potrebbe risultare complessa se il punto AF copre sia un soggetto vicino sia uno lontano.
- Non è possibile scattare foto.


MENU Scatto di istantanee video

È possibile creare facilmente un breve filmato utilizzando la funzione di istantanea video (Video snapshot).

Un'istantanea video è un breve clip video della durata di 2, 4 o 8 secondi. Una raccolta di istantanee video viene definita album di istantanee video, che è possibile salvare sullo scheda come unico file di filmato. Modificando la scena o l'angolazione in ogni istantanea video è possibile creare brevi filmati dinamici.

Un album di istantanee video può essere riprodotto anche con un accompagnamento musicale (p. 156, 213).

Concetto di album di istantanee video




Impostazione della durata di ripresa delle istantanee video

Al passo 2 più avanti, è possibile selezionare ad esempio [Clip 2 sec.] per riprendere istantanee video della durata di 2 secondi.



1 Selezionare [Video snapshot].

- Nella scheda [CAMERA], selezionare [Video snapshot].



2 Selezionare la durata di ripresa per [Video snapshot].

- Premere il tasto <▲▼> per selezionare la durata di ripresa delle istantanee video, quindi premere <SET>.
- Premere il pulsante <MENU> per uscire dal menu e tornare alla ripresa del filmato.

Creazione di un album di istantanee video



Durata della ripresa


3 Riprendere la prima istantanea video.

- Premere il pulsante < [REC] > per riprendere.
- ▶ Le barre di colore blu che indicano la durata della ripresa si riducono progressivamente. Una volta trascorso il tempo impostato per la ripresa, l'acquisizione del filmato si interrompe automaticamente.
- ▶ Il monitor LCD si spegne e la spia di accesso smette di lampeggiare. A questo punto, viene visualizzata la schermata di conferma.



4 Salvare il clip registrato come album di istantanee video.

- Premere il tasto < [OK] > per selezionare [[OK] Salva come album], quindi premere < [SET] >.
- ▶ Il clip video viene salvato come prima istantanea video dell'album.



5 Proseguire riprendendo altre istantanee video.

- Ripetere il passo 3 per riprendere la successiva istantanea video.
- Premere il tasto < [OK] > per selezionare [[OK] Aggiungi a album], quindi premere < [SET] >.
- Per creare un nuovo album di istantanee video, selezionare [[OK] Salva come nuovo album].



6 Uscire dalla ripresa di istantanee video.

- Impostare [Video snapshot] su [Disattiva]. Per tornare alla normale ripresa di filmati, accertarsi di selezionare l'opzione [Disattiva].
- Premere il pulsante < [MENU] > per uscire dal menu e tornare alla normale ripresa di filmati.

Opzioni ai passi 4 e 5

Opzione	Descrizione
 Salva come album (Passo 4)	Il clip video viene salvato come prima istantanea video dell'album.
 Aggiungi a album (Passo 5)	L'istantanea video appena registrata viene aggiunta all'album creato immediatamente prima.
 Salva come nuovo album (Passo 5)	Viene creato un nuovo album di istantanee video e il clip viene salvato come prima istantanea video. Il nuovo album viene creato in un file diverso da quello dell'album già registrato.
 Riprod. Video snapshot (Passi 4 e 5)	Viene riprodotta l'istantanea video appena registrata. Per la descrizione delle operazioni di riproduzione, consultare la tabella riportata di seguito.
 Non salvare in album (Passo 4)	Per eliminare l'istantanea video appena registrata e non salvarla nell'album, selezionare [OK].
 Elimina senza salvare in album (Passo 5)	

Operazioni di [Riprod. Video snapshot]

Operazione	Descrizione riproduzione
 Esci	Torna alla schermata precedente.
 Riproduzione	Premendo <SET> è possibile riprodurre o mettere in pausa l'istantanea video appena registrata.
 Primo frame	Visualizza la prima scena della prima istantanea video dell'album.
 Video snapshot precedente*	Ogni volta che si preme <SET>, l'istantanea video torna indietro di alcuni secondi.
 Frame precedente	Ogni volta che si preme <SET>, viene visualizzato il fotogramma precedente. Se si tiene premuto <SET>, si riavvolge il filmato.
 Frame successivo	Ogni volta che si preme <SET>, il filmato viene riprodotto fotogramma per fotogramma. Se si tiene premuto <SET>, il filmato procede velocemente.
 Video snapshot successivo*	Ogni volta che si preme <SET>, l'istantanea video va avanti di alcuni secondi.
 Ultimo frame	Visualizza l'ultima scena dell'ultima istantanea video dell'album.
	Avanzamento riproduzione
mm' ss"	Durata della riproduzione (minuti:secondi)
 Volume	È possibile regolare il volume audio degli altoparlanti integrati (p. 210) ruotando la ghiera <SET>.

* Con [Video snapshot precedente/Video snapshot successivo], la durata del salto corrisponde al numero di secondi impostato in [Video snapshot] (circa 2, 4 o 8 secondi).

- È possibile aggiungere a un album solo istantanee video della stessa durata (circa 2, 4 o 8 secondi ognuna). Se si interrompe la ripresa di un'istantanea video prima che sia trascorsa la durata impostata, l'istantanea video verrà aggiunta all'album precedente. Inoltre, verrà creato un nuovo album per le istantanee video successive.
- Tenere presente che se si esegue una delle operazioni indicate di seguito mentre si sta riprendendo un'istantanea video, verrà creato un nuovo album per le istantanee video successive.
 - Modifica di [Dim. filmato reg.] (p. 150).
 - Modifica della durata di ripresa di [Video snapshot] (p. 153).
 - Modifica dell'impostazione [Registr. audio] da [Auto/Manuale] a [Disattivato] o da [Disattivato] a [Auto/Manuale] (p. 160).
 - Apertura/chiusura del coperchio dello slot della scheda o del coperchio del vano batteria.
 - Interruzione dell'uso del Kit adattatore ACK-E8 (venduto separatamente).
 - Aggiornamento del firmware.
- Non è possibile cambiare l'ordine delle istantanee video in un album o aggiungere nuove istantanee video a un album in un secondo momento.
- Mentre si riprende un'istantanea video non è possibile scattare foto.
- La durata di ripresa di un'istantanea video è solo approssimativa. A seconda della frequenza immagini, la durata di ripresa indicata durata la riproduzione potrebbe non essere esatta.

Riproduzione di un album

Dopo averlo completato, è possibile riprodurre un album con le stesse modalità di un normale filmato. Per i dettagli consultare le pagine 212 e 217.



- Premere il pulsante <▶>.
- Premere il tasto <◀▶> per selezionare un album, quindi premere <SET>.
- I filmati ripresi come istantanee video sono contrassegnati dall'icona <SET> nella parte superiore sinistra dello schermo.

- La musica registrata sulla scheda di memoria è solo per uso privato. Non violare i diritti del proprietario del copyright.
- Per riprodurre una musica di sottofondo, è necessario prima copiare la musica sulla scheda dal CD EOS Solution Disk (in dotazione). Per le istruzioni sulla copia, consultare il Manuale di istruzioni del software in formato PDF disponibile sul CD-ROM.


Software in dotazione utilizzabile con gli album

- **EOS Utility:** copiando una musica di sottofondo sulla scheda è possibile riprodurre un accompagnamento musicale mentre si visualizzano album, filmati standard e presentazioni sulla fotocamera.
- **ZoomBrowser EX/ImageBrowser:** consentono l'editing degli album.

MENU Impostazioni delle funzioni di menu ■

Di seguito vengono descritte le opzioni di menu disponibili nelle schede [M], [M] e [M].

Scheda [M]



- **Esposiz. film.**

Generalmente, impostare questa opzione su **[Auto]**.

Impostandola su **[Manuale]** è possibile configurare manualmente la sensibilità ISO, la velocità dell'otturatore e l'apertura per la ripresa di filmati (p. 144).

- **Modalità AF**

Le modalità AF sono le stesse che vengono descritte alle pagine 131-137. È possibile selezionare **[Modal. Live]**, **[Modal. Live]** o **[Mod. veloce]**. Non è possibile eseguire la messa a fuoco continua di un soggetto in movimento.

- **AF con puls. di scatto in M (registrazione di filmati)**

Quando è impostato **[Attivato]**, è possibile eseguire la messa a fuoco automatica durante la ripresa di filmati. Tuttavia, non è possibile eseguire la messa a fuoco automatica continua. Se si esegue la messa a fuoco automatica durante la ripresa di filmati, è possibile che venga persa la messa a fuoco o modificata l'esposizione. Nel filmato viene registrato anche il rumore meccanico dell'obiettivo.

Se la modalità AF selezionata è **[Mod. veloce]**, la messa fuoco automatica viene eseguita in **[Modal. Live]**.



- **Le impostazioni nelle schede di menu [M]/[M]/[M] sono disponibili soltanto in modalità <M>. Non vengono applicate nelle modalità di scatto diverse dalla modalità <M>.**
- L'impostazione della modalità AF viene applicata anche allo scatto in Live View.

● ** Pulsante scatto/blocco AE**

È possibile modificare la funzione assegnata alla posizione a metà del pulsante di scatto e al pulsante del blocco AE.

• **AF/Blocco AE**

Funzionamento normale. Premere il pulsante di scatto a metà per eseguire la messa a fuoco automatica. Premere il pulsante <✳> per il blocco AE.

• **Blocco AE/AF**

Premere il pulsante di scatto a metà per il blocco AE. Per la messa a fuoco automatica, premere il pulsante <✳>. Questa impostazione è utile quando si desidera mettere a fuoco ed effettuare la misurazione in diverse parti della foto.

• **AF/Blocco AF, no blocco AE**

Premere il pulsante di scatto a metà per eseguire la messa a fuoco automatica. Mentre si tiene premuto il pulsante <✳>, premere il pulsante di scatto per scattare una foto senza eseguire la messa a fuoco automatica. Utile quando non si desidera eseguire la messa a fuoco automatica per lo scatto di foto durante la ripresa di filmati. Non è possibile eseguire il blocco AE.

• **AE/AF, no blocco AE**

Premere il pulsante di scatto a metà per eseguire la misurazione. Per la messa a fuoco automatica, premere il pulsante <✳>. Non è possibile eseguire il blocco AE.

- **Sensore**

È possibile utilizzare il telecomando RC-6 (venduto separatamente, p. 261) per avviare e interrompere la ripresa di filmati. Impostare il timer di scatto su <2>, quindi premere il pulsante di trasmissione. Se l'interruttore è impostato su <●> (scatto immediato), viene eseguito lo scatto di foto.

- **☞ Priorità tonalità chiare**

Se è impostata su **[Attivata]**, vengono migliorati i dettagli delle aree luminose. L'intervallo dinamico viene ampliato dal grigio al 18% standard per mostrare i dettagli delle aree luminose. Le differenze tra le tonalità comprese tra i grigi e le aree luminose vengono attenuate. La sensibilità ISO può essere impostata nella gamma 200-6400. Auto Lighting Optimizer (Ottimizzazione automatica della luce) viene inoltre impostato automaticamente su **[Disattivato]** e non può essere modificato.

Scheda [📷📹]

Dim. filmato reg.	1920x1080 [25]
Registraz. audio	Auto
Timer misurazione	16 sec.
Con griglia	Off
Video snapshot	Disattiva

● Registraz. audio

Registraz. audio	
Registr. audio	Auto
Livello reg.	
Filtro Vento	Disattiva
-dB	40 12 0
L	-----
R	-----
	MENU →

Misuratore di livello

Generalmente, il microfono incorporato registra l'audio in modalità monoaurale. È possibile registrare l'audio in modalità stereo collegando un microfono esterno con connettore mini stereo (3,5 mm di diametro) al terminale IN per microfono esterno della fotocamera (p. 18).

Quando è collegato un microfono esterno, la registrazione audio viene eseguita automaticamente da tale microfono.

Opzioni [Registr. audio]

[Auto] : Il livello di registrazione dell'audio viene regolato automaticamente. Il controllo del livello Auto si attiva automaticamente in risposta al livello audio.

[Manuale] : Per utenti esperti. È possibile regolare il livello di registrazione del suono su uno dei 64 livelli disponibili. Selezionare **[Livello reg.]** e osservare il misuratore di livello mentre si preme il tasto <◀▶> per regolare il livello di registrazione audio. Osservando l'indicatore di tenuta del picco (circa 3 secondi), regolarlo in modo che il misuratore di livello salga fino all'indicazione "12" (-12 dB) a destra per i suoni più forti. Se supera "0", l'audio risulterà distorto.

[Disattivato]: L'audio non viene registrato.

[Filtro Vento]

Quando è impostata l'opzione **[Attiva]**, il rumore del vento proveniente dall'esterno verrà ridotto all'interno del microfono. Tenere presente che anche alcuni rumori bassi potrebbero essere ridotti. Quando si riprende un filmato in assenza di vento, per effettuare una registrazione audio più naturale, impostare questa funzione su **[Disattiva]**.



- Il bilanciamento del volume audio tra L (sinistra) e R (destra) non può essere regolato.
- La frequenza di campionamento di 48 kHz consentirà registrazione a 16 bit per entrambi L e R.

- **Timer misurazione**

È possibile modificare quanto a lungo visualizzare l'impostazione di esposizione (durata blocco AE).

- **Con griglia**

Con **[Griglia 1 1/3]** o **[Griglia 2 2/3]** viene visualizzata una griglia, che aiuta ad impostare la posizione a livello della fotocamera in senso verticale oppure orizzontale.


- **Video snapshot**

Per le istantanee video è possibile impostare la durata di ripresa di ogni istantanea su circa 2, 4 o 8 secondi. Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 153.



Le impostazioni Con griglia e Timer misurazione vengono applicate anche allo scatto in Live View.

Scheda [☰☑☰]



- **Comp. esposizione**

Sebbene la compensazione dell'esposizione possa essere impostata fino a ± 5 stop, per i filmati è possibile impostarla solo fino a ± 3 stop. Per le foto, la compensazione dell'esposizione può essere impostata fino a ± 5 stop.

- **Auto Lighting Optimizer (Ottimizzazione automatica della luce)**

La funzione Auto Lighting Optimizer (Ottimizzazione automatica della luce) può essere impostata come descritto a pagina 109. Viene applicato sia alla ripresa di filmati che allo scatto di foto durante la ripresa di un filmato.

Nella scheda [☰☑☰], se [☰☑☰ **Priorità tonalità chiare**] è impostata su [Attivata], la funzione Auto Lighting Optimizer (Ottimizzazione automatica della luce) viene impostata automaticamente su [Disattivato] e non può essere modificata.

- **WB Personalizzato**

Come descritto a pagina 117, è possibile selezionare l'immagine per il bilanciamento del bianco personalizzato.

- **Stile Foto**

Lo Stile Foto può essere impostato come descritto a pagina 81. Viene applicato sia alla ripresa di filmati che allo scatto di foto durante la ripresa di un filmato.



Icone di avvertimento bianca <🔴> e rossa <🔴> della temperatura interna

- Se la temperatura interna della fotocamera aumenta in seguito alla ripresa prolungata di filmati o perché la temperatura esterna è elevata, viene visualizzata l'icona <🔴> di colore bianco. La presenza di questa icona durante la ripresa di un filmato non influisce sulla qualità dell'immagine del filmato. Tuttavia, se si passa allo scatto di foto, la qualità dell'immagine delle foto potrebbe risentirne. È necessario interrompere lo scatto di foto e lasciare che la fotocamera si raffreddi.
- Se la temperatura interna della fotocamera aumenta ulteriormente quando è visibile l'icona <🔴> bianca, potrebbe iniziare a lampeggiare l'icona <🔴> di colore rosso. L'icona lampeggiante avverte che la ripresa del filmato verrà interrotta a breve automaticamente. In tal caso, non sarà possibile riprendere nuovi filmati fin quando la temperatura interna della fotocamera non si abbassa. Spegnerla e lasciarla a riposo per un po' di tempo.
- Le icone <🔴> e <🔴> compaiono prima se si riprendono filmati ad alte temperature e per un periodo di tempo prolungato. Quando non si riprendono filmati, spegnere la fotocamera.



Avvertenze per la ripresa di filmati

Qualità di registrazione e delle immagini

- Se l'obiettivo in uso dispone della funzione Image Stabilizer (Stabilizzatore d'immagine), tale funzione si attiva sempre anche quando non si preme a metà il pulsante di scatto. L'Image Stabilizer (Stabilizzatore d'immagine) influisce sulla carica della batteria e potrebbe diminuire il tempo totale di ripresa di filmati o il numero di scatti possibili. Se si utilizza un treppiede o se l'Image Stabilizer (Stabilizzatore d'immagine) non è necessario, è possibile impostare l'interruttore IS su <OFF>.
- Il microfono incorporato nella fotocamera registra anche i rumori prodotti dal funzionamento della fotocamera. Utilizzando un microfono esterno disponibile in commercio è possibile evitare (o ridurre) la registrazione di tali rumori.
- Non inserire nel terminale IN del microfono esterno della fotocamera dispositivi diversi dal microfono esterno.
- Se non è possibile riprendere filmati perché lo spazio disponibile sulla scheda non è sufficiente, il formato di registrazione del filmato e il tempo di ripresa rimasto (p. 146) vengono visualizzati in rosso.

Avvertenze per la ripresa di filmati

Qualità di registrazione e delle immagini

- Se si utilizza una scheda con velocità di scrittura ridotta, durante la ripresa di un filmato potrebbe essere visualizzato nella parte destra dello schermo un indicatore a 5 livelli della quantità di dati non ancora scritti sulla scheda (capacità restante della memoria del buffer interno). Più è lenta la scheda, più velocemente si riempirà l'indicatore. Se l'indicatore si riempie, la ripresa del filmato si interrompe automaticamente.



Indicatore

Se la scheda dispone di una velocità di scrittura elevata, il livello (se visualizzato) si riempie molto lentamente o l'indicatore non viene visualizzato affatto. Prima di tutto, riprendere qualche filmato di prova per verificare la velocità di scrittura della scheda.

Se si scattano foto durante la ripresa di un filmato, l'acquisizione del filmato potrebbe interrompersi. Il problema può essere risolto impostando la qualità di registrazione delle foto su un valore basso.

Riproduzione e collegamento allo schermo di un televisore

- Se la luminosità cambia durante la ripresa di un filmato, il fotogramma corrispondente potrebbe essere temporaneamente visualizzato come un'istantanea durante la ripresa del filmato. In tal caso, riprendere il filmato utilizzando l'esposizione manuale.
- Se si collega la fotocamera allo schermo di un televisore mediante un cavo HDMI (p. 218) e si riprende un filmato in formato [1920x1080] o [1280x720], il filmato sarà visualizzato in formato ridotto sullo schermo del televisore. Tuttavia, il filmato verrà registrato correttamente in base al formato di registrazione impostato.
- Se si collega la fotocamera allo schermo di un televisore (p. 218, 221) e si riprende un filmato, l'audio non viene riprodotto durante la ripresa, ma viene correttamente registrato.

7

Funzioni utili

- Eliminazione del segnale acustico (p. 166)
- Avviso presenza scheda (p. 166)
- Impostazione del tempo di visione delle immagini (p. 166)
- Impostazione dell'intervallo di spegnimento automatico (p. 167)
- Regolazione della luminosità del monitor LCD (p. 167)
- Creazione e selezione di una cartella (p. 168)
- Metodi di numerazione dei file (p. 170)
- Impostazione delle informazioni sul copyright (p. 172)
- Rotazione automatica delle immagini verticali (p. 174)
- Verifica delle impostazioni della fotocamera (p. 175)
- Ripristino delle impostazioni predefinite (p. 176)
- Accensione/spegnimento del monitor LCD (p. 179)
- Modifica del colore della schermata delle impostazioni di scatto (p. 179)
- Impostazione del flash (p. 180)
- Pulizia automatica del sensore (p. 184)
- Aggiunta dei dati relativi all'eliminazione della polvere (p. 185)
- Pulizia manuale del sensore (p. 187)

Funzioni utili

MENU Disattivazione del segnale acustico


È possibile disattivare il segnale acustico emesso quando si raggiunge la messa a fuoco o durante l'autoscatto.



Nella scheda [M], selezionare [Bip], quindi premere <SET>. Selezionare [Disattiva], quindi premere <SET>.

MENU Avviso presenza scheda

Questa funzione evita di scattare foto quando non è presente una scheda nella fotocamera.



Nella scheda [M], selezionare [Rilascio otturat. senza scheda], quindi premere <SET>. Selezionare [Disattiva], quindi premere <SET>.

Se non è stata installata una scheda e si preme il pulsante di scatto, nel mirino viene visualizzato il messaggio "Card" e non sarà possibile rilasciare l'otturatore.

MENU Impostazione del tempo di visualizzazione delle immagini

È possibile impostare la durata di visualizzazione dell'immagine sul monitor LCD subito dopo l'acquisizione. Se si seleziona [Off], l'immagine non viene visualizzata subito dopo lo scatto della foto. Se si imposta [Tenere], l'immagine viene visualizzata per l'intervallo di [Off automatico].

Se si utilizza uno qualsiasi dei controlli della fotocamera, ad esempio se si preme il pulsante di scatto a metà, durante la visione dell'immagine, l'immagine scompare.



Nella scheda [M], selezionare [Visione immag.], quindi premere <SET>.


Selezionare l'impostazione desiderata, quindi premere <SET>.

MENU Impostazione dell'intervallo di spegnimento automatico

Per risparmiare sul consumo della batteria, la fotocamera si spegne automaticamente una volta passato l'intervallo di inattività impostato. È possibile impostare l'intervallo per lo spegnimento automatico. Quando la fotocamera si disattiva con lo spegnimento automatico, è possibile riattivarla premendo a metà il pulsante di scatto o uno qualsiasi dei seguenti pulsanti: <MENU>, <DISP.>, <▶>, <📷> ecc.

Se è attiva l'impostazione [Off], spegnere la fotocamera o premere il pulsante <DISP.> per disattivare il monitor LCD per risparmiare sul consumo della batteria.

Se la fotocamera non viene utilizzata per 30 minuti, il monitor LCD si disattiva automaticamente anche se è stato impostato [Off]. Per riattivare il monitor LCD, premere il pulsante <DISP.>.



Nella scheda [📷], selezionare [Off automatico], quindi premere <SET>. Selezionare l'impostazione desiderata, quindi premere <SET>.

MENU Regolazione della luminosità del monitor LCD

È possibile regolare la luminosità del monitor LCD per facilitarne la lettura.



Nella scheda [📷], selezionare [Luminosità LCD], quindi premere <SET>. Mentre si visualizza la schermata di regolazione, premere il tasto <◀▶> per regolare la luminosità, quindi premere <SET>. Mentre si verifica l'esposizione di un'immagine, impostare la luminosità del monitor LCD su 4 per evitare che la luce dell'ambiente influisca sull'immagine visualizzata.



MENU Creazione e selezione di una cartella

È possibile creare liberamente e selezionare la cartella quando è necessario salvare le immagini acquisite.


Questa operazione è opzionale poiché verrà creata automaticamente una cartella per il salvataggio delle immagini acquisite.

Creazione di una cartella




1 Selezionare [Seleziona cartella].

- Nella scheda [F], selezionare [Seleziona cartella], quindi premere <SET>.



2 Selezionare [Crea cartella].

- Selezionare [Crea cartella], quindi premere <SET>.



3 Creare una nuova cartella.

- Selezionare [OK], quindi premere <SET>.
- ▶ Viene creata una nuova cartella contrassegnata da un numero più alto.

Selezione di una cartella



- Con lo schermata di selezione delle cartelle visualizzata, selezionare una cartella e premere <SET>.
- ▶ Viene selezionata la cartella in cui sono state salvate le immagini acquisite.
- Le successive immagini acquisite verranno registrate nella cartella selezionata.

Cartelle

Ad esempio il nome della cartella **"100CANON"** inizia con tre cifre (numero cartella) seguite da cinque caratteri alfanumerici. Una cartella può contenere fino a 9999 immagini (N. file 0001 - 9999). Quando una cartella si riempie, viene creata automaticamente una nuova cartella contrassegnata dal numero successivo. Inoltre, se si esegue l'azzeramento manuale (p. 171), viene creata automaticamente una nuova cartella. È possibile creare cartelle contrassegnate da un numero compreso tra 100 e 999.

Creazione di cartelle con un computer


Con la scheda aperta sullo schermo, creare una nuova cartella denominata **"DCIM"**. Aprire la cartella DCIM e creare il numero di cartelle necessario per salvare e organizzare le immagini. Il nome della cartella deve seguire il formato **"100ABC_D"** composto da tre cifre comprese tra 100 e 999 seguite da cinque caratteri alfanumerici. I cinque caratteri possono essere una combinazione di lettere maiuscole o minuscole dalla A alla Z, valori numerici e un carattere di sottolineatura "_". Non è possibile inserire spazi nel nome della cartella. Inoltre, i nomi delle cartelle non possono essere composti dallo stesso numero a tre cifre, come ad esempio "100ABC_D" e "100W_XYZ", anche se le lettere sono diverse.

MENU Metodi di numerazione dei file

I file di immagine vengono numerati da 0001 a 9999 nell'ordine in cui le immagini vengono scattate, quindi salvati in una cartella. È possibile modificare la modalità di assegnazione del numero di file.

Il numero di file viene visualizzato sul computer nel formato:

IMG_0001.JPG.




Nella scheda [**F**], selezionare [**Numeraz. file**], quindi premere < **SET** >. Le impostazioni disponibili vengono descritte di seguito. Selezionarne una, quindi premere < **SET** >.

- **[Consecutiva]: la numerazione dei file continua in sequenza anche dopo la sostituzione della scheda o la creazione di una cartella.**

Anche dopo aver sostituito la scheda o aver creato una nuova cartella, la numerazione dei file prosegue in sequenza fino a 9999. Questa funzione risulta utile quando si desidera salvare in una sola cartella sul computer le immagini numerate da 0001 a 9999, contenute in più schede o più cartelle.


Se sulla scheda sostitutiva o nella cartella esistente sono già presenti immagini registrate in precedenza, la numerazione delle nuove immagini potrebbe continuare dalla numerazione dei file delle immagini esistenti sulla scheda o nella cartella. Se si desidera utilizzare la numerazione dei file continua, è necessario inserire ogni volta una scheda formattata.

Numerazione dei file dopo la sostituzione della scheda



Numero di file progressivo


Numerazione dei file dopo la creazione di una cartella



- **[Azz. autom.]: la numerazione dei file viene reimpostata su 0001 se si sostituisce la scheda o si crea una cartella.**

Ogni volta che la scheda viene sostituita o viene creata una nuova cartella, la numerazione dei file riprende da 0001. Questa funzione risulta utile quando si desidera organizzare le immagini in base alle diverse schede o cartelle.

Se sulla scheda sostitutiva o nella cartella esistente sono già presenti immagini registrate in precedenza, la numerazione delle nuove immagini potrebbe continuare dalla numerazione dei file delle immagini esistenti sulla scheda o nella cartella. Se si desidera salvare le immagini riprendendo la numerazione dei file da 0001, è necessario utilizzare ogni volta una scheda formattata.



- **[Azz. manuale]: consente di riprendere manualmente la numerazione dei file da 0001 o di iniziare dal numero di file 0001 in una nuova cartella.**

Quando si ripristina la numerazione dei file manualmente, viene creata automaticamente una nuova cartella e la numerazione dei file delle immagini salvate nella cartella inizia da 0001.


Questa funzione risulta utile se si desidera utilizzare, ad esempio, cartelle diverse per le immagini scattate il giorno prima e per quelle scattate oggi. Dopo l'azzeramento manuale, la numerazione dei file riprende con il metodo consecutivo o con azzeramento automatico (non viene visualizzata la schermata di conferma dell'azzeramento manuale).

- Se il numero file nella cartella n. 999 arriva a 9999, non è possibile scattare anche se la scheda dispone ancora di spazio. Sul monitor LCD della fotocamera viene visualizzato un messaggio che richiede di sostituire la scheda. Sostituirla con una scheda nuova.

- Per le immagini JPEG e RAW, le prime lettere del nome del file saranno "IMG_". I nomi dei file di filmato hanno il prefisso "MVI_". L'estensione sarà ".JPG" per le immagini JPEG, ".CR2" per le immagini RAW e ".MOV" per i filmati.

MENU Impostazione delle informazioni sul copyright ☆

Quando si impostano le informazioni sul copyright, queste vengono aggiunte alle immagini come dati Exif.




1 Selezionare [Informazioni copyright].

- Nella scheda [F3], selezionare [Informazioni copyright], quindi premere <SET>.



2 Selezionare l'opzione da impostare.

- Selezionare [Immettere nome dell'autore] o [Immettere dettagli copyright], quindi premere <SET>.
- ▶ Viene visualizzata la schermata per immettere il testo.
- Selezionare [Visualizza info copyright] per visualizzare le informazioni sul copyright attualmente impostate.
- Selezionare [Cancella info. copyright] per eliminare le informazioni sul copyright attualmente impostate.




3 Immettere il testo.

- Vedere "Procedura di immissione del testo" alla pagina successiva e inserire le informazioni sul copyright.
- Inserire fino a 63 simboli e caratteri alfanumerici.

4 Uscire dall'impostazione.

- Una volta inserito il testo, premere il pulsante <MENU> per uscire.

Procedura di immissione del testo




- **Modifica dell'area di immissione:**
Premere il pulsante <Q> per passare dall'area in alto a quella in basso e viceversa.
- **Spostamento del cursore:**
Premere il tasto <◀▶> per spostare il cursore.
- **Immissione di testo:**
Nell'area in basso, premere il tasto <◆> o ruotare la ghiera <☀> per selezionare un carattere, quindi premere <SET> per immetterlo.
- **Eliminazione di un carattere:**
Premere il pulsante <🗑️> per eliminare un carattere.
- **Uscita:**
Una volta inserito il testo, premere il pulsante <MENU> per finalizzare l'immissione del testo e tornare alla schermata del passo 2.
- **Annullamento dell'immissione del testo:**
Per annullare l'immissione del testo, premere il pulsante <INFO.> (si torna alla schermata del passo 2).




È inoltre possibile impostare o verificare le informazioni sul copyright con EOS Utility (software in dotazione, p. 302).

MENU Rotazione automatica delle immagini verticali



Le immagini verticali vengono ruotate automaticamente in modo da essere visualizzate sul monitor LCD della fotocamera e sul computer in senso verticale anziché orizzontale. È possibile modificare l'impostazione di questa funzione.



Nella scheda [F], selezionare [**Auto-rotazione**], quindi premere <SET>.

Le impostazioni disponibili vengono descritte di seguito. Selezionarne una, quindi premere <SET>.

- [**On**] : l'immagine verticale viene ruotata automaticamente durante la riproduzione sia sul monitor LCD della fotocamera sia sul computer.
- [**On**] : l'immagine verticale viene ruotata automaticamente solo sul computer.
- [**Off**] : l'immagine verticale non viene ruotata automaticamente.

? Domande frequenti


- **L'immagine verticale non viene ruotata durante la visualizzazione dell'immagine, subito dopo averla scattata.**
Premere il pulsante <▶> per visualizzare l'immagine ruotata.
- **[On] è impostato, ma l'immagine non viene ruotata durante la riproduzione.**
La rotazione automatica non è applicabile alle immagini verticali acquisite quando l'opzione [**Auto-rotazione**] è impostata su [**Off**].
Le immagini verticali acquisite con la fotocamera rivolta verso l'alto o verso il basso potrebbero non essere ruotate automaticamente per la riproduzione. In questo caso, vedere la sezione "Rotazione dell'immagine" a pagina 205.
- **Come si fa a ruotare dal monitor LCD della fotocamera un'immagine acquisita con l'impostazione [On]?**
Impostare [**On]**, quindi riprodurre l'immagine. L'immagine viene ruotata.
- **L'immagine verticale non viene ruotata sullo schermo del computer.**
Il software utilizzato non supporta la rotazione delle immagini.
Utilizzare il software in dotazione con la fotocamera.

INFO. Verifica delle impostazioni della fotocamera

Durante la visualizzazione delle impostazioni di scatto (p. 47), premere il pulsante <INFO.> per visualizzare le principali impostazioni configurate per la fotocamera.




Indicazione delle impostazioni




MENU Ripristino delle impostazioni predefinite [☆]

È possibile ripristinare le impostazioni di scatto della fotocamera e dei menu ai valori predefiniti. Questa opzione è disponibile nelle modalità della zona creativa.



1 Selezionare **[Cancella impostazioni]**.

- Nella scheda [**☛**], selezionare **[Cancella impostazioni]**, quindi premere <**SET**>.



2 Selezionare **[Cancella impost. fotocamera]**.

- Selezionare **[Cancella impost. fotocamera]**, quindi premere <**SET**>.



3 Selezionare **[OK]**.

- Selezionare **[OK]**, quindi premere <**SET**>.
- ▶ Impostando **[Cancella impost. fotocamera]** vengono ripristinate le impostazioni predefinite come riportate nella pagina successiva.

? Domande frequenti

- **Cancellazione di tutte le impostazioni della fotocamera:**
Dopo aver seguito la procedura precedente, selezionare [**☛** **Cancella impostazioni**] in [**Canc. tutte funz. pers (C.Fn)**] per cancellare tutte le impostazioni delle funzioni personalizzate (p. 250).



Impostazioni di scatto

Modalità AF	AF One-Shot
Selezione del punto AF	Selezione automatica
Modalità drive	 (Scatto singolo)
Modo misurazione	 (Misurazione valutativa)
Sensibilità ISO	AUTO (automatica)
ISO auto	Max.: 3200
Comp. Exp. /AEB	Annullata
Imp. funz. flash incorporato	ScattoNormal
Compensazione esposizione flash	0 (zero)
Funzioni personalizzate	Invariate

Impostazioni di registrazione delle immagini

Qualità	 L
Stile Foto	Auto
Auto Lighting Optimizer (Ottimizzazione automatica della luce)	Standard
Correz. illuminaz. perif.	Attiva/Dati correzione mantenuti
Spazio colore	sRGB
Bilanc. bianco	 (Auto)
WB Personalizzato	Annullato
Correzione WB	Annullata
BKT WB	Annullato
Numeraz. file	Consecutiva
Auto pulizia	Attivata
Dati eliminazione polvere	Eliminati



Impostazioni della fotocamera

Off automatico	30 sec.
Bip	Attiva
Rilascio otturat. senza scheda	Attiva
Visione immag.	2 sec.
Istogramma	Luminosità
Salta imm. con 	 (10 immagini)
Auto-rotazione	On  
Luminosità LCD	     
Pu. LCD off/on	Puls. scatto
Data/Ora	Invariata
Lingua	Invariata
Sistema video	Invariato
Guida funzioni	Attiva
Informazioni copyright	Invariata
Incremento bassi	Disattiva
Controllo HDMI	Disattivato
Trasf. Eye-Fi	Disatt.
Impostazioni "My menu"	Invariata

Impostazioni scatto in Live View


Scatto Live View	Attivato
Modalità AF	Modalità Live
Con griglia	Off
Rapporto dimens.	3:2
Timer misurazione	16 sec.

Impostazioni ripresa filmato

Esposiz. film.	Auto
Modalità AF	Modal. Live
AF con puls. di scatto in 	Disattivato
 Pulsante scatto/blocco AE	AF/Blocco AE
Telecomando	Disattiva
 Priorità tonalità chiare	Disattivata
Formato registrazione filmato	1920x1080
Registraz. audio	Auto
Timer misurazione	16 sec.
Con griglia	Off
Video snapshot	Disattiva
Comp. esposizione	Annullata
Auto Lighting Optimizer (Ottimizzazione automatica della luce)	Standard
WB Personalizzato	Annullato
Stile Foto	Auto

MENU Accensione/spegnimento del monitor LCD

L'indicazione delle impostazioni di scatto (p. 47) può essere attivata o disattivata premendo il pulsante di scatto a metà.



Nella scheda [**F**], selezionare [**Pu. LCD off/on**], quindi premere <SET>.

Le impostazioni disponibili vengono descritte di seguito. Selezionarne una, quindi premere <SET>.

- [**Puls. scatto**] : quando si preme il pulsante di scatto a metà, il display si spegne. Quando si rilascia il pulsante di scatto, il display si accende.
- [**Scatto/DISP**] : quando si preme il pulsante di scatto a metà, il display si spegne. Quando si rilascia il pulsante di scatto, il display rimane spento. Per attivare il display, premere il pulsante <DISP.>.
- [**Rimane on**] : il display rimane acceso anche se si preme il pulsante di scatto a metà. Per disattivare il display, premere il pulsante <DISP.>.

MENU Modifica del colore della schermata delle impostazioni di scatto

È possibile modificare il colore dello sfondo del display delle impostazioni di scatto.



Nella scheda [**F**], selezionare [**Colore schermo**], quindi premere <SET>.


Selezionare il colore desiderato, quindi premere <SET>.

Quando si esce dal menu, il colore selezionato viene visualizzato per la schermata delle impostazioni di scatto.



MENU Impostazione del flash ☆


È possibile impostare il flash incorporato e lo Speedlite esterno anche con il menu della fotocamera. È possibile utilizzare il menu della fotocamera per configurare le impostazioni delle funzioni solo se lo **Speedlite serie EX collegato è compatibile con questa funzione**. La procedura di impostazione è identica a quella per l'impostazione delle funzioni di menu della fotocamera.



Selezionare [Controllo flash].


- Nella scheda [☑], selezionare **[Controllo flash]**, quindi premere <SET>.
- ▶ Viene visualizzata la schermata di controllo flash.

[Scatto flash]



- Impostare questa opzione su **[Attivato]** nella maggior parte delle situazioni.
- **Se si imposta [Disattivato], né il flash incorporato né lo Speedlite esterno vengono attivati.** Questa operazione risulta utile quando si desidera utilizzare solo la luce ausiliaria AF del flash.

Modalità di misurazione flash E-TTL II




- Per esposizioni flash normali, impostare questa opzione su **[Valutativa]**.
- **[Media]** è un'impostazione riservata a utenti esperti. Come con gli Speedlite esterni, viene calcolata la media dell'area di misurazione. La compensazione dell'esposizione flash può essere necessaria.

☑ Anche se **[Scatto flash]** è stato impostato su **[Disattivato]**, se la messa a fuoco è difficile da raggiungere in condizioni di scarsa illuminazione, il flash incorporato potrebbe emettere una serie di flash (luce ausiliaria AF, p. 86).

[Imp. funz. flash incorporato] e [Imp. funz. flash esterno]

Con [Imp. funz. flash incorporato] e [Imp. funz. flash esterno], è possibile impostare le funzioni indicate nella tabella seguente. Le funzioni visualizzate in [Imp. funz. flash esterno] variano in base al modello di Speedlite.



- Selezionare [Imp. funz. flash incorporato] o [Imp. funz. flash esterno].
- ▶ Vengono visualizzate le funzioni relative al flash. Le funzioni non in grigio possono essere impostate e selezionate.

Funzioni configurabili in [Imp. funz. flash incorporato] e [Imp. funz. flash esterno]

Funzione	[Imp. funz. flash incorporato]			[Imp. funz. flash esterno]	Pagina
	Scatto Normal	Easy Wireless (p. 191)	Wireless Pers (p. 194)		
Modo flash			○	○	182
Sin. otturatore	○			○	182
FEB*				○	
Flash wireless			○	○	189
Canale		○	○	○	191
Gruppo flash			○		195
Comp. esp. flash	○	○	○	○	104
Zoom*				○	

* Per le funzioni [FEB] (bracketing dell'esposizione flash) e [Zoom], consultare il manuale di istruzioni dello Speedlite.

● Sin. otturatore

Generalmente, impostare questa opzione su [1° tendina] in modo che il flash si attivi immediatamente dopo l'avvio dell'esposizione. Se viene impostata su [2° tendina], il flash si attiva subito prima del termine dell'esposizione. Quando viene combinata con una sincronizzazione lenta, è possibile creare una traccia luminosa come quella prodotta dai fari di un'automobile di notte. Con la sincronizzazione della 2ª tendina, viene emesso un lampo pre-flash quando si preme completamente il pulsante di scatto. Questa operazione consente di determinare l'esposizione. Immediatamente prima del termine dell'esposizione, si attiva il flash vero e proprio. Pertanto, vengono attivati due flash. Tuttavia, con velocità dell'otturatore superiore a 1/30 di secondo, la sincronizzazione della 1ª tendina viene applicata automaticamente.

Se è stato collegato uno Speedlite esterno, è inoltre possibile impostare [Hi-speed] (⚡_H). Per informazioni, consultare il manuale di istruzioni dello Speedlite.

● Flash wireless


Vedere "Foto con flash wireless" a pagina 189.

● Compensazione esposizione Flash

Vedere "⚡ Compensazione dell'esposizione flash" a pagina 104.

● Modo flash

È possibile selezionare il modo flash in base allo scatto con flash desiderato.



- [E-TTL II] è la modalità standard per gli Speedlite della serie EX per gli scatti con flash automatico.
- [Flash manual] è destinato a utenti esperti che desiderano impostare manualmente [Potenza flash] (da 1/1 a 1/128).
- Per le altre modalità flash, consultare il manuale di istruzioni dello Speedlite.


● Cancella impostaz. flash

Quando si visualizza la schermata di [Imp. funz. flash incorporato] o di [Imp. funz. flash esterno], premere il pulsante <INFO.> per visualizzare la schermata per cancellare le impostazioni flash.

Quando si seleziona [OK], le impostazioni del flash vengono cancellate.


Impostazione delle funzioni personalizzate dello Speedlite esterno

Le funzioni personalizzate visualizzate in [Impostaz. C.Fn flash est.] variano in base al modello di Speedlite.



1 Visualizzare le funzioni personalizzate.

- Quando la fotocamera è pronta a scattare utilizzando uno Speedlite esterno, selezionare [Impostaz. C.Fn flash est.], quindi premere <SET>.



2 Impostare la funzione personalizzata.

- Premere il tasto <◀▶> per selezionare il numero della funzione, quindi impostare la funzione. La procedura corrisponde a quella utilizzata per l'impostazione delle funzioni personali della fotocamera (p. 250).
- Per cancellare tutte le funzioni personalizzate, selezionare [Annulla imp. C.Fn flash est.] del passo 1.


Pulizia automatica del sensore


Quando si imposta l'interruttore di accensione su <ON> o <OFF>, l'unità di autopulizia del sensore si attiva per eliminare automaticamente la polvere presente sulla parte anteriore del sensore. In genere, non è necessario preoccuparsi di questa operazione, ma è comunque possibile disattivare o eseguire la pulizia del sensore ogni volta che si desidera.

Pulizia immediata del sensore




1 Selezionare [Pulizia Sensore].


- Nella scheda [, selezionare [Pulizia Sensore], quindi premere <SET>.




2 Selezionare [Pulisci ora].

- Selezionare [Pulisci ora , quindi premere <SET>.
- Selezionare [OK] nella schermata di dialogo, quindi premere <SET>.
- ▶ Lo schermo indica che il sensore è stato pulito. Benché si avverta un rumore simile allo scatto dell'otturatore, non è stata scattata alcuna foto.



- Per ottenere risultati ottimali, eseguire la pulizia del sensore posizionando la parte inferiore della fotocamera su un tavolo o un'altra superficie piana.
- Anche se la pulizia del sensore viene ripetuta, il risultato non cambia di molto. Al termine della pulizia del sensore, l'opzione [Pulisci ora ] viene temporaneamente disattivata.

Disattivazione della pulizia automatica del sensore

- Al passo 2, selezionare [Auto pulizia ] e impostarla su [Disattiv.].
- ▶ La pulizia del sensore non viene più eseguita quando l'interruttore di accensione viene posizionato su <ON> o <OFF>.


MENU Aggiunta dei dati relativi all'eliminazione della polvere ☆ ■

Generalmente, l'unità di autopulizia del sensore elimina la maggior parte della polvere che potrebbe essere visibile sulle immagini acquisite. Tuttavia, nel caso in cui siano ancora visibili tracce di polvere, è possibile aggiungere i dati relativi all'eliminazione della polvere all'immagine per eliminare le tracce di polvere in un secondo momento. I dati relativi all'eliminazione della polvere vengono utilizzati dal software Digital Photo Professional (in dotazione, p 302) per eliminare automaticamente le tracce di polvere.

Preparazione


- Prendere un oggetto bianco (carta, ecc.).
- Impostare la lunghezza focale dell'obiettivo su 50 mm o un valore più alto.
- Impostare il selettore della modalità di messa a fuoco dell'obiettivo su **<MF>** e la messa a fuoco su infinito (∞). Se l'obiettivo non dispone della scala delle distanze, osservare la parte anteriore dell'obiettivo e ruotare completamente l'anello di messa a fuoco dell'obiettivo in senso orario.

Come ottenere i dati relativi all'eliminazione della polvere




1 Selezionare [Dati eliminazione polvere].


- Nella scheda [M], selezionare [Dati eliminazione polvere], quindi premere **<SET>**.



2 Selezionare [OK].


- Selezionare [OK], quindi premere **<SET>**. Al termine dell'autopulizia automatica del sensore, viene visualizzato un messaggio. Benché si avverta un rumore simile allo scatto dell'otturatore, non è stata scattata alcuna foto.





3 Fotografare un oggetto bianco.

- Ponendosi a una distanza di 20 - 30 cm, inquadrare con il mirino un oggetto bianco privo di motivi e scattare una foto.
- ▶ La foto viene scattata nella modalità AE a priorità del diaframma con un'apertura di f/22.
- L'immagine non viene salvata e pertanto è possibile ottenere i dati anche se non è presente alcuna scheda nella fotocamera.
- ▶ Dopo aver scattato la foto, la fotocamera inizierà a raccogliere i dati relativi all'eliminazione della polvere. Una volta ottenuti i Dati eliminazione polvere, viene visualizzato un messaggio. Selezionare **[OK]** per visualizzare nuovamente il menu.
- Se i dati sono incompleti, viene visualizzato un messaggio di avviso. Seguire la procedura "Preparazione" illustrata nella pagina precedente, quindi selezionare **[OK]**. Scattare nuovamente la foto.



Informazioni sulla funzione Dati eliminazione polvere

Una volta recuperati, i dati relativi all'eliminazione della polvere vengono applicati a tutti i file immagine JPEG e RAW acquisiti successivamente. Prima di uno scatto per un'occasione importante, è consigliabile ottenere di nuovo i dati relativi all'eliminazione della polvere per aggiornarli. Per informazioni dettagliate sull'uso del software Digital Photo Professional (in dotazione, p. 302) per eliminare le tracce di polvere, consultare il manuale di istruzioni del software in formato PDF (p. 305) sul CD EOS Software Instruction Manuals Disk. La dimensione dei dati relativi all'eliminazione della polvere applicati all'immagine non incide sulle dimensioni del file dell'immagine.

! Accertarsi di utilizzare un oggetto completamente bianco, ad esempio un foglio nuovo di carta bianca. Se sul foglio sono presenti schemi o disegni, il sensore potrebbe rilevarli come dati di polvere e ciò potrebbe pregiudicare l'operazione di eliminazione della polvere mediante il software.

MENU Pulizia manuale del sensore [☆]

È possibile rimuovere manualmente la polvere che non viene rimossa mediante la pulizia automatica del sensore con una pompetta ad aria.


La superficie del sensore di immagine è estremamente delicata. Se è necessario pulire il sensore direttamente, si consiglia di far eseguire la pulizia presso un Centro di assistenza Canon.

Prima di iniziare la pulizia del sensore, rimuovere l'obiettivo dalla fotocamera.




1 Selezionare [**Pulizia Sensore**].

- Nella scheda [**☛**], selezionare [**Pulizia Sensore**], quindi premere <SET>.



2 Selezionare [**Pulisci manualmente**].

- Selezionare [**Pulisci manualmente**], quindi premere <SET>.



3 Selezionare [**OK**].

- Selezionare [**OK**], quindi premere <SET>.
- ▶ Lo specchio riflettente si blocca e l'otturatore si apre.

4 Pulire il sensore.

5 Terminare la pulizia.

- Posizionare l'interruttore di accensione su <OFF>.



- Per l'alimentazione, si consiglia di utilizzare il Kit adattatore ACK-E8 (venduto separatamente).
- Se la fotocamera è alimentata a batteria, accertarsi che quest'ultima sia completamente carica. Se è inserita l'impugnatura porta batteria con batterie formato AA/LR6, non è possibile effettuare la pulizia manuale del sensore.




- **Durante la pulizia del sensore, si raccomanda di non effettuare le operazioni descritte di seguito. In caso contrario, l'otturatore si chiude e le tendine dell'otturatore e il sensore immagini potrebbero danneggiarsi.**

Posizionare l'interruttore di accensione su <OFF>.

- **Aprire il coperchio del vano batteria.**
- **Aprire il coperchio dello slot della scheda.**
- La superficie del sensore di immagine è estremamente delicata. Pulire il sensore con attenzione.
- Utilizzare una pompetta priva di spazzola per evitare di graffiare il sensore.
- Non inserire la punta della pompetta nella fotocamera oltre l'innesto dell'obiettivo. In caso contrario, l'otturatore si chiude e le tendine dell'otturatore o lo specchio riflettente potrebbero danneggiarsi.
- Non utilizzare aria compressa o gas per pulire il sensore. La pressione potrebbe danneggiare il sensore o il gas potrebbe gelarsi sulla sua superficie.
- Se il livello della batteria si riduce durante la pulizia del sensore, viene emesso un segnale acustico di avvertimento. Interrompere la pulizia del sensore.
- Se restano macchie che non è possibile rimuovere con l'ausilio di una pompetta, si consiglia di far pulire il sensore in un Centro di assistenza Canon.

8

Foto con flash wireless



È possibile utilizzare il flash incorporato per scattare foto con flash wireless.

Il flash incorporato della fotocamera può funzionare come unità principale, inviando in modalità wireless il comando di attivazione del flash Speedlite agli Speedlite Canon che fungono da unità secondarie wireless.

Annullamento dello spegnimento automatico dell'unità secondaria

Per annullare lo spegnimento automatico dell'unità secondaria, premere il pulsante **< * >** sulla fotocamera. Se si utilizza il flash manuale, premere il pulsante dell'attivazione flash di prova (PILOT) dell'unità secondaria per annullare lo spegnimento automatico.




Leggere anche le informazioni relative alla fotografia con flash wireless nel manuale di istruzioni dello Speedlite.

Posizione e impostazioni dell'unità secondaria

Per quanto riguarda lo Speedlite (unità secondaria), consultare il relativo manuale di istruzioni e impostarlo come descritto di seguito. Tutte le impostazioni di controllo dell'unità secondaria non incluse tra quelle indicate di seguito vengono impostate con la fotocamera. È possibile utilizzare e controllare contemporaneamente diversi tipi di unità secondarie Canon Speedlite.

- (1) **Impostare lo Speedlite come unità secondaria.**
- (2) **Impostare lo stesso canale di trasmissione sullo Speedlite e sulla fotocamera.*1**
- (3) **Se si desidera impostare il rapporto flash (p. 196), impostare l'ID dell'unità secondaria.**
- (4) **Posizionare la fotocamera e l'unità secondaria entro il raggio mostrato in basso.**
- (5) **Posizionare il sensore wireless dell'unità secondaria in direzione della fotocamera.*2**

Esempio di configurazione flash wireless




*1: Se lo Speedlite non dispone di una funzione di impostazione del canale di trasmissione, la fotocamera può utilizzare qualsiasi canale.

*2: In ambienti di piccole dimensioni, l'unità secondaria può funzionare anche se il sensore wireless non è rivolto verso la fotocamera. I segnali wireless inviati dalla fotocamera possono infatti rimbalzare sulle pareti e raggiungere l'unità secondaria. Con lo Speedlite EX che ha una testina flash e un sensore wireless in posizione fissa, accertarsi che venga attivato, quindi scattare la foto.


Scatti semplici con flash wireless

Di seguito viene spiegato come eseguire semplici scatti con flash wireless in modo automatico.

Scatto in automatico con uno Speedlite esterno




I passi 1-4 e 6 si applicano a tutte le situazioni di scatto con flash wireless. Pertanto, questi passi vengono omessi nelle altre configurazioni con flash wireless illustrate nelle pagine successive.




1 Premere il pulsante $\langle \text{Fn} \rangle$ per far fuoriuscire il flash incorporato.

- Per scattare con il flash wireless, assicurarsi che il flash incorporato fuoriesca.



2 Selezionare [Controllo flash].

- Nella scheda $\langle \text{Fn} \rangle$, selezionare [Controllo flash], quindi premere $\langle \text{SET} \rangle$.





3 Selezionare [Valutativa].

- Selezionare [Valutativa] per [Lettura E-TTLII], quindi premere $\langle \text{SET} \rangle$.


Controllo flash	
Scatto flash	Attivato
Lettura E-TTLII	Valutativa
Imp. funz. flash incorporato	
Imp. funz. flash esterno	
Impostaz. C.Fn flash est.	



4 Selezionare [Imp. funz. flash incorporato].

- Selezionare [Imp. funz. flash incorporato], quindi premere <  >.

Imp. funz. flash incorporato	
Flash incor.	EasyWireless
Modo flash	E-TTL II
Sin. otturatore	1° tendina
Funz. Wireless	
Canale	1 ch

5 Selezionare [EasyWireless].

- Selezionare [EasyWireless] per [Flash incor.], quindi premere <  >.


Imp. funz. flash incorporato	
Modo flash	E-TTL II
Sin. otturatore	1° tendina
Funz. Wireless	
Canale	1 ch
Gruppo flash	 Tutti

6 Impostare [Canale].

- Selezionare lo stesso canale (1-4) dell'unità secondaria.

7 Scattare la foto.

- È possibile configurare la fotocamera e scattare la foto come per un normale scatto con flash.

Imp. funz. flash incorporato	
Flash incor.	ScattoNormal
Modo flash	E-TTL II
Sin. otturatore	1° tendina
Comp. espos.	-2..1..0..1..2
 Cancella impostaz. flash	

8 Uscire dalla modalità di scatto con flash wireless.

- Selezionare [ScattoNormal] per [Imp. funz. flash incorporato].

- Si consiglia di impostare [Lettura E-TTLII] su [Valutativa].
- Con l'impostazione [EasyWireless], anche se si disattiva l'uso del flash incorporato, il flash viene ugualmente emesso per controllare l'unità secondaria. In base alle condizioni di scatto, il flash emesso per controllare l'unità secondaria potrebbe comparire nella foto.
- Non è possibile emettere un flash di prova con l'unità secondaria.

Scatto in automatico con più Speedlite esterni

Quando la configurazione include diverse unità secondarie, è possibile farle scattare come se fossero un unico Speedlite. Utile quando è necessaria una potenza del flash elevata.

Imp. funz. flash incorporato	
Flash incor.	EasyWireless
Modo flash	E-TTL II
Sin. otturatore	1° tendina
Funz. Wireless	☑
Canale	1 ch
Gruppo flash	☑ Tutti
INFO Cancella impostaz. flash	


Impostazioni di base:

Modo flash : E-TTL II

Lettura E-TTLII : Valutativa

Flash incor. : EasyWireless

Canale : (uguale alle unità secondarie)



Tutti le unità secondarie si attivano con la stessa potenza e sono controllate per ottenere un'esposizione standard. Indipendentemente dall'ID dell'unità secondaria (A, B o C), tutte le unità secondarie si attivano come un gruppo.

Compensazione esposizione Flash


Se l'esposizione flash risulta troppo scura o troppo chiara, è possibile impostare la compensazione dell'esposizione flash per regolare la potenza del flash delle unità secondarie.

Imp. funz. flash incorporato	
Modo flash	E-TTL II
Sin. otturatore	1° tendina
Funz. Wireless	☑
Canale	1 ch
Gruppo flash	☑ Tutti
Comp. espos.	-2..1..0..1..2
INFO Cancella impostaz. flash	

- Impostare [**Compensazione esp. flash**], quindi premere <SET>.
- Se l'esposizione flash è troppo scura, premere il tasto <▶> per aumentare l'esposizione e schiarirla. Se l'esposizione flash è troppo chiara, premere il tasto <◀> per ridurre l'esposizione e scurirla.

Scatti personalizzati con flash wireless

Scatto in automatico con uno Speedlite esterno e il flash incorporato



Di seguito viene illustrato lo scatto automatico con flash wireless con uno Speedlite esterno e il flash incorporato. È possibile modificare il rapporto flash tra lo Speedlite esterno e il flash incorporato per regolare come deve apparire l'ombra sul soggetto.

Nelle schermate di menu, le icone <☞☞> e <☞> si riferiscono allo Speedlite esterno, mentre le icone <☞☞> e <☞> si riferiscono al flash incorporato.

Imp. funz. flash incorporato	
Flash incor.	WirelessPers
Modo flash	E-TTL II
Sin. otturatore	1° tendina
Funz. Wireless	☞☞
Canale	1 ch

1 Selezionare [WirelessPers].

- Seguire il passo 5 a pagina 192 per selezionare [WirelessPers], quindi premere <SET>.

Imp. funz. flash incorporato	
Flash incor.	WirelessPers
Modo flash	E-TTL II
Sin. otturatore	1° tendina
Funz. Wireless	☞☞☞☞
Canale	1 ch

2 Selezionare [Funz. Wireless].

- Per [Funz. Wireless], selezionare [☞☞☞☞], quindi premere <SET>.

Imp. funz. flash incorporato	
Modo flash	E-TTL II
Sin. otturatore	1° tendina
Funz. Wireless	☞☞☞☞
Canale	1 ch
Comp. esp. flash	2.1.0.1.2
☞☞☞☞	21 · 1:1 · 1:2
[INFO] Cancella impostaz. flash	

3 Impostare il rapporto flash desiderato e scattare la foto.

- Selezionare [☞☞☞☞] e impostare il rapporto flash su un valore compreso tra 8:1 e 1:1. Si sconsiglia di impostare il rapporto flash alla destra di 1:1 (fino a 1:8).
- Se la potenza del flash incorporato è insufficiente, impostare una sensibilità ISO maggiore (p. 79).

Il rapporto flash 8:1 e 1:1 è equivalente a 3:1 e 1:1 stop (incrementi di 1/2 di stop).

Scatto in automatico con più Speedlite esterni

È possibile agire su più unità secondarie Speedlite come se fosse un'unica unità flash o dividendole in gruppi secondari impostandone il rapporto flash.

Di seguito vengono visualizzate le impostazioni di base. Modificando l'impostazione [**Gruppo flash**], è possibile scattare con diverse configurazioni del flash wireless di più Speedlite.

Imp. funz. flash incorporato	
Flash incor.	WirelessPers
Modo flash	E-TTL II
Sin. otturatore	1° tendina
Funz. Wireless	
Canale	1 ch
Gruppo flash	
INFO Cancella impostaz. flash	

Impostazioni di base:


Modo flash : E-TTL II

Letture E-TTLII : Valutativa

Funz. Wireless :

Canale : (uguale alle unità secondarie)

Tutti] Uso di più Speedlite secondari come unica unità flash




Utile quando è necessaria una potenza del flash elevata. Tutti gli Speedlite secondari si attivano con la stessa potenza e sono controllati per ottenere un'esposizione standard.

Indipendentemente dall'ID dell'unità secondaria (A, B o C), tutte le unità secondarie si attivano come un gruppo.

Imp. funz. flash incorporato	
Modo flash	E-TTL II
Sin. otturatore	1° tendina
Funz. Wireless	
Canale	1 ch
Gruppo flash	
Comp. espos.	-2..1..0..1..2
INFO Cancella impostaz. flash	


Impostare [Gruppo flash] su Tutti] e scattare la foto.

[(A:B)] Più unità secondarie in più gruppi






Suddividere le unità secondarie nei gruppi A e B, quindi modificare il rapporto flash per ottenere l'effetto di illuminazione desiderato.

Consultare il manuale di istruzioni dello Speedlite per impostare l'ID di un'unità secondaria su A (Gruppo A) e l'ID dell'altra unità secondaria su B (Gruppo B), quindi posizionarle come illustrato nella figura.



Imp. funz. flash incorporato	
Flash incor.	WirelessPers
Modo flash	E-TTL II
Sin. otturatore	1° tendina
Funz. Wireless	

1 Selezionare [Funz. Wireless].

- Seguire il passo 2 a pagina 194 per selezionare [, quindi premere <SET>.



Imp. funz. flash incorporato	
Sin. otturatore	1° tendina
Funz. Wireless	
Canale	1 ch
Gruppo flash	 (A:B)


2 Impostare [Gruppo flash] su [(A:B)].

Imp. funz. flash incorporato	
Sin. otturatore	1° tendina
Funz. Wireless	
Canale	1 ch
Gruppo flash	 (A:B)
Comp. esp. A,B	2..1..0..1..2
Rapp. flash A:B	2:1 · 1:1 · 1:2
[INFO] Cancella impostaz. flash	

3 Impostare il rapporto flash desiderato e scattare la foto.

- Selezionare [Rapp. flash A:B], quindi impostare il rapporto flash.

 Se [Gruppo flash] è impostato su [ (A:B)], il gruppo C non si attiva.

 Il rapporto flash 8:1 e 1:1 e 1:8 è equivalente a 3:1 e 1:1 e 1:3 stop (incrementi di 1/2 di stop).

Scatto in automatico con flash incorporato e più Speedlite esterni

È inoltre possibile aggiungere il flash incorporato allo scatto con flash wireless illustrato alle pagine 195-196.

Di seguito vengono visualizzate le impostazioni di base. Modificando l'impostazione [**Gruppo flash**], è possibile scattare con diverse configurazioni del flash wireless di più Speedlite unitamente al flash incorporato.

Imp. funz. flash incorporato	
Flash incor.	WirelessPers
Modo flash	E-TTL II
Sin. otturatore	1° tendina
Funz. Wireless	[☰] + [☷]
Canale	1 ch
Comp. espos.	-2..1..0..1..2
INFO Cancell. impostaz. flash	

1 Impostazioni di base:

Modo flash : E-TTL II

Letture E-TTLII : Valutativa



Funz. Wireless : [☰] + [☷]

Canale : (uguale alle unità secondarie)

Imp. funz. flash incorporato	
Sin. otturatore	1° tendina
Funz. Wireless	[☰] + [☷]
Canale	1 ch
Comp. espos.	-2..1..0..1..2
Gruppo flash	[☰] Tutti e [☷]
Comp. espos.	-2..1..0..1..2
INFO Cancell. impostaz. flash	

2 Selezionare [**Gruppo flash**].

- Selezionare il gruppo flash, quindi impostare il rapporto flash, la compensazione dell'esposizione flash e altre impostazioni necessarie prima dello scatto.



Altre impostazioni

Compensazione esposizione Flash

Quando **[Modo flash]** è impostato su **[E-TTL II]**, è possibile impostare la compensazione dell'esposizione flash. Le impostazioni di compensazione dell'esposizione flash (vedere di seguito) che è possibile selezionare variano in base alle impostazioni **[Funz. Wireless]** e **[Gruppo flash]**.

Wireless] e **[Gruppo flash]**.

Imp. funz. flash incorporato	
Sin. otturatore	1° tendina
Funz. Wireless	+
Canale	1 ch
Comp. espos.	-2..1..0..1..:2
Gruppo flash	Tutti e
Comp. espos.	-2..1..0..1..:2
INFO Cancella impostaz. flash	

[Comp. esp. flash]

- La compensazione dell'esposizione flash viene applicata al flash incorporato e a tutti gli Speedlite esterni.

[Comp. espos.

- La compensazione dell'esposizione flash viene applicata al flash incorporato.

[Comp. espos.

- La compensazione dell'esposizione flash viene applicata a tutti gli Speedlite esterni.

[Comp. espos. A,B]

- La compensazione dell'esposizione flash viene applicata ai gruppi A e B.

Blocco FE

Se **[Modo flash]** viene impostato su **[E-TTL II]**, è possibile premere il pulsante **< * >** per eseguire il blocco FE.

Impostazione manuale della potenza del flash per il flash wireless

Quando **[Modo flash]** è impostato su **[Flash manual]**, è possibile impostare manualmente la potenza del flash. Le impostazioni relative alla potenza del flash (**[Emissione flash]**, **[Flash gruppo A]**, ecc.) che è possibile impostare variano in base all'impostazione **[Funz. Wireless]** (vedere di seguito).

Imp. funz. flash incorporato	
Flash incor.	WirelessPers
Modo flash	Flash manual
Sin. otturatore	1" tendina
Funz. Wireless	
Canale	1 ch
Gruppo flash	Tutti
INFO Cancella impostaz. flash	

[Funz. Wireless:

- **[Gruppo flash: Tutti]:**
L'impostazione della potenza del flash manuale viene applicata a tutti gli Speedlite esterni.
- **[Gruppo flash: (A:B)]:** È possibile impostare una potenza del flash diversa per i gruppi delle unità secondarie A e B.

[Funz. Wireless: +

- **[Gruppo flash: Tutti e]:**
È possibile impostare una potenza del flash diversa per gli Speedlite esterni e il flash incorporato.
- **[Gruppo flash: (A:B)]:**
È possibile impostare una potenza del flash diversa per i gruppi delle unità secondarie A e B. È inoltre possibile impostare la potenza del flash per il flash incorporato.



9

Riproduzione delle immagini

Questo capitolo descrive in modo più dettagliato rispetto al Capitolo 2, "Informazioni di base sullo scatto e sulla riproduzione delle immagini", le funzioni relative alla visualizzazione di foto e filmati. Fornisce informazioni su come riprodurre ed eliminare foto e filmati con la fotocamera e visualizzarli sullo schermo di un televisore.

Informazioni sulle immagini acquisite con un'altra fotocamera

La fotocamera potrebbe non essere in grado di visualizzare correttamente le immagini acquisite con una fotocamera diversa, modificate tramite computer o corrispondenti a file il cui nome sia stato modificato.

▶ Ricerca rapida delle immagini

▣ Visualizzazione di più immagini in una schermata (visualizzazione indice)

Consente di cercare rapidamente le immagini grazie alla visualizzazione a indice con quattro o nove immagini su una schermata.



1 Riprodurre l'immagine.

- Quando si preme il pulsante <▶>, viene visualizzata l'ultima immagine acquisita.



2 Selezionare la visualizzazione indice.

- Premere il pulsante <▣·Q>.
- ▶ Viene visualizzato il display con indice a quattro immagini. L'immagine attualmente selezionata viene visualizzata con un bordo blu.
- Premere nuovamente il pulsante <▣·Q> per selezionare il display con indice a nove immagini.
- Premendo il pulsante <Q> la visualizzazione passa a 9 immagini, 4 immagini e infine a una sola immagine.



3 Selezionare un'immagine.

- Premere il tasto <◊> per spostare la cornice blu e selezionare un'immagine.
- Ruotando la ghiera <☀> viene visualizzata la schermata successiva o l'immagine precedente.
- Premere <SET> per visualizzare la singola immagine.

📷 Scorrimento delle immagini (modalità di scorrimento)

Con la visualizzazione di una singola immagine, ruotare la ghiera <🔘> per scorrere le immagini avanti e indietro in base al metodo di scorrimento impostato.



1 Selezionare [Salta imm. con 🔘].

- Nella scheda [📷], selezionare [Salta imm. con 🔘], quindi premere <ⓈET>.



2 Selezionare il metodo di scorrimento.

- Premere il tasto <◀▶> per selezionare il metodo di scorrimento, quindi premere <ⓈET>.

🔘: consente di visualizzare le immagini una alla volta

🔘: consente di saltare 10 immagini alla volta

🔘: consente di saltare 100 immagini alla volta

🔘: consente la visualizzazione in base alla data

🔘: consente la visualizzazione per cartella

🔘: consente di visualizzare solo i filmati

🔘: consente di visualizzare solo le foto

🔘: consente la visualizzazione in base alla classificazione delle immagini (p. 206)

Ruotare la ghiera <🔘> per selezionare la classificazione.



Modalità di scorrimento Avanzamento riproduzione

3 Scorrere le foto.


- Premere il pulsante <▶> per riprodurre le immagini.
- Durante la visualizzazione di una sola immagine, ruotare la ghiera <🔘>.






- Per cercare le immagini in base alla data di scatto, selezionare [Data].
- Per cercare le immagini in base alla cartella, selezionare [Cartella].
- Se la scheda contiene [Filmati] e [Foto], selezionare se visualizzare solo i filmati o le foto.
- Se nessuna immagine corrisponde alla [Classificazione] selezionata, non è possibile scorrere le immagini con <🔘>.

Vista ingrandita

È possibile ingrandire le foto scattate da 1,5 a 10 volte sul monitor LCD.




1 Ingrandire l'immagine.



- Durante la riproduzione dell'immagine, premere il pulsante .
- ▶ L'immagine viene ingrandita.
- Se si tiene premuto il pulsante , l'immagine viene ingrandita finché non raggiunge il livello massimo di ingrandimento.
- Per ridurre il livello di ingrandimento, premere il pulsante . Se si tiene premuto il pulsante, l'ingrandimento si riduce fino a raggiungere la visualizzazione dell'immagine singola.






Posizione dell'area ingrandita



2 Scorrere all'interno dell'immagine.

- Utilizzare il tasto  per scorrere all'interno dell'immagine ingrandita.
- Per uscire dalla visualizzazione ingrandita, premere il pulsante  per tornare alla visualizzazione dell'immagine singola.



-  ● Per visualizzare un'altra immagine con lo stesso ingrandimento, ruotare la ghiera .
- Durante la visualizzazione delle immagini, non è possibile ingrandire le immagini subito dopo averle scattate.
- Non è possibile ingrandire un filmato.

Rotazione dell'immagine

È possibile ruotare l'immagine visualizzata con l'orientamento desiderato.




1 Selezionare [Rotazione].

- Nella scheda [Z], selezionare [Rotazione], quindi premere <SET>.



2 Selezionare un'immagine.

- Premere il tasto <◀▶> per selezionare l'immagine da ruotare.
- È possibile selezionare un'immagine anche dalla visualizzazione indice (p. 202).



3 Ruotare l'immagine.


- Ogni volta che si preme <SET>, l'immagine viene ruotata in senso orario nel modo seguente: 90° → 270° → 0°
- Per ruotare un'altra immagine, ripetere i passi 2 e 3.
- Per uscire e tornare al menu, premere il pulsante <MENU>.



- Se l'opzione [Auto-rotazione] è stata impostata su [On] prima di effettuare scatti in verticale, è necessario ruotare l'immagine come descritto in precedenza.
- Se durante la riproduzione, l'immagine ruotata non viene visualizzata con l'orientamento della rotazione, impostare [Auto-rotazione] su [On].
- Non è possibile ruotare un filmato.

MENU Impostazione delle classificazioni

È possibile classificare le immagini e i filmati con uno fino a cinque indicatori di classificazione: [★]/[★]/[★]/[★]/[★].



1 Selezionare [Classificazione].

- Nella scheda [M], selezionare [Classificazione], quindi premere <SET>.



2 Selezionare un'immagine o un filmato.

- Premere il tasto <◀▶> per selezionare l'immagine o il filmato da classificare.
- È possibile visualizzare tre immagini premendo il pulsante <☒Ⓚ>. Per ritornare alla visualizzazione di una sola immagine, premere il pulsante <Ⓚ>.




3 Classificare l'immagine o il filmato.

- Premere il tasto <▲▼> per selezionare una classificazione.
- ▶ Per ciascuna classificazione verrà sommato il numero totale di immagini e filmati classificati.
- Per classificare un'altra immagine o filmato, ripetere i passi 2 e 3.
- Per uscire e tornare al menu, premere il pulsante <MENU>.









Il numero delle classificazioni visualizzato arriva a 999. Se le immagini da classificare sono 1.000 e oltre, viene visualizzato [###].

Uso delle classificazioni

- Con l'opzione [☰] **Salta imm. con** , è possibile visualizzare solo le immagini e i filmati classificati.
- Con l'opzione [☰] **Presentazione**, è possibile riprodurre solo le immagini e i filmati classificati.
- Con il software Digital Photo Professional (in dotazione, p. 302), è possibile selezionare solo le immagini e i filmati classificati.
- Con Windows Vista e Windows 7, è possibile verificare la classificazione visualizzando le informazioni relative al file o utilizzando il visualizzatore di immagini in dotazione.

Controllo rapido durante la riproduzione ■


Durante la riproduzione, è possibile premere il pulsante  < > per configurare le seguenti impostazioni: [ **Protezione immagini**], [ Rotazione], [ **Classificazione**], [ Filtri creativi],

[ Ridimensiona (solo immagini JPEG)] e [ **Salta imm. con** ].

Per i filmati possono essere impostate solo le funzioni in grassetto.







1 Premere il pulsante < >.


- Durante la riproduzione dell'immagine, premere il pulsante < >.
- ▶ Le funzioni configurabili con il controllo rapido vengono visualizzate a sinistra dello schermo.












2 Selezionare una funzione e impostarla.



- Premere il tasto < > per selezionare una funzione
- ▶ Il nome e l'impostazione corrente della funzione selezionata vengono visualizzati nella parte inferiore della schermata.
- Impostarla premendo il tasto < > < >.
- Per Filtri creativi e Ridimensiona, premere < > e impostare la funzione. Per informazioni dettagliate, vedere a pagina 230 per i Filtri creativi e a pagina 233 per la funzione Ridimensiona. Per annullare l'operazione, premere il pulsante <MENU>.

3 Uscire dall'impostazione.

- Premere il pulsante < > per disattivare le icone del controllo rapido e le impostazioni delle funzioni.

 Per ruotare un'immagine, impostare [ **Auto-rotazione**] su [ **On** ]. Se [ **Auto-rotazione**] è impostato su [ **On** ] o su [ **Off**], l'impostazione [ **Rotazione**] viene registrata nell'immagine, tuttavia la fotocamera non ruota l'immagine per la visualizzazione.



- Se si preme il pulsante < > durante la visualizzazione dell'indice, si passa dalla visualizzazione di una singola immagine alle icone di controllo rapido. Premendo il pulsante < > viene nuovamente visualizzato l'indice.
- Per le immagini scattate con un'altra fotocamera alcune funzioni potrebbero non essere selezionabili.

Visualizzazione dei filmati

Essenzialmente, è possibile riprodurre i filmati nei seguenti tre modi:

Riproduzione sullo schermo di un televisore (p. 218, 221)




Utilizzare il cavo AV in dotazione o un cavo HDMI HTC-100 (venduto separatamente) per collegare la fotocamera a un televisore. È quindi possibile riprodurre i filmati e le foto acquisiti sul televisore.

Se si dispone di un televisore HD (High-Definition) e si collega la fotocamera con un cavo HDMI, è possibile guardare i filmati in Full HD (Full High-Definition: 1920x1080) e HD (High-Definition: 1280x720) con una qualità d'immagine migliore.

- ❗ I filmati presenti nella scheda possono essere riprodotti solo da dispositivi compatibili con filmati MOV.
- Poiché i registratori con disco rigido non dispongono del terminale HDMI IN, non è possibile collegare la fotocamera a un registratore con disco rigido con un cavo HDMI.
- Anche se la fotocamera è collegata a un registratore con disco rigido con un cavo USB, non è possibile riprodurre o salvare filmati e foto.

Riproduzione sul monitor LCD della fotocamera (p. 212-217)



È possibile riprodurre i filmati sul monitor LCD della fotocamera. È inoltre possibile modificare la prima e l'ultima scena del filmato e riprodurre le immagini e i filmati presenti sulla scheda in una presentazione automatica.

- ❗ Non è possibile riscrivere sulla scheda e riprodurre sulla fotocamera un filmato modificato al computer. Tuttavia, gli album di istantanee video editati con ZoomBrowser EX/ImageBrowser (software in dotazione) possono essere riprodotti sulla fotocamera.

Riproduzione e modifica con un computer

(consultare il manuale di istruzioni in formato PDF di ZoomBrowser EX/ImageBrowser, p. 305)



È possibile trasferire i filmati registrati sulla scheda su un computer e riprodurli o modificarli con ZoomBrowser EX/ImageBrowser (software in dotazione, p. 302).

È inoltre possibile estrarre un singolo fotogramma da un filmato e salvarlo come una foto.



- Per ottenere immagini fluide quando si riproduce il filmato su un computer, utilizzare un computer ad alte prestazioni. Per i requisiti hardware del computer per ZoomBrowser EX/ImageBrowser, consultare il manuale di istruzioni in formato PDF.
- Se si desidera utilizzare software disponibili in commercio per riprodurre o modificare i filmati, verificare che siano compatibili con i file MOV. Per ulteriori informazioni sui software disponibili in commercio, rivolgersi al produttore del software.

Riproduzione di filmati



1 Riprodurre l'immagine.

- Premere il pulsante <▶> per visualizzare le immagini.



2 Selezionare un filmato.

- Premere il tasto <◀▶> per selezionare un filmato.
- Mentre si visualizza una sola immagine, viene visualizzata l'icona <▶ SET> nell'angolo in alto a sinistra per indicare che si tratta di un filmato. Se il filmato è un'istantanea video, viene visualizzato <▶ SET>.
- È possibile premere il pulsante <INFO.> per cambiare la modalità di visualizzazione delle informazioni di scatto (p. 227).
- Nella visualizzazione a indice, le perforazioni sul bordo sinistro dell'immagine indicano che si tratta di un filmato. **Non è possibile riprodurre filmati dalla visualizzazione indice, quindi premere <SET> per passare alla visualizzazione di una sola immagine.**




3 Durante la visualizzazione di una sola immagine, premere <SET>.


- ▶ In basso viene visualizzato il pannello di riproduzione del filmato.



4 Riprodurre il filmato.

- Selezionare [▶] (Riproduzione), quindi premere <SET>.
- ▶ Viene avviata la riproduzione del filmato.
- È possibile mettere in pausa la riproduzione premendo <SET>.
- Durante la riproduzione di filmati, è possibile ruotare la ghiera <◡> per regolare il volume audio degli altoparlanti incorporati.
- Per ulteriori informazioni sulla procedura di riproduzione, vedere la pagina seguente.




Funzione	Descrizione riproduzione
↶ Esci	Consente di tornare alla visualizzazione di una sola immagine.
▶ Riproduzione	La pressione del pulsante <SET> consente alternativamente di riprodurre o interrompere il filmato.
▶ Rallentatore	Regolare la velocità del rallentatore premendo il tasto <◀▶>. La velocità del rallentatore viene indicata in alto a destra.
◀◀ Primo frame	Consente di visualizzare il primo fotogramma del filmato.
◀◀ Frame precedente	Ogni volta che si preme <SET>, viene visualizzato il fotogramma precedente. Se si tiene premuto <SET>, si riavvolge il filmato.
▶▶ Frame successivo	Ogni volta che si preme <SET>, il filmato viene riprodotto fotogramma per fotogramma. Se si tiene premuto <SET>, il filmato procede velocemente.
▶▶ Ultimo frame	Consente di visualizzare l'ultimo fotogramma del filmato.
⊗ Modifica	Consente di visualizzare la schermata di modifica (p. 214).
Musica sottofondo*	Riproduzione di un filmato con la musica di sottofondo selezionata (p. 217).
	Avanzamento riproduzione
mm' ss"	Durata della riproduzione (minuti:secondi)
🔊 Volume	È possibile regolare il volume audio degli altoparlanti integrati (p. 212) ruotando la ghiera <🔊>.

* Se è impostata una musica di sottofondo, l'audio del filmato non viene riprodotto.

MENU Incremento bassi

Questa opzione consente di ascoltare meglio i toni bassi. Questa funzione ha effetto solo quando si riproduce l'audio con l'altoparlante integrato della fotocamera.



- Impostare [🔊 Incremento bassi] su [Attiva].

- ⚠ Se si sentono crepitii nell'audio, impostare [Incremento bassi] su [Disattiva].



- La riproduzione continua con una batteria LP-E8 completamente carica è di circa 2 ore e 30 minuti a 23 °C.
- Se si scatta una foto durante l'acquisizione di un filmato, la foto viene visualizzata per circa 1 secondo durante la riproduzione del filmato.

✂ Modifica della prima e ultima scena di un filmato

È possibile modificare la prima e ultima scena di un filmato in incrementi di 1 secondo.



1 Nella schermata di riproduzione del filmato, selezionare [✂].

► Viene visualizzata la schermata di modifica.




2 Specificare la parte da modificare.

- Selezionare [✂] (Taglia inizio) o [✂] (Taglia fine), quindi premere <SET>.
- Premere il tasto <◀▶> per visualizzare i fotogrammi precedente e successivo. Tenendo premuto il pulsante i fotogrammi procedono velocemente.
- Dopo avere deciso quale parte modificare, premere <SET>. La parte evidenziata in blu nella parte superiore dello schermo rappresenta la porzione rimanente.



3 Verificare il filmato modificato.

- Selezionare [▶] e premere <SET> per riprodurre la porzione evidenziata in blu.
- Per cambiare la modifica, tornare al passo 2.
- Per annullare la modifica, selezionare [↶] e premere <SET>.



4 Salvare il filmato.

- Selezionare [💾], quindi premere <SET>.
- Viene visualizzata la schermata di salvataggio.
- Per salvarlo come nuovo filmato, selezionare [Nuovo file]. Per salvare e sovrascrivere il filmato originale, selezionare [Sovrascrivere]. Premere <SET>.



- Poiché la modifica viene effettuata in incrementi di 1 secondo (posizione indicata da [✂]), la posizione esatta in cui il filmato viene modificato potrebbe essere leggermente diversa dalla posizione specificata.
- Se la scheda non dispone di spazio sufficiente, l'opzione [Nuovo file] non può essere selezionata.
- In ZoomBrowser EX/ImageBrowser (software in dotazione, p. 302) sono disponibili ulteriori funzioni per la modifica dei filmati.

MENU Presentazione (riproduzione automatica)


È possibile riprodurre le immagini presenti sulla scheda in una sequenza automatica di diapositive.



1 Selezionare [Presentazione].

- Nella scheda [P], selezionare [Presentazione], quindi premere <SET>.

Numero di immagini da riprodurre




2 Selezionare le immagini da riprodurre.

- Premere il tasto <▲▼> per selezionare l'opzione desiderata, quindi premere <SET>.


[Tutte imm./Filmati/Foto]

- Premere il tasto <▲▼> per selezionare una delle seguenti opzioni: [Tutte imm./Filmati/Foto]. Premere <SET>.




[Data/Cartella/Classificazione]

- Premere il tasto <▲▼> per selezionare una delle seguenti opzioni: [Data/Cartella/Classificazione].
- Quando è evidenziato <INFO.>, premere il pulsante <INFO.>.
- Premere il tasto <▲▼> per selezionare l'opzione desiderata, quindi premere <SET>.



Voce	Descrizione riproduzione
Tutte imm.	Vengono riprodotti tutti i filmati e le foto presenti sulla scheda.
Data	Vengono riprodotti i filmati e le foto acquisiti nella data selezionata.
Cartella	Vengono riprodotti tutti i filmati e le foto presenti nella cartella selezionata.
Filmati	Vengono riprodotti solo i filmati presenti sulla scheda.
Foto	Vengono riprodotte solo le foto presenti sulla scheda.
Classificazione	Vengono riprodotti solo le foto e i filmati con la classificazione selezionata.




3 Impostare [Imposta] come desiderato.

- Premere il tasto <▲▼> per selezionare [Imposta], quindi premere <SET>.
- Impostare [Tempo visione] (foto), [Ripetizione], [Effetto transiz.] e [Musica sottofondo].
- La procedura per selezionare la musica da riprodurre in sottofondo è illustrata a pagina seguente.
- Una volta selezionate le impostazioni, premere il pulsante <MENU>.


[Tempo visione]




[Ripetizione]



[Effetto transiz.]



[Musica sottofondo]





4 Avviare la presentazione.

- Premere il tasto <▲▼> per selezionare [**Inizio**], quindi premere <SET>.
- ▶ Dopo la visualizzazione del messaggio [**Caricamento immagine...**], la presentazione si avvia.

5 Chiudere la presentazione.

- Per uscire dalla presentazione e tornare alla schermata di impostazione, premere il pulsante <MENU>.

Selezione della musica di sottofondo



- Impostare [**Musica sottofondo**] su [**Attiva**], quindi premere <SET>.
- Premere il tasto <▲▼> per selezionare la musica da riprodurre in sottofondo, quindi premere <SET>. È anche possibile scegliere più musiche di sottofondo.

- Per ascoltare uno stralcio della musica di sottofondo, premere il pulsante <INFO>. Premere il tasto <▲▼> per ascoltare un'altra musica di sottofondo. Per interrompere l'ascolto della musica di sottofondo, premere nuovamente il pulsante <INFO>. Regolare il volume dell'audio ruotando la ghiera <🔊>.
- Una volta selezionata l'impostazione, premere il pulsante <MENU>.



- Per mettere in pausa la presentazione, premere <SET>. Durante la pausa, in alto a sinistra sull'immagine viene visualizzato il simbolo [II]. Premere di nuovo <SET> per riprendere la presentazione.
- Durante la riproduzione automatica, premere il pulsante <INFO> per modificare il formato di visualizzazione delle foto (p. 71).
- Durante la riproduzione del filmato, è possibile regolare il volume dell'audio ruotando la ghiera <🔊>.
- Durante la pausa, è possibile premere il tasto <◀▶> per visualizzare un'altra immagine.
- Durante la presentazione, lo spegnimento automatico non viene applicato.
- Il tempo di visualizzazione può variare in base all'immagine.
- Per visualizzare la presentazione sullo schermo di un televisore, vedere le pagine 218.
- Al momento dell'acquisto, la fotocamera non è impostata per la selezione di una musica di sottofondo. È necessario prima utilizzare EOS Utility (software in dotazione) per copiare la musica di sottofondo sulla scheda. Per ulteriori informazioni, consultare EOS Utility Istruzioni (manuale elettronico in formato PDF) disponibile sul CD-ROM.


Visualizzazione delle immagini sullo schermo di un televisore

È possibile visualizzare le foto e i filmati sullo schermo di un televisore.

- Regolare il volume dell'audio del filmato dal televisore. Il volume dell'audio non può essere regolato con la fotocamera.
- Prima di collegare o scollegare il cavo dalla fotocamera e dal televisore, spegnere la fotocamera e il televisore.
- A seconda del tipo di schermo del televisore, l'immagine potrebbe essere visualizzata solo parzialmente.


Visualizzazione su schermi di televisori HD (High-Definition)

È necessario il cavo HDMI HTC-100 (venduto separatamente).



1 Collegare il cavo HDMI alla fotocamera.

- Inserire l'estremità con il logo <▲HDMI MINI> rivolto verso il retro della fotocamera nel terminale <HDMI OUT>.




2 Collegare il cavo HDMI allo schermo del televisore.

- Collegare il cavo HDMI alla porta HDMI IN del televisore.

3 Accendere il televisore e passare all'ingresso video del televisore per selezionare la porta collegata.

4 Posizionare l'interruttore di accensione della fotocamera su <ON>.



5 Premere il pulsante <▶>.

- ▶ L'immagine viene visualizzata sullo schermo TV (sul monitor LCD della fotocamera non viene visualizzato nulla).
- Le immagini vengono visualizzate automaticamente con la risoluzione massima del televisore.
- Premendo il pulsante <INFO.>, è possibile modificare il formato di visualizzazione.
- Per riprodurre i filmati, vedere a pagina 212.



- Non collegare l'uscita di altri dispositivi al terminale <HDMI OUT> della fotocamera. Potrebbe infatti verificarsi un funzionamento anomalo.
- Alcuni televisori potrebbero non essere in grado di riprodurre le immagini acquisite. In questi casi, utilizzare il cavo AV in dotazione per collegarsi al televisore.
- Non è possibile utilizzare contemporaneamente il terminale <A/V OUT> e il terminale <HDMI OUT> della fotocamera.

Uso di televisori HDMI CEC

Se il televisore collegato alla fotocamera con un cavo HDMI è compatibile con HDMI CEC*, è possibile utilizzare il telecomando del televisore per le operazioni di riproduzione.

* Funzione dello standard HDMI che consente ai dispositivi HDMI di controllarsi reciprocamente in modo che sia possibile utilizzare un unico telecomando.



1 Impostare [Controllo HDMI] su [Attivato].

- Nella scheda [▶], selezionare [Controllo HDMI], quindi premere <SET>.
- Selezionare [Attivato], quindi premere <SET>.

2 Collegare la fotocamera a un televisore.

- Utilizzare un cavo HDMI per collegare la fotocamera al televisore.
- ▶ L'ingresso del televisore verrà automaticamente impostato sulla porta HDMI collegata alla fotocamera.

3 Premere il pulsante <▶> della fotocamera.

- ▶ Viene visualizzata un'immagine sul televisore ed è possibile utilizzare il telecomando del televisore per riprodurre le immagini.

4 Selezionare un'immagine o un filmato.

- Puntare il telecomando verso il televisore e premere il pulsante ←/→ per selezionare un'immagine.

Menu di riproduzione foto



Menu di riproduzione filmati




- ↶ : Indietro
- ☐☐☐☐ : Indice 9 immagini
- 🎞️ : Riproduz. filmato
- 👤 : Presentazione
- INFO. : Visual. inf. scatto
- 🔄 : Rotazione

5 Premere il pulsante di invio (Enter) del telecomando.

- ▶ Viene visualizzato il menu ed è possibile effettuare le operazioni di riproduzione indicate a sinistra.
- Premere il pulsante ←/→ per selezionare l'opzione desiderata, quindi premere il pulsante di invio. Per visualizzare una presentazione, premere il pulsante ↑/↓ del telecomando per selezionare un'opzione, quindi premere il pulsante di invio.
- Se si seleziona [**Indietro**] e si preme il pulsante di invio, il menu scompare ed è possibile utilizzare il pulsante ←/→ per selezionare un'immagine.


- Per alcuni televisori, è necessario prima attivare la connessione HDMI CEC. Per ulteriori informazioni, vedere il manuale di istruzioni del televisore.
- Alcuni televisori, anche se compatibili con HDMI CEC, potrebbero non funzionare correttamente. In tal caso, scollegare il cavo HDMI, impostare il menu della fotocamera [☐☐☐☐ **Controllo HDMI**] su [**Disattivato**] e utilizzare la fotocamera per controllare la riproduzione dell'operazione.

Visualizzazione su schermi di televisori non HD (High-Definition)



1 Collegare il cavo AV in dotazione con la fotocamera.

- Inserire l'estremità con il logo <Canon> rivolto verso il retro della fotocamera nel terminale < A/V OUT >.




2 Collegare il cavo AV allo schermo del televisore.

- Collegare il cavo AV al terminale IN video e al terminale IN audio del televisore.

3 Accendere il televisore e passare all'ingresso video del televisore per selezionare la porta collegata.

4 Posizionare l'interruttore di accensione della fotocamera su <ON>.



5 Premere il pulsante <▶>.

- ▶ L'immagine viene visualizzata sullo schermo TV (sul monitor LCD della fotocamera non viene visualizzato nulla).
- Per riprodurre i filmati, vedere a pagina 212.



- Utilizzare solo il cavo AV fornito in dotazione. Se si utilizza un cavo di altro tipo, potrebbe non essere possibile visualizzare le immagini.
- Se il formato del sistema video non corrisponde a quello del televisore, le immagini non verranno visualizzate correttamente. Impostare il formato video appropriato con [📺: Sistema video].


Protezione delle immagini


La protezione delle immagini consente di evitare che vengano cancellate accidentalmente.

MENU Protezione di una singola immagine



1 Selezionare [Protezione immagini].

- Nella scheda [], selezionare [Protezione immagini], quindi premere <SET>.
- ▶ Viene visualizzata la schermata relativa alle impostazioni di protezione.



2 Selezionare [Selezione immagini].

- Selezionare [Selezione immagini], quindi premere <SET>.

Icona di protezione delle immagini





3 Proteggere l'immagine.

- Premere il tasto <◀▶> per selezionare l'immagine che si desidera proteggere, quindi premere <SET>.
- ▶ Quando un'immagine è protetta, sulla parte superiore dello schermo appare l'icona <Omni>.
- Per annullare la protezione dell'immagine, premere nuovamente <SET>. L'icona <Omni> scompare.
- Per proteggere un'altra immagine, ripetere il passo 3.
- Per uscire dalla schermata di protezione delle immagini, premere il pulsante <MENU>. Viene nuovamente visualizzato il menu.


MENU Protezione di tutte le immagini di una cartella o scheda

È possibile proteggere in una sola volta tutte le immagini contenute in una cartella o in una scheda.



Quando si seleziona [**Tutte le immag. nella cartella**] o [**Tutte le immag. sulla card**] in [ **Protezione immagini**], tutte le immagini nella cartella o sulla scheda vengono protette.

Per annullare la protezione delle immagini, selezionare [**Canc.tutte le imm.dalla cartel.**] o [**Canc.tutte le imm.dalla card**].


 **Con la formattazione della scheda di memoria (p. 45), vengono eliminate anche le immagini protette.**



- Anche i filmati possono essere protetti.
- Non è possibile cancellare un'immagine protetta utilizzando la funzione di eliminazione. Per eliminare un'immagine protetta, è necessario prima disattivare la protezione.
- Se si eliminano tutte le immagini (p. 225), restano memorizzate soltanto le immagini protette. Questa funzione è utile quando si desidera eliminare tutte le immagini non necessarie con un'unica operazione.

Eliminazione delle immagini

È possibile selezionare ed eliminare le immagini una per una o eliminarle in gruppo. Le immagini protette (p. 222) non vengono eliminate.

-  **Non è possibile recuperare un'immagine dopo averla cancellata. Si consiglia di eliminare solo le immagini che non sono più necessarie. Proteggere le immagini importanti per evitare di eliminarle inavvertitamente. Eliminando un'immagine **RAW** + **L**, vengono eliminate entrambe le immagini **RAW** e **L**.**

Eliminazione di una sola immagine



1 Riprodurre l'immagine da eliminare.

2 Premere il pulsante .

- ▶ La finestra di eliminazione viene visualizzata nella parte inferiore dello schermo.



3 Eliminare le immagini.


- Selezionare **[Elimina]**, quindi premere **<SET>**. L'immagine visualizzata viene eliminata.


MENU Contrassegno di un gruppo di immagini da cancellare

Contrassegnando le immagini da cancellare, è possibile cancellare più immagini in una sola volta.



1 Selezionare **[Elimina immag.].**

- Nella scheda **[]**, selezionare **[Elimina immag.]**, quindi premere **<SET>**.




2 Selezionare [Seleziona ed elim. immag.].

- Selezionare [Seleziona ed elim. immag.], quindi premere <SET>.
- ▶ Viene visualizzata l'immagine.
- Premere il pulsante < [] > per la visualizzazione a tre immagini. Per ritornare alla visualizzazione di una sola immagine, premere il pulsante < [] >.



3 Selezionare le immagini da eliminare.

- Premere il tasto < ◀ ▶ > per selezionare l'immagine da eliminare, quindi premere il tasto < ▲ ▼ >.
- ▶ Nella parte in alto a sinistra viene visualizzato il contrassegno < ✓ >.
- Per selezionare altre immagini da eliminare, ripetere il passo 3.



4 Eliminare le immagini.

- Premere il pulsante < [] >.
- Selezionare [OK], quindi premere <SET>.
- ▶ Le immagini selezionate vengono eliminate.

MENU Eliminazione di tutte le immagini di una cartella o scheda


È possibile eliminare in una sola volta tutte le immagini contenute in una cartella o in una scheda. Quando [[]] **Elimina immag.**] è impostata su [Tutte le immag. nella cartella] o [Tutte le immag. sulla card], tutte le immagini nella cartella o nella scheda vengono eliminate.



Per eliminare anche le immagini protette, formattare la scheda (p. 45).

INFO. Visualizzazione delle informazioni di scatto

Esempio di immagine acquisita in una modalità della zona creativa




* Per le immagini **RAW** + **L** vengono visualizzate le dimensioni del file **RAW**.

* Per le foto istantanee scattate durante la ripresa di un filmato, viene visualizzata l'icona .

* Se all'immagine è stato applicato un filtro creativo o l'immagine è stata ridimensionata, l'icona viene sostituita dall'icona .

* Le foto scattate con il flash senza compensazione dell'esposizione flash sono contrassegnate con l'icona . Le foto scattate con compensazione dell'esposizione flash sono contrassegnate con l'icona .


Esempio di immagine acquisita in una modalità della zona base



* Per le immagini acquisite nelle modalità della zona base, le informazioni visualizzate possono variare a seconda della modalità di scatto.

* Le foto scattate in modalità <CA> mostrano l'opzione [Sfondo sfocato].

Esempio di filmato acquisito in modalità filmato



* Se è stata utilizzata l'esposizione manuale, vengono visualizzate velocità dell'otturatore, apertura e sensibilità ISO (se impostata manualmente).

* L'icona <M> compare a indicare che si tratta di un'istantanea video.

● Informazioni sull'avviso aree sovraesposte

Quando vengono visualizzate le informazioni di scatto, le eventuali aree sovraesposte lampeggiano. Per ottenere una maggiore definizione dei dettagli nelle aree sovraesposte, impostare la compensazione dell'esposizione su un valore negativo e scattare nuovamente la foto.

● Informazioni sull'istogramma

L'istogramma della luminosità mostra la distribuzione del livello di esposizione e la luminosità complessiva. L'istogramma RGB consente di verificare la gradazione e la saturazione del colore. È possibile cambiare tipo di visualizzazione tramite [] **Istogramma**].

Visualizzazione di [Luminosità]

Questo istogramma è un grafico che mostra la distribuzione del livello di luminosità dell'immagine. L'asse orizzontale indica il livello di luminosità (minore a sinistra e maggiore a destra), mentre l'asse verticale indica il numero di pixel per ciascun livello di luminosità. Quanto maggiore è il numero di pixel sulla sinistra, tanto più scura risulterà l'immagine. Analogamente, quanto maggiore è il numero di pixel sulla destra, tanto più chiara risulterà l'immagine. Se è presente un numero eccessivo di pixel sulla sinistra, le parti in ombra risulteranno meno dettagliate, mentre se è presente un numero eccessivo di pixel sulla destra si risconterà un minore livello di dettaglio nelle zone luminose. Verranno riprodotte le tonalità intermedie. Verificando l'istogramma della luminosità dell'immagine, è possibile notare le imperfezioni del livello di esposizione e la tonalità complessiva.

Esempi di istogramma




Immagine scura



Luminosità normale



Immagine chiara

Visualizzazione [RGB]

Questo istogramma è un grafico che mostra la distribuzione del livello di luminosità di ciascun colore primario nell'immagine (RGB o rosso, verde e blu). L'asse orizzontale indica il livello di luminosità del colore (minore a sinistra e maggiore a destra), mentre l'asse verticale indica il numero di pixel per ciascun livello di luminosità. Quanto maggiore è il numero di pixel sulla sinistra, tanto più scuro e meno dominante risulterà il colore. Analogamente, quanto maggiore è il numero di pixel sulla destra, tanto più chiaro e denso risulterà il colore. Se è presente un numero eccessivo di pixel sulla sinistra, non verranno fornite le informazioni sul colore, mentre se è presente un numero eccessivo di pixel sulla destra, si risconterà un eccessivo livello di saturazione del colore e un'assenza di dettagli. Verificando l'istogramma RGB dell'immagine, è possibile notare la condizione della gradazione e della saturazione del colore e le imperfezioni del bilanciamento del bianco.

10

Elaborazione successiva delle immagini

Dopo aver acquisito le immagini, è possibile applicare filtri creativi oppure ridimensionare l'immagine (ridurre il numero di pixel).

- Potrebbe non essere possibile elaborare le immagini scattate con un'altra fotocamera.
- Come descritto in questo capitolo, l'elaborazione successiva delle immagini non può essere eseguita mentre la fotocamera è collegata a un computer tramite il terminale <DIGITAL>.

Filtri creativi

È possibile applicare i seguenti filtri creativi a un'immagine e salvarla come nuova immagine: B/N granuloso, Effetto fish-eye, Effetto foto giocattolo ed Effetto miniatura.




1 Selezionare [Filtri creativi].

- Nella scheda [M], selezionare [Filtri creativi], quindi premere <SET>.
- ▶ Viene visualizzata l'immagine.



2 Selezionare un'immagine.

- Selezionare l'immagine a cui applicare un filtro.
- Premendo il pulsante <[ZOOM] Q>, è possibile visualizzare l'indice e selezionare un'immagine.



3 Selezionare un filtro.

- I filtri creativi vengono visualizzati premendo <SET>.
- Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche dei filtri creativi vedere a pagina 232.
- Premere il tasto <[LEFT] [RIGHT]> per selezionare un filtro, quindi premere <SET>.
- ▶ Viene visualizzata l'immagine a cui è stato applicato il rispettivo filtro.



4 Regolare l'effetto filtro.

- Premere il tasto <[LEFT] [RIGHT]> per regolare l'effetto filtro, quindi premere <SET>.
- Per ottenere un effetto miniatura, premere il tasto <[UP] [DOWN]> e selezionare l'area dell'immagine (all'interno della cornice bianca) da visualizzare nitidamente. Premere <SET>.




5 Salvare l'immagine.

- Selezionare **[OK]** per salvare l'immagine.
- Annotare la cartella di destinazione e il numero del file di immagine, quindi selezionare **[OK]**.
- Per applicare un filtro a un'altra immagine, ripetere i passi da 2 a 5.
- Per uscire e tornare al menu, premere il pulsante **<MENU>**.



Con le immagini **RAW** o **RAW+L**, all'immagine **RAW** viene applicato un filtro creativo e viene salvata come immagine JPEG. Se il rapporto dimensionale è stato impostato per lo scatto in Live e viene applicato un filtro creativo all'immagine **RAW**, l'immagine viene salvata nel rapporto dimensionale specificato.

Funzioni dei filtri creativi

-  **B/N granuloso**

L'immagine viene visualizzata in un bianco e nero sgranato. Regolando il contrasto, è possibile modificare l'effetto bianco e nero.

-  **Effetto flou**

L'immagine assume un aspetto sfumato. Regolando la sfocatura, è possibile modificare il grado di sfumatura.

-  **Effetto fish-eye**

Dà alla foto un effetto come quello prodotto da un obiettivo ultragrandangolare. L'immagine assume un aspetto distorto "a barile".

In base al livello di effetto del filtro, l'area ritagliata lungo i bordi dell'immagine varia. Inoltre, poiché questo effetto ingrandisce il centro dell'immagine, la risoluzione apparente al centro potrebbe ridursi in base al numero di pixel registrati. Pertanto, al passo 4, impostare l'effetto del filtro verificando al contempo l'immagine risultante.

-  **Effetto foto giocattolo**


L'immagine viene visualizzata con una dominante di colore tipica delle fotocamere giocattolo e i quattro angoli più scuri. Regolando la tonalità del colore, è possibile modificare la dominante di colore.

-  **Effetto miniatura**

Crea un effetto diorama. È possibile modificare l'area in cui l'immagine deve apparire nitida. Al passo 4, è possibile premere il pulsante <INFO.> per modificare l'orientamento (verticale/orizzontale) della cornice bianca che mostra l'area dell'immagine da visualizzare nitidamente.


Ridimensiona

È possibile ridimensionare un'immagine per ridurre il numero di pixel e salvarla come nuova immagine. Il ridimensionamento di un'immagine è possibile solo con le immagini JPEG **L/M/S1/S2**. Le immagini JPEG **S3** e RAW non possono essere ridimensionate.




1 Selezionare [Ridimensiona].

- Nella scheda **[Z]**, selezionare **[Ridimensiona]**, quindi premere **<SET>**.
- ▶ Viene visualizzata l'immagine.



2 Selezionare un'immagine.

- Selezionare l'immagine da ridimensionare.
- Premendo il pulsante **<Q>**, è possibile visualizzare l'indice e selezionare un'immagine.



Formati di destinazione

3 Selezionare il formato immagine desiderato.

- Premere **<SET>** per visualizzare i formati immagine.
- Premere il tasto **<◀▶>** per selezionare il formato immagine desiderato, quindi premere **<SET>**.



4 Salvare l'immagine.

- Selezionare **[OK]** per salvare l'immagine.
- Annotare la cartella di destinazione e il numero del file di immagine, quindi selezionare **[OK]**.
- Per ridimensionare un'altra immagine, ripetere i passi da 2 a 4.
- Per uscire e tornare al menu, premere il pulsante **<MENU>**.

Opzioni di ridimensionamento in base al formato originale dell'immagine

Formato dell'immagine originale	Impostazioni di ridimensionamento disponibili			
	M	S1	S2	S3
L	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
M		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
S1			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
S2				<input type="radio"/>
S3				

Informazioni sui formati immagine

Le immagini in formato [8.0M 3456x2304] visualizzate al passo 3 (p. 233), ad esempio, hanno un rapporto dimensionale di 3:2. Nella tabella seguente è riportato il formato immagine in base ai rapporti dimensionali. Le qualità di registrazione delle immagini contrassegnate da un asterisco non corrispondono esattamente al rapporto dimensionale. L'immagine verrà leggermente ritagliata.

Qualità	Rapporto dimensionale e numero di pixel (circa)			
	3:2	4:3	16:9	1:1
M	3456x2304 (8,0 megapixel)	3072x2304 (7,0 megapixel)	3456x1944 (6,7 megapixel)	2304x2304 (5,3 megapixel)
S1	2592x1728 (4,5 megapixel)	2304x1728 (4,0 megapixel)	2592x1456* (3,8 megapixel)	1728x1728 (3,0 megapixel)
S2	1920x1280 (2,5 megapixel)	1696x1280* (2,2 megapixel)	1920x1080 (2,1 megapixel)	1280x1280 (1,6 megapixel)
S3	720x480 (350.000 pixel)	640x480 (310.000 pixel)	720x400* (290.000 pixel)	480x480 (230.000 pixel)

11

Stampa di immagini

- **Stampa** (p. 236)

È possibile collegare la fotocamera direttamente a una stampante e stampare le immagini memorizzate sulla scheda. La fotocamera è compatibile con la funzionalità "PictBridge" che rappresenta lo standard per la stampa diretta.


- **Digital Print Order Format (DPOF)** (p. 245)

Il formato DPOF (Digital Print Order Format) consente di stampare le immagini registrate sulla scheda in base alle istruzioni di stampa definite dall'utente, ad esempio selezione delle immagini, numero di copie, ecc. È possibile stampare più immagini con un'unica operazione o consegnare l'ordine di stampa a un laboratorio fotografico.

Preparazione per la stampa

La procedura di stampa diretta viene eseguita interamente dalla fotocamera attenendosi alle istruzioni visualizzate sul monitor LCD.


Collegamento della fotocamera a una stampante



1 Posizionare l'interruttore di accensione della fotocamera su <OFF>.


2 Configurare la stampante.

- Per informazioni, consultare il manuale di istruzioni della stampante.




3 Collegare la fotocamera alla stampante.

- Utilizzare il cavo interfaccia in dotazione con la fotocamera.
- Collegare il cavo al terminale della fotocamera <DIGITAL> con l'icona <↔> del connettore del cavo rivolta verso il retro della fotocamera.
- Per il collegamento alla stampante, consultare il manuale di istruzioni della stampante.



4 Accendere la stampante.





5 Posizionare l'interruttore di accensione della fotocamera su <ON>.

- ▶ Alcune stampanti emettono un segnale acustico.

PictBridge



6 Riprodurre l'immagine.

- Premere il pulsante <  >.
- ▶ Viene visualizzata l'immagine e nella parte superiore sinistra compare l'icona <  > a indicare che la fotocamera è collegata a una stampante.



- Non è possibile stampare i filmati.
- La fotocamera non può essere utilizzata con stampanti compatibili esclusivamente con CP Direct o Bubble Jet Direct.
- Utilizzare solo il cavo interfaccia fornito in dotazione.
- L'emissione di un segnale acustico prolungato quando si effettua l'operazione indicata nel passo 5 indica che si è verificato un problema relativo alla stampante. Risolvere il problema indicato dal messaggio di errore (p. 244).



- È possibile stampare anche immagini compresse RAW scattate con questa fotocamera.
- Se la fotocamera è alimentata a batteria, verificare che sia completamente carica. Con una batteria completamente carica, è possibile eseguire stampe per un massimo di 4 ore circa.
- Prima di scollegare il cavo, spegnere la fotocamera e la stampante. Per scollegare il cavo afferrare il connettore (non il cavo).
- Per la stampa diretta, è consigliabile alimentare la fotocamera utilizzando il Kit adattatore ACK-E8 (venduto separatamente).

La modalità di visualizzazione dello schermo e le opzioni di configurazione variano in base alla stampante. Alcune impostazioni potrebbero non essere disponibili. Per informazioni, consultare il manuale di istruzioni della stampante.

Icona stampante collegata



1 Selezionare l'immagine da stampare.

- Controllare che nell'angolo in alto a sinistra del monitor LCD sia visualizzata l'icona < [Stampante] >.
- Premere il tasto < [Left/Right] > per selezionare l'immagine da stampare.

2 Premere < [SET] >.

- ▶ Viene visualizzata la schermata delle impostazioni di stampa.

Schermata di impostazione della stampa



Imposta gli effetti di stampa (p. 240).

Consente di specificare se devono essere stampati la data o il numero del file.

Consente di impostare la quantità delle immagini da stampare.

Consente di impostare il ritaglio (p. 243).

Consente di impostare layout, formato e tipo di carta.

Consente di tornare alla schermata del passo 1.

Consente di avviare la stampa.

Vengono visualizzate le opzioni impostate per layout, formato e tipo di carta.


* A seconda della stampante, alcune impostazioni potrebbero non essere disponibili, come le opzioni di stampa della data e del numero del file o di ritaglio.

3 Selezionare [Imposta carta].

- Selezionare [Imposta carta], quindi premere < [SET] >.
- ▶ Viene visualizzata la schermata delle impostazioni della carta.




Impostazione del formato carta



- Selezionare il formato carta caricato nella stampante, quindi premere < **SET** >.
- ▶ Viene visualizzata la schermata del tipo di carta.

Impostazione del tipo di carta



- Selezionare il tipo di carta caricato nella stampante, quindi premere < **SET** >.
- ▶ Viene visualizzata la schermata dell'anteprima per l'impostazione del layout.

Impostazione del layout pagina



- Selezionare il layout, quindi premere < **SET** >.
- ▶ Viene nuovamente visualizzata la schermata delle impostazioni di stampa.

Con bordi	Stampa con bordi bianchi.
No bordi	Stampa senza bordi (se la stampante non prevede questa funzione, le stampe includeranno i bordi).
Bordi [i]	Le informazioni relative allo scatto* ¹ vengono stampate sul bordo delle stampe da 9 x 13 cm o di formato superiore.
xx in 1	Opzione che consente di stampare 2, 4, 8, 9, 16 o 20 immagini su un unico foglio.
20 in 1 [i]	Vengono stampate 20 o 35 immagini in miniatura su un foglio in formato A4 o Letter* ² . • L'opzione [20 in 1 [i]] include la stampa delle informazioni si scatto* ¹ .
35 in 1 [i]	
Standard	Il layout di pagina varia in base al modello di stampante o alle impostazioni di stampa.

*1: in base ai dati Exif, vengono stampati il nome della fotocamera, il nome dell'obiettivo, la modalità di scatto, la velocità dell'otturatore, l'apertura, il valore di compensazione dell'esposizione, la sensibilità ISO, il bilanciamento del bianco, ecc.

*2: dopo aver ordinato le stampe con "Digital Print Order Format (DPOF)" (p. 245), è necessario stampare seguendo le istruzioni riportate in "Stampa diretta con DPOF" (p. 248).

Se il rapporto dimensionale dell'immagine è diverso dal rapporto dimensionale della carta utilizzata per la stampa, l'immagine potrebbe essere ritagliata considerevolmente se si esegue una stampa senza bordi. Se l'immagine viene ritagliata, può apparire più sgranata sulla carta a causa del numero inferiore di pixel.



4 Impostare gli effetti di stampa.

- Impostare questa funzione, se necessario. Se non si desidera impostare alcun effetto di stampa, andare al passo 5.
- **Il contenuto visualizzato sullo schermo varia in base alla stampante.**
- Seleziona l'opzione in alto a destra (cerchiata in rosso nell'immagine), quindi premere <SET>.
- Selezionare l'effetto di stampa desiderato, quindi premere <SET>.
- Se l'icona <INFO> viene visualizzata illuminata accanto a <INFO>, è possibile regolare l'effetto di stampa (p. 242).

Effetto di stampa	Descrizione
On	L'immagine viene stampata in base ai colori standard della stampante. I dati Exif dell'immagine vengono impiegati per apportare correzioni automatiche.
Off	Non viene applicata alcuna correzione automatica.
VIVID	L'immagine viene stampata con una maggiore saturazione per rendere più vivaci le tonalità del blu e del verde.
NR	L'elemento di disturbo viene ridotto prima della stampa.
B/W B&N	Stampa in bianco e nero con neri reali.
B/W Toni freddi	Consente di eseguire stampe in bianco e nero con gradazioni fredde e bluastre del nero.
B/W Toni caldi	Consente di eseguire stampe in bianco e nero con gradazioni calde del nero, tendenti al giallo.
Naturale	Consente di stampare l'immagine con i colori e il contrasto effettivi. Non vengono applicate regolazioni di colore automatiche.
Naturale M	Stesse caratteristiche di stampa dell'impostazione "Naturale", con la differenza che è possibile regolare le opzioni di stampa in modo più dettagliato.
Standard	La stampa varia a seconda della stampante. Per informazioni, consultare il manuale di istruzioni della stampante.

* Quando si modificano gli effetti di stampa, le modifiche vengono riportate nell'immagine visualizzata in alto a sinistra. Tenere presente che l'immagine stampata può risultare leggermente diversa dall'immagine visualizzata, che è puramente indicativa. Ciò è valido anche per le impostazioni [Luminosità] e [Regol.livelli] illustrate a pagina 242.



5 Impostare la stampa della data e del numero del file.

- Impostare questa funzione, se necessario.
- Selezionare [], quindi premere <SET>.
- Impostare come desiderato, quindi premere <SET>.



6 Impostare il numero di copie.

- Impostare questa funzione, se necessario.
- Selezionare <>, quindi premere <SET>.
- Impostare il numero di copie, quindi premere <SET>.




7 Avviare la stampa.

- Selezionare [**Stampa**], quindi premere <SET>.



- Con le impostazioni di stampa semplice, è possibile stampare un'altra immagine utilizzando le stesse impostazioni. Selezionare l'immagine e premere il pulsante <>. Con le impostazioni di stampa semplice, il numero di copie è sempre 1 (non è possibile impostare il numero di copie). Inoltre, non viene applicato alcun ritaglio (p. 243).
- L'impostazione [**Standard**] corrisponde agli effetti e alle impostazioni di stampa predefiniti dal produttore della stampante. Per informazioni sulle impostazioni [**Standard**], consultare il manuale di istruzioni della stampante.
- A seconda delle dimensioni del file e della qualità di registrazione delle immagini, potrebbero trascorrere alcuni istanti prima dell'avvio della stampa dopo la selezione dell'opzione [**Stampa**].
- Se è stata applicata la correzione dell'inclinazione dell'immagine (p. 243), il tempo necessario per la stampa dell'immagine potrebbe essere maggiore.
- Per interrompere la stampa, premere <SET> mentre viene visualizzato [**Stop**], quindi selezionare [**OK**].
- Se si esegue il comando [**Cancello impost. fotocamera**] (p. 176), tutte le impostazioni vengono ripristinate ai valori predefiniti.

Regolazione degli effetti di stampa



Al passo 4 a pagina 240, selezionare l'effetto di stampa desiderato. Quando l'icona <INFO.> visualizzata accanto a <INFO.> si illumina, premere il pulsante <INFO.> per regolare l'effetto di stampa. Le impostazioni che è possibile regolare e gli elementi visualizzati dipendono dalla selezione effettuata al passo 4.


● Luminosità

È possibile regolare la luminosità dell'immagine.

● Regol. livelli

Quando si seleziona **[Manuale]**, è possibile modificare la distribuzione dell'istogramma e regolare la luminosità e il contrasto dell'immagine.

Nella schermata di regolazione dei livelli, premere il pulsante <INFO.> per modificare la posizione di <I>. Premere il pulsante <<▶> per regolare liberamente il livello di ombra (0-127) o di luminosità (128-255).



● Luminosa

Consente di scurire il viso del soggetto in condizioni di controluce.

Quando è impostata su **[Acceso]**, il viso viene illuminato per la stampa.

● Corr. red-eye

Consente di eliminare l'effetto occhi rossi causato dal flash. Quando è impostata su **[Acceso]**, gli occhi rossi vengono corretti per la stampa.



- Gli effetti **[Luminosa]** e **[Corr. red-eye]** non compaiono sullo schermo.
- Quando viene selezionato **[Impost. dett.]**, è possibile regolare **[Contrasto]**, **[Saturazione]**, **[Tonalità col.]** e **[Bilan.colore]**. Per regolare **[Bilan.colore]**, utilizzare i tasti <◀>. B corrisponde al blu, A all'ambra, M al magenta e G al verde. Il colore che si trova nella direzione corrispondente viene corretto.
- Se si seleziona **[Canc.settaggi]**, vengono ripristinate tutte le impostazioni degli effetti di stampa predefinite.

Ritaglio dell'immagine

Correzione dell'inclinazione



È possibile ritagliare l'immagine e stampare solo la parte ritagliata ridefinendo l'inquadratura. **Eseguire il ritaglio subito prima della stampa.** Se le impostazioni di stampa vengono selezionate prima del ritaglio, potrebbe essere necessario impostare nuovamente l'area da ritagliare.

- 1 Nella schermata di impostazione della stampa, selezionare [Ritaglio].**
- 2 Impostare le dimensioni, la posizione e il rapporto dimensionale della cornice di ritaglio.**

- Viene stampata l'area dell'immagine visualizzata all'interno della cornice di ritaglio. Il rapporto dimensionale della cornice di ritaglio può essere modificata con [Imposta carta].

Modifica delle dimensioni della cornice di ritaglio

Quando si preme il pulsante $\langle \text{C} \rangle$ o $\langle \text{C} \cdot \text{C} \rangle$, le dimensioni della cornice di ritaglio vengono modificate. Quanto più piccola sarà la cornice di ritaglio, tanto maggiore sarà l'ingrandimento dell'immagine per la stampa.

Spostamento della cornice di ritaglio

Premere il tasto $\langle \text{D} \rangle$ per spostare verticalmente o orizzontalmente la cornice sull'immagine. Spostare la cornice di ritaglio fino a coprire l'area dell'immagine.

Rotazione della cornice

Premendo il pulsante $\langle \text{INFO} \rangle$, la cornice di ritaglio passa dall'orientamento verticale a quello orizzontale e viceversa. In questo modo è possibile creare una stampa orientata in senso verticale da un'immagine orizzontale.

Correzione dell'inclinazione dell'immagine

Ruotando la ghiera $\langle \text{G} \rangle$, è possibile regolare l'angolo di rotazione dell'immagine fino a ± 10 gradi in incrementi di 0,5 gradi. Quando si regola l'inclinazione dell'immagine, l'icona $\langle \text{G} \rangle$ sullo schermo diventa blu.

- 3 Premere $\langle \text{SET} \rangle$ per chiudere la funzione di ritaglio.**

- Viene nuovamente visualizzata la schermata delle impostazioni di stampa.
- È possibile verificare l'area dell'immagine ritagliata nella parte superiore sinistra della schermata delle impostazioni di stampa.

- A seconda della stampante utilizzata, l'area dell'immagine ritagliata potrebbe non essere stampata come specificato.
- Quanto più piccola sarà la cornice di ritaglio, tanto meno nitida sarà la foto stampata.
- Mentre si esegue il ritaglio dell'immagine, osservare il monitor LCD della fotocamera. Se si osserva l'immagine su uno schermo televisivo, la cornice di ritaglio potrebbe non venire visualizzata con precisione.



Gestione degli errori della stampante

Se si elimina la condizione di errore relativa alla stampante (mancanza di inchiostro, carta e così via), ma la stampa non viene riavviata anche se si seleziona **[Continua]**, utilizzare i pulsanti della stampante per riavviare la stampa. Per ulteriori informazioni sulla ripresa della stampa, consultare il manuale di istruzioni della stampante.

Messaggi di errore

Se si verifica un problema durante la stampa, viene visualizzato un messaggio di errore sul monitor LCD della fotocamera. Premere **<SET>** per interrompere la stampa. Una volta risolto il problema, riavviare la stampa. Per ulteriori informazioni sulla risoluzione di un problema di stampa, consultare il manuale di istruzioni della stampante.

Errore carta

Controllare che la carta sia caricata correttamente nella stampante.

Errore inchiostro

Controllare il livello di inchiostro della stampante e il serbatoio dell'inchiostro di scarto.

Errore hardware

Controllare l'eventuale presenza di problemi relativi alla stampante non correlati alla carta e all'inchiostro.

Errore file

L'immagine selezionata non può essere stampata tramite PictBridge. Potrebbe non essere possibile stampare le immagini acquisite con un'altra fotocamera o le immagini modificate con un computer.

DPOF (Digital Print Order Format)


È possibile selezionare le impostazioni relative a tipo di stampa, stampa della data e stampa del numero del file. Le impostazioni di stampa vengono applicate a tutte le immagini di cui è stata ordinata la stampa (non è possibile selezionare impostazioni specifiche per ciascuna immagine).

Impostazione delle opzioni di stampa



1 Selezionare [Ordine stampa].

- Nella scheda [M], selezionare [Ordine stampa], quindi premere <SET>.




2 Selezionare [Imposta].

- Selezionare [Imposta], quindi premere <SET>.


3 Impostare l'opzione desiderata.

- Impostare [Tipo di stampa], [Data] e [N. file].
- Selezionare l'opzione da impostare, quindi premere <SET>. Selezionare l'impostazione desiderata, quindi premere <SET>.


[Tipo di stampa]






[Data]




[N. file]



Tipo di stampa		Standard	Consente di stampare una sola immagine per foglio.
		Indice	Consente di stampare più immagini in miniatura su un foglio.
		Entrambi	Consente di effettuare stampe standard e di tipo indice.
Data	On	[On] consente di stampare la data registrata sull'immagine.	
	Off		
N. file	On	[On] consente di stampare il numero del file sull'immagine.	
	Off		

4 Uscire dall'impostazione.


- Premere il pulsante <MENU>.
- ▶ Viene nuovamente visualizzata la schermata dell'ordine stampa.
- Successivamente, selezionare [Sel.imm.], [Per 

- Anche se [Data] e [N. file] sono impostate su [On], questi dati potrebbero non essere stampati, a seconda del tipo di stampa impostato e della stampante utilizzata.
- Quando si stampa tramite DPOF, è necessario utilizzare la scheda di cui sono state impostate le specifiche relative all'ordine di stampa. Non è possibile estrarre semplicemente le immagini dalla scheda per stamparle.
- Alcune stampanti DPOF compatibili e alcuni laboratori fotografici potrebbero non essere in grado di stampare le immagini come specificato. Nel caso non sia possibile stampare nel modo desiderato con la propria stampante, consultare il manuale di istruzioni della stampante oppure verificare le caratteristiche di compatibilità presso il laboratorio fotografico quando si ordinano le stampe.
- Non inserire nella fotocamera una scheda il cui ordine di stampa sia stato impostato con una fotocamera diversa provando a specificare un ordine di stampa. L'ordine di stampa potrebbe non funzionare o venire sovrascritto. Inoltre, a seconda del tipo di immagine, è anche possibile che non sia possibile effettuare l'ordine di stampa.

- Non è possibile effettuare ordini di stampa per le immagini RAW e i filmati. È possibile stampare immagini RAW tramite la stampa diretta (p. 236).
- Con le stampe [Indice], non è possibile configurare contemporaneamente su [On] le impostazioni [Data] e [N. file].

Ordine di stampa

● Sel.imm.



Selezionare e ordinare le immagini una alla volta.

Premere il pulsante < > per la visualizzazione a tre immagini. Per ritornare alla visualizzazione di una sola immagine, premere il pulsante < >.

Dopo aver completato l'ordine di stampa, premere il pulsante < MENU > per salvare l'ordine di stampa nella scheda.

[Standard] [Entrambi]

Premere il tasto < > per impostare il numero di copie dell'immagine visualizzata da stampare.

[Indice]

Premere il tasto < > per contrassegnare la casella con il simbolo < >. L'immagine viene quindi inserita nella stampa dell'indice.



Quantità

Totale delle immagini selezionate



Segno di spunta

Icona indice

● Per

Selezionare [**Segna tutto nella cartella**] e selezionare la cartella. Viene avviato un ordine di stampa per una copia di tutte le immagini presenti nella cartella. Se si seleziona [**Cancella tutto dalla cartella**] e si seleziona la cartella, l'ordine di stampa per tale cartella viene cancellato.


● Tutte im.

Se si seleziona [**Seleziona tutto nella card**], viene impostata la stampa di una copia di tutte le immagini presenti sulla scheda di memoria. Se si seleziona [**Cancella tutto dalla card**], viene annullato l'ordine di stampa per tutte le immagini presenti sulla scheda di memoria.



- Tenere presente che immagini compresse RAW e filmati non vengono inclusi nell'ordine di stampa anche se si imposta l'opzione "Per " o "Tutte im.".
- Quando si utilizza una stampante PictBridge, non è possibile stampare più di 400 immagini per ciascun ordine di stampa. Se viene indicato un valore superiore, è possibile che non vengano stampate tutte le immagini.

Stampa diretta con DPOF



Con una stampante PictBridge, è possibile stampare facilmente immagini con DPOF.

1 Prepararsi a stampare.

- Vedere a pagina 236. Seguire la procedura "Collegamento della fotocamera a una stampante" fino al passo 5.

2 Nella scheda [], selezionare [Ordine stampa].

3 Selezionare [Stampa].

- L'opzione [Stampa] viene visualizzata solo se la fotocamera è collegata a una stampante ed è possibile stampare.

4 Impostare i valori per [Imposta carta] (p. 238).

- Se necessario, impostare gli effetti di stampa (p. 240).

5 Selezionare [OK].


- Prima di stampare, accertarsi di impostare il formato carta.
- Alcune stampanti non sono in grado di stampare il numero del file.
- Se è impostato [Con bordi], alcune stampanti potrebbero stampare la data sul bordo.
- A seconda della stampante, la data potrebbe non essere chiaramente visibile se stampata su uno sfondo o un bordo chiaro.

- In [Regol. livelli], non è possibile selezionare l'opzione [Manuale].
- Se la stampa è stata interrotta e si desidera riavviarla per stampare le immagini rimanenti, selezionare [Riavvio]. La stampa non può riprendere se, oltre all'interruzione, si verificano le condizioni indicate di seguito:
 - Prima della ripresa, è stato modificato l'ordine di stampa o sono state cancellate immagini selezionate per l'ordine di stampa.
 - Una volta impostato l'indice, se sono state modificate le impostazioni della carta prima della ripresa della stampa.
 - Quando si mette in pausa la stampa, se lo spazio disponibile sulla scheda è insufficiente.
- Se il problema si verifica durante la stampa, vedere a pagina 244.


12

Personalizzazione della fotocamera

Con le funzioni personalizzate è possibile personalizzare le diverse funzioni della fotocamera in base alle preferenze di scatto. Le funzioni personalizzate possono essere impostate e utilizzate solo nelle modalità della zona creativa.



MENU Impostazione delle funzioni personalizzate ☆



1 Selezionare [Funzioni personaliz. (C.Fn)].


- Nella scheda [📷], selezionare [Funzioni personaliz. (C.Fn)], quindi premere <SET>.

Numero funzione personalizzata



2 Selezionare il numero della funzione personalizzata.

- Premere il tasto <◀▶> per selezionare il numero di funzione personalizzata, quindi premere <SET>.



3 Modificare le impostazioni come desiderato.

- Premere il tasto <▲▼> per selezionare l'impostazione (numero), quindi premere <SET>.
- Ripetere le operazioni descritte ai passi 2 e 3 per impostare altre funzioni personalizzate.
- Nella parte inferiore della schermata, le impostazioni correnti delle funzioni personalizzate vengono indicate in corrispondenza dei rispettivi numeri.

4 Uscire dall'impostazione.


- Premere il pulsante <MENU>.
- ▶ Viene visualizzata nuovamente la schermata del passo 1.

Cancellazione di tutte le funzioni personalizzate

In [📷: Cancella impostazioni], selezionare [Canc. tutte funz. pers (C.Fn)] per annullare tutte le funzioni personalizzate impostate (p. 176).

Funzioni personalizzate

C.Fn I: Esposizione

			 Scatto in LV
1	Incrementi livello esposizione	p. 252	<input type="radio"/>
2	Espansione ISO		<input type="radio"/>
3	Velocità sincronizzazione flash modo Av		<input type="radio"/>

C.Fn II: Immagine

4	Riduci disturbo lunghe esposizioni	p. 253	<input type="radio"/>
5	Riduzione disturbi alta sensibilità ISO	p. 254	<input type="radio"/>
6	Priorità tonalità chiare		<input type="radio"/>

C.Fn III: Autofocus/Drive

7	Scatto luce AF ausiliaria	p. 255	<input type="radio"/> (con AFQuick*)
8	Blocco specchio		

* Se utilizza uno Speedlite serie EX (venduto separatamente) dotato di indicatore LED, l'indicatore si accende per la luce ausiliaria AF anche nelle modalità AFLive e AF L .

C.Fn IV: Operazione/Altro

9	Pulsante scatto/blocco AE	p. 256	<input type="radio"/>
10	Assegna pulsante SET		<input type="radio"/> (ad eccezione di 3)
11	Visualizza LCD quando accesa	p. 257	



Le funzioni personalizzate visualizzate in grigio non sono valide durante lo scatto in Live View (LV) (le impostazioni sono disattivate).

MENU Impostazioni delle funzioni personalizzate ☆

Le funzioni personalizzate sono organizzate in quattro gruppi in base al tipo di funzione: C.Fn I: Esposizione, C.Fn II: Immagine, C.Fn III: Autofocus/Drive, C.Fn IV: Operazione/Altro.


C.Fn I: Esposizione

C.Fn-1 Incrementi livello esposizione

0: 1/3-stop

1: 1/2 stop

Consente di impostare in incrementi di 1/2 stop la velocità dell'otturatore, l'apertura, la compensazione dell'esposizione, l'AEB, la compensazione dell'esposizione flash e così via. Ideale per controllare l'esposizione in incrementi più precisi, inferiori a 1/3 di stop.

 Con l'impostazione 1, il livello di esposizione viene visualizzato nel mirino e sul monitor LCD, come illustrato di seguito.



C.Fn-2 Espansione ISO

0: Off

1: On

Per la sensibilità ISO, è possibile selezionare "H" (equivalente a ISO 12800). Tenere presente che se [C.Fn-6: **Priorità tonalità chiare**] è impostata su [1: **Attivata**], non è possibile selezionare "H".

C.Fn-3 Velocità sincronizzazione flash modo Av (AE a priorità del diaframma)

Quando si utilizza il flash in modalità AE a priorità del diaframma (Av), è possibile impostare la velocità di sincronizzazione del flash.

0: Automatico

La velocità di sincronizzazione del flash viene automaticamente impostata su un valore compreso tra 1/200 di secondo e 30 secondi in base alla luminosità della scena. Con uno Speedlite esterno, è inoltre possibile effettuare la sincronizzazione ad alta velocità.

1: 1/200-1/60 sec. auto

Evita l'impostazione automatica di una velocità dell'otturatore ridotta in condizioni di scarsa illuminazione. Risulta efficace per evitare sfocature del soggetto o vibrazioni della fotocamera. Tuttavia, mentre il soggetto viene esposto correttamente con il flash, lo sfondo potrebbe risultare scuro.

2: 1/200 sec. (fisso)

La velocità di sincronizzazione del flash è fissata a 1/200 di secondo. Questa impostazione consente di evitare in modo più efficace sfocature del soggetto e vibrazioni della fotocamera rispetto all'impostazione 1. Tuttavia, lo sfondo potrebbe risultare più scuro di quello ottenuto con l'impostazione 1.



Quando è impostata l'opzione 1 o 2, la sincronizzazione ad alta velocità non può essere utilizzata con uno Speedlite esterno.

C.Fn II: Immagine**C.Fn-4 Riduci disturbo lunghe esposizioni****0: Off****1: Auto**

Per esposizioni di 1 secondo o più lunghe, la riduzione del disturbo viene eseguita automaticamente se viene rilevato un disturbo tipico delle lunghe esposizioni. L'impostazione **[Auto]** è adatta per la maggior parte dei casi.

2: On

La riduzione del disturbo viene eseguita per tutte le esposizioni di 1 secondo o più lunghe. L'impostazione **[On]** può essere efficace per disturbi che non è possibile rilevare o ridurre con l'impostazione **[Auto]**.



- Con le impostazioni 1 e 2, dopo l'acquisizione della foto, il processo di riduzione del disturbo potrebbe richiedere la stessa quantità di tempo necessaria per l'esposizione. Non è possibile scattare un'altra foto fino al termine dell'elaborazione della riduzione del disturbo.
- A ISO 1600 e sensibilità superiori, il rumore potrebbe risultare più accentuato con l'impostazione 2 che con le impostazioni 0 e 1.
- Con l'impostazione 1 o 2, se viene acquisita una lunga esposizione con l'immagine Live View visualizzata, durante il processo di riduzione dei disturbi viene visualizzato **"BUSY"**. La visualizzazione Live View non compare finché l'elaborazione di riduzione del disturbo non è completa (nel frattempo non è possibile scattare un'altra foto).

C.Fn-5 Riduzione disturbi alta sensibilità ISO


Riduce il disturbo generato nell'immagine. Sebbene la riduzione del disturbo si applichi a tutte le sensibilità ISO, è particolarmente efficace a sensibilità ISO elevate. A sensibilità ISO ridotte, il disturbo nelle aree in ombra si riduce ulteriormente. Modificare le impostazioni in base al livello di disturbo.

0: Standard

1: Bassa

2: Elevata

3: Disattivata


-  ● Con l'impostazione 2, la velocità massima per lo scatto continuo diminuisce notevolmente.
- Se si riproduce un'immagine **RAW** o **RAW + L** con la fotocamera o si stampa direttamente un'immagine, la riduzione dei disturbi causati dalla sensibilità ISO potrebbe risultare minima. È possibile verificare il risultato della riduzione dei disturbi o stampare le immagini a cui è stata applicata la riduzione dei disturbi con Digital Photo Professional (software in dotazione, p. 302).


C.Fn-6 Priorità tonalità chiare

0: Disattivata

1: Attivata

Migliora i dettagli delle aree luminose. L'intervallo dinamico viene ampliato dal grigio al 18% standard per mostrare i dettagli delle aree luminose. Le differenze tra le tonalità comprese tra i grigi e le aree luminose vengono attenuate.

-  ● Con l'impostazione 1, la funzione Auto Lighting Optimizer (Ottimizzazione automatica della luce) (p. 109) viene automaticamente impostata su **[Disattivato]** e l'impostazione non può essere modificata.
- Con l'impostazione 1, il disturbo potrebbe essere leggermente più accentuato che con l'impostazione 0.

-  Con l'impostazione 1, la gamma di sensibilità ISO va da 200 a 6400. Inoltre, l'icona **<D+>** viene visualizzata sul monitor LCD e nel mirino quando è attiva la priorità delle tonalità chiare.

C.Fn III: Autofocus/Drive

C.Fn-7 Scatto luce AF ausiliaria

La luce ausiliaria AF viene emessa dal flash incorporato della fotocamera o dallo Speedlite esterno specifico per EOS.

0: Attivato

Se necessario, la luce ausiliaria AF viene emessa dal flash incorporato o dallo Speedlite esterno.

1: Disattivato

La luce ausiliaria AF non si attiva.

2: Attiva solo flash esterno

Se è montato uno Speedlite esterno, tale dispositivo emetterà la luce ausiliaria AF solo se necessario. Il flash incorporato nella fotocamera non attiverà la luce ausiliaria AF.

3: Solo luce IR AF ausiliaria

La luce viene emessa solo dagli Speedlite esterni dotati di luce ausiliaria AF a infrarossi. In questo modo si evita l'attivazione della luce ausiliaria AF sugli Speedlite che utilizzano una serie di piccoli flash (ad esempio il flash incorporato).

Con uno Speedlite serie EX dotato di indicatore LED, l'indicatore non si accende automaticamente per la luce ausiliaria AF.



Se si imposta la funzione personalizzata [**Scatto luce AF ausiliaria**] dello Speedlite esterno su [**Disattivato**], lo Speedlite non emette la luce ausiliaria AF anche se la funzione C.Fn-7 è stata impostata su 0, 2 o 3.

C.Fn-8 Blocco specchio

0: Disattivato

1: Attivato

Impedisce le vibrazioni della fotocamera causate dagli spostamenti dello specchio riflettente che potrebbero creare disturbi nello scatto con super teleobiettivi o nello scatto a distanza ravvicinata (macro). Per la procedura relativa al blocco dello specchio, vedere a pagina 122.

C.Fn IV: Operazione/Altro**C.Fn-9 Pulsante scatto/blocco AE****0: AF/Blocco AE****1: Blocco AE/AF**

Utile quando si desidera eseguire la messa a fuoco e la misurazione separatamente. Premere il pulsante <✳> per effettuare la messa a fuoco automatica, quindi premere a metà il pulsante di scatto per applicare il blocco AE.

2: AF/Blocco AF, no blocco AE

In modalità AF Al Servo, premere il pulsante <✳> per interrompere momentaneamente il funzionamento di AF. In questo modo, un ostacolo che si frappone tra la fotocamera e il soggetto non influisce sull'AF. L'esposizione viene impostata al momento dello scatto della foto.

3: AE/AF, no blocco AE

Questa funzione risulta utile per i soggetti che alternano continuamente soste e movimento. In modalità AF Al Servo, premere il pulsante <✳> per avviare o interrompere la funzione AF Al Servo. L'esposizione viene impostata al momento dello scatto della foto. Di conseguenza, la messa a fuoco e l'esposizione saranno sempre impostate in modo ottimale sino al momento in cui il soggetto viene a trovarsi nella posizione desiderata per lo scatto.

C.Fn-10 Assegna pulsante SET

È possibile assegnare una funzione di uso frequente a <SET>. Premere <SET> quando la fotocamera è pronta per scattare.

0: Normale (disattivato)**1: Qualità immagine**

Premere <SET> per visualizzare la schermata di impostazione della qualità di registrazione delle immagini sul monitor LCD. Selezionare la qualità di registrazione delle immagini desiderata, quindi premere <SET>.

2: Compensazione esposizione Flash

Quando si preme <SET>, viene visualizzata la schermata di impostazione della compensazione dell'esposizione flash. Impostare la compensazione dell'esposizione flash, quindi premere <SET>.

3: Monitor LCD On/Off

Ha la stessa funzione del pulsante <DISP.>.

4: Visualizza menu

Premere <SET> per visualizzare la schermata di menu.

5: Sensibilità ISO

Viene visualizzata la schermata della sensibilità ISO impostata. Premere il tasto <◀▶> o ruotare la ghiera <☀> per modificare la sensibilità ISO. È inoltre possibile fare riferimento al mirino per impostare la sensibilità ISO.

C.Fn-11 Visualizza LCD quando accesa**0: Visualizza**

Quando si accende la fotocamera, vengono visualizzate le impostazioni di scatto (p. 47).

1: Stato display precedente

Se è stato premuto il pulsante <DISP.> e si è spenta la fotocamera mentre il monitor LCD era spento, le impostazioni di scatto non verranno visualizzate quando si riaccende la fotocamera. In questo modo si risparmia sul consumo della batteria. Le schermate di menu e l'immagine riprodotta verranno comunque visualizzate quando necessario.

Se si preme il pulsante <DISP.> per visualizzare le impostazioni di scatto e si spegne la fotocamera, le impostazioni di scatto vengono visualizzate quando si accende nuovamente la fotocamera.


MENU Registrazione in My menu ☆

Nella scheda My menu, è possibile registrare fino a sei opzioni di menu e funzioni personalizzate che si modificano di frequente.




1 Selezionare [Impostazioni "My menu"].

- Nella scheda [★], selezionare [Impostazioni "My menu"], quindi premere <SET>.



2 Selezionare [Registra in My menu].

- Selezionare [Registra in My menu], quindi premere <SET>.



3 Registrare le voci desiderate.

- Selezionare la voce da registrare, quindi premere <SET>.
- Nella finestra di dialogo di conferma, selezionare [OK] e premere <SET> per registrare la voce.
- È possibile registrare fino a sei voci.
- Per tornare alla schermata nel passo 2, premere il pulsante <MENU>.

Impostazioni My menu

● Ordina

È possibile modificare l'ordine delle voci registrate in My menu. Selezionare [Ordina], quindi la voce di cui si desidera modificare l'ordine. Premere <SET>. Mentre si visualizza [◆], premere il tasto <▲▼> per modificare l'ordine, quindi premere <SET>.

● Cancella elemento/i e Cancella tutto

È possibile eliminare una o tutte le voci registrate. [Cancella elemento/i] consente di cancellare una voce per volta, mentre [Cancella tutto] consente di cancellare tutte le voci di menu.

● Visualizza da My menu

Quando viene impostato [Attivo], la scheda [★] viene visualizzata per prima quando si visualizza la schermata del menu.


13

Informazioni di riferimento

In questo capitolo vengono fornite informazioni di riferimento relative alle funzioni della fotocamera, gli accessori del sistema, ecc.


Uso di una presa di corrente domestica

È possibile collegare la fotocamera a una comune presa di corrente utilizzando il Kit adattatore ACK-E8 (venduto separatamente) per non doversi preoccupare del livello di carica della batteria.




1 Collegare il cavo di alimentazione.

- Collegare il cavo di alimentazione come illustrato nella figura.
- Al termine, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.




2 Collegare il cavo di connessione.

- Collegare il connettore del cavo al cavo di connessione.




3 Inserire il cavo di connessione.

- Aprire il coperchio e inserire il cavo di connessione fino a farlo scattare in posizione.



4 Inserire il cavo CC.


- Aprire il coperchio del foro del cavo CC e sistemare il cavo come illustrato.
- Chiudere il coperchio.

 Non collegare o scollegare il cavo di alimentazione se l'interruttore di accensione della fotocamera è impostato su <ON>.

Scatto con telecomando

Telecomando RC-6 (venduto separatamente)

Questo telecomando consente di scattare foto in modalità wireless fino a una distanza di 5 metri dalla fotocamera. È possibile scattare immediatamente o dopo un ritardo di 2 secondi.



Sensore del telecomando

- Impostare l'autoscatto su (p. 89).
- Puntare il telecomando verso il relativo sensore sulla fotocamera, quindi premere il pulsante di trasmissione.
- ▶ La fotocamera esegue la messa a fuoco automatica.
- ▶ Una volta eseguita la messa a fuoco, la spia dell'autoscatto si accende e viene scatta la foto.




In prossimità di luci fluorescenti potrebbero verificarsi determinati tipi di malfunzionamenti. Durante lo scatto con il telecomando, tenere la fotocamera lontana da sorgenti di luce fluorescente.



- È inoltre possibile utilizzare il telecomando RC-1/RC-5 (venduto separatamente).
- Il telecomando può essere utilizzato anche per riprendere filmati (p. 159). Il telecomando RC-5 non può essere utilizzato per lo scatto di foto in modalità di ripresa di filmati.

Comando a distanza RS-60E3 (venduto separatamente)


Il comando a distanza RS-60E3 (venduto separatamente) viene fornito con un cavo di circa 60 cm. Collegandolo al terminale del telecomando della fotocamera, il comando a distanza RS-60E3 può essere utilizzato per premere completamente o a metà il pulsante di scatto.



Uso del coperchio dell'oculare


Quando si utilizza l'autoscatto, la posa o il comando a distanza senza guardare nel mirino, l'immagine potrebbe risultare scura se raggi di luce penetrano nel mirino. Per evitare questo problema, utilizzare il coperchio dell'oculare (p. 25) fissato alla cinghia della fotocamera.

Durante lo scatto in Live View e la ripresa di filmati non è necessario inserire il coperchio dell'oculare.



1 Rimuovere l'oculare.

- Spingere la parte inferiore dell'oculare per rimuoverlo.



2 Inserire il coperchio dell'oculare.

- Per inserire il coperchio dell'oculare, farlo scorrere verso il basso nell'apposita scanalatura.
- Dopo aver scattato una foto, rimuovere il coperchio dell'oculare e installare l'oculare facendolo scorrere verso il basso nell'apposita scanalatura.

Speedlite esterni

Speedlite specifici per EOS e serie EX

Si tratta di accessori simili alle unità flash incorporate che consentono un semplice funzionamento della fotocamera. Montando uno Speedlite serie EX (venduto separatamente) sulla fotocamera, la fotocamera controlla quasi tutti i comandi del flash automatico. In altre parole, questi accessori sono simili a flash a elevata intensità che vengono montati esternamente al posto delle unità flash incorporate.

Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di istruzioni dello Speedlite serie EX. Questa fotocamera è di tipo A ed è in grado di utilizzare tutte le funzioni degli Speedlite serie EX.






Speedlite con attacco a slitta



Flash macro



- Con uno Speedlite serie EX non compatibile con le impostazioni della funzione flash (p. 181), è possibile impostare solamente **[Comp. espos. **] e **[Lettura E-TTLII]** per **[Imp. funz. flash esterno]** (alcuni Speedlite della serie EX consentono inoltre di impostare **[Sincronizzazione otturatore]**).
- Se la compensazione dell'esposizione flash viene impostata con lo Speedlite esterno, l'icona della compensazione dell'esposizione flash sul monitor LCD della fotocamera cambia da  a .
- Se nelle funzioni personalizzate dello Speedlite la modalità di lettura flash è impostata sul flash automatico TTL, il flash viene attivato solo alla potenza massima.

Speedlite Canon serie diversa da EX

- Con uno Speedlite serie EZ/E/EG/ML/TL impostato in modalità flash automatico TTL o A-TTL, è possibile attivare il flash solo con la massima intensità.
Impostare la modalità di scatto della fotocamera su <M> (esposizione manuale) o su <Av> (AE a priorità del diaframma) e regolare il valore dell'apertura prima di scattare.
- Se si utilizza uno Speedlite dotato di modalità flash manuale, scattare in modalità flash manuale.

Uso di unità flash non Canon

Velocità di sincronizzazione

È possibile sincronizzare la fotocamera con flash compatti di altri produttori, con velocità dell'otturatore pari a 1/200 di secondo o inferiori. Utilizzare una velocità di sincronizzazione inferiore a 1/200 di secondo. Prima di utilizzare queste unità flash, verificarne il funzionamento per assicurarsi che vengano sincronizzate correttamente con la fotocamera.

Precauzioni per l'utilizzo della funzione di scatto in Live View

Se si utilizza un flash non Canon, questo non si attiva durante lo scatto in Live View.

- Se la fotocamera viene utilizzata con un'unità flash o un accessorio flash specifico di un'altra marca, potrebbero verificarsi problemi di funzionamento o persino danni alla fotocamera.
- Non collegare un'unità flash ad alta tensione all'attacco a slitta della fotocamera poiché potrebbe non funzionare.

Uso delle schede Eye-Fi

Con una scheda Eye-Fi disponibile in commercio già configurata, è possibile trasferire automaticamente le immagini acquisite su un computer o caricarle su un servizio online tramite una LAN wireless. Il trasferimento delle immagini è una funzione della scheda Eye-Fi. Per informazioni su come installare e utilizzare la scheda Eye-Fi o risolvere i problemi relativi al trasferimento delle immagini, fare riferimento al manuale di istruzioni della scheda Eye-Fi oppure contattare il produttore della scheda.

⚠ Non è garantito che la fotocamera supporti le funzioni della scheda Eye-Fi (compreso il trasferimento wireless). In caso di problemi con una scheda Eye-Fi, rivolgersi al produttore della scheda. Tenere inoltre presente che in molti paesi e regioni è necessaria l'approvazione all'uso delle schede Eye-Fi. Senza tale approvazione, l'uso della scheda è vietato. In caso di dubbi sulla possibilità di utilizzare la scheda in una zona, rivolgersi al produttore della scheda.

1 Inserire una scheda Eye-Fi. (p. 29)




2 Selezionare [Impostazioni Eye-Fi].

- Nella scheda [F], selezionare [Impostazioni Eye-Fi], quindi premere <SET>.
- Il menu viene visualizzato solo se nella fotocamera è inserita una scheda Eye-Fi.



3 Abilitare la trasmissione Eye-Fi.

- Premere <SET>, impostare [Tranf. Eye-Fi] su [Attiva], quindi premere <SET>.
- Se si imposta [Disatt.], non viene eseguita la trasmissione automatica quando è inserita la scheda Eye-Fi (icona dello stato di trasmissione: )



4 Visualizzare le informazioni di connessione.

- Selezionare [Info connessione], quindi premere <SET>.




5 Fare clic su [SSID punto di accesso:].





- Verificare che sia visualizzato un punto di accesso per [SSID punto di accesso:].
- È inoltre possibile verificare l'indirizzo MAC e la versione firmware della scheda Eye-Fi.
- Premere tre volte il pulsante <MENU> per uscire dal menu.



Icona di stato della trasmissione

6 Scattare la foto.

- ▶ La foto viene trasferita e l'icona <Wi-Fi> grigia (non connesso) diventa una delle icone descritte di seguito.
- Nelle informazioni di scatto, le immagini trasferite sono indicate con  (p. 226).

-  (grigio) **non connesso** : nessuna connessione con il punto di accesso.
-  (lampeggiante) **connessione in corso** : è in corso la connessione con il punto di accesso.
-  (visualizzato) **connesso** : connessione al punto di accesso stabilita.
-  (↑) **Trasferimento in corso** : è in corso il trasferimento delle immagini al punto di accesso.

Avvertenze per l'uso delle schede Eye-Fi

- Se viene visualizzato "❗", si è verificato un errore durante il recupero delle informazioni sulla scheda. Spegner e riaccendere la fotocamera.
- Anche se [Trasf. Eye-Fi] è impostato su [Disatt.], potrebbe ugualmente venire emesso un segnale. Negli ospedali, negli aeroporti e in altri luoghi in cui sono vietate trasmissioni wireless, rimuovere la scheda Eye-Fi dalla fotocamera.
- Se il trasferimento delle immagini non funziona, verificare la scheda Eye-Fi e le impostazioni del computer. Per informazioni, consultare il manuale di istruzioni della scheda.
- In base alle condizioni della connessione LAN, il trasferimento delle immagini potrebbe richiedere più tempo o essere interrotto.
- A causa della funzione di trasmissione, la scheda Eye-Fi potrebbe surriscaldarsi.
- La carica della batteria si consumerà più rapidamente.
- Durante il trasferimento delle immagini, lo spegnimento automatico non viene applicato.

Tabella delle funzioni disponibili in base alla modalità di scatto

● : Impostazione automatica ○ : Selezionabile □ : Non selezionabile

Ghiera di selezione		Zona base							Zona creativa					☰		
		A+	☰	CA	🌀	🏠	🌿	🚫	📷	P	Tv	Av	M	A-DEP	☰	📷 ^{*1}
Tutte le impostazioni di qualità di registrazione selezionabili		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sensibilità ISO	Auto / ISO auto	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	
	Manuale								○	○	○	○	○	○	○ ^{*2}	
	Limite massimo impostabile per la sensibilità ISO								○	○	○	○	○	○		
Stile Foto	Impostazione automatica	☰	☰	☰	☰	☰	☰	☰								
	Selezione manuale								○	○	○	○	○	○	○	
Selezione ambiente di scatto				○	○	○	○	○								
Luminosità o tipo di scena					○	○	○	○								
Bilanciamento del bianco	Auto	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	
	Preimpostato								○	○	○	○	○	○	○	
	Personalizzato								○	○	○	○	○	○	○	
	Correzione / Bracketing								○	○	○	○	○	○		
Auto Lighting Optimizer (Ottimizzazione automatica della luce)		●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	
Correzione dell'illuminazione periferica dell'obiettivo		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Riduci disturbo lunghe esposizioni									○	○	○	○	○	○		
Riduzione disturbi alta sensibilità ISO		●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○		
Priorità tonalità chiare									○	○	○	○	○	○	○	
Spazio colore	sRGB	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○		
	Adobe RGB								○	○	○	○	○	○		
Messa a fuoco	AF One-Shot				●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	AF Live	
	AF AI Servo							●	○	○	○	○	○	○	AF L	
	AF AI Focus	●	●	●					○	○	○	○	○	○	AF Quick ^{*3}	
	Selezione del punto AF	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	AF Quick	
	Luce ausiliaria AF	●		●	●		●	^{*4}	●	○	○	○	○	○		
Manuale (MF)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

*1 : L'icona 📷 indica lo scatto di foto nella modalità ripresa acquisizione filmati.

*2 : Solo per esposizione manuale.

*3 : Se utilizzata durante la ripresa di filmati, passa a <AF Live>.

*4 : Se la modalità AF è <AF Quick> durante lo scatto in Live View, lo Speedlite esterno emette la luce ausiliaria AF solo se necessario.

Tabella delle funzioni disponibili in base alla modalità di scatto

Ghiera di selezione		Zona base								Zona creativa					☰	
		A ⁺	☰	CA	📷	📷	📷	📷	📷	P	Tv	Av	M	A-DEP	☰	📷 ⁺¹
Modo misurazione	Valutativa	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○			
	Selezione modo misurazione								○	○	○	○	○			
Esposizione	Variatione programma								○							
	Compensazione esposizione								○	○	○		○	○*6		
	AEB								○	○	○	○	○			
	Blocco AE								○	○	○		○	○*6		
	Anteprima profondità campo								○	○	○	○				
Drive	Scatto singolo	○	○	○		○	○		○	○	○	○	○		●	
	Scatto continuo			○	○			○	○	○	○	○	○			
	🕒 (10 sec.)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	🕒 (2 sec.)								○	○	○	○	○			
	🕒 (Continuo)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
Flash incorporato	Flash automatico	●		○	●		●									
	Flash on			○					○	○	○	○	○			
	Flash spento		●	○		●		●		○	○	○	○		●	
	Red-eye On/Off	○		○	○		○		○	○	○	○	○			
	Blocco FE								○	○	○	○	○			
	Compensazione dell'esposizione flash								○	○	○	○	○			
	Controllo wireless								○	○	○	○	○			
Flash esterno	Impostazione delle funzioni								○	○	○	○	○			
	Impostazione delle funzioni personalizzate								○	○	○	○	○			
Scatto Live View		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
Rapporto dimensionale*5									○	○	○	○	○			
Controllo rapido		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	
Guida funzioni		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	

*5 : Configurabile solo per lo scatto in Live View.

*6 : Configurabile solo per le esposizioni automatiche.

MENU Impostazioni di menu

Per lo scatto dal mirino e in Live View

☑ Scatto 1 (Rosso)

Pagina

Qualità	L / L / M / M / S1 / S1 / S2 / S3 / RAW + L / RAW	76
Bip	Attiva / Disattiva	166
Rilascio otturat. senza scheda	Attiva / Disattiva	166
Visione immag.	Off, 2 sec., 4 sec., 8 sec., Tenere	166
Correz. illuminaz. perif.	Attiva / Disattiva	110
Red-eye On/Off	Disattiva / Attiva	91
Controllo flash	Scatto flash / Modalità lettura E-TTL II / Imp. funz. flash incorporato / Imp. funz. flash esterno / Impostaz. C.Fn flash est. / Annulla imp. C.Fn flash est.	180

☑ Scatto 2 (rosso)

Comp. Exp. /AEB	1/3 stop o incrementi di 1/2 di stop, ± 5 stop (AEB: ± 2 stop)	105
Auto Lighting Optimizer (Ottimizzazione automatica della luce)	Disattivato / Basso / Standard / Elevato	109
Modo misurazione	Misurazione valutativa / Misurazione parziale / Misurazione spot / Misurazione media pesata al centro	102
WB Personalizzato	Impostazione manuale del bilanciamento del bianco	117
SHIFT/BKT WB	Correzione WB: Correzione del bilanciamento del bianco Impostazione BKT: bracketing del bilanciamento del bianco	119 120
Spazio colore	sRGB, Adobe RGB	121
Stile Foto	Auto / Standard / Ritratto / Paesaggio / Neutro / Immag.fedele / Monocromo / Utente. 1, 2, 3	81 112 115

- Nelle modalità della zona base non vengono visualizzate le schermate (schede) Scatto 2, Scatto 3, Impostazione 3 e My menu.
- La scheda 4 Scatto viene visualizzata nelle modalità zona base come la scheda 2 Scatto.
- Le opzioni di menu evidenziate in grigio non vengono visualizzate nelle modalità della zona di base.

Scatto 3 (rosso)

Pagina

Dati eliminazione polvere	Consente di ottenere i dati da usare per eliminare le tracce di polvere	185
ISO auto	Max.: 400 / Max.: 800 / Max.: 1600 / Max.: 3200 / Max.: 6400	80

Scatto 4 (Rosso)

Scatto Live View	Attivato / Disattivato	125
Modalità AF	Modal. Live / Modal.  Live / Mod. veloce	131
Con griglia	Off / Griglia 1  / Griglia 2 	129
Rapporto dimens.	3:2 / 4:3 / 16:9 / 1:1	129
Timer misurazione	4 sec. / 16 sec. / 30 sec. / 1 min. / 10 min. / 30 min.	130

Riproduzione 1 (blu)

Protezione immagini	Seleziona immagini / Tutte le immag. nella cartella / Canc.tutte le imm.dalla cartel. /Tutte le immag. sulla card / Canc.tutte le imm.dalla card	222
Rotazione	Consente di ruotare le immagini verticali	205
Consente di eliminare le immagini	Seleziona ed elim. immag. / Tutte le immag. nella cartella / Tutte le immag. sulla card	224
Ordine stampa	Consente di specificare le immagini da stampare (DPOF)	245
Filtri creativi	B/N granuloso/ Effetto flou / Effetto fish-eye / Effetto foto giocattolo / Effetto miniatura	230
Ridimensiona	Consente di ridurre il numero di pixel dell'immagine	233

Riproduzione 2 (blu)

Istogramma	Luminosità / RGB	228
Salta imm. con 	1 immagine / 10 immag. / 100 immag. / Data / Cartella / Filmati / Foto / Classificazione	203
Presentazione	Descrizione riproduzione / Tempo visione / Ripetizione / Effetto transiz. / Musica sottofondo	215
Classificazione	[Disattiva] / [] / [] / [] / [] / []	206
Incremento bassi	Disattiva / Attiva	213
Controllo HDMI	Disattivato / Attivato	219

☺ Impostazione 1 (giallo)

Pagina

Off automatico	30 sec. / 1 min. / 2 min. / 4 min. / 8 min. / 15 min. / Off	167
Auto-rotazione	On / On / Off	174
Formattazione	Consente di inizializzare e cancellare i dati presenti sulla scheda	45
Numeraz. file	Consecutiva/Azz. autom./Azz. manuale	170
Seleziona cartella	Consente di creare e selezionare una cartella	168
Colore schermo	Consente di selezionare il colore della schermata delle impostazioni di scatto	179
Impostazioni Eye-Fi*	Trasf. Eye-Fi: Disatt. / Attiva Info connessione	265

* Visualizzato solo se si utilizza una scheda Eye-Fi.

☺ Impostazione 2 (giallo)

Luminosità LCD	Sette livelli di luminosità disponibili	167
Pu. LCD off/on	Puls. scatto / Scatto/DISP / Rimane on	179
Data/Ora	Consente di impostare la data (anno, mese, giorno) e l'ora (ora, min., sec.)	34
Lingua 	Consente di selezionare la lingua dell'interfaccia	35
Sistema video	NTSC / PAL	221
Pulizia Sensore	Auto pulizia: Attivato / Disattivato	184
	Pulisci ora	
	Pulisci manualmente	187
Guida funzioni	Attiva / Disattiva	48

☺ Impostazione 3 (giallo)

Funzioni personalizzate (C.Fn)	Consente di personalizzare le funzioni della fotocamera come desiderato	250
Informazioni copyright	Visualizza info copyright / Immettere nome dell'autore / Immettere dettagli copyright / Cancella info. copyright	172
Cancella impostazioni	Cancella impost. fotocamera / Canc. tutte funz. pers (C.Fn)	176
Versione Firmware	Per l'aggiornamento del firmware	-

★ My menu (verde)

Impostazioni "My menu"	Consente di registrare voci di menu e funzioni personalizzate utilizzate di frequente	258
-------------------------------	---	-----

 Per la ripresa di filmati

 Filmato 1 (rosso)

Pagina

Esposizione filmato	Auto / Manuale	157
Modalità AF	Modal. Live / Modal.  Live / Mod. veloce	157
AF con puls. di scatto in 	Disattivato / Attivato	157
 Pulsante scatto/ blocco AE	AF/Blocco AE / Blocco AE/AF / AF/Blocco AF, no blocco AE/ AE/AF, no blocco AE	158
Telecomando	Disattiva / Attiva	159
 Priorità tonalità chiare	Disattivata / Attivata	159

 Filmato 2 (rosso)

Dim. filmato reg.	Formato registrazione filmato: 1920x1080 ( /  / ) / 1280x720 ( / ) / 640x480 ( / )	150
	Zoom digitale: OFF / 3x - 10x	152
Registraz. audio	Registrazione audio: Auto / Manuale / Disattivato Livello reg. Filtro Vento: Disattiva / Attiva	160
Timer misurazione	4 sec. / 16 sec. / 30 sec. / 1 min. / 10 min. / 30 min.	161
Con griglia	Off / Griglia 1  / Griglia 2 	161
Video snapshot	Disattiva / Clip 2 sec. / Clip 4 sec. / Clip 8 sec.	153

📷 Filmato 3 (rosso)

Pagina

Comp. esposizione	Incrementi di 1/3 di stop, ±5 stop	162
Auto Lighting Optimizer (Ottimizzazione automatica della luce)	Disattivato / Basso / Standard / Elevato	162
WB Personalizzato	Impostazione manuale del bilanciamento del bianco	162
Stile Foto	Auto / Standard / Ritratto / Paesaggio / Neutro / Immag. fedele / Monocromo / Utente. 1, 2, 3	162

📷 Scatto 1 (rosso)

Qualità	L / L+ / M / M+ / S1 / S1 / S2 / S3 / RAW + L / RAW	76
Bip	Attiva / Disattiva	166
Rilascio otturat. senza scheda	Attiva / Disattiva	166
Visione immag.	Off, 2 sec., 4 sec., 8 sec., Tenere	166
Correz. illuminaz. perif.	Attiva / Disattiva	110

🖼 Riproduzione 1 (blu)




Protezione immagini	Seleziona immagini / Tutte le immag. nella cartella / Canc.tutte le imm.dalla cartel. /Tutte le immag. sulla card / Canc.tutte le imm.dalla card	222
Rotazione	Consente di ruotare le immagini verticali	205
Consente di eliminare le immagini	Seleziona ed elim. immag. / Tutte le immag. nella cartella / Tutte le immag. sulla card	224
Ordine stampa	Consente di specificare le immagini da stampare (DPOF)	245
Filtri creativi	B/N granuloso/ Effetto flou / Effetto fish-eye / Effetto foto giocattolo / Effetto miniatura	230
Ridimensiona	Consente di ridurre il numero di pixel dell'immagine	233

☰ Riproduzione 2 (blu)

Pagina


Istogramma	Luminosità / RGB	228
Salta imm. con 	1 immagine / 10 immag. / 100 immag. / Data / Cartella / Filmati / Foto / Classificazione	203
Presentazione	Descrizione riproduzione / Tempo visione / Ripetizione / Effetto transiz. / Musica sottofondo	215
Classificazione	[Disattiva] / [•] / [••] / [•••] / [••••] / [•••••]	206
Incremento bassi	Disattiva / Attiva	213
Controllo HDMI	Disattivato / Attivato	219

☰ Impostazione 1 (giallo)




Off automatico	30 sec. / 1 min. / 2 min. / 4 min. / 8 min. / 15 min. / Off	167
Auto-rotazione	On   / On  / Off	174
Formattazione	Consente di inizializzare e cancellare i dati presenti sulla scheda	45
Numeraz. file	Consecutiva/Azz. autom./Azz. manuale	170
Seleziona cartella	Consente di creare e selezionare una cartella	168
Impostazioni Eye-Fi*	Trasf. Eye-Fi: Disatt. / Attiva Info connessione	265

* Visualizzato solo se si utilizza una scheda Eye-Fi.


☰ Impostazione 2 (giallo)


Luminosità LCD	Sette livelli di luminosità disponibili	167
Data/Ora	Consente di impostare la data (anno, mese, giorno) e l'ora (ora, min., sec.)	34
Lingua 	Consente di selezionare la lingua dell'interfaccia	35
Sistema video	NTSC / PAL	221
Guida funzioni	Attiva / Disattiva	48



- Le schede e le opzioni dei menu visualizzate sono diverse in caso di scatto con il mirino, scatto Live View e ripresa di filmati.
- Le schermate (schede) [] Filmato 1, [] Filmato 2 e [] Filmato 3 vengono visualizzate solo nella modalità di acquisizione di filmati.

Mapa del sistema





* La lunghezza di tutti i cavi è di circa ** m.

Guida alla risoluzione dei problemi

Se si verifica un problema con la fotocamera, fare prima riferimento alla presente guida alla risoluzione dei problemi. Qualora non fosse possibile risolvere il problema, contattare il rivenditore o il Centro di assistenza Canon più vicino.

Problemi relativi all'alimentazione

La batteria non si ricarica.

- Ricaricare esclusivamente batterie Canon originali LP-E8.

La spia del carica batteria lampeggia.

- Se si verifica un problema con il carica batteria, il circuito protettivo interrompe l'operazione di carica e la spia di carica lampeggia in arancione. In tal caso, scollegare il cavo del carica batteria dalla presa di corrente e rimuovere la batteria. Collegare di nuovo la batteria al carica batteria e attendere qualche secondo prima di collegare il carica batteria alla presa di corrente.

La fotocamera non funziona anche se l'interruttore di accensione è posizionato su <ON>.

- La batteria non è inserita correttamente nella fotocamera (p. 28).
- Verificare che il coperchio del vano batteria sia chiuso (p. 28).
- Verificare che il coperchio dello slot della scheda sia chiuso (p. 29).
- Ricaricare la batteria (p. 26).
- Premere il pulsante <DISP.> (p. 47).

La spia di accesso continua a lampeggiare anche quando l'interruttore di accensione è impostato su <OFF>.

- Se si interrompe l'alimentazione mentre un'immagine viene registrata sulla scheda, la spia di accesso continuerà ad accendersi/lampeggiare per qualche secondo. Una volta completata la registrazione dell'immagine, la fotocamera si spegne automaticamente.

La batteria esaurisce rapidamente la carica.

- Utilizzare una batteria completamente carica (p. 26).
- Le prestazioni della batteria ricaricabile diminuiscono dopo un uso continuato. Acquistare una nuova batteria.
- Se si utilizza lo scatto in Live View o si riprendono filmati per un periodo di tempo prolungato (p. 123, 141), il numero di scatti possibile diminuisce.
- Se si tiene premuto il pulsante di scatto per un intervallo di tempo prolungato o si utilizza spesso solo l'AF senza scattare foto, il numero di scatti possibili si riduce.
- Se si utilizza spesso il monitor LCD, il numero di possibili scatti si riduce.
- Se si utilizza l'Image Stabilizer (Stabilizzatore d'immagine) dell'obiettivo, il numero di scatti possibili si riduce.

La fotocamera si spegne automaticamente.

- È stata attivata la funzione di spegnimento automatico. Per disattivare la funzione di spegnimento automatico, impostare [**☺** Off automatico] su [Off] (p. 167).
- Anche se [**☺** Off automatico] è impostato su [Off], il monitor LCD si spegne comunque dopo un periodo di inattività di 30 minuti. Premere il pulsante <DISP.> per riattivare il monitor LCD.

Problemi relativi allo scatto

Non è possibile scattare o memorizzare le foto.

- La scheda non è stata inserita correttamente (p. 29).
- Se la scheda è piena, sostituire la scheda o eliminare le immagini non necessarie per liberare spazio (p. 29, 224).
- Se si tenta di eseguire la messa a fuoco in modalità AF One-Shot mentre la luce di conferma della messa a fuoco <●> nel mirino lampeggia, non è possibile scattare foto. Premere nuovamente il pulsante di scatto a metà per mettere a fuoco o eseguire la messa a fuoco manuale (p. 40, 87).
- Impostare l'interruttore di protezione da scrittura in modo che sia possibile scrivere/eliminare dati (p. 29).

Non è possibile utilizzare la scheda.

- Se viene visualizzato un messaggio di un errore relativo alla scheda, vedere a pagina 30 o 287.

La numerazione dei file non inizia da 0001.

- Se la scheda contiene già immagini registrate, la numerazione potrebbe non iniziare da 0001 (p. 170).

L'immagine è sfocata.

- Impostare il selettore della modalità di messa a fuoco su **<AF>** (p. 36).
- Per evitare vibrazioni della fotocamera, premere delicatamente il pulsante di scatto (p. 39, 40).
- Se l'obiettivo dispone di Image Stabilizer (Stabilizzatore d'immagine), impostare l'interruttore dell'Image Stabilizer (Stabilizzatore d'immagine) su **<ON>**.
- In condizioni di scarsa illuminazione, la velocità dell'otturatore potrebbe rallentare. Utilizzare una velocità dell'otturatore elevata (p. 94), impostare una sensibilità ISO elevata (p. 79), utilizzare il flash (p. 90) o un treppiede.

Compaiono delle strisce orizzontali o l'esposizione o la tonalità del colore risulta strana.

- Strisce orizzontali o esposizioni irregolari possono essere causate da una luce fluorescente, pose LED o da altri tipi di illuminazione artificiale durante lo scatto con il mirino o in Live View. Anche l'esposizione o la tonalità del colore potrebbe non risultare corretta. Una velocità dell'otturatore bassa potrebbe risolvere il problema.

In modalità di scatto continuo, la velocità di scatto è minore.

- In [**F**: **Funzioni personalizzate (C.Fn)**], impostare [**5: Riduzione disturbi alta sensibilità ISO**] su [**Standard**], [**Basso**] o [**Disattivata**]. Se si seleziona [**Elevata**], la velocità di scatto massima durante lo scatto continuo diminuisce considerevolmente (p. 254).
- Se si desidera ritrarre un soggetto che presenta dettagli particolareggiati (ad esempio un prato), le dimensioni del file saranno maggiori e la velocità di scatto massima reale potrebbe ridursi rispetto a quanto indicato a pagina 76.

Non è possibile selezionare ISO 100.

- In [**F**: **Funzioni personalizzate (C.Fn)**], se [**6: Priorità tonalità chiare**] è impostata su [**1:Attivata**], non è possibile selezionare ISO 100. Se è impostata [**0: Disattivata**], è possibile selezionare ISO 100 (p. 254). Questo funzionamento si applica anche all'acquisizione di filmati (p. 159).

Non è possibile impostare Auto Lighting Optimizer (Ottimizzazione automatica della luce).

- In [**F**: **Funzioni personalizzate (C.Fn)**], se [**6: Priorità tonalità chiare**] è impostata su [**1:Attivata**], la funzione Auto Lighting Optimizer (Ottimizzazione automatica della luce) non può essere impostata. Se è impostata [**0: Disattivata**], è possibile impostare la funzione Auto Lighting Optimizer (Ottimizzazione automatica della luce) (p. 254). Questo funzionamento si applica anche all'acquisizione di filmati (p. 162).





Non è possibile impostare la sensibilità ISO [H] (ISO 12800).

- In [**F**: **Funzioni personalizzate (C.Fn)**], se [**6: Priorità tonalità chiare**] è impostata su [**1: Attivata**], la [**H**] sensibilità ISO non può essere selezionata anche quando [**2: Espansione ISO**] è stata impostata su [**1: On**]. Se è impostata [**0: Off**], è possibile impostare [**H**] (p. 252).

Quando si utilizza la modalità <Av> con flash, la velocità dell'otturatore si riduce.

- In caso di scatti di notte con sfondo scuro, la velocità dell'otturatore si riduce automaticamente (scatto con sincronizzazione ridotta) in modo tale che sia il soggetto che lo sfondo vengano esposti correttamente. Se non si desidera utilizzare una velocità dell'otturatore ridotta, impostare [**3: Velocità sincro flash modo Av**] in [**☒: Funzioni personalizzate (C.Fn)**] su 1 o 2 (p. 252).

Il flash incorporato si attiva automaticamente.

- Nelle modalità , ,  e , il flash incorporato si attiva automaticamente quando le condizioni lo richiedono.

Il flash incorporato non si attiva.

- Se si scatta continuamente con il flash incorporato a brevi intervalli, il flash potrebbe smettere di funzionare per proteggere l'unità flash.

È impossibile impostare la compensazione dell'esposizione del flash con [Imp. funz. flash esterno].

- Se la compensazione dell'esposizione del flash è stata impostata su uno Speedlite esterno, non è possibile impostare [**Comp. esp. flash**] (p. 182) nella schermata [**Imp. funz. flash esterno**]. Inoltre, se si imposta la compensazione dell'esposizione del flash con la fotocamera e poi si imposta con lo Speedlite esterno, l'impostazione dell'esposizione del flash dello Speedlite sostituisce quella della fotocamera. Quando la compensazione dell'esposizione flash dello Speedlite viene annullata (impostata su 0), la funzione può essere impostata con la fotocamera.

La sincronizzazione ad alta velocità non può essere impostata in modalità <Av>.

- In [**☒: Funzioni personalizzate (C.Fn)**], impostare [**3: Velocità sincronizzazione flash in modalità Av**] su [**0: Automatico**] (p. 252).

In caso di vibrazioni, la fotocamera emette un segnale acustico.

- Si tratta di un fenomeno del tutto normale: il meccanismo del flash incorporato si muove leggermente.

Durante lo scatto in Live View l'otturatore emette il rumore relativo a due scatti.

- Se si utilizza il flash, l'otturatore emette il rumore relativo a due scatti per ogni scatto (p. 125).

Durante lo scatto in Live View e l'acquisizione di un filmato, viene visualizzata un'icona bianca o un'icona rossa.

- Indica che la temperatura interna della fotocamera è elevata. Se è visualizzata l'icona bianca, la qualità dell'immagine della foto potrebbe deteriorarsi. Se è visualizzata l'icona rossa, lo scatto in Live View o la ripresa del filmato si interromperà automaticamente a breve (p. 139, 163).

La ripresa del filmato si interrompe automaticamente.

- Se la velocità di scrittura della scheda è bassa, la ripresa del filmato potrebbe interrompersi automaticamente. Utilizzare una scheda SD con velocità Class 6 "CLASS 6" o superiore. Per conoscere la velocità di lettura/scrittura della scheda, visitare il sito Web o altra documentazione del produttore della scheda.
- L'acquisizione del filmato si interrompe automaticamente se la dimensione del file raggiunge 4 GB o se la durata del filmato supera i 29 minuti e 59 secondi.

L'immagine presenta sfarfallii o compaiono strisce orizzontali durante la ripresa di filmati.

- Sfarfallio, strisce orizzontali (disturbo) o esposizioni irregolari possono essere causate da una luce fluorescente, pose LED o da altri tipi di illuminazione artificiale durante la ripresa di filmati. Inoltre, potrebbero venire registrate le modifiche apportate all'esposizione (luminosità) o alla tonalità colore. Con le esposizioni manuali, una velocità dell'otturatore bassa potrebbe risolvere il problema.

Problemi relativi alla riproduzione

L'immagine visualizzata sul monitor LCD non è nitida.

- Se il monitor LCD è sporco, utilizzare un panno morbido per pulirlo.
- In presenza di temperature alte o basse, il monitor LCD sembra rallentato o appare nero. A temperatura ambiente, le prestazioni del monitor ritornano normali.

Una porzione dell'immagine lampeggia in nero.

- Si tratta dell'avviso sovraesposizione (p. 228). Le aree sovraesposte con una perdita dell'area luminosa lampeggeranno.

Non è possibile eliminare l'immagine.

- Se l'immagine è stata protetta, non può essere eliminata (p. 222).

Impossibile riprodurre il filmato.

- I filmati modificati con un computer mediante ZoomBrowser EX/ImageBrowser fornito (p. 302) o un altro software non possono essere riprodotti con la fotocamera. Tuttavia, gli album di istantanee video editati con ZoomBrowser EX/ImageBrowser possono essere riprodotti sulla fotocamera.

Durante la riproduzione del filmato, si sente il rumore meccanico della fotocamera.

- Inoltre, se si agisce sulle ghiera o sull'obiettivo della fotocamera durante la ripresa di un filmato, vengono registrati anche i rumori meccanici associati al funzionamento di tali componenti. Utilizzare un microfono esterno (disponibile in commercio) (p. 160).

Il filmato si interrompe occasionalmente.

- Durante la ripresa di filmati con esposizione automatica, se si verifica una drastica variazione del livello di esposizione, la registrazione si interrompe momentaneamente finché la luminosità non si stabilizza. In tal caso, utilizzare l'esposizione manuale (p. 144).

Il soggetto appare distorto durante la ripresa di filmati.

- Se si sposta rapidamente la fotocamera a sinistra o a destra (panning ad alta velocità) o si effettua la ripresa di un soggetto in movimento, l'immagine potrebbe apparire distorta.

Sullo schermo televisivo non viene visualizzata alcuna immagine.

- Verificare che il cavo AV o che il connettore del cavo HDMI sia inserito correttamente (p. 218, 221).
- Impostare il sistema di uscita video (NTSC/PAL) sullo stesso sistema video del televisore (p. 221).

Il lettore di schede non rileva la scheda.

- A seconda del lettore di schede e del sistema operativo del computer, le schede SDXC potrebbero non essere rilevate correttamente. In tal caso, collegare la fotocamera al computer utilizzando il cavo interfaccia in dotazione, quindi trasferire le immagini sul computer utilizzando EOS Utility (software in dotazione, p. 302).

Problemi di visualizzazione

La schermata di menu presenta poche schede e opzioni.

- Nelle modalità zona base e ripresa di filmati, alcune schede e opzioni di menu non vengono visualizzate. Impostare la modalità di scatto su una modalità della zona creativa (p. 43).

Il primo carattere del nome del file è un carattere di sottolineatura ("_MG_").

- Impostare lo spazio colore su sRGB. Se è stato selezionato Adobe RGB, il primo carattere sarà un carattere di sottolineatura (p. 121).

Il nome del file inizia con "MVI_".

- Si tratta del file di un filmato (p. 171).

La data e l'ora di scatto visualizzate non sono corrette.

- La data e l'ora non sono impostate correttamente (p. 34).

La data e l'ora non sono presenti nell'immagine.

- La data e l'ora di scatto non sono visualizzate nell'immagine. La data e l'ora sono registrate nei dati dell'immagine tra le informazioni relative allo scatto. Durante la stampa, è possibile stampare la data e l'ora nell'immagine utilizzando la data e l'ora registrate nelle informazioni di scatto (p. 241).

Viene visualizzato [###].

- Se la scheda ha registrato un numero di immagini superiore a quello che la fotocamera è in grado di visualizzare, viene visualizzato [###] (p. 207).

[Impostazioni Eye-Fi] non viene visualizzato.


- **[Impostazioni Eye-Fi]** viene visualizzato solo quando viene inserita nella fotocamera una scheda Eye-Fi. Se la scheda Eye-Fi dispone di una linguetta di protezione da scrittura impostata sulla posizione di blocco, non è possibile verificare lo stato della connessione della scheda o disattivare la trasmissione della scheda Eye-Fi (p. 265).

Problemi relativi alla stampa

Sono disponibili meno effetti di stampa rispetto a quelli descritti nel manuale di istruzioni.

- Il contenuto visualizzato sullo schermo varia in base alla stampante. Il presente manuale di istruzioni riporta tutti gli effetti di stampa disponibili (p. 240).

Codici di errore



Se si verifica un problema con la fotocamera, viene visualizzato un messaggio di errore. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

N°	Messaggio di errore e soluzione
01	Problemi di comunicazione fotocamera - obiettivo. Pulire i contatti dell'obiettivo. → Pulire i contatti elettrici sulla fotocamera e sull'obiettivo, utilizzare un obiettivo Canon (p. 15, 18).
02	Impossibile accedere a scheda. Reinserire/cambiare scheda o formattare scheda dalla fotocamera. → Rimuovere e inserire di nuovo la scheda, cambiare la scheda o formattarla (p. 29, 45).
04	Impossib. salvare le imm. perché la card è piena. Cambiare Card. → Sostituire la scheda, eliminare tutte le immagini non necessarie o formattare la scheda (p. 29, 224, 45).
05	Impossibile estrarre il flash incorporato. Spegner e riaccendere la fotocamera. → Utilizzare l'interruttore di accensione (p. 32).
06	Impossibile pulire il sensore. Spegner e riaccendere la fotocamera. → Utilizzare l'interruttore di accensione (p. 32).
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80	Impossibile scattare a causa di un errore. Spegner e riaccendere la fotocamera o reinstalla batteria. → Utilizzare l'interruttore di accensione, rimuovere e reinstallare la batteria o utilizzare un obiettivo Canon (p. 32, 28).

* Se l'errore persiste, annotare il numero di errore e contattare il Centro di assistenza Canon più vicino.

Specifiche

• Tipo

Tipo:	Fotocamera digitale AF/AE reflex monobiettivo con flash incorporato
Supporti di registrazione:	Scheda di memoria SD, scheda di memoria SDHC, scheda di memoria SDXC
Dimensioni sensore immagine:	Circa 22,0 x 14,9 mm
Obiettivi compatibili:	Obiettivi Canon EF (inclusi gli obiettivi EF-S) (lunghezza focale equivalente a un obiettivo da 35 mm pari a circa 1,6 della lunghezza focale indicata)
Innesto obiettivo:	Innesto Canon EF

• Sensore immagine

Tipo:	Sensore CMOS
Pixel effettivi:	Circa 18,00 megapixel
Rapporto dimensionale:	3:2
Funzione di eliminazione della polvere:	Automatica, manuale, aggiunta dei dati relativi all'eliminazione della polvere

• Sistema di registrazione

Formato di registrazione:	Design rule for Camera File System 2.0
Tipo di immagine:	JPEG, RAW (originale Canon a 14 bit) È possibile la registrazione simultanea di immagini RAW+JPEG Grande
Pixel registrati:	L (Grande) : Circa 17,90 megapixel (5184 x 3456) M (Media) : Circa 8,00 megapixel (3456 x 2304) S1 (Piccola 1) : Circa 4,50 megapixel (2592 x 1728) S2 (Piccola 2) : Circa 2,50 megapixel (1920 x 1280) S3 (Piccola 3) : Circa 350.000 pixel (720 x 480) RAW : Circa 17,90 megapixel (5184 x 3456)

• Elaborazione delle immagini durante l'acquisizione

Stile Foto:	Auto, Standard, Ritratto, Paesaggio, Neutro, Immag.fedele, Monocromo, Utente 1 - 3
Basic+:	Selezione ambiente di scatto, Luminosità o tipo di scena
Bilanciamento del bianco:	Auto, Preimpostato (Luce diurna, Ombra, Nuvoloso, Tungsteno, Fluorescente, Flash), Personal. Funzioni di correzione bilanciamento del bianco e bracketing del bilanciamento del bianco disponibili * Comunicazione delle informazioni sulla temperatura del colore flash disponibile
Riduzione del disturbo:	Applicabile a scatti con esposizione prolungata e alta sensibilità ISO
Correzione automatica della luminosità dell'immagine:	Auto Lighting Optimizer (Ottimizzazione automatica della luce)
Priorità tonalità chiare:	Disponibile
Correzione dell'illuminazione periferica dell'obiettivo:	Disponibile

• Mirino

Tipo:	Pentaprisma a specchio
Copertura:	Verticale/orizzontale circa al 95% (con punto di osservazione a circa 19 mm)
Ingrandimento:	Circa 0,85x (-1 m ⁻¹ con obiettivo da 50 mm impostato su infinito)
Punto di osservazione:	Circa 19 mm (dal centro dell'obiettivo dell'oculare a -1 m ⁻¹)
Correzione diottrica incorporata:	Da -3,0 a +1,0 m ⁻¹ (dpt) circa
Schermo di messa a fuoco:	Fisso, smerigliato ad alta precisione
Specchio:	A riposizionamento rapido
Anteprima profondità campo:	Disponibile

• Messa a fuoco automatica

Tipo:	TTL registrazione immagine secondaria, rilevamento fase
Punti AF:	9 punti AF
Intervallo di misurazione:	EV da -0,5 a 18 (a 23 °C, ISO 100)
Modalità di messa a fuoco:	AF One-Shot, AF AI Servo, AF AI Focus, messa a fuoco manuale (MF)
Luce ausiliaria AF:	Serie di brevi flash emessi dal flash incorporato

• Controllo dell'esposizione

Modalità di misurazione:	Misurazione TTL alla massima apertura a 63 zone <ul style="list-style-type: none"> • Misurazione valutativa (collegamento a tutti i punti AF) • Misurazione parziale (circa 9% dell'area centrale del mirino) • Misurazione spot (circa 4% dell'area centrale del mirino) • Misurazione media pesata al centro
Intervallo di misurazione:	EV da 1 a 20 (a 23 °C con obiettivo EF 50 mm f/1.4 USM, ISO 100)
Controllo esposizione:	Programma AE (Scena Smart Auto, Flash spento, Creativa automatica, Ritratto, Paesaggio, Macro, Sport, Ritratto notturno, Programma), AE con priorità dei tempi di scatto, AE a priorità del diaframma, esposizione manuale, AE con profondità di campo automatica
Sensibilità ISO: (indice di esposizione consigliato)	Modalità zona base: impostata automaticamente su un valore ISO compreso tra 100 e 3200 Modalità della zona creativa: ISO 100 - 6400 impostata automaticamente (incrementi di 1 stop), ISO 100 - 6400 impostata automaticamente, sensibilità ISO massima configurabile per ISO auto o espansione ISO "H" (equivalente a ISO 12800)
Compensazione esposizione:	Manuale: ±5 stop con incrementi di 1/3 o 1/2 di stop AEB: ±2 stop con incrementi di 1/3 o 1/2 di stop (può essere combinato con la compensazione dell'esposizione manuale)
Blocco AE:	Automatico: applicato in AF One-Shot con misurazione valutativa quando si raggiunge la messa a fuoco Manuale: tramite pulsante del blocco AE

• **Otturatore**

Tipo:	Otturatore con piano focale a controllo elettronico
Velocità otturatore:	Tra 1/4000 e 1/60 di secondo (modalità Scena Smart Auto), sincronizzazione X a 1/200 di secondo Da 1/4000 di secondo a 30 secondi, esposizione posa (intervallo di velocità dell'otturatore totale; l'intervallo disponibile varia in base alla modalità di scatto)

• **Flash**

Flash incorporato:	Retrattile, flash a estrazione automatica Numero guida: circa 13/43 (ISO 100, in metri) Copertura del flash: angolo di campo dell'obiettivo circa 17 mm Tempo di ricarica circa 3 secondi Unità principale wireless in dotazione
Flash esterno:	Speedlite serie EX (funzioni flash configurabili con la fotocamera)
Misurazione flash:	Flash automatico E-TTL II
Compensazione dell'esposizione flash:	±2 stop con incrementi di 1/3 o 1/2 di stop
Blocco FE:	Disponibile
Terminale PC:	Nessuno

• **Sistema di azionamento**

Modalità drive:	Scatto singolo, scatto continuo, autoscatto con ritardo di 10 o 2 secondi e scatto continuo con ritardo di 2 o 10 secondi
Velocità scatto continuo:	Fino a circa 3,7 scatti al secondo
Velocità di scatto massima:	JPEG Grande/Fine: Circa 34 scatti RAW: Circa 6 scatti RAW+JPEG Grande/Fine: Circa 3 scatti
	* Le cifre indicate si basano sugli standard di prova Canon (ISO 100 e Stile Foto "Standard") con una scheda da 4 GB.

• **Scatto in Live View**

Impostazioni del rapporto dimensionale:	3:2, 4:3, 16:9, 1:1
Messa a fuoco:	Modalità Live, modalità Live con rilevamento viso (rilevamento contrasto) Modalità veloce (rilevamento differenza fase) Messa a fuoco manuale (ingrandimento possibile di circa 5x/10x)
Modalità di misurazione:	Misurazione valutativa tramite sensore immagine
Intervallo di misurazione:	EV da 0 a 20 (a 23 °C con obiettivo EF 50 mm, f/1.4 USM, ISO 100)
Griglia:	Due tipi

• Ripresa di filmati

Compressione filmato:	MPEG-4 AVC/H.264 Velocità in bit (media) variabile
Formato di registrazione audio:	Linear PCM
Formato di registrazione:	MOV
Formato di registrazione e frequenza immagini:	1920x1080 (Full HD) : 30p/25p/24p 1280x720 (HD) : 60p/50p 640x480 (SD) : 30p/25p * 30p: 29,97 fps, 25p: 25,00 fps, 24p: 23,976 fps, 60p: 59,94 fps, 50p: 50,00 fps
Dimensioni file:	1920x1080 (30p/25p/24p) : circa 330 MB/min. 1280x720 (60p/50p) : circa 330 MB/min. 640x480 (30p/25p) : circa 82,5 MB/min.
Messa a fuoco:	La stessa dello scatto in Live View
Modalità di misurazione:	Misurazione media pesata al centro e valutativa con sensore di immagine * Impostata automaticamente dalla modalità di messa a fuoco
Intervallo di misurazione:	EV da 0 a 20 (a 23 °C con obiettivo EF 50 mm, f/1.4 USM, ISO 100)
Controllo esposizione:	Programma AE per filmati ed esposizione manuale
Compensazione esposizione:	±3 stop con incrementi di 1/3 di stop (foto: ±5 stop)
Sensibilità ISO:	Con scatto con esposizione automatica: Impostata automaticamente tra
(Indice di esposizione consigliato)	ISO 100 - 6400 Con esposizione manuale, ISO 100 - 6400 impostata automaticamente/manualmente
Zoom digitale:	Circa 3x - 10x
Istantanee video:	Configurabile su 2 sec./4 sec./8 sec.
Registrazione audio:	Microfono monoaurale incorporato Terminale microfono stereo esterno disponibile Livello registrazione audio regolabile, filtro vento in dotazione
Griglia:	Due tipi

• Monitor LCD

Tipo:	Monitor a colori a cristalli liquidi TFT
Dimensioni e punti:	Ampio, 7,7 cm (3,0 pollici) (3:2) con circa 1,04 milioni di punti
Regolazione angolo:	Possibile
Regolazione luminosità:	Manuale (7 livelli)
Lingue interfaccia:	25
Guida funzioni:	Visualizzabile

• Riproduzione

Formati di visualizzazione

delle immagini: Singola immagine, singola immagine + informazioni (informazioni di base, informazioni dettagliate, istogramma), indice a 4 o 9 immagini, rotazione immagine possibile

Ingrandimento dello zoom: Circa 1,5x - 10x

Metodi di scorrimento

delle immagini: Immagine singola, scorrimento di 10 o 100 immagini, per data di scatto, per cartella, per filmato, per foto, per classificazione

Avviso aree sovraesposte: Le aree sovraesposte lampeggiano

Riproduzione filmato: Abilitata (monitor LCD, video/audio OUT, HDMI OUT)
Altoparlante integrato

Presentazione: Tutte le immagini, per data, per cartella, filmati, foto o per classificazione
Cinque effetti di transizione disponibili

Musica sottofondo: Selezionabile per presentazioni e riproduzione dei filmati

Incremento bassi: Disponibile

• Elaborazione successiva delle immagini

Filtri creativi B/N granuloso, Effetto flou, Effetto fish-eye, Effetto foto giocattolo ed Effetto miniatura

Ridimensionamento: Possibile

• Stampa diretta

Stampanti compatibili: Stampanti compatibili con PictBridge

Immagini stampabili: Immagini JPEG e RAW

Ordine di stampa: Compatibile con DPOF versione 1.1

• Funzioni personalizzate

Funzioni personalizzate: 11

Registrazione in My menu: Possibile

Informazioni copyright: Immissione e inclusione possibili

• Interfaccia

Terminale audio/video

Terminale digitale: Uscita video analogica (compatibile con NTSC/PAL)/audio stereo
Per la comunicazione con il computer e la stampa diretta (equivalente a USB Hi-Speed)

Terminale OUT mini HDMI: Tipo C (commutatore automatico di risoluzione), compatibile con CEC

Terminale di ingresso

Terminale IN: Mini jack stereo da 3,5 mm di diametro

Terminale del telecomando: Per comando a distanza RS-60E3

Telecomando wireless: Telecomando RC-6

Scheda Eye-Fi: Compatibile

• Alimentazione

Batteria:	Batteria LP-E8 (quantità 1) * L'alimentazione CA può essere fornita tramite il Kit adattatore ACK-E8 * Con l'impugnatura porta batteria BG-E8 è possibile utilizzare batterie formato AA/LR6
Durata batteria: (In base agli standard di prova CIPA)	Con scatto dal mirino: Circa 440 scatti a 23 °C, circa 400 scatti a 0 °C Con scatto in Live View: Circa 180 scatti a 23 °C, circa 150 scatti a 0 °C
Durata ripresa filmati	1 ora e 40 minuti circa a 23 °C 1 ora e 20 minuti circa a 0 °C (con batteria LP-E8 completamente carica)

• Dimensioni e peso

Dimensioni (L x A x P):	133,1 x 99,5 x 79,7 mm circa
Peso:	570 g circa (Linee guida CIPA), 515 g circa (solo corpo macchina)

• Ambiente operativo

Temperatura operativa:	Da 0 °C a 40 °C
Umidità operativa:	85% o meno

• Batteria LP-E8

Tipo:	Batteria ricaricabile agli ioni di litio
Tensione nominale:	7,2 V CC
Capacità batteria:	1120 mAh
Temperatura operativa:	Durante la carica: Da 6 °C a 40 °C Durante lo scatto: Da 0 °C a 40 °C
Umidità operativa:	85% o meno
Dimensioni (L x A x P):	37,1 x 15,4 x 55,2 mm circa
Peso:	52 g circa

• Carica batteria LC-E8

Batterie compatibili:	Batteria LP-E8
Tempo di ricarica:	Circa 2 ore (a 23 °C)
Carico nominale:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Potenza nominale:	8,4 V CC / 720 mA
Temperatura operativa:	Da 6 °C a 40 °C
Umidità operativa:	85% o meno
Dimensioni (L x A x P):	69 x 28 x 87,5 mm circa
Peso:	82 g circa

• **Carica batteria LC-E8E**

Batterie compatibili:	Batteria LP-E8
Tempo di ricarica:	Circa 2 ore (a 23 °C)
Carico nominale:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Potenza nominale:	8,4 V CC / 720 mA
Temperatura operativa:	Da 6 °C a 40 °C
Umidità operativa:	85% o meno
Dimensioni (L x A x P):	69 x 28 x 87,5 mm circa
Peso:	82 g circa

• **EF-S 18-55 mm f/3.5-5.6 IS II**

Angolo di campo:	Ampiezza diagonale: 74°20' - 27°50' Ampiezza orizzontale: 64°30' - 23°20' Ampiezza verticale: 45°30' - 15°40'
Struttura obiettivo:	11 elementi in 9 gruppi
Apertura minima:	f/22 - 36
Distanza di messa a fuoco minima:	0,25 m (dal piano del sensore di immagine)
Ingrandimento massimo:	0,34x (a 55 mm)
Campo visivo:	207 x 134 - 67 x 45 mm (a 0,25 m)
Image Stabilizer (Stabilizzatore d'immagine):	Obiettivo a decentramento
Dimensione filtro:	58 mm
Copriobiettivo:	E-58/E-58 II
Diametro x lunghezza max.:	68,5 x 70 mm circa
Peso:	200 g circa
Paraluce:	EW-60C (venduto separatamente)
Custodia:	LP814 (venduta separatamente)

• **EF-S 18-55 mm f/3.5-5.6 III**

Angolo di campo:	Ampiezza diagonale: 74°20' - 27°50' Ampiezza orizzontale: 64°30' - 23°20' Ampiezza verticale: 45°30' - 15°40'
Struttura obiettivo:	11 elementi in 9 gruppi
Apertura minima:	f/22 - 36
Distanza di messa a fuoco minima:	0,25 m (dal piano del sensore di immagine)
Ingrandimento massimo:	0,34x (a 55 mm)
Campo visivo:	207 x 134 - 67 x 45 mm (a 0,25 m)
Dimensione filtro:	58 mm
Copriobiettivo:	E-58/E-58 II
Diametro x lunghezza max.:	68,5 x 70,0 mm circa

Peso:	195 g circa
Paraluce:	EW-60C (venduto separatamente)
Custodia:	LP814 (venduta separatamente)

• EF-S 18-135 mm f/3.5-5.6 IS

Angolo di campo:	Ampiezza diagonale: 74°20' - 11°30' Ampiezza orizzontale: 64°30' - 9°30' Ampiezza verticale: 45°30' - 6°20'
Struttura obiettivo:	16 elementi in 12 gruppi
Apertura minima:	f/22 - 36
Distanza di messa a fuoco minima*:	A distanza focale di 18 mm: 0,49 m (campo visivo pari a 75 x 112 mm) A distanza focale di 135 mm: 0,45 m (campo visivo pari a 75 x 112 mm) * Distanza dal piano del sensore di immagine

Ingrandimento massimo: 0,21x (a 135 mm)

Image Stabilizer

(Stabilizzatore

d'immagine):

Obiettivo a decentramento

Dimensione filtro:

67 mm

Copriobiettivo:

E-67/E-67 II

Diametro x

lunghezza max.:

75,4 x 101 mm circa

Peso:

455 g circa

Paraluce:

EW-73B (venduto separatamente)

Custodia:

LP1116 (venduta separatamente)

• EF-S 55-250 mm f/4-5.6 IS II

Angolo di campo:	Ampiezza diagonale: 27°50' - 6°15' Ampiezza orizzontale: 23°20' - 5°20' Ampiezza verticale: 15°40' - 3°30'
Struttura obiettivo:	12 elementi in 10 gruppi
Apertura minima:	f/22 - 32
Distanza di messa a fuoco minima:	1,1 m (dal piano del sensore di immagine)
Ingrandimento massimo:	0,31x (a 250 mm)
Campo visivo:	328 x 218 - 73 x 49 mm (a 1,1 m)
Image Stabilizer (Stabilizzatore d'immagine):	Obiettivo a decentramento
Dimensione filtro:	58 mm
Copriobiettivo:	E-58/E-58 II
Diametro x lunghezza max.:	70 x 108 mm circa
Peso:	390 g circa
Paraluce:	ET-60 (venduto separatamente)
Custodia:	LP1019 (venduta separatamente)

- Tutti i dati precedenti si basano sugli standard di prova Canon e alle linee guida CIPA (Camera & Imaging Products Association).
- Dimensioni, diametro massimo, lunghezza e peso sopra indicati si basano sulle linee guida CIPA (ad eccezione del peso solo corpo macchina).
- Le specifiche e l'aspetto del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- In caso di problemi con un obiettivo non Canon collegato alla fotocamera, consultare il produttore dell'obiettivo.

Informazioni sulla licenza MPEG-4

"Questo prodotto viene concesso in licenza su brevetti di AT&T per lo standard MPEG-4 e può essere utilizzato per la codifica di contenuto video MPEG-4 e/o per la decodifica di contenuto video MPEG-4 codificato esclusivamente (1) per uso personale e non commerciale (2) ad opera di un fornitore di contenuti video con licenza di fornire video MPEG-4 su brevetti di AT&T. Nessuna licenza viene concessa o può essere ritenuta acquisita in relazione a qualsiasi altro utilizzo dello standard MPEG-4."

About MPEG-4 Licensing

"This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard."

* Notice displayed in English as required.

Si consiglia l'utilizzo di accessori originali Canon.

Questo prodotto è progettato per ottenere prestazioni ottimali quando viene utilizzato con accessori originali Canon. Canon non si assume alcuna responsabilità per i danni a questo prodotto e/o per problemi come ad esempio incendi, ecc., provocati dal malfunzionamento di accessori non originali Canon (ad esempio, una fuoriuscita di liquidi presenti nella batteria e/o un'esplosione della batteria stessa). Tenere presente che questa garanzia non copre le richieste di interventi di assistenza derivanti dal malfunzionamento di accessori non originali Canon, anche se è possibile richiedere tali interventi a pagamento.

Norme di sicurezza

Attenersi alle norme di sicurezza riportate di seguito e utilizzare l'apparecchiatura in modo corretto per evitare di causare lesioni fisiche o danni materiali.

Prevenzione di lesioni gravi o letali

- Per evitare il rischio di incendi, calore eccessivo, fuoriuscite di sostanze chimiche ed esplosioni, attenersi alle norme di sicurezza riportate di seguito:
 - Non utilizzare batterie, fonti di alimentazione e accessori non specificati nel presente manuale. Non utilizzare batterie di fabbricazione artigianale o modificate.
 - Evitare di causare il corto circuito, smontare o modificare la batteria o la batteria di backup. Non esporre a fonti di calore, saldare né immergere in acqua la batteria o la batteria di backup. Non sottoporre tali componenti a urti violenti.
 - Non inserire la batteria o la batteria di backup con polarità invertita (+ -). Non inserire contemporaneamente batterie nuove e vecchie o di tipo diverso.
 - Non ricaricare la batteria se la temperatura ambiente non rientra nell'intervallo compreso tra 0 °C e 40 °C. Non superare il tempo di ricarica.
 - Non inserire oggetti metallici tra i contatti elettrici della fotocamera, negli accessori, nei cavi di collegamento e così via.
- Tenere la batteria di backup fuori dalla portata dei bambini. Se un bambino ingerisce la batteria, consultare immediatamente un medico (le sostanze chimiche contenute nella batteria possono provocare lesioni a stomaco e intestino).
- Prima dello smaltimento della batteria o della batteria di backup, proteggere i contatti elettrici con nastro isolante per evitare che possano venire a contatto con altri oggetti metallici o batterie. Questa misura consente di prevenire il rischio di incendi o esplosioni.
- In caso di emissioni eccessive di fumo, calore o esalazioni durante la ricarica della batteria, scollegare immediatamente il carica batteria dalla presa per interrompere la ricarica e prevenire il rischio di incendi.
- Nel caso in cui la batteria o la batteria di backup perda liquidi, cambi colore, si deformi o emetta fumo o esalazioni, rimuoverla immediatamente. Prestare particolare attenzione per evitare di ustionarsi.
- Evitare che eventuali liquidi fuoriusciti dalla batteria vengano a contatto con occhi, pelle e indumenti poiché potrebbero causare cecità o lesioni cutanee. Nel caso in cui i liquidi della batteria vengano a contatto con occhi, pelle o indumenti, risciacquare immediatamente la parte interessata con abbondante acqua pulita senza strofinare. Consultare immediatamente un medico.
- Durante la ricarica, tenere l'apparecchiatura fuori dalla portata dei bambini. Un uso improprio del cavo può comportare il rischio di soffocamenti o folgorazioni.
- Non lasciare i cavi in prossimità di una fonte di calore. I cavi potrebbero deformarsi o la guaina isolante potrebbe fondersi e causare incendi o scosse elettriche.
- Non attivare il flash per fotografare un conducente alla guida di un'automobile per evitare di causare incidenti.
- Non far scattare il flash vicino agli occhi di una persona. Ciò potrebbe causare una temporanea riduzione della capacità visiva. Quando si utilizza il flash per fotografare un bambino, mantenersi a una distanza di almeno 1 metro.
- Prima di riporre la fotocamera o un accessorio, rimuovere la batteria e scollegare il cavo di alimentazione. Questa precauzione consente di evitare il rischio di scosse elettriche, dispersione di calore o incendi.
- Non utilizzare l'apparecchiatura in presenza di gas infiammabili. Questa precauzione consente di evitare il rischio di incendi o esplosioni.


- Se l'apparecchiatura cade e l'involucro esterno si apre in modo da rendere visibili i componenti interni, non toccarli per evitare il rischio di scosse elettriche.
- Non smontare né modificare l'apparecchiatura. I componenti interni ad alta tensione possono causare scosse elettriche.
- Non guardare il sole o una sorgente luminosa estremamente forte attraverso la fotocamera o l'obiettivo. Ciò potrebbe causare danni agli occhi.
- Tenere la fotocamera fuori dalla portata dei bambini piccoli per evitare il rischio di soffocamenti dovuti a un uso improprio della cinghia a tracolla.
- Non conservare l'apparecchiatura in ambienti umidi o polverosi. Questa precauzione consente di evitare il rischio di incendi o scosse elettriche.
- Prima di utilizzare la fotocamera su un aereo o in un ospedale, verificare che ne sia consentito l'uso. Le onde elettromagnetiche emesse dalla fotocamera potrebbero interferire con la strumentazione aerea o medica.
- Per evitare il rischio di incendi e scosse elettriche, attenersi alle norme di sicurezza riportate di seguito:
 - Inserire sempre il cavo di alimentazione fino in fondo.
 - Non toccare i cavi di alimentazione con le mani umide.
 - Scollegare i cavi di alimentazione estraendo la spina senza tirare il cavo.
 - Non graffiare, tagliare o piegare eccessivamente il cavo né poggiarvi sopra oggetti pesanti. Non attorcigliare né legare i cavi.
 - Non collegare troppi cavi di alimentazione alla stessa presa.
 - Non utilizzare un cavo con la guaina isolante danneggiata.
- Di tanto in tanto, scollegare il cavo di alimentazione e utilizzare un panno asciutto per rimuovere la polvere intorno alla presa. Se l'area circostante la presa è polverosa, umida o unta, la polvere depositata sulla presa di corrente potrebbe inumidirsi e causare un corto circuito con il rischio di incendi.

Prevenzione di lesioni personali o danni all'apparecchiatura

- Non lasciare l'apparecchiatura all'interno di un'autovettura sotto il sole o in prossimità di una fonte di calore. L'apparecchiatura potrebbe surriscaldarsi e provocare ustioni.
- Non trasportare la fotocamera mentre è installata sul treppiede per evitare il rischio di causare lesioni. Accertarsi che il treppiede sia in grado di sostenere la fotocamera e l'obiettivo.
- Non lasciare l'obiettivo sotto il sole senza il copriobiettivo poiché potrebbe concentrare i raggi solari e provocare un incendio.
- Non coprire né avvolgere il dispositivo di ricarica della batteria in un panno. A causa della mancata dispersione del calore, l'involucro esterno potrebbe deformarsi o prendere fuoco.
- Se la fotocamera cade in acqua o se l'acqua o frammenti di metallo penetrano all'interno della fotocamera, rimuovere immediatamente la batteria e la batteria di backup. Questa precauzione consente di evitare il rischio di incendi o scosse elettriche.
- Non utilizzare né lasciare la batteria o la batteria di backup in un ambiente surriscaldato. Ciò potrebbe causare la fuoriuscita dei liquidi presenti nella batteria o ridurre la durata della batteria stessa. La batteria potrebbe inoltre surriscaldarsi e causare ustioni.
- Non utilizzare diluenti, benzene o altri solventi organici per pulire l'apparecchiatura. Ciò potrebbe causare incendi o danni alla salute.

Se il prodotto non funziona correttamente o sono necessari interventi di assistenza, contattare il rivenditore o il Centro di assistenza Canon più vicino.

Solo per l'Unione Europea e lo Spazio Economico Europeo.



Questi simboli indicano che il prodotto non può essere smaltito con i rifiuti domestici, ai sensi della Direttiva RAEE (2002/96/CE), della Direttiva sulle Batterie (2006/66/CE) e/o delle leggi nazionali che attuano tali Direttive.

Se sotto il simbolo indicato sopra è riportato un simbolo chimico, in osservanza della Direttiva sulle batterie, tale simbolo indica la presenza di un metallo pesante (Hg = Mercurio, Cd = Cadmio, Pb = Piombo) nella batteria o nell'accumulatore con un livello di concentrazione superiore a una soglia applicabile specificata nella Direttiva sulle batterie.

Il prodotto deve essere conferito a un punto di raccolta designato, ad esempio il rivenditore in caso di acquisto di un nuovo prodotto simile oppure un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nonché di batterie e accumulatori. Un trattamento improprio di questo tipo di rifiuti può avere conseguenze negative sull'ambiente e sulla salute umana a causa delle sostanze potenzialmente nocive solitamente contenute in tali rifiuti.

La collaborazione dell'utente per il corretto smaltimento di questo prodotto contribuirà a un'utilizzo efficace delle risorse naturali ed eviterà di incorrere in sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 255 e successivi del Decreto Legislativo n. 152/06.

Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, contattare le autorità locali, l'ente responsabile della raccolta dei rifiuti, un rivenditore autorizzato o il servizio di raccolta dei rifiuti domestici, oppure visitare il sito

www.canon-europe.com/environment.

(Spazio Economico Europeo: Norvegia, Islanda e Liechtenstein)

Marchi

- Adobe è un marchio di Adobe Systems Incorporated.
- Windows è un marchio o un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi.
- Macintosh e Mac OS sono marchi o marchi registrati di Apple Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.
- Il logo SDXC è un marchio di SD-3C, LLC.
- HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC.
- Tutti gli altri nomi di prodotti e marchi menzionati nel presente manuale appartengono ai rispettivi proprietari.

ISTRUZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA

1. **CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI** — Il presente manuale contiene importanti istruzioni per la sicurezza e l'uso della carica batteria LC-E8 e LC-E8E.
2. Prima di utilizzare la carica batteria, leggere tutte le istruzioni e le avvertenze relative al (1) carica batteria, (2) alla batteria e (3) al prodotto che utilizza la batteria.
3. **ATTENZIONE** — Per ridurre il rischio di lesioni, caricare soltanto la batteria LP-E8. Altri tipi di batteria possono esplodere, causando lesioni e altri danni.
4. Non esporre la carica batteria alla pioggia o alla neve.
5. L'utilizzo di un adattatore non consigliato o venduto da Canon potrebbe causare incendi, scosse elettriche o lesioni.
6. Per ridurre il rischio di danni alla spina e al cavo elettrico, scollegare il caricabatteria dalla presa invece che dal cavo.
7. Accertarsi che il cavo sia posizionato in modo che non si corra il rischio di calpestarlo o di inciamparci o di danneggiarlo e solleccarlo in altro modo.
8. Non utilizzare la carica batteria con un cavo o una presa danneggiati (sostituirli immediatamente).
9. Non utilizzare la carica batteria se è stato colpito da un oggetto appuntito, è caduto o è stato in altro modo danneggiato. Rivolgersi a personale di assistenza qualificato.
10. Non smontare la carica batteria; contattare personale qualificato per ricevere assistenza o far riparare il prodotto. Un riassettaggio errato potrebbe causare scosse elettriche o incendi.
11. Per ridurre il rischio di scosse elettriche, scollegare la carica batteria dalla presa prima di effettuare operazioni di manutenzione o pulizia.

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE

A meno che non venga specificato nel presente manuale, all'interno del prodotto non sono presenti componenti sostituibili dall'utente. Per ricevere assistenza, rivolgersi a personale qualificato.

ATTENZIONE

RISCHIO DI ESPLOSIONE IN CASO DI SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA CON UN TIPO NON IDONEO.

SMALTIRE LE BATTERIE USATE CONFORMEMENTE ALLE NORME VIGENTI.

14

Guida all'avvio del software

In questo capitolo viene descritto sommariamente il software disponibile sul CD EOS Solution Disk fornito con la fotocamera e viene illustrato come installare il software su un PC. Il capitolo spiega inoltre come visualizzare i file PDF presenti sul CD EOS Software Instruction Manuals Disk.



EOS Solution Disk
(Software)



**EOS Software Instruction
Manuals Disk**



EOS Solution Disk

Il CD contiene diversi software per fotocamere EOS.

Software di comunicazione tra la fotocamera e il computer

1 EOS Utility

- Consente di scaricare le immagini (foto/filmati) acquisite con la fotocamera sul computer.
- Consente di configurare le diverse impostazioni della fotocamera dal computer.
- Consente di scattare foto in modalità remota collegando la fotocamera al computer.
- È possibile copiare brani musicali di sottofondo, ad esempio EOS Sample Music*, sulla scheda.

* Cinque brani originali offerti da Canon, che è possibile riprodurre come sfondo musicale durante la riproduzione di album di istantanee video, filmati e presentazioni sulla fotocamera.

Software di visualizzazione e modifica delle immagini

2 Digital Photo Professional

- Consente di visualizzare, modificare e stampare le immagini acquisite sul computer ad alta velocità.
- Consente di modificare le immagini conservando gli originali senza le modifiche.
- Può essere utilizzato da un'ampia gamma di utenti, dai fotografi amatoriali ai professionisti. È particolarmente consigliato per gli utenti che scattano prevalentemente immagini RAW.

Software di visualizzazione e modifica delle immagini

3 ZoomBrowser EX (Windows) / ImageBrowser (Macintosh)

- Consente di visualizzare, modificare e stampare immagini JPEG sul computer.
- Consente di organizzare e ordinare le immagini in base alla data di acquisizione o al tema.
- Consente di riprodurre e modificare filmati (file MOV) e album di istantanee video ed estrarre istantanee dai filmati.
- Consigliato per coloro che utilizzano una fotocamera digitale per la prima volta e per gli utenti amatoriali.

Software di creazione file Stile Foto

4 Picture Style Editor

- Questi software sono destinati agli utenti esperti di elaborazione delle immagini.
- È possibile modificare lo Stile Foto con parametri dell'immagine personalizzati e creare/salvare un file Stile Foto originale.

Installazione del software

Sistemi operativi compatibili **Windows 7** **Windows Vista** **Windows XP**

1 Verificare che la fotocamera non sia collegata al computer.

- Non collegare la fotocamera al computer prima di avere installato il software. In caso contrario, il software potrebbe non essere installato correttamente.

2 Inserire il CD EOS Solution Disk.


3 Fare clic su **[Installazione standard]** per avviare l'installazione.



- Seguire le finestre visualizzate per il resto della procedura di installazione.

➔ Al termine dell'installazione, viene visualizzata la finestra per il passo **4**.

4 Fare clic su **[Riavvia]**.



5 Dopo il riavvio, rimuovere il CD.

- Per scaricare le immagini dalle fotocamere, consultare EOS Utility Istruzioni (manuale elettronico in formato PDF).
- Verrà inoltre installato il software per gli accessori "WFT Utility" e "Original Data Security Tools" (venduti separatamente). Qualora non sia necessario, disinstallare il software.

Installazione del software

Sistemi operativi compatibili **MAC OS X 10.5 - 10.6 (è richiesto un processore Intel)**

1 Verificare che la fotocamera non sia collegata al computer.

2 Inserire il CD EOS Solution Disk.

- Sulla Scrivania del computer, fare doppio clic sull'icona del CD-ROM, quindi fare doppio clic su [Canon EOS Digital Installer].

3 Fare clic su [**Installa**] per avviare l'installazione.



- Seguire le finestre visualizzate per il resto della procedura di installazione.
- Al termine dell'installazione, viene visualizzata la finestra per il passo **4**.

4 Fare clic su [**Fine**].



5 Rimuovere il CD.

- Per scaricare le immagini dalle fotocamere, consultare EOS Utility Istruzioni (manuale elettronico in formato PDF).
- Verrà inoltre installato il software "WFT Utility" per gli accessori (venduto separatamente). Qualora non sia necessario, disinstallare il software.

[WINDOWS]**EOS Software Instruction Manuals Disk**

Copiare sul computer i manuali di istruzioni in formato PDF contenuti nel CD.

- 1 Inserire il CD EOS Software Instruction Manuals Disk nell'unità CD-ROM del computer.
- 2 Aprire il CD.
 - Fare doppio clic su **[Computer]** sul desktop, quindi fare doppio clic sull'unità CD-ROM in cui è stato inserito il disco.
 Selezionare lingua e sistema operativo. Viene visualizzato l'indice del Manuale di istruzioni.



Per visualizzare i file del Manuale di istruzioni (in formato PDF) è necessario che sul computer sia installato Acrobat Reader (versione 6.0 o successiva). Installare Adobe Reader sul computer, se non è già presente.
Per salvare il manuale in formato PDF sul computer, usare la funzione "Salva" di Adobe Reader.

[MACINTOSH]**EOS Software Instruction Manuals Disk**

Copiare sul computer Macintosh i manuali di istruzioni in formato PDF contenuti nel CD.

- 1 Inserire il CD EOS Software Instruction Manuals Disk nell'unità CD-ROM del computer Macintosh.
- 2 Aprire il CD.
 - Fare doppio clic sull'icona del CD.
- 3 Fare doppio clic sul file START.html.
Selezionare lingua e sistema operativo. Viene visualizzato l'indice del Manuale di istruzioni.










Per visualizzare i file del Manuale di istruzioni (in formato PDF) è necessario che sul computer sia installato Acrobat Reader (versione 6.0 o successiva). Installare Adobe Reader sul computer Macintosh, se non è già presente.
Per salvare il manuale in formato PDF sul computer, usare la funzione "Salva" di Adobe Reader.



15


Guida rapida e indice del Manuale di istruzioni

Usò dei menu	p. 308
Qualità di registrazione delle immagini	p. 309
 Stile Foto	p. 309
 Schermo Controllo Rapido	p. 310
Nomenclatura	p. 311
Modalità della zona base	p. 313
 Uso del flash incorporato	p. 313
Modalità della zona creativa	p. 314
P : Programma AE	p. 314
Tv : AE con priorità dei tempi di scatto	p. 314
Av : AE a priorità del diaframma	p. 314
AF: Modalità AF	p. 315
 Punto AF	p. 315
ISO: Sensibilità ISO	p. 316
 Modalità drive	p. 316
 Scatto in Live View	p. 317
 Acquisizione di filmati	p. 318
Riproduzione delle immagini	p. 319

Uso dei menu

Pulsante
<MENU>

Monitor
LCD



Pulsante <SET>





Tasti di navigazione


1. Premere il pulsante <MENU> per visualizzare il menu.
2. Premere il tasto <◀▶> per selezionare una scheda, quindi il tasto <▲▼> per selezionare la voce desiderata.
3. Premere <SET> per visualizzare l'impostazione.
4. Dopo aver impostato la voce di menu, premere <SET>.

Modalità della zona base

Modalità di ripresa di filmati



Modalità della zona creativa




Schede

Voci di menu

Impostazioni di menu

Qualità di registrazione delle immagini

- Selezionare [**Qualità**], quindi premere < **SET** >.
- Premere il tasto < **◀▶** > per selezionare la qualità, quindi premere < **SET** >.



Stile Foto ☆




- Premere il pulsante < **Stile Foto** >.
- Premere il tasto < **◀▶** > per selezionare lo Stile Foto, quindi premere < **SET** >.

Stile	Descrizione
Auto	Tonalità colore ottimizzate per una scena specifica.
Standard	Colori brillanti e immagini nitide.
Ritratto	Tonalità della pelle gradevoli e immagini leggermente nitide.
Paesaggio	Azzurro del cielo e tonalità di verde accese e immagini estremamente nitide.
Monocromo	Immagini in bianco e nero.

- Per < **Neutro** > (Neutral) e < **Immag.fedele** > (Image Area Select), consultare il manuale di istruzioni della fotocamera a pagina 82.

Nomenclatura



Modalità della zona base



Tutte le impostazioni necessarie per lo scatto vengono impostate automaticamente. È sufficiente premere il pulsante di scatto e la fotocamera farà il resto.

Scena Smart Auto

Paesaggio

Flash spento

Macro

Creativa automatica

Sport

Ritratto

Ritratto notturno


- Premendo il pulsante viene visualizzato lo schermo di controllo rapido. Nella modalità di scatto / / / / / , premere il tasto per selezionare la funzione, quindi premere il tasto o ruotare la ghiera per impostarla come desiderato.

⚡ Uso del flash incorporato

Modalità della zona base


Se necessario, il flash incorporato si attiverà automaticamente in condizioni di scarsa illuminazione o in controluce (tranne che nelle modalità > > >).

Modalità della zona creativa



- Premere il pulsante per sollevare il flash incorporato, quindi eseguire lo scatto.

Modalità della zona creativa



È possibile modificare le impostazioni della fotocamera in base al tipo di scatto che si desidera eseguire.

P: Programma AE

La fotocamera imposta automaticamente la velocità dell'otturatore e l'apertura come nella modalità <A⁺>.

- Impostare la ghiera di selezione su <P>.

Tv: AE con priorità dei tempi di scatto




- Impostare la ghiera di selezione su <Tv>.
- Ruotare la ghiera <🔧> per impostare la velocità dell'otturatore desiderata, quindi mettere a fuoco il soggetto.
- ▶ L'apertura viene impostata automaticamente.
- Se l'indicazione dell'apertura lampeggia, ruotare la ghiera <🔧> finché non smette di lampeggiare.

Av: AE a priorità del diaframma




- Impostare la ghiera di selezione su <Av>.
- Ruotare la ghiera <🔧> per impostare l'apertura desiderata, quindi mettere a fuoco il soggetto.
- ▶ La velocità dell'otturatore viene impostata automaticamente.
- Se l'indicazione della velocità dell'otturatore lampeggia, ruotare la ghiera <🔧> finché non smette di lampeggiare.

AF: Modalità AF ★



- Impostare il selettore della modalità di messa a fuoco dell'obiettivo su <AF>.
- Premere il pulsante <▶ AF>.
- Premere il tasto <◀▶> o ruotare la ghiera <☀> per selezionare la modalità AF, quindi premere <SET>.



ONE SHOT (AF One-Shot):

Soggetti immobili


AI FOCUS (AF AI Focus):

Cambia automaticamente la modalità AF

AI SERVO (AF AI Servo):


Soggetti in movimento

Punto AF ★





- Premere il pulsante <☐>.
- Premere il tasto <◀▶> per selezionare il punto AF.
- Guardando nel mirino, selezionare il punto AF ruotando la ghiera <☀> finché il punto AF desiderato non lampeggia in rosso.
- Premendo <SET> è possibile passare dalla selezione del punto AF sul punto AF centrale alla selezione automatica del punto AF e viceversa.

ISO: Sensibilità ISO ☆



- Premere il pulsante <ISO>.
- Premere il tasto <◀▶> o ruotare la ghiera <⚙️> per selezionare la sensibilità ISO, quindi premere <SET>.
- Quando è selezionato [AUTO], la sensibilità ISO viene impostata automaticamente. Quando si preme il pulsante di scatto a metà, viene visualizzata l'impostazione della sensibilità ISO.

Modalità drive ☆



- Premere il pulsante <◀☰⏸>.
- Premere il tasto <◀▶> o ruotare la ghiera <⚙️> per selezionare la modalità drive, quindi premere <SET>.

□ : Scatto singolo

☰ : Scatto continuo

⏸ : Auto scatto:10 s/
Telecomando*


⏸₂ : Auto scatto:2 sec.

⏸_C : Auto scatto:Continuo*

* Le modalità drive <⏸> e <⏸_C> possono essere selezionate in tutte le modalità di scatto (ad eccezione di <☑>).


Scatto in Live View





- Premere il pulsante  per visualizzare l'immagine Live View.



- Premere il pulsante di scatto a metà per eseguire la messa a fuoco.




- Premere completamente il pulsante di scatto per scattare la foto.


- Le impostazioni di scatto in Live View vengono visualizzate nella scheda di menu  nelle modalità della zona base e nella scheda di menu  nelle modalità della zona creativa.

● Durata della batteria con lo scatto in Live View

Temperatura	Senza flash	Uso del flash al 50%
23 °C	200 scatti circa	180 scatti circa


Ripresa di filmati





- Impostare la ghiera di selezione su <  >.




- Premere il pulsante di scatto a metà per eseguire la messa a fuoco.




- Premere il pulsante <  > per iniziare la ripresa di un filmato.
- Per interrompere la ripresa di un filmato, premere nuovamente il pulsante <  >.

Registrazione di un filmato in corso



Microfono

Riproduzione delle immagini



Indice

1280x720	150
1920x1080	150
640x480	150

A

Accessori	3
A-DEP (AE con profondità di campo automatica)	101
Adobe RGB 121	
AE a priorità del diaframma	96
AE con priorità dei tempi di scatto	94
AEB	105, 252
AF (Messa a fuoco) 83, 85	
AF AI Servo	53, 84
AI SERVO (AF AI Servo)	84
AI FOCUS (AF AI Focus)	84
Album di istantanee video	153
Alimentazione	
Livello di carica della batteria	33
Presa di corrente domestica	260
Ricarica	26
Scatti disponibili	33, 76, 125
Spegnimento automatico	167
Alta definizione (HD)	150, 210
Altoparlante	212
Anteprima profondità campo	98
Area immagine	37
Attacco a slitta	263
Attacco treppiede	19
Audio/video OUT	210, 221
Auto Lighting Optimizer (Ottimizzazione automatica della luce)	49, 109
Autofocus	83, 85
Automatico (Scena Smart Auto)	50
Autoscatto	64, 89
Av (AE a priorità del diaframma)	96
A/V OUT	210, 221
Avvertenza temperatura	139, 163
Avviso aree sovraesposte	228
Azz. autom.	171

Azz. manuale	171
--------------------	-----

B

B/N granuloso	232
B/W (Monocromo)	82, 114
Batteria	26, 28, 33
Bilanciamento del bianco	117
Bracketing	120
Correzione	119
Personalizzato	117, 118
Bilanciamento del bianco personalizzato	118
Blocco AE	107
Blocco della messa a fuoco	53
Blocco dello specchio	122, 255
Blocco FE	108
Bracketing	105, 120
BULB (esposizione posa)	100

C

CA (Creativa automatica)	56
Cancella impostazioni fotocamera	176
Cancellazione (immagine)	224
Carica batteria	24, 26
Cavo	3, 218, 221, 236, 277
Cavo di connessione	260
Cinghia	25
Classificazione	206
Codici di errore	287
Comando a distanza	262
Compensazione dell'esposizione	103
Compensazione dell'esposizione flash	104
Con griglia	129, 161
Contatti di sincronizzazione flash	18
Continuo	170
Contrasto	113
Coperchio dell'oculare	25, 262

Correzione dell'illuminazione periferica	110
Creativa automatica	56
Creazione/Selezione cartella	168
D	
Data/Ora	34
Dati eliminazione polvere	185
Dimensione file	76, 151, 226
DPOF	245
E	
Effetto filtro	114, 230
Effetto fish-eye	232
Effetto flou	232
Effetto foto giocattolo	232
Effetto miniatura	232
Effetto tonale (monocromo)	114
Eliminazione della polvere dalle immagini	184, 185, 187
Esposizione manuale	99, 144
Esposizioni prolungate	100
Estensione	171
F	
FEB	181
Filmato	141
Album di istantanee video	153
Con griglia	161
Controllo rapido	149
Dimensioni file	151
Esposizione automatica	142
Esposizione manuale	144
Formato registrazione filmato	150
Frequenza immagini	150
Istantanee video	153
Messa a fuoco manuale	142
Modalità AF	149, 157
Modifica della prima e ultima scena	214
Registrazione audio	160
Riproduzione	212
Scatto di foto	148
Tempo di registrazione	151
Timer misurazione	161
Visualizzazione	210
Visualizzazione informazioni	146
Visualizzazione sullo schermo di un televisore	210, 218
Zoom digitale nei filmati	152
Filtri creativi	230
Filtro Vento	161
Fine (Qualità di registrazione delle immagini)	76
Flash	
Blocco FE	108
Compensazione dell'esposizione flash	104
Controllo flash	180
Copertura effettiva	90
Flash incorporato	90
Flash manuale	182, 199
Flash spento	55, 58, 64
Funzioni personalizzate	183
Riduzione occhi rossi	91
Sin. otturatore (1 ^a /2 ^a tendina)	182
Speedlite esterno	263
Velocità di sincronizzazione flash	252, 264
Wireless	189
Flash incorporato	90
Formattazione	45
Formattazione (inizializzazione scheda)	45
Formattazione a basso livello	46
Fotocamera	
Cancella impostazioni fotocamera	176
Come impugnare la fotocamera	39
Vibrazioni della fotocamera	122
Visualizzazione impostazioni	175
Fotografia macro	61
Frequenza immagini	150
Full HD (Full High-Definition)	150, 210

Funzioni personalizzate 250

G

Ghiera 18, 93

Ghiera di selezione 22

Grande (Qualità di registrazione delle immagini) 76

Guida funzioni 48

H

HDMI 210, 218

HDMI CEC 219

I

Icona **MENU** 4

Icona ☆ 4

Image Stabilizer (Stabilizzatore d'immagine) (obiettivo) 38

Immag.fedele 82

Immagine

Avviso aree sovraesposte 228

Cancellazione 224

Caratteristiche dell'immagine (Stile Foto) 81, 112, 115

Indice 202

Informazioni di scatto 226

Istogramma 228

Modalità di scorrimento (Metodi di scorrimento) 203

N 170

Protezione 222

Riproduzione automatica 215

Rotazione automatica 174

Rotazione manuale 205

Tempo di visione 166

Trasferimento 265

Vista ingrandita 204

Visualizzazione sullo schermo di un televisore 210, 218

Immagine in bianco

e nero 65, 82, 114

Immagini

Riproduzione 71, 201

Imposta carta (stampa) 238

Impugnatura porta batteria 33, 276

Incrementi livello esposizione 252

Incremento bassi 213

Indicatore di classificazione 206

Informazioni copyright 172

Istantanea video 153

Istogramma (Luminosità/RGB) 228

J

JPEG 76

K

Kit adattatore 260

L

Livello di carica della batteria 33

Luce di conferma messa a fuoco ... 50

Luminosità (esposizione) 103

Blocco esposizione automatica (Blocco AE) 107

Bracketing automatico dell'esposizione (AEB) 105, 252

Regolazione (compensazione dell'esposizione) 103

Tecnica di misurazione (Modo misurazione) 102

Luminosità o tipo di scena 68

M

M (esposizione manuale) 99

Macro 61

Malfunzionamento 278

Mantenimento apertura 98

Mappa del sistema 276

Media (Qualità di registrazione delle immagini) 76, 234

Menu 43

Impostazioni 270

My menu 258










Procedura di impostazione 44

Messa a fuoco

Correzione dell'inquadratura 53

Fuori fuoco 38, 39, 87, 135

Luce ausiliaria AF 86, 255

Messa a fuoco manuale	87, 138	Monitor LCD	15
Modalità AF	83	Angolo variabile	31, 54
Segnale acustico	166	Colore schermo.....	179
Selezione del punto AF	85	Regolazione luminosità.....	167
Soggetti difficili da mettere a fuoco.....	87, 135	Riproduzione delle immagini.....	71, 201
Messa a fuoco manuale (MF).....	87, 138	Schermata di menu.....	43, 270
MF (messa a fuoco manuale).....	87, 138	Visualizzazione delle impostazioni di scatto.....	20, 47
Microfono	142	Monitor LCD ad angolo variabile.....	31, 54
Mirino	21	Monocromo	65, 82, 114
Regolazione diottrica.....	39	Musica di sottofondo	217
Misurazione media pesata al centro	102	My menu.....	258
Misurazione parziale.....	102	N	
Misurazione spot.....	102	N.....	170
Misurazione valutativa	102	Neutro.....	82
Modalità della zona base	22	Nitidezza.....	113
Modalità della zona creativa	22	Nome file	170
Modalità di scatto.....	22	Nomenclatura	18
A-DEP (AE con profondità di campo automatica)	101	Normale (Qualità di registrazione delle immagini).....	76
Av (AE a priorità del diaframma).....	96	Norme di sicurezza.....	297
M (esposizione manuale) 99		NTSC.....	150, 272
P (Programma AE) 74		O	
Tv (AE con priorità dei tempi di scatto)	94	Obiettivo	23, 36
 (Scena Smart Auto)	50	Correzione dell'illuminazione periferica	110
 (Flash spento)	55	Image Stabilizer (Stabilizzatore d'immagine)	38
 (Creativa automatica).....	56	Rilascio blocco	37
 (Ritratto)	59	Oculare.....	262
 (Paesaggio).....	60	Off automatico	32, 167
 (Macro).....	61	ONE SHOT (AF One-Shot).....	83
 (Sport)	62	P	
 (Ritratto notturno)	63	P (Programma AE).....	74
 (Ripresa di filmati)	141	Paesaggio	60, 82
Modalità di scorrimento.....	203	PAL.....	150, 272
Modalità drive.....	20, 58, 88	Piccola (Qualità di registrazione delle immagini)	76, 234
Modalità veloce (AF).....	136		
Modo flash	182		
Modo misurazione.....	102		

PictBridge	235
Pixel	76
Predittiva (AI Servo).....	84
Presa di corrente domestica	260
Presentazione	215
Pressione a metà.....	40
Pressione fino in fondo	40
Priorità tonalità.....	159, 254
Priorità tonalità chiare	159, 254
Profilo ICC	121
Programma AE	74
Protezione (protezione delle immagini dall'eliminazione).....	222
Pulizia (sensore immagine).....	184, 187
Pulizia del sensore.....	184, 187
Pulsante di scatto	40
Punto AF	85

Q

Q (Controllo rapido)	41, 64, 208
Qualità di registrazione delle immagini.....	76

R

Rapporto dimens.	234
RAW	76, 78
RAW+JPEG	76, 78
Regolazione diottrica	39
Ricarica.....	26
Ridimensiona	233
Riduci disturbo lunghe esposizionei	253
Riduzione del disturbo Esposizioni prolungate	253
Riduzione disturbi Alta sensibilità ISO	254
Riduzione disturbi alta sensibilità ISO.....	254
Riduzione occhi rossi.....	91
Rilascio otturat. senza scheda	166

Ripristina impostazioni predefinite	176
Riproduzione	71, 201
Riproduzione automatica	215
Ritaglio (stampa)	243
Ritardo di 10 o 2 sec.	89
Ritratto.....	59, 81
Ritratto notturno	63
Rotazione (immagine)....	174, 205, 243
Rotazione automatica delle immagini verticali	174

S

Saturazione	113
Scatti possibili	33, 76, 125
Scatto con flash wireless.....	189
Scatti semplici wireless.....	191
Scatti wireless personalizzati ..	194
Scatto con telecomando.....	261
Scatto continuo	88
Scatto in Live View	54, 123
Con griglia.....	129
Controllo rapido	128
Messa a fuoco manuale.....	87, 138
Mod. veloce (AF)	136
Modalità Live (AF).....	131
Modalità Live con rilevamento viso (AF).....	132
Rapporto dimensionale.....	129
Scatti disponibili	125
Timer misurazione	130
Visualizzazione informazioni....	126
Scatto singolo.....	58, 269
Scena notturna.....	60, 63
Scheda	15, 29, 45
Avviso presenza scheda	166
Classe velocità SD.....	141
Eye-Fi	265
Formattazione	45
Problema	30, 46
Protezione da scrittura	29
SDHC/SDXC	29
Scheda di memoria	15, 29, 45

Scheda Eye-Fi	265	Stile Foto	81, 112, 115
Scheda SD	29, 45	T	
Schede SDHC e SDXC	29, 45	Tabella delle funzioni disponibili ...	268
Segnale acustico	166	Temperatura colore	117
Selettore della modalità di messa a fuoco.....	36, 87, 138	Tempo di visione immagini.....	166
Selezione ambiente di scatto.....	65	Terminale (digitale) USB	236
Selezione automatica dei 9 punti AF	85	Terminale digitale	221, 236
Selezione automatica del punto AF	85	Timer misurazione.....	130, 161
Selezione della lingua.....	35	Tonalità colore	113
Selezione manuale (AF)	85	Tv (AE con priorità dei tempi di scatto).....	94
Sensibilità ISO	79	U	
Auto	80	Unità flash non Canon.....	264
Espansione ISO	252	V	
Massima sensibilità ISO con ISO auto	80	Variazione programma	75
Seppia (monocromo)	65, 114	Velocità di scatto massima.....	76, 77
Simulazione		Versione Firmware	272
dell'immagine finale	127, 147	Vibrazioni della fotocamera.....	38, 39
Sin. otturatore	182	Vista ingrandita.....	138, 204
Sincronizzazione 1 ^a tendina	182	Visualizzazione delle impostazioni di scatto.....	20, 47
Sincronizzazione 2 ^a tendina	182	Visualizzazione delle informazioni di scatto	226
Singoli punti AF.....	85	Visualizzazione di una sola immagine	71
Sistema video	150, 221, 272	Visualizzazione indice	202
Software.....	3, 301	Visualizzazione indice a 4 o 9 immagini.....	202
Spazio colore (gamma cromatica riproducibile).....	121	Visualizzazione sullo schermo di un televisore	210, 218
Speedlite esterni	263	Volume (Riproduzione filmato).....	213
Spia di accesso.....	30	W	
Sport	62	WB (Bilanciamento del bianco).....	117
sRGB	121	WB personalizzato	117
Stampa.....	235	Z	
Correzione dell'inclinazione.....	243	Zona immagine	22
Effetti di stampa.....	240		
Impostazioni carta	238		
Layout.....	239		
Ordine stampa (DPOF)	245		
Ritaglio	243		
Stampa diretta.....	235		







CANON INC.

30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Giappone

Europa, Africa e Medio Oriente

CANON EUROPA N.V.

PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, Paesi Bassi

Per trovare la sede Canon locale, consultare il certificato di garanzia o visitare il sito www.canon-europe.com/Support

Il prodotto e la relativa garanzia sono offerti nei paesi europei da Canon Europa N.V.

Gli obiettivi e gli accessori menzionati nel presente manuale di istruzioni sono aggiornati a gennaio 2011. Per informazioni sulla compatibilità della fotocamera con gli accessori e gli obiettivi introdotti sul mercato successivamente a questa data, contattare un Centro di assistenza Canon.